



Maxwell

**ВЕСЫ БЫТОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ MW-2667**

Используйте устройство для определения веса.

**ОПИСАНИЕ**

- 1. Корпус
- 2. Крышка батарейного отсека
- 3. Кнопка выбора единиц измерения
- 4. Дисплей

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ**

**ВНИМАНИЕ!**  
Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочтите настоящое руководство и сохраните его для использования в качестве справочного материала. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

• Обращайтесь с весами аккуратно, как с любым измерительным прибором, не подвергайте весы воздействию высоких или низких температур, повышенной влажности, избегайте воздействия прямых солнечных лучей и не роняйте их.

• Используйте весы вдали от нагревательных приборов. Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса весов, данное устройство не является водонепроницаемым. Запрещается оставлять или использовать весы в местах с повышенной влажностью (более 80%), не допускайте контакта корпуса весов с водой или с другими жидкостями во избежание нарушения правильности показаний весов или выхода их из строя.

• Перед использованием удалите с весов защитную пленку (при её наличии) во избежание возникновения статического эффекта.

• Разместите весы на ровной, сухой и нескользкой поверхности.

• Не пользуйтесь весами на коврах или ковровых покрытиях.

• Не вставайте на весы мокрыми ногами или если поверхность весов влажна. В противном случае вы можете поскользнуться и получить травму.

• Соблюдайте осторожность, когда вставайте на весы: встаньте на весы сначала одной ногой, убедитесь в их устойчивости и только затем поставьте вторую ногу.

• Встаньте на весы и равномерно распределите свой вес. Во время процесса взвешивания стойте неподвижно. Запрещается прыгать на поверхности весов.

• Если вы не будете пользоваться весами в течение длительного периода времени, необходимо извлечь элемент питания из батарейного отсека.

• При установке элементов питания строго соблюдайте полярность в соответствии с обозначениями внутри батарейного отсека.

• Протрите весы мягкой, слегка влажной тканью. Своевременно менять элемент питания.

• Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.

• Данное устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет.

• Дети старше 8 лет и люди с ограниченными возможностями могут пользоваться устройством, лишь в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, при условии, что им были даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном пользовании устройства и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.

• Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей извлеките элементы питания из батарейного отсека и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактному адресам, указанным в гарантинном талоне и на сайте [www.maxwell-products.ru](http://www.maxwell-products.ru).

• Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.

• Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

1. Весы - 1 шт.
2. Элемент питания «CR2032» - 1 шт.
3. Инструкция - 1 шт.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Питание: элемент питания «CR2032», 3 В  
Максимальный предельный вес: 150 кг

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления

**УТИЛИЗАЦИЯ**

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

**Срок службы устройства - 3 года**

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД

**МЕСТОНАХОДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС**

**ДЛЯ СВЯЗИ:** ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 15А ЭТАЖ, КИСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЕНГ ИЛ РОУД, ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

**ИМПОРТЕР:** ООО «ЛИГА ТЕХНИКИ»**МЕСТОНАХОДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС**

**ДЛЯ СВЯЗИ:** 140073, РФ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ЛЮБЕРЦЫ Р-Н, ПОС. ТОМИЛОНО, МКР. ПТИЦЕФАБРИКА, ЛИТ. П14

СДЕЛАНО В КНР

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

## Инструкция по эксплуатации

## УКРАЇНСЬКА

## ВАГИ ПІДЛГОВІ MW-2667

Використовуйте пристрій для визначення ваги.

## ОПІС

- 1. Корпус
- 2. Кришка батарейного відсіку
- 3. Кнопка вибору одиниць вимірювання
- 4. Дисплей

## РЕКОМЕНДАЦІЇ СПОЖИВАЧЕВІ

## УВАГА!

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це керівництво з експлуатації і зберігайте його для використання як довіковий матеріал.

Використовуйте пристрій тільки за його прямим призначением, як викладено в цьому керівництві. Неправильне поводження з пристрієм може привести до його пошкодження.

• Поводьтеся з вагами акуратно, що є будь-яким вимірювальним пристрієм, не підвішуйте ваги діл високих або низких температур, підвищеної вологості, уникайте дії прямих сонячних променів і не упускайте їх.

• Використовуйте ваги далеко від нагрівальних пристріїв.

• Не допускайте потрапляння рідини всередину корпусу ваг, данний пристрій не є водонепроникним. Забороняється залишати або використовувати ваги в місцях з підвищеною вологостю (більше 80%), не допускайте контакту корпусу ваг з водою або з іншими рідинами, що уникніть порушення працездатності показань ваг або виходу їх з ладу.

• Перед використанням видайте з ваг захисну плівку (за її наявності), щоб уникнути виникнення статичного ефекту.

• Розміщуйте ваги на рівній, сухій і неспільній поверхні. Не користуйтеся вагами на килимах або килимових покрівлях.

• Не вставайте на ваги мокрими ногами або якщо поверхня ваг волога. В іншому випадку ви можете пос匮乏нніти і отримати травму.

• Дотримуйтесь обережності, коли встаєте на ваги: встаньте на ваги спочатку однією ногою, переконайтесь в їх стійкості і тільки тоді поставте другу ногу.

• Встаньте на ваги і рівномірно розподіліть свою вагу. Під час процесу зважування стійте непорушно. Забороняється стірбати на поверхні ваг.

• Якщо ви будете користуватися вагами протягом тривалого періоду часу, необхідно вигнати елемент живлення з батарейного відсіку.

• При установленні елементу живлення строго дотримуйтесь поліарності відповідно до позначенням всередині батарейного відсіку.

• Своєчасно мінімізуйте елемент живлення.

• Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання приладу як іграшки.

• Даний пристрій не призначений для використання дітьми молодіше 8 років.

• Діти старше 8 років і люди з обмеженими можливостями можуть користуватися пристроям лише в тому випадку, якщо вони знаходяться під наглядом особи, що відповідає за їх безпеку, за умови, що ним були дані відповідні і зрозумілі інструкції про безпеку користування пристроя і тих небезпек, які можуть виникати при його неправильному використанні.

• Не розбирайте прилад самостійно, при виникненні будь-яких несправностей відніміть елемент живлення з батарейного відсіку і зверніться в будь-який авторизований (уповноважений) сервісний центр за контактними адресами, вказаними в гарантійно-малюнковій та на сайті [www.maxwell-products.ru](http://www.maxwell-products.ru).

• Щоб уникнути пошкодження, перевозьте пристрій тільки в заводські упаковки.

• Зберігайте пристрій у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.

**ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ У ЖИЛУХ ВІДМІЧЕННЯХ, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВІБРОНІЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИЗМІЩЕННЯХ.**

## ВИКОРИСТАННЯ ВАГ

Після транспортування або зберігання пристрію в холдингах (зимових) умовах необхідно вимінити його при кімнатній температурі не менше 3 годин.

• Протрійт ваги м'яко, злегка волового текіною.

• Дістаньте ваги з упаковки, виділіть будь-які наклейки, що заважають роботі пристрію.

• Зніміть кришку батарейного відсіку (2) і установіть елемент живлення «CR2032» (входить до комплекту постачання), строго дотримуючись полярності, вказаної всередині батарейного відсіку.

• Установіть кришку батарейного відсіку (2) на місце.

**Примітка: За наявності ізоляційної прокладки у батарейному відсіку відкрийте кришку батарейного відсіку (2), витягніть прокладку і установіть кришку батарейного відсіку (2) на місце.**

## Заміна елементу живлення

• Якщо зображення на дисплеї (4) стало менш чітким або на дисплеї з'явився символ «Lo» (елемент живлення розряджений), замініть елемент живлення.

• Відкрийте кришку батарейного відсіку (2), замініть елемент живлення новим елементом живлення.

## ЖЕРГЕ КОЮЛУЧУ ТАРАЗА MW-2667

Шайманды салмакты аныктоо көлдөнүсүз.

– Якщо ваги не використовуються тривалий час, вийміть елемент живлення з батарейного відсіку.

## Рекомендації

- Робіть зважування в один і той же час доби.
- Після приймання їжі має пройти 2-3 години.
- Для здобуття максимально точних показань при зважуванні ставте ваги на одне і теж місце.

## Увага!

• Якщо на дисплеї з'явилася символи «EEEE», ваги перевантажені. Терміново зайдіть з ваг, щоб запобігти їх пошкодженню.

## Вибір одиниць вимірювання

На нижній стороні корпусу ваг є кнопка для вибору одиниць вимірювання ваги (3). Натисніть кнопку (3), виберіть кілограми («kg»), фунти («lb») або стоун («st») як одиницю вимірювання.

## Визначення ваги

1. Встановіть ваги на рівній стійкій поверхні.

2. Ваги вимикаються, коли ви на них встеаете.

3. На дисплеї (4) з'являться символи «0.0 kg», «0.0 lb» або «0.0 st» залежно від вибраних одиниць вимірювання.

4. Встановіть на ваги, стійкі та дійсні ваги. Під час зважування показання ваги на дисплеї (4) будуть близькими. Дочекайтесь моменту, коли показання ваги перестануть блімати. Це означає, що ваша вага достовірно зафіксована.

5. Ваша вага буде висвічуватися на дисплеї близько 10 секунд, після чого прилад автоматично вимикнеться.

## Примітка:

– Якщо ваги функціонують неправильно, спробуйте вимкнути живлення, для цього відкрийте кришку батарейного відсіку (2) і вийміть елемент живлення. Через деякий час встановіть елемент живлення на місце.

– З питань технічного обслуговування звертайтеся до авторизованих (уповноважених) сервісних центрів.

## ВАЖЛИВО

## Електромагнітна сумісність

Електронні ваги можуть бути чутливі до електромагнітного випромінювання інших пристріїв, розташованих в безпосередній близькості (таких як мобільні телефони, портативні радіостанції, пульти радіоуправління і мікрохвильові печі). Випадок, якщо з'явилася ознаки та дії (на дисплеї відображуються помилкові або суперечливі дані), перенесіть ваги або вимкніть на час джерела перешкод.

## ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

– Протрійт ваги м'яко, злегка волового текіною.

– Забороняється використовувати абразивні міочаси зроблені або розчинники.

– Забороняється занурювати ваги в воду або в будь-які інші рідини, а також поміщати їх в посудомийну машину.

– Зберігайте ваги у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей. Забороняється зберігати на вагах будь-які предмети.

## КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Ваги - 1 шт.
2. Елемент живлення «CR2032» - 1 шт.
3. Інструкція - 1 шт.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Живлення: елемент живлення «CR2032», 3 В

Максимальна гранична вага: 150 кг

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики пристрію без попереднього повідомлення.

## УТИЛІЗАЦІЯ

Для захисту навколошного середовища після закінчення терміну служби пристрію та елементів живлення не викидайте їх разом з побутовими відходами, передайте їх ділянкам для рециклирування.

– Тарапазаны жумшак, аздан нымдалған чүпурек менен азыктандыруучу элементтердин көлдөнгөнгө салынат.

– Абразивні засоби можуть використовувати тільки відповідно до вимірювання ваги.

– Батарея отектикапкагын (2) аның, «CR2032», азыктандыруучу элементтердин көлдөнгөнгө салынат.

– Батарея отектикапкагын (2) одрунча көрнүн.

– Азыктандыруучу элементтердин орнотуу.

– Азыктандыруучу элементтердин көлдөнгөнгө салынат.

– Азыктандыруучу элементтердин