

# Содержание

<b>1</b>	<b>Меры предосторожности</b>	<b>60</b>
1.1	Общие меры предосторожности	60
1.2	Декларация соответствия	60
1.3	Декларация ст. 10.10 Директива 2014/53/UE5	61
1.4	Данное руководство по эксплуатации	61
1.5	Как читать руководство по эксплуатации	61
<b>2</b>	<b>Smeg Connect</b>	<b>62</b>
2.1	Панель управления	62
2.2	Необходимые параметры для подключения:	62
2.3	Установка приложения	62
2.4	Регистрация изделия	63
2.5	Дистанционное подключение	66
2.6	Обновление программного обеспечения	66

РУССКИЙ

Уважаемый клиент, благодарим вас за оказанное нам доверие.

Выбирая нашу продукцию, вы отдаете предпочтение решениям, в котором эстетические разработки вместе с инновационным техническим проектированием создают неповторимые предметы, которые станут предметами интерьера.

Мы желаем вам в полной мере оценить функциональность вашего бытового прибора и выражаем самые наилучшие пожелания.

SMEG S.p.A.

RU

Марки **Apple**, **APP Store** и **iOS** принадлежат корпорации **Apple Inc.**

Марки **Google Play Store** и **Android** принадлежат корпорации **Google Inc.**

Марка **Wi-Fi** принадлежит альянсу **Wi-Fi Alliance**.

Производитель оставляет за собой право вносить без предварительного уведомления все изменения, которые он считает необходимыми для улучшения продукта. Поэтому иллюстрации и описания в настоящем руководстве не являются обязательно точными и носят приблизительный характер.

## ПЕРЕВОД ИСХОДНЫХ ИНСТРУКЦИЙ

Рекомендуется внимательно прочитать данное руководство, в котором содержатся все указания для сохранения неизменными внешнего вида и функций купленного прибора.

Для получения дополнительной информации о продукте см.: [www.smeg.com](http://www.smeg.com)



# Меры предосторожности

## 1 Меры предосторожности

### 1.1 Общие меры

#### предосторожности

- Использование приложений предполагает наличие сети Wi-Fi с соответствующим интернет-маршрутизатором, посредством которого подключены прибор и мобильное устройство.
- В случае слабого сигнала для использования прибора, следует предусмотреть поблизости установку повторителя Wi-Fi.
- За пределами поля покрытия сети Wi-Fi возможность использования приложения предполагает возможность использования данных для мобильного устройства.  
**ВНИМАНИЕ!** Возможны дополнительные расходы в зависимости от контракта с оператором мобильной связи.
- Прибор может работать в режиме офлайна в качестве "неподключенного" прибора, но не сможет контролироваться посредством приложения, когда отключено подключение Wi-Fi или использование данных.
- Исходя из соображений безопасности и в соответствии с действующими нормами не все функции бытового электроприбора могут активироваться дистанционно.

### 1.2 Декларация соответствия

Изготовитель SMEG заявляет, что типы радиоаппаратуры:

CVI118RWS2 - CVI118LWS2  
CVI118RWN2 - CVI118LWN2  
CVI318RWX2 - CVI318LWX2  
CVI618RWN2 - CVI618LWN2  
CVI618RWX2 - CVI618LWX2  
CVI638RWN2 - CVI638LWN2  
CVI338RWX2 - CVI338LWX2

отвечают требованиям директивы 2014/53/UE.

- Технология:  
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.
- Частоты: 2400-2497 МГц.
- Максимальная выходная мощность: +18,5 дБм.
- Прибор работает в диапазоне ISM 2,4 ГГц.

С полным текстом декларации соответствия ЕС можно ознакомиться на следующем интернет-сайте:

[www.smeg.com/smegconnect/direttiva\\_red](http://www.smeg.com/smegconnect/direttiva_red)



## 1.3 Декларация ст. 10.10 Директива 2014/53/UE5

Данная радиоаппаратура **НЕ подпадает под ограничения, применяемые в отношении пуска в работу, или требования согласно разрешениям для эксплуатации, ни в одной из стран, являющихся членом ЕС.**

## 1.4 Данное руководство по эксплуатации

Данное руководство является неотъемлемой частью прибора и должно храниться в доступном для пользователя месте в течение всего срока эксплуатации прибора.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите данное руководство.

## 1.5 Как читать руководство по эксплуатации

В настоящем руководстве используются следующие понятия для облегчения чтения:

### Меры предосторожности



Общая информация о настоящем руководстве по эксплуатации, о технике безопасности и финальной утилизации.

### Использование



Информация по эксплуатации прибора и принадлежностей.



### Информация

1. Последовательность инструкций по эксплуатации.
- Отдельная инструкция по эксплуатации.



## 2 Smeg Connect

Прибор оснащен технологией **Smeg Connect**, которая позволяет пользователю проверять работу самого прибора посредством приложения на своем смартфоне или планшете ПК.

Для получения более подробной информации ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией и/или посетите интернет-сайт

[www.smeg.com](http://www.smeg.com)

### 2.1 Панель управления



Далее проиллюстрированы функции панели управления в зависимости от возможности подключения прибора.

#### **Дисплей**

На дисплее отображается информация о приборе.

#### **Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ**

Посредством этой кнопки возможно включать и выключать прибор.

#### **Кнопка подключения**

Используйте эту кнопку для активации или деактивации дистанционного подключения.

#### **Кнопка подсветки**

#### **Кнопка блокировки органов управления**

#### **Кнопка вентилятора**

Используйте эти кнопки для процедуры регистрации прибора.

### 2.2 Необходимые параметры для подключения:

- Мобильное устройство смартфон или планшетный ПК с оперативной системой iOS версии 10.x или более поздней или Android версии 5.1 или более поздней.
- Активная и работающая беспроводная локальная сеть в месте установки прибора.
- Подключение к интернету.
- Имя и пароль домашней беспроводной локальной сети.

### 2.3 Установка приложения

- На собственное мобильное устройство смартфон или планшет загрузите приложение **Smeg Connect** из APP Store (устройства Apple) или Google Play Store (устройства Android) и установите его.



## 2.4 Регистрация изделия

**i** Если во время регистрации на дисплее появится надпись **Connection Failed** , это значит, что какой-то этап процедуры не выполнен правильно или сама процедура прервана.

**i** Процедуру регистрации можно прервать в любой момент путем нажатия на кнопку **подключения** .

### Создание учетной записи



1. Запустить приложение **Smeg Connect**.
2. Ввести данные, требуемые для выполнения регистрации.

**i** поля, отмеченные звездочкой **"\*"**, обязательны к заполнению.

3. По завершении регистрации на указанный адрес будет отправлено электронное сообщение с подтверждением.

## Подключение прибора

1. Выполните **Вход в систему**.
2. В следующем экранном окне **Welcome Nome Utente** коснитесь **Add product**.



3. В следующем экранном окне **Add product** выберите тип изделия, к которому требуется подключение (в данном случае, винный холодильник.)
4. На приборе нажмите любую кнопку, чтобы активировать панель управления.
5. Нажмите и удержите несколько секунд кнопку **подключения** .

Прибор входит в меню **Smeg Connect**: на дисплее появляется надпись **SC**.



## Использование

### Ручной режим




Процедура подключения:

- До истечения 30 секунд нажмите на кнопку **освещения** , чтобы приступить к ручной регистрации изделия.
- В приложении коснитесь **Proceed with manual connection**.

Proceed with manual connection



### Завершение регистрации



- На мобильном устройстве откройте настройки Wi-Fi и выберите сеть **"smegconnect"**.
- Введите пароль **"smeg0001"** и дождитесь, пока подключение стабилизируется.
- Вернитесь в приложение **Smeg Connect** и коснитесь **Next**.

Next

- В течение последующей минуты нажмите на кнопку **вентилятора** . Кнопка **подключения**  начнет мигать.
- В приложении Smeg Connect коснитесь **Next**.

Next

- Введите данные Точки доступа
  - Название домашней сети (SSID)
  - Пароль Wi-Fi (ключ).

My Home Wi-Fi



Enter Wi-Fi password



- Коснитесь **Next** и подождите.

Next

- Дождитесь появления страницы приветствия в приложении.

Pairing completed successfully



Welcome in Smeg Connect  
Your product is connected

Звуковой сигнал известит о завершении процедуры регистрации изделия.



## Смена данных доступа для Точки доступа



Процедуру смены данных доступа для Точки доступа можно прервать в любой момент путем нажатия на кнопку подключения .

В случае смены данных доступа (**наименование сети** или **пароль**) собственной Точки доступа:

1. Выполните **Вход в систему**.
2. Войдите на страницу **Product Info** и выберите позицию **Смена Точки доступа**.
3. На приборе нажмите любую кнопку, чтобы активировать панель управления.
4. Нажмите и удержите несколько секунд кнопку **подключения** .

Прибор входит в меню **Smeg Connect**: на дисплее появляется надпись .

5. Нажмите и удержите несколько секунд кнопку **ВКЛ/ВЫКЛ** .
6. На мобильном устройстве откройте настройки Wi-Fi и выберите сеть **"smegconnect"**.
7. Введите пароль **"smeg0001"** и дождитесь, пока подключение стабилизируется.
8. Вернитесь в приложение **Smeg Connect** и коснитесь **Next**.

Next

9. В течение последующей минуты нажмите на кнопку **вентилятора** .

10. В приложении **Smeg Connect** коснитесь **Next**.

Next

11. Введите данные новой Точки доступа

Кнопка **вентилятора**  загорается постоянным светом и кнопка **подключения**  начинает мигать.

Звуковой сигнал известит о завершении процедуры смены данных доступа в Точке доступа.



Если во время регистрации на дисплее появится надпись

**Connection Failed** , это значит, что какой-то этап процедуры не выполнен правильно или сама процедура прервана.



## 2.5 Дистанционное подключение



Чтобы включить прибор:

1. Нажмите любую кнопку, чтобы активировать панель управления.
2. Нажмите кнопку **подключения** .

Кнопка подключения  начнет мигать. Пока не будет установлено интернет-соединение, на дисплее на несколько секунд появится надпись , чередующаяся с температурным значением.

Чтобы отключить прибор:

- В любой момент нажмите кнопку **подключения** .

Кнопка **подключения**  прекратит мигать и загорится постоянным светом.

## Как удалить регистрацию

Процедура удаления регистрации прибора

- Войти в приложение через меню **Product Info** и следовать инструкциям.



Изделие следует зарегистрировать по-новой, следуя описанной ранее процедуре.

Процедура удаления регистрации пользователя

- Войти в приложение через меню **My Account** и следовать инструкциям.

## Что делать, если...

Во время подключения на дисплее

появляется надпись , чередующаяся с температурным значением. Если такое состояние длится более минуты, возможно, существуют проблемы с дистанционным подключением:

- Проверьте, что маршрутизатор включен.
- Проверьте, что маршрутизатор не слишком далеко расположен.
- Проверьте сеть интернет.
- Нажмите кнопку **подключения** , чтобы отключить прибор и повторить попытку подключения позже.

## 2.6 Обновление программного обеспечения



На данном этапе от пользователя не требуется никаких действий.

Периодические выходят обновления ПО, касающиеся подключаемости прибора.

Если прибор подключен к домашней беспроводной локальной сети, обновления устанавливаются автоматически.

Во время их установки подключение временно отсутствует (приблизительно 2 минуты).



Во время обновления ПО прибор продолжает работать в штатном режиме.