

**HYUNDAI**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

# **ТОСТЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**

**НУТ-8003 / НУТ-8004 / НУТ-8005**



## **Содержание**

Общие меры безопасности .....	3
Специальные меры безопасности .....	4
Область применения .....	5
Устройство изделия .....	6
Подготовка к работе и эксплуатация.....	6
Очистка и хранение.....	9
Правила транспортировки и утилизации .....	9
Технические характеристики.....	10
Комплектация .....	10

## **Общие меры безопасности**

*Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.*

- Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением.
- Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости, не мойте прибор в посудомоечной машине. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются легко воспламеняющиеся жидкости.
- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений, до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Не накрывайте включенное в розетку устройство.
- Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями и острыми предметами.
- В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено.
- Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными или мокрыми руками.
- В случае обнаружения неисправности немедленно отключите прибор от сети.
- Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Не передвигайте работающий прибор.

- Не используйте прибор вблизи штор, занавесок и прочих легко воспламеняющихся предметов.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.
- Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья.
- Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.
- При хранении устройства избегайте спутывания или заламывания сетевого кабеля.
- Никогда не оставляйте включенное в сеть (работающее) устройство без внимания.
- Не размещайте прибор вблизи или на газовых и электрических плитах, внутри духовых печей либо вблизи других источников тепла.
- Не используйте устройство рядом с водой или другими жидкостями.
- Во время работы прибор нагревается. Не дотрагивайтесь руками до металлических частей прибора, и отверстий выхода пара.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.

## **Специальные меры безопасности**

- Не включайте тостер без помещенных в емкость продуктов, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕ ПЕРВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
- При подключении тостера к электросети рычаг загрузки тостов должен находиться в верхнем положении.
- Не помещайте в отсеки для тостов ничего кроме хлебобулочных изделий.
- Прежде чем извлекать продукты, отключите прибор от электросети.
- Не рекомендуется поджаривать один и тот же хлеб более двух раз подряд. При длительной обработке продукт может воспламениться.

- Не допускается помещение в рабочую камеру тостов, завернутых в бумагу, фольгу или пищевую пленку, любых других обёртках.
- Не поджаривайте в тостере хлеб с маслом и другими продуктами
- Не допускается помещение в рабочую камеру слишком толстых тостов (более 1.5см), что может помешать автоматическому отключению устройства и привести к перегреву и возгоранию продукта и устройства.
- Не используйте ножи или вилки при извлечении из тостера готовых продуктов.
- Не допускается извлечение продуктов в процессе работы устройства.
- Тостер предназначен для одновременной обработки не более двух тостов.
- Не допускается помещение более чем одного тоста в каждое отверстие рабочей камеры.
- В случае застревания тостов внутри рабочей камеры или заклинивании выталкивающего механизма незамедлительно отключите устройство от электросети, дайте остыть, извлеките застрявшие элементы.
- Не допускайте попадания одежды и волос в рабочую камеру устройства.
- Прибор должен использоваться только в вертикальном положении.
- Не позволяйте крошкам накапливаться внутри тостера. Регулярно очищайте тостер.
- Не используйте тостер без установленного поддона для крошек.
- Не используйте тостер в качестве источника тепла и/или для сушки каких-либо продуктов и предметов.

## **Область применения**

Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением инструкции эксплуатации, в этом случае, производитель не несет ответственности за возможные последствия.

## Устройство прибора



- 1 – рабочая камера, отсеки для тостов
- 2 – рычаг загрузки тостов, запуска работы
- 3 – отсек для намотки шнура
- 4 – режим разморозки хлеба
- 5 – кнопка остановки работы
- 6 – режим подогрева хлеба
- 7 – съемный поддон для крошек
- 8 – регулятор степени поджаривания: 1 (минимальное) - 7 (максимальное)

## Подготовка к работе, эксплуатация и режимы

### Подготовка к работе

- Извлеките тостер из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
- Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем.
- Убедитесь в том, что все элементы и сам прибор не повреждены.

### **Примечание!**

После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

- Полностью размотайте электрошнур питания.
- Корпус прибора протрите влажной тканью. Тщательно просушите прибор перед включением в сеть электропитания.
- Установите тостер на ровную горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10см от стен и края поверхности. Сверху должно быть свободное пространство не менее 50см.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в технических характеристиках прибора.
- Подключите тостер к электросети.

### **Примечание!**

Перед первым приготовлением тостов рекомендуется произвести включение тостера без продуктов на максимальной степени обжарки (7) и дождаться автоматического отключения. При первом запуске допускается появление посторонних запахов и даже небольшого количества дыма от прогорания смазочных материалов и пыли, что не является дефектом. При необходимости проветрите помещение, дайте остыть прибору.

### **Эксплуатация**

- Поместите приготовленные ломтики хлеба в рабочую камеру (1).
- Установите желаемую степень обжарки с помощью регулятора (8).  
Вы можете также выбирать режим «Подогрев» (6) или «Разморозки» (4), в этом случае установка степени поджарки – не активна.
- Опустите рычаг загрузки до упора вниз, он должен зафиксироваться в нижнем положении.  
Если этого не произошло, проверьте подключение к сети.
- По приготовлению, рычаг загрузки поднимется в исходное положение.
- Отключите прибор от электросети, вы можете извлечь ваши тосты.

### **ВНИМАНИЕ!**

Никогда не прерывайте работу тостера поднятием рычага загрузки вручную, принудительно остановить работу можно нажатием кнопки «Остановка работы» (5).

После работы металлическая поверхность тостера очень горячая, будьте аккуратны при извлечении продукта.

## **Режим подогрева**

Данный режим предназначен для подогрева хлеба, без появления корочки обжаривания.

- Поместите приготовленные ломтики хлеба в рабочую камеру (1).
- Опустите рычаг загрузки до упора вниз, он должен зафиксироваться в нижнем положении.  
Если этого не произошло, проверьте подключение к сети.
- Нажмите на кнопку режима подогрева (6).  
Для принудительной остановки нажмите кнопку (5).
- По приготовлению, рычаг загрузки поднимется в исходное положение.

Отключите прибор от электросети, вы можете извлечь ваши тосты.

## **Режим разморозки**

Данный режим предназначен для подогрева замороженного или сильно охлажденного хлеба.

- Поместите приготовленные ломтики хлеба в рабочую камеру (1).
- Опустите рычаг загрузки до упора вниз, он должен зафиксироваться в нижнем положении.  
Если этого не произошло, проверьте подключение к сети.
- Нажмите на кнопку режима подогрева (4).  
Для принудительной остановки нажмите кнопку (5).
- По приготовлению, рычаг загрузки поднимется в исходное положение.

Отключите прибор от электросети, вы можете извлечь ваши тосты.

## ***Примечание!***

Для получения оптимального результата при работе с замороженным или охлажденным хлебом, рекомендуется осуществлять обжаривание после данного режима.

## **Автоцентрирование тостов**

Данная функция активируется автоматически. Ломтики хлеба будут с двух сторон зафиксированы посередине камеры приготовления, что обеспечит равномерную обжарку с двух сторон.



## **Очистка и хранение**

### **Очистка**

- Отключите тостер от сети и дайте ему остыть.
- Протрите снаружи влажной тканью.
- Очистите поддон для крошек, достав его, промыв под водой и вытерев насухо.

### ***ВНИМАНИЕ!***

Никогда не погружайте тостер, шнур, вилку в воду.

Никогда не используйте агрессивные и абразивные моющие средства для чистки.

Все манипуляции загрузки/выгрузки/промывки производите только с отключенным от сети прибором.

### **Хранение**

Хранить тостер в закрытом, сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше 40С°, с относительной влажностью не выше 70%, и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов

## **Правила транспортировки, утилизации**

### **Транспортировка**

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку, при возможности оберните в воздушно-пузырьковую противоударную пленку. Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

### **Утилизация**

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

## **Технические характеристики**

Тип устройства: тостер электрический

Электропитание: 220 – 240 В, ~50 Гц

Мощность: 700 Вт

7 режимов поджаривания

Режим разморозки

Режим подогрева

### ***Примечание!***

Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия.

## **Комплектация**

Тостер – 1 шт.

Инструкция/гарантийный талон – 1 шт.

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.  
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к  
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

## Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

## Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

## Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания HYUNDAI выражает Вам признательность на Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны Вы можете узнать: в магазине, у наших дилеров, на сайте компании. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантийного срока, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне.

Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать.

Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

1 – Срок гарантии составляет 24 месяца с даты продажи, указанной в гарантийном талоне.

2 – Гарантия включает в себя бесплатную диагностику, ремонт или замену неисправного устройства.

3 – Гарантия действует при условии использования прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.

4 – Гарантия не включает в себя установку, чистку, техническое обслуживание изделия, порядок которых изложен в инструкции по эксплуатации.

5 – Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические, тепловые и иные повреждения
- несоблюдение условий транспортировки и эксплуатации
- стихийные бедствия и иные причины, находящиеся вне контроля продавца и/или изготовителя
- попадание внутрь прибора жидкости и/или иных посторонних предметов
- ремонт, произведённый неуполномоченными лицами или организациями

Гарантийный талон действует только при наличии печати продающей организации.

Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.

Отрывной талон 3	Отрывной талон 2	Отрывной талон 1
<i>Дата поступления</i>	<i>Дата поступления</i>	<i>Дата поступления</i>
<i>Дата выполнения</i>	<i>Дата выполнения</i>	<i>Дата выполнения</i>
<i>Характер ремонта</i>	<i>Характер ремонта</i>	<i>Характер ремонта</i>
Сервисный центр:	Сервисный центр:	Сервисный центр:
<i>Прибор принят, претензий не имею</i>	<i>Прибор принят, претензий не имею</i>	<i>Прибор принят, претензий не имею</i>
Подпись	Подпись	Подпись







# HYUNDAI

## Контактная информация

Изготовитель:

Ningbo Dongte Electronic Appliances Co., Ltd.  
Bailiang Village, Zonghan Town, Cixi City, Ningbo China

Импортер в РФ:

ООО «Хаскел», 143401, Московская обл., г. Красногорск,  
б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819  
ИНН 7719269331; ОКПО 14574070

Телефон сервисной службы:

8-800-302-03-94

Сайт: [hyundai-electronics.com.ru](http://hyundai-electronics.com.ru)

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

