

**OEH3C00BX**

**Инструкция по эксплуатации**
Духовой шкаф

**Інструкція**
Духова шафа

**RU** 2

**UK** 24



electrolux.com/register

Electrolux

## МЫ ДУМАЕМ О ВАС

Благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. Вы выбрали изделие, за которым стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций. Уникальное и стильное, оно создавалось с заботой о вас. Поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете быть уверены: результаты всегда будут превосходными.

Добро пожаловать в Electrolux!

**На нашем веб-сайте вы сможете:**



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:
**www.electrolux.ru/support**



Зарегистрировать свое изделие для улучшения обслуживания:
**www.promo.electrolux.ru**



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора:
**www.electrolux-1.ru**

## ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервисный центр следует иметь под рукой следующую информацию: модель, продуктовый номер (PNC), серийный номер.

Данная информация находится на табличке с техническими данными.

⚠ Внимание / Важные сведения по технике безопасности.

ⓘ Общая информация и рекомендации

Информация по охране окружающей среды

Право на изменения сохраняется.

## СОДЕРЖАНИЕ


**1.** СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.....3
**2.** УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ.....5
**3.** УСТАНОВКА.....8
**4.** ОПИСАНИЕ ПРИБОРА.....9
**5.** ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ.....10
**6.** ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....10
**7.** ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.....11
**8.** ФУНКЦИИ ЧАСОВ.....12
**9.** ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.....13
**10.** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ.....14
**11.** СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....15
**12.** УХОД И ЧИСТКА.....18
**13.** УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....21
**14.** ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....22
**15.** ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.....22
**16.** ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....22

# 1. ⚠ СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей Инструкцией по эксплуатации. Изготовитель не несет ответственность за какие-либо травмы или ущерб, возникшие вследствие неправильной установки или эксплуатации. Всегда храните эту Инструкцию под рукой в надежном месте для последующего использования.

## 1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей и утилизируйте их надлежащим образом.
- ВНИМАНИЕ! Не подпускайте детей и домашних животных к прибору во время его использования, а также после использования, когда прибор ещё не успел остыть. Открытые элементы прибора сильно нагреваются во время эксплуатации.
- Если прибор оснащен устройством защиты детей, его следует включить.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должно производиться детьми без присмотра.

## 1.2 Общая безопасность

- Данный прибор предназначен исключительно для приготовления пищи.

- Данный прибор предназначен для бытового применения в отдельном домохозяйстве.
- Данный прибор можно использовать в офисах, гостиничных номерах, мини-гостиницах типа «ночлег и завтрак», сельских жилых домах и других аналогичных жилых помещениях, где такое использование не превышает (среднего) уровня бытового использования.
- Установка прибора и замена кабеля должны выполняться только квалифицированным специалистом и замените кабель.
- Не эксплуатируйте прибор до его установки во встроенную мебель.
- Перед проведением любой операции по обслуживанию отключите прибор от сети питания.
- Во избежание несчастного случая, замену поврежденного кабеля питания должен выполнять изготовитель, авторизованный сервисный центр или специалист с аналогичной квалификацией.
- ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступить к замене лампочки, выключите прибор, чтобы избежать поражения электрическим током.
- ВНИМАНИЕ! Прибор и его открытые элементы сильно нагреваются во время эксплуатации. Будьте осторожны! Не прикасайтесь к нагревательным элементам.
- Всегда используйте кухонные рукавицы для установки или извлечения аксессуаров или посуды из духового шкафа.
- Чтобы извлечь направляющие противня, сначала потяните переднюю часть направляющей, а затем заднюю часть от боковых стенок. Установка направляющих выполняется в обратном порядке.
- Не используйте для очистки прибора пароочиститель.
- Не используйте для очистки стеклянной дверцы жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки, так как ими можно поцарапать

поверхность стекла, в результате чего оно может лопнуть.

# 2. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

## 2.1 Установка

**ВНИМАНИЕ!**
Установка прибора должна осуществляться только квалифицированным специалистом!

- Удалите всю упаковку.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения.
- Следуйте инструкциям по установке, входящим в комплект прибора.
- Всегда будьте осторожны при перемещении прибора, поскольку он тяжелый. Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь.
- При перемещении прибора не тяните за его ручку.
- Разместите прибор в безопасном месте, отвечающем требованиям установки.
- Обеспечьте наличие минимально допустимых зазоров между соседними приборами и предметами мебели.
- Перед установкой прибора убедитесь, что дверца духового шкафа свободно открывается.
- Прибор оснащен электрической системой охлаждения. Она работает от сети электропитания.

| | |
|---|---|
| Минимальная высота шкафа (минимальная высота шкафа под столешницей) | 580 (600) мм |
| Ширина шкафа | 560 мм |
| Глубина шкафа | 550 (550) мм |
| Высота передней стороны прибора | 589 мм |
| Высота задней стороны прибора | 570 мм |
| Ширина передней стороны прибора | 594 мм |
| Ширина задней стороны прибора | 558 мм |
| Глубина прибора | 561 мм |
| Глубина встраивания прибора | 540 мм |
| Глубина с открытой дверцей | 1007 мм |
| Минимальный размер отверстия для вентиляции. Отверстие сзади в нижней части | 560x20 мм |
| Длина кабеля электропитания. Кабель находится в правом углу сзади | 1100 мм |
| Винты крепления | 4x25 мм |

## 2.2 Подключение к электросети

**ВНИМАНИЕ!**
Существует риск пожара и поражения электрическим током.

- Все электрические подключения должны производиться квалифицированным электриком.
- Прибор должен быть заземлен.
- Убедитесь, что параметры, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют характеристикам электросети.
- Включайте машину только в правильно установленную электрическую розетку с контактом заземления.
- Не пользуйтесь тройниками и удлинителями.
- Следите за тем, чтобы не повредить вилку сетевого шнура и сетевой кабель. В случае необходимости замены сетевого шнура обратитесь в наш авторизованный сервисный центр.
- Не допускайте контакта сетевых кабелей или их приближения к дверце

прибора или нише под прибором, особенно если дверца сильно нагрета.
- Детали, защищающие токоведущие или изолированные части прибора, должны быть закреплены так, чтобы их было невозможно удалить без специальных инструментов.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только в конце установки прибора. Убедитесь, что после установки прибора к вилке сетевого шнура есть свободный доступ.
- Не подключайте прибор к розетке электропитания, если она плохо закреплена или если вилка неплотно входит в розетку.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за вилку сетевого шнура.
- Следует использовать подходящие размыкающие устройства: автоматические выключатели, предохранители (резьбовые плавкие предохранители следует выкручивать из гнезда), УЗО и контакторы.
- Прибор должен быть подключен к электросети через устройство для изоляции, позволяющее отсоединять от сети все контакты. Устройство для изоляции должно обеспечивать зазор между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.
- Данный прибор поставляется с сетевым шнуром и вилкой.

| Типы кабелей, пригодные для установки или замены в Европе: |
|---|
| H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F |

При выборе сечения кабеля используйте значение полной мощности (см. табличку с техническими данными). Также можно обратиться к таблице:

| Общая мощность (Вт) | Сечение кабеля (мм²) |
|---|---|
| максимум 1380 | 3 x 0.75 |
| максимум 2300 | 3 x 1 |
| максимум 3680 | 3 x 1.5 |

Провод заземления (желто-зеленого цвета) должен быть на 2 см длиннее проводов фазы и нейтрали (синий и коричневый провода).

## 2.3 Использование

**ВНИМАНИЕ!**
Существует риск травмы, ожога и поражения электрическим током или взрыва.

- Не вносите изменения в конструкцию данного прибора.
- Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время его работы.
- Выключайте прибор после каждого использования.
- Соблюдайте осторожность при открывании дверцы прибора во время его работы. Может произойти выброс горячего воздуха.
- При использовании прибора не касайтесь его мокрыми руками. Не касайтесь прибора, если на него попала вода.
- Не надавливайте на открытую дверцу.
- Не используйте прибор как столешницу или подставку для каких-либо предметов.
- Открывайте дверцу прибора, соблюдая осторожность. Использование спиртосодержащих ингредиентов может привести к образованию спиртовых паров в воздухе.
- Не допускайте контакта искр или открытого пламени с прибором при открывании дверцы.
- Не ставьте на прибор или рядом с ним легковоспламеняющиеся материалы или пропитанные ими предметы.

**ВНИМАНИЕ!**
Существует риск повреждения прибора.

- Для предупреждения повреждения и изменения цвета эмали.
  - Не кладите в прибор посуду и другие предметы непосредственно на дно.
  - Не кладите непосредственно на дно прибора алюминиевую фольгу.
  - Не заливайте воду непосредственно в горячий прибор.
  - Не храните влажную посуду и еду в приборе после окончания приготовления.
  - Соблюдайте осторожность при снятии или установке аксессуаров.
- Изменение цвета эмали или нержавеющей стали не влияет на эффективность работы прибора.
- Для приготовления кондитерских изделий и выпечки, содержащих большое количество влаги, используйте глубокий эмалированный противень. Фруктовые соки оставляют пятна, которые сложно удалить.
- Всегда готовьте при закрытой дверце прибора.
- В случае установки прибора за мебельной панелью (например, дверцей) позаботьтесь о том, чтобы во время работы прибора дверца ни в коем случае не оказывалась закрытой. Тепло и влага, образующиеся за закрытой дверцей или мебельной панелью, могут привести к последующему повреждению прибора, места его установки или пола. Не закрывайте дверцу мебели до полного остывания прибора после использования.

## 2.4 Уход и чистка

**ВНИМАНИЕ!**
Существует риск травмы, пожара или повреждения прибора.

- Перед выполнением операций по очистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого кабеля из розетки.
- Убедитесь, что прибор остыл. В противном случае стеклянные панели могут треснуть.
- Поврежденные стеклянные панели следует заменять незамедлительно. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Во избежание повреждения покрытия прибора производите его регулярную очистку.
- Очищайте прибор мягкой влажной тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, царапающие губки, растворители или металлические предметы.
- В случае использования спрея для очистки духового шкафа следуйте инструкции по безопасности на его упаковке.
- Не следует чистить каталитическую эмаль моющими средствами.

## 2.5 Внутреннее освещение

**ВНИМАНИЕ!**
Существует опасность поражения электрическим током.

- О лампах внутри прибора и лампах, продаваемых отдельно в качестве запасных частей: данные лампы рассчитаны на работу в бытовых приборах в исключительно сложных температурных, вибрационных и влажностных условиях или предназначены для передачи информации о рабочем состоянии прибора. Они не предназначены для использования в других приборах и не подходят для освещения бытовых помещений.
- Данный продукт содержит источник света класса энергоэффективности G.
- Используйте только лампы той же спецификации.

## 2.6 Сервис

- Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Используйте только оригинальные запасные части.

## 2.7 Утилизация


**ВНИМАНИЕ!**
Существует опасность травмы или удушья.

- Для получения информации о том, как надлежит утилизировать данный прибор, обратитесь к продавцу, уполномоченному изготовителем лицу или к местному оператору по обращению с твёрдыми бытовыми отходами.
- Отключите прибор от сети электропитания.
- Обрежьте кабель электропитания как можно ближе к прибору и утилизируйте его.
- Удалите защелку дверцы, чтобы дети или домашние животные не оказались заблокированными в приборе.


# 3. УСТАНОВКА

**ВНИМАНИЕ!**
См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

## 3.1 Встраивание




### 3.2 Крепление духового шкафа к кухонной мебели



## 4. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

### 4.1 Общий обзор




1. Панель управления
2. Световой индикатор/символ включения
3. Ручка выбора режимов нагрева
4. Дисплей
5. Ручка управления (термостата)
6. Индикатор/символ температуры
7. Вентиляционные отверстия для вентилятора охлаждения
8. Нагревательный элемент
9. Лампа освещения
10. Вентилятор
11. Съемная направляющая для противня
12. Выемка духового шкафа
13. Положение противней

### 4.2 Аксессуары

- **Решетка**
  Для использования с посудой, формами для выпечки, а также при приготовлении жаркого.
- **Глубокий эмалированный противень для гриля**


Для выпекания и приготовления жаркого, а также в качестве поддона для сбора жира.

# 5. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

## 5.1 Сенсоры / Кнопки

| | |
|---|---|
| — | Установка текущего времени. |
| ⏲ | Включение функции часов. |
| + | Установка текущего времени. |

## 5.2 Дисплей




**A.** Функции часов
**B.** Таймер

# 6. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

**ВНИМАНИЕ!**
См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

## 6.1 Перед первым использованием

Во время предварительного разогрева из духового шкафа могут исходить неприятные запахи или дым. Обеспечьте надлежащую вентиляцию помещения.

| Шаг 1 | Шаг 2 | Шаг 3 |
|---|---|---|
| **Установка времени на часах** | **Очистка духового шкафа** | **Предварительный разогрев пустого духового шкафа** |

1. Установите время с помощью кнопок + и —. Приблизительно через пять секунд мигание прекратится и на дисплее отобразится текущее время.

1. Извлеките все принадлежности и съемные направляющие для противней из духового шкафа.
2. Используйте мягкую ткань, смоченную в теплой воде с добавлением мягкого моющего средства, для очистки духового шкафа и принадлежностей.

1. Установите максимальную температуру для режима: . Время: 1 ч.
2. Установите максимальную температуру для режима: . Время: 15 мин.

Выключите духовой шкаф и дайте ему остыть. Поместите в духовой шкаф все принадлежности и установите съемные направляющие для противней.

# 7. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

**ВНИМАНИЕ!**
См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

## 7.1 Способ настройки Режим нагрева

| | |
|---|---|
| **Пункт 1** | Поверните ручку выбора режимов нагрева для выбора режима нагрева. |
| **Пункт 2** | Поворотом ручки управления задайте нужную температуру. |
| **Пункт 3** | Для выключения духового шкафа по окончании приготовления поверните ручки в положение «Выкл». |

## 7.2 Режимы нагрева

| Режим нагрева | Применение |
|---|---|
| Положение «Выкл» | Духовой шкаф выключен. |
| Режим конвекции | Одновременное приготовление разных блюд, требующих одинаковой температуры приготовление более чем на одном уровне без взаимопроникновения запахов. |
| Турбо-гриль | Жарка крупных кусков мяса или птицы с костями на одном уровне. Приготовление гратенов и обжаривание. |
| Нижний нагрев | Выпекание пирогов с хрустящей нижней корочкой и консервирование продуктов. |
| Традиционное приготовл. | Для выпекания и жарки продуктов на одном уровне. |
| Гриль | Приготовление на гриле тонких продуктов и тостов. |
| Размораживание | Размораживание продуктов (овощей и фруктов). Время размораживания зависит от объема и размера замороженных продуктов. |

| Режим нагрева | Применение |
|---|---|
|  Влажная конвекция | Данная функция специально разработана для обеспечения экономии электроэнергии. При использовании данной функции температура внутри камеры может отличаться от заданной температуры. Уровень мощности может быть снижен. Подробнее см. указания на тему: в главе «Ежедневное использование». Влажная конвекция. |

### 7.3 Примечания к функции: Влажная конвекция

Данная функция использовалась в соответствии с требованиями по энергоэффективности и экодизайну в соответствии с EU 65/2014 и EU 66/2014. Испытания согласно EN 60350-1.

Во время приготовления пищи дверца духового шкафа должна быть закрыта, что не прерывается и духовой шкаф работает с максимальной энергоэффективностью.

Инструкции по приготовлению приведены в Главе «Указания и рекомендации», Влажная конвекция. Общие рекомендации по энергосбережению приведены в Главе «Энергосбережение», «Энергетическая эффективность».

## 8. ФУНКЦИИ ЧАСОВ

### 8.1 Функции часов

| Часы | Назначение |
|---|---|
| Установка Времени Суток | Установка, изменение или контроль времени суток. |
| Продолж. | Установка продолжительности работы духового шкафа. |
| Таймер | Установка времени обратного отсчета. Эта функция не влияет на работу духового шкафа. Данную функцию можно включить в любое время – даже тогда, когда сам духовой шкаф выключен. |

### 8.2 Способ настройки: Функции часов

| Способ настройки: Установка Времени Суток |
|---|
| При подключении духового шкафа к электросети после перебоя электроснабжения или в случае, если текущее время не установлено, мигает . |
| Установите время с помощью кнопок +, —.<br>Приблизительно через пять секунд мигание прекратится и на дисплее отобразится текущее время. |

| Смена параметра: Установка Времени Суток | |
|---|---|
| **Шаг 1** | Изменение времени суток производится многократным нажатием . Замигает . |

| Смена параметра: Установка Времени Суток | |
|---|---|
| **Шаг 2** | Установите время с помощью кнопок +, —.<br>Приблизительно через пять секунд мигание прекратится и на дисплее отобразится текущее время. |

| Способ настройки: Продолж. | |
|---|---|
| **Шаг 1** | Выберите режим нагрева и задайте температуру духового шкафа. |
| **Шаг 2** | Несколько раз нажмите ⏲. Замигает \|→\|. |
| **Шаг 3** | Установите продолжительность с помощью кнопок +, —.<br>На дисплее отображается: \|→\|.<br>По окончании заданного времени на дисплее замигает \|→\|. Раздастся звуковой сигнал, и духовой шкаф выключится. |
| **Шаг 4** | Для отключения сигнала нажмите любую кнопку. |
| **Шаг 5** | Поверните ручки на отметку «Выкл». |

| Способ настройки: Таймер | |
|---|---|
| **Шаг 1** | Несколько раз нажмите ⏲. Замигает 🔔. |
| **Шаг 2** | Установите время с помощью кнопок +, —.<br>Функция запускается автоматически через 5 секунд.<br>По истечении заданного времени раздастся звуковой сигнал. |
| **Шаг 3** | Для отключения сигнала нажмите любую кнопку. |
| **Шаг 4** | Поверните ручки на отметку «Выкл». |

| Отмена функции: Функции часов | |
|---|---|
| **Шаг 1** | Нажимайте кнопку ⏲ до тех пор, пока не замигает символ часов. |
| **Шаг 2** | Нажмите и удерживайте: —.<br>Через несколько секунд функция часов будет отключена. |


# **9.** ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

⚠ **ВНИМАНИЕ!**
См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.


## 9.1 Установка принадлежностей

Небольшой выступ наверху повышает безопасность. Выступы также служат защитой от опрокидывания. Высокий ободок по периметру решетки служит для предотвращения соскальзывания посуды с решетки.


**Решетка**:
Вставьте решетку между направляющими, убедившись, что опоры смотрят вниз.



**Противень для жарки:**
Вставьте противень между направляющими планками духового шкафа.



**Решетка, Противень для жарки:**
Вставьте противень между направляющими для противня и решеткой на направляющих выше.



# **10.** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

## 10.1 Вентилятор охлаждения

Во время работы духового шкафа вентилятор автоматически включается, чтобы охлаждать поверхности духового шкафа. При выключении духового шкафа вентилятор продолжает работать до тех пор, пока прибор не остынет.

## 10.2 Предохранительный термостат

Неправильная эксплуатация или неисправность какого-либо компонента может привести к опасному перегреву духового шкафа. Для предотвращения этого духовой шкаф оборудован предохранительным термостатом, при необходимости отключающим электропитание. При снижении температуры духовой шкаф снова включается; включение происходит автоматически.

# **11.** СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

## 11.1 Рекомендации по приготовлению

Духовой шкаф имеет четыре положения противней.

Положения противней отсчитываются от дна духового шкафа.

Ваш духовой шкаф может выпекать или жарить отлично от того духового шкафа, который был у вас ранее.

**Выпекание тортов**
Не открывайте дверцу духового шкафа, пока не пройдет 3/4 заданного времени приготовления.

При одновременном использовании двух эмалированных противней для выпекания оставляйте между ними пустой уровень.

**Приготовление мяса и рыбы**
Используйте противень для жарки для приготовления очень жирных блюд, чтобы не допустить образования стойких пятен в духовом шкафу.

По окончании приготовления мяса рекомендуется подождать не менее 15 минут перед тем, как разрезать его — тогда оно останется сочным.




Во избежание чрезмерного образования дыма во время жарки добавьте немного воды на противень для жарки. Во избежание конденсации дыма доливайте воду по мере её испарения.

**Время приготовления**
Время приготовления зависит от типа приготовляемых продуктов, их консистенции и количества.

Приступая к использованию прибора, следите за ходом приготовления. При использовании этого прибора необходимо выбрать оптимальные настройки (настройки нагрева, время приготовления и т. д.) с учетом вашей кухонной посуды, рецептов и количества продуктов.

## 11.2 Влажная конвекция — рекомендуемые аксессуары

Используйте темные и неотражающие формы и контейнеры. Они лучше поглощают тепло, чем емкости светлых цветов и отражающая посуда.

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| **Сковорода для пиццы** | **Емкость для запекания** | **Горшочки** | **Форма для флана** |
| Темная, неотражающая диаметр 28 см | Темная, неотражающая диаметр 26 см | Керамика диаметр 8 см, высота 5 см | Темная, неотражающая диаметр 28 см |

## 11.3 Влажная конвекция

Для достижения оптимальных результатов воспользуйтесь рекомендациями, приведенными в таблице ниже.

| | | (°C) | | (мин) |
|---|---|---|---|---|
| Сдобные булочки, 12 шт. | эмалированный противень или поддон | 180 | 2 | 35 - 40 |
| Рулеты, 9 шт. | эмалированный противень или поддон | 180 | 2 | 35 - 40 |
| Пицца, заморож., 0,35 кг | решетка | 220 | 2 | 35 - 40 |
| Швейцарский рулет | эмалированный противень или поддон | 170 | 2 | 30 - 40 |
| Шоколадный торт | эмалированный противень или поддон | 180 | 2 | 30 - 40 |
| Суфле, 6 шт. | керамические формочки на решетке | 200 | 3 | 30 - 40 |
| Бискв. осн. для откр. пир. | форма для основы флана на решетке | 170 | 2 | 20 - 30 |
| Бисквитный торт | емкость для диетического приготовления на решетке | 170 | 2 | 35 - 45 |
| Отварная рыба, 0,3 кг | эмалированный противень или поддон | 180 | 3 | 35 - 45 |
| Рыба, целиком, 0,2 кг | эмалированный противень или поддон | 180 | 3 | 35 - 45 |
| Рыбн. филе, 0,3 кг | сковорода для пиццы на решетке | 180 | 3 | 35 - 45 |
| Отварное мясо, 0,25 кг | эмалированный противень или поддон | 200 | 3 | 40 - 50 |
| Шашлык, 0,5 кг | эмалированный противень или поддон | 200 | 3 | 25 - 35 |
| Сахарное печенье, 16 шт. | эмалированный противень или поддон | 180 | 2 | 20 - 30 |
| Минд. печенье, 20 шт. | эмалированный противень или поддон | 180 | 2 | 40 - 45 |
| Маффины, 12 шт. | эмалированный противень или поддон | 170 | 2 | 30 - 40 |
| Несладкие изделия, 16 шт. | эмалированный противень или поддон | 170 | 2 | 35 - 45 |
| Печенье из песочного теста, 20 шт. | эмалированный противень или поддон | 150 | 2 | 40 - 50 |
| Тарталетки, 8 шт. | эмалированный противень или поддон | 170 | 2 | 20 - 30 |
| Овощи, отварные, 0,4 кг | эмалированный противень или поддон | 180 | 3 | 35 - 40 |

| | | (°C) | | (мин) |
|---|---|---|---|---|
| Вегетарианский омлет | сковорода для пиццы на решетке | 200 | 3 | 30 - 45 |
| Овощи по-средиземноморски, 0,7 кг | эмалированный противень или поддон | 180 | 4 | 35 - 40 |

## 11.4 Информация для испытательных организаций

Испытания согласно IEC 60350-1.

| | | | | (°C) | (мин) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мелкое печенье, 20 шт на противне | Традиционное приготовл. | Эмалированный противень | 3 | 170 | 20 - 30 | - |
| Яблочный пирог, две формы Ø20 см | Традиционное приготовл. | Решетка | 1 | 170 | 80 - 120 | - |
| Бисквит в форме для выпечки диаметром 26 см | Традиционное приготовл. | Решетка | 2 | 170 | 35 - 45 | - |
| Песочное печенье | Традиционное приготовл. | Эмалированный противень | 3 | 150 | 20 - 35 | Предварительно разогрейте духовой шкаф в течение 10 минут |
| Тосты, 4–6 шт. | Гриль | Решетка | 3 | макс. | 2–4 минуты на одной стороне; 2–3 минуты на другой стороне | Предварительно разогрейте духовой шкаф в течение 3 минут. |
| Бургер с говядиной, 6 шт., 0,6 кг | Гриль | Решетка и поддон | 3 | макс. | 20 - 30 | Установите решетку на третий уровень и поддон на второй уровень духового шкафа. По истечении половины времени приготовления переверните продукты. Предварительно разогрейте духовой шкаф в течение 3 минут. |

# **12.** УХОД И ЧИСТКА

**ВНИМАНИЕ!**
См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.


## 12.1 Примечание относительно очистки


| | |
|---|---|
|  **Чистящие средства** | Переднюю часть прибора протирайте мягкой тканью, смоченной в теплой воде с мягким моющим средством. Очищайте и проверяйте уплотнение дверцы по периметру рамки камеры. |
| | Для чистки металлических поверхностей используйте чистящее средство. |
| | Очищайте пятна мягким моющим средством. Не наносите его на каталитические панели. |
|  **Ежедневное использование** | Внутреннюю камеру необходимо мыть после каждого использования. Накопление жира или других отложений может привести к возгоранию. |
| | Внутри прибора или на стеклянных панелях дверцы духового шкафа может конденсироваться влага. Для уменьшения конденсации прогрейте духовой шкаф в течение 10 минут перед началом приготовления. Не держите продукты в микроволновой печи дольше 20 минут. После каждого использования вытирайте камеру насухо мягкой тряпкой. |
|  **Аксессуары** | После каждого использования все аксессуары микроволновой печи следует очистить и просушить. Используйте для этого мягкую тряпку, смоченную в теплой воде с мягким моющим средством. Не мойте аксессуары в посудомоечной машине. |
| | Не используйте для мытья аксессуаров с антипригарным покрытием абразивные чистящие средства или предметы с острыми краями. |

## 12.2 Снятие: Направляющие для противней/каталитические панели

Для очистки духового шкафа извлеките направляющие для противней / каталитические панели.

| | |
|---|---|
| **Шаг 1** | Выключите духовой шкаф и дайте ему остыть. |
| **Шаг 2** | Потяните переднюю часть направляющей для противня в сторону от боковой стенки. При этом придерживайте заднюю часть направляющей и каталитическую панель на месте. Каталитические панели не закреплены на стенках духового шкафа. При снятии направляющих для противней они могут выпасть. |
| **Шаг 3** | Вытяните заднюю часть направляющей в сторону от боковой стенки и снимите ее. |
| **Шаг 4** | Установка направляющих выполняется в обратном порядке. |






## 12.3 Применение: Каталитическая очистка

Во внутренней камере имеются каталитические панели. Каталитические панели поглощают жир во время каталитической чистки.

Появление пятен или изменение цвета каталитических панелей не влияет на качество каталитической очистки.

| Перед каталитической очисткой: | | |
|---|---|---|
| Выключите духовой шкаф и дайте ему остыть. | Извлеките все принадлежности . | Очистите дно духового шкафа и внутреннее стекло дверцы мягкой тряпкой с теплой водой и мягким моющим средством. |


| Выполните каталитическую очистку духового шкафа | | |
|---|---|---|
| **Шаг 1** | **Шаг 2** | **Шаг 3** |
| Выберите режим нагрева и задайте температуру духового шкафа: 250°C<br>Продолжительность: 1 час | После очистки поверните ручку выбора режима духового шкафа в положение «Выкл». | Когда духовой шкаф остынет, очистите внутреннюю камеру мягкой влажной тряпкой. |

## 12.4 Извлечение и установка: Дверца


В дверце духового шкафа имеются две стеклянные панели. И дверца духового шкафа, и внутренняя стеклянная панель снимаются для чистки. Перед извлечением стеклянных панелей прочитайте инструкцию «Извлечение и установка стеклянных панелей» целиком.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
Не используйте духовой шкаф без стеклянных панелей.


**Пункт 1** Откройте дверцу до конца и возьмитесь за обе петли.




**Пункт 2** Поднимите и до конца поверните рычажки на обеих петлях.




**Пункт 3** Прикройте дверцу наполовину до первого фиксируемого положения. Затем вытяните дверцу вверх и вперед из ее гнезда.




**Пункт 4** Положите дверцу на устойчивую поверхность, подложив мягкую ткань, и отожмите стопоры, чтобы снять внутреннюю стеклянную панель.



**Пункт 5** Поверните фиксаторы на 90° и извлеките их из своих гнезд.





**Пункт 6** Сначала осторожно поднимите и выньте стеклянную панель.




**Пункт 7** Вымойте стеклянные панели водой с мылом. Тщательно вытрите стеклянные панели. Не мойте стеклянные панели в посудомоечной машине.

**Пункт 8** После очистки установите стеклянную панель в дверцу духового шкафа.

Если установка произведена правильно, рамка дверцы защелкнется.
Внутренняя стеклянная панель должна обязательно находиться в своих направляющих.



### 12.5 Замена лампы освещения

**ВНИМАНИЕ!**
Существует опасность поражения электрическим током.
Лампа может быть горячей.

| Перед заменой лампы: | | |
|---|---|---|
| **Шаг 1** | **Шаг 2** | **Шаг 3** |
| Выключите духовой шкаф. Дождитесь остывания духового шкафа. | Отключите духовой шкаф от сети электропитания. | Положите ткань на дно внутренней камеры. |

Задняя лампа

| | |
|---|---|
| **Шаг 1** | Чтобы снять плафон, поверните его. |
| **Шаг 2** | Очистите стеклянную крышку. |
| **Шаг 3** | Замените лампу освещения духового шкафа на аналогичную, с жаростойкостью 300 °C. |
| **Шаг 4** | Установите стеклянную крышку. |

## 13. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

**ВНИМАНИЕ!**
См. главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

### 13.1 Что делать, если…

В случаях, не указанных в данной таблице, обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

| Проблема | Убедитесь, что... |
|---|---|
| Духовой шкаф не нагревается. | Сработал предохранитель. |
| Повреждено уплотнение дверцы. | Не используйте духовой шкаф. Обратитесь в авторизованный сервисный центр. |
| На дисплее отображается символ «12.00». | Сбой электропитания. Установка Времени Суток. |
| Не горит лампа освещения. | Лампа перегорела. |

### 13.2 Данные о техническом обслуживании

Если самостоятельно справиться с проблемой не удается, обратитесь в магазин, в котором был приобретен прибор, или в авторизованный сервисный центр.

Данные для сервисных центров находятся на табличке с техническими данными. Табличка с техническими данными находится на передней рамке камеры духового шкафа. Не удаляйте табличку с техническими данными из внутренней камеры духового шкафа.

| Рекомендуем записать их здесь: | |
|---|---|
| Название модели (MOD.) | ..... |
| Продуктовый номер (PNC) | ..... |
| Серийный номер (S.N.) | ..... |

# 14. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

## 14.1 Технические данные

| | |
|---|---|
| Напряжение | 220-240 В |
| Частота | 50 - 60 Гц |

# 15. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

## 15.1 Экономия электроэнергии

Духовой шкаф имеет функции для экономии электроэнергии во время приготовления.

Позаботьтесь о том, чтобы дверца во время работы духового шкафа была плотно закрыта. Во время приготовления не открывайте дверцу слишком часто. Следите за чистотой уплотнителя дверцы и за тем, чтобы он был как следует закреплен на своем месте.

Для повышения энергосбережения используйте металлическую посуду.

При возможности не производите предварительный разогрев духового шкафа перед приготовлением.

Во время приготовления нескольких блюд за раз сводите перерывы между выпечкой/жаркой к минимуму.

**Приготовление с использованием вентилятора**
По возможности выбирайте функции приготовления, в которых используется вентилятор, чтобы сберечь электроэнергию.

**Остаточное тепло**
Если длительность приготовления превышает 30 минут, уменьшите температуру духового шкафа до минимальной за 3-10 минут до окончания приготовления. Продолжится приготовление остаточного тепла внутри духового шкафа.

Используйте остаточное тепло для разогрева других блюд.

**Сохранение продуктов теплыми**
Для использования остаточного тепла для сохранения пищи в теплом состоянии выбирайте максимально низкое значение температуры и сохраняйте блюдо в тепле.

**Влажная конвекция**
Данная функция специально разработана для обеспечения экономии электроэнергии.

# 16. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом ♺ следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая

участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом .

Прибор следует доставить в место раздельного накопления и сбора отходов потребления или в пункт сбора использованной бытовой техники для последующей утилизации.

Класс энергетической эффективности в Российской Федерации: A

Дата изготовления изделия указана в его серийном номере, где первая цифра номера соответствует последней цифре года изготовления, а вторая и третья цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 14512345 означает, что изделие изготовлено на сорок пятой неделе 2021 года.

Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Швеция.

Импортёр и уполномоченная изготовителем организация: ООО ”Электролюкс Рус”, Кожевнический проезд 1, 115114, Москва, тел.: 8-800-444-444-8.

Изготовлено в Польше.

## МИ ДУМАЄМО ПРО ВАС

Дякуємо, що придбали прилад Electrolux. Обраний вами виріб створено на основі багаторічного професійного досвіду та інновацій. Оригінальний і стильний — його сконструйовано з думкою про вас. Тому під час його використання ви можете бути впевнені в тому, що щоразу отримуватимете відмінні результати.
Ласкаво просимо до Electrolux.

**Відвідайте наш веб-сайт, щоб:**



Отримати поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, інформацію щодо сервісу та ремонту:
**www.electrolux.com/support**



Зареєструвати свій продукт для кращого обслуговування:
**www.registerelectrolux.com**



Придбати аксесуари, витратні матеріали й оригінальні запчастини для вашого приладу:
**www.electrolux.com/shop**

## ДОПОМОГА КЛІЄНТАМ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Використовуйте лише оригінальні запасні частини.
Звертаючись до нашого авторизованого сервісного центру, необхідно мати таку інформацію: модель, номер виробу, серійний номер.
Інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.

⚠ Попередження / Важлива інформація про безпеку

ⓘ Загальна інформація та рекомендації

Інформація щодо захисту навколишнього середовища

Може змінитися без оповіщення.

## ЗМІСТ


**1.** ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ....25
**2.** ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ....27
**3.** УСТАНОВКА....30
**4.** ОПИС ВИРОБУ....31
**5.** ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ....31
**6.** ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ....32
**7.** ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ....32
**8.** ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА....33
**9.** ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДЯ....35
**10.** ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ....36
**11.** ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ....36
**12.** ДОГЛЯД І ОЧИЩЕННЯ....39
**13.** УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ....43
**14.** ТЕХНІЧНІ ДАНІ....43
**15.** ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ....43
**16.** ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ....44

# 1. ⚠ ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе відповідальності за травми або збитки через неправильне встановлення або використання. Інструкції з експлуатації слід зберігати в безпечному і доступному місці з метою користування в майбутньому.

## 1.1 Безпека дітей і вразливих осіб

- Цей прилад не призначений для експлуатації особами (зокрема дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або недостатнім досвідом і знаннями, за винятком роботи під наглядом або попереднього проведення особою, яка відповідає за їхню безпеку, відповідного інструктажу з користування приладом.
- Слідкуйте за тим, аби діти не бавилися з приладом .
- Тримайте усі пакувальні матеріали подалі від дітей та утилізуйте їх належним чином.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не дозволяйте дітям та домашнім тваринам знаходитися поблизу приладу під час його роботи або охолодження. При роботі відкриті елементи сильно нагріваються.
- Якщо прилад оснащено засобами захисту від доступу дітей, їх необхідно активувати.
- Чищення або обслуговування приладу дітьми дозволяється лише під наглядом.

## 1.2 Загальна безпека

- Цей прилад призначено виключно для приготування їжі.
- Цей прилад призначений для використання в домашніх умовах у приміщенні.
- Цей прилад можна використовувати в офісах, готельних номерах, напів-готелях, приміщеннях для фермерського туризму та інших подібних приміщеннях, де

застосування цього приладу не перевищує (середній) рівень побутового користування.

- Установлювати цей прилад і замінювати кабель повинен лише кваліфікований фахівець.
- Не користуйтеся приладом, доки його не буде встановлено у вбудовану конструкцію.
- Перш, ніж виконувати операції з технічного обслуговування, від'єднайте прилад від джерела живлення.
- У разі пошкодження електричного кабелю його має замінити виробник, його авторизований сервісний центр або інші аналогічно кваліфіковані особи задля уникнення ураження електричним струмом.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути ураження електричним струмом, перш ніж починати міняти лампу, переконайтеся, що прилад вимкнено.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Прилад і його відкриті поверхні нагріваються під час використання. Необхідно поводитись обережно, щоб не торкатися нагрівальних елементів.
- Завжди користуйтеся кухонними рукавицями, коли витягаєте та вставляєте аксесуари чи посуд.
- Щоби зняти опори поличок, спочатку потягніть передню частину опори полички, а потім її задню частину в сторону від бічних стінок. Щоби встановити опори поличок, виконайте наведену вище процедуру у зворотній послідовності.
- Не використовуйте пароочищувач для очищення приладу.
- Не використовуйте для очищення скляної поверхні дверцят жорсткі абразивні засоби чи металеві шкребки, оскільки це може призвести до появи тріщин на склі, що може спричинити руйнування скла.

# 2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

## 2.1 Встановлення

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**
Установлювати цей прилад повинен лише кваліфікований фахівець.

- Повністю зніміть упаковку.
- Не встановлюйте й не використовуйте пошкоджений прилад.
- Дотримуйтеся інструкцій зі встановлення, що постачаються разом із приладом.
- Будьте обережні під час переміщення приладу, оскільки він важкий. Використовуйте захисні рукавички та взуття, що постачається в комплекті.
- Не тягніть прилад за ручку.
- Встановлюйте прилад у безпечному підходящому місці, що відповідає вимогам зі встановлення.
- Дотримуйтеся вимог щодо мінімальної відстані до інших приладів чи предметів.
- Перед встановленням приладу переконайтеся, що дверцята духової шафи відкриваються без перешкод.
- Прилад оснащено електричною системою охолодження. Він повинен працювати від джерела живлення.

| | |
|---|---|
| Мінімальна висота шафи (Мінімальна висота шафи під робочою поверхнею) | 580 (600) мм |
| Ширина шафи | 560 мм |
| Глибина шафи | 550 (550) мм |
| Висота передньої частини приладу | 589 мм |
| Висота задньої частини приладу | 570 мм |
| Ширина передньої частини приладу | 594 мм |
| Ширина задньої частини приладу | 558 мм |
| Глибина приладу | 561 мм |
| Вбудована глибина приладу | 540 мм |
| Глибина з відкритими дверцятами | 1007 мм |
| Мінімальний розмір вентиляційного отвору. Отвір розташовано внизу задньої сторони | 560x20 мм |
| Довжина кабелю живлення. Кабель розміщується в правому куті задньої сторони | 1100 мм |
| Кріпильні гвинти | 4x25 мм |

## 2.2 Підключення до електромережі

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**
Існує ризик займання та ураження електричним струмом.

- Усі роботи з під'єднання до електромережі мають виконуватися кваліфікованим електриком.
- Прилад повинен бути заземленим.
- Переконайтеся в тому, що параметри на табличці з технічними даними сумісні з електричними параметрами електроживлення від мережі.
- Завжди використовуйте правильно встановлену протиударну розетку.
- Не використовуйте розгалужувачі, перехідники й подовжувачі.
- Будьте обережні, аби не пошкодити штепсельну вилку та кабель. Якщо кабель живлення потребує заміни, зверніться до нашого сервісного центру.
- Пильнуйте, щоб кабель живлення не торкався або не був надто наближений до дверцят приладу або ніші під приладом, особливо коли він працює або дверцята гарячі.
- Елементи захисту від ураження електричним струмом та ізоляція мають бути закріплені так, аби їх не можна було зняти без спеціального інструмента.

- Вставляйте штепсельну вилку в розетку електроживлення лише після закінчення установки. Переконайтеся, що після установки є вільний доступ до розетки електроживлення.
- Не вставляйте вилку в розетку, яка ненадійно закріплена.
- Не тягніть за кабель живлення, щоб відключити прилад з мережі. Завжди вимикайте, витягаючи штепсельну вилку.
- Використовуйте лише належні ізолюючі пристрої, а саме: лінійні роз'єднувачі, запобіжники (гвинтові запобіжники слід викрутити з патрона), реле захисту від замикання на землю та контактори.
- Електрообладнання має бути оснащеним ізолюючим пристроєм для повного відключення від електромережі. Зазор між контактами ізолюючого пристрою має становити не менше 3 мм.
- Цей прилад оснащено електричним кабелем із вилкою.

| Типи кабелів для встановлення або заміни для Європи: |
|---|
| H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F |

Переріз кабелю вказано у розділі про загальну потужність на табличці з технічними даними. Також цю інформацію можна знайти у таблиці:

| Загальна потужність (Вт) | Поперечний перетин кабелю (мм²) |
|---|---|
| максимум 1380 | 3 x 0.75 |
| максимум 2300 | 3 x 1 |
| максимум 3680 | 3 x 1.5 |

Кабель заземлення (зелений/жовтий кабель) повинен бути на 2 см довшим, ніж кабелі фази та нейтралі (синій і коричневий кабель).

## 2.3 Користування

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**
Існує небезпека травмування, опіків, ураження електричним струмом і вибуху.

- Не змінюйте технічні специфікації цього приладу.
- Переконайтеся в тому, що вентиляційні отвори не заблоковано.
- Під час роботи приладу не залишайте його без нагляду.
- Вимикайте прилад після кожного використання.
- Будьте обережні, відчиняючи дверцята приладу під час його роботи. Можливе вивільнення гарячого повітря.
- Не працюйте з приладом, якщо ваші руки мокрі або якщо він контактує з водою.
- Не натискайте на відчинені дверцята.
- Не використовуйте прилад як робочу поверхню або як поверхню для зберігання речей.
- Обережно відчиняйте дверцята приладу. Використання інгредієнтів зі спиртом може призвести до утворення суміші спирту й повітря.
- Відчиняючи дверцята, пильнуйте, щоби поряд із пристроєм не було джерел утворення іскор та відкритого вогню.
- Не кладіть усередину приладу, поряд із ним або на нього легкозаймисті речовини чи предмети, змочені в легкозаймистих речовинах.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**
Існує ризик пошкодження приладу.

- Щоб запобігти пошкодженню або знебарвленню емалі, дотримуйтеся таких рекомендацій:
  - не ставте посуд або інші предмети безпосередньо на дно приладу;
  - не кладіть алюмінієву фольгу безпосередньо на дно камери приладу;
  - не ставте посуд із водою безпосередньо в розігрітий прилад;
  - не залишайте в приладі страви і продукти з високим вмістом вологи після завершення приготування їжі;

– будьте обережні, виймаючи або встановлюючи аксесуари.
- Знебарвлення емалі або нержавіючої сталі не впливає на ефективність роботи приладу.
- Використовуйте глибоке деко для випікання тортів із великим вмістом вологи. Сік, що виділяється із фруктів, може залишати стійкі плями.
- Завжди готуйте із зачиненими дверцятами приладу.
- Якщо прилад розміщено позаду меблевої панелі (наприклад, дверцят), переконайтеся, що дверцята відкрито під час роботи приладу. Жар і волога можуть утворюватися позаду закритої меблевої панелі, спричиняючи подальше пошкодження приладу, корпусу або підлоги. Не закривайте меблеву панель, доки прилад повністю не охолоне після використання.

## 2.4 Догляд і чищення

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**
Існує ризик отримання травм, пожежі або пошкодження приладу.

- Перед початком ремонту прилад треба від'єднати від електромережі, знявши запобіжник або витягнувши шнур живлення з розетки.
- Дайте приладу охолонути. Існує ризик того, що скляні панелі можуть тріснути.
- У разі пошкодження скляних панелей дверцят слід одразу замінити панелі. Зверніться до авторизованого сервісного центру.
- Регулярно очищуйте прилад, щоб запобігти пошкодженню матеріалу поверхні.
- Протріть прилад вологою м'якою ганчіркою. Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби. Не використовуйте абразивні засоби, жорсткі серветки для очищення, розчинники або металеві предмети.
- Якщо ви користуєтеся аерозолями для чищення духових шаф, обов'язково дотримуйтеся інструкцій із безпеки, наведених на упаковці.
- Не очищуйте каталітичну емаль миючими засобами.

## 2.5 Внутрішня підсвітка

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**
Небезпека враження електричним струмом.

- Стосовно ламп всередині цього виробу та запасних ламп, що продаються окремо: Ці лампи призначені для використання у побутових приладах з екстремальними фізичними умовами, такими як температура, вібрація, вологість, або призначені для надання інформації про стан роботи приладу. Вони не призначені для використання з іншою метою та не придатні для освітлення побутових приміщень.
- У цьому виробі є джерело світла класу енергоефективності G.
- Використовуйте лише лампочки з такими ж технічними характеристиками .

## 2.6 Сервіс

- Для ремонту приладу звертайтеся до авторизованого сервісного центру.
- Використовуйте лише оригінальні запасні частини.

## 2.7 Утилізація

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**
Існує небезпека задушення.

- Для отримання інформації про утилізацію приладу зверніться до торгового агента, уповноваженого представника виробника, або до місцевої компанії з утилізації твердих відходів.
- Від'єднайте прилад від електромережі.
- Відріжте кабель електричного живлення близько до приладу та утилізуйте його.
- Приберіть фіксатор дверцят, щоб унеможливити їх зачинення, якщо діти, або домашні тварини опиняться всередині приладу.


Цей продукт по вмісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в

електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінета Міністрів України №139 від 10 березня 2017р.)


# **3.** УСТАНОВКА

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**
Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

## 3.1 Вбудовування





## 3.2 Як закріпити духовку в секції



# 4. ОПИС ВИРОБУ

## 4.1 Загальний огляд




1 Панель керування
2 Лампа/символ живлення
3 Перемикач функцій нагрівання
4 Дисплей
5 Ручка регулювання (температури)
6 Індикатор/символ температури
7 Вентиляційні отвори охолоджуючого вентилятора
8 Нагрівальній елемент
9 Лампа
10 Вентилятор
11 Опорна рейка, знімна
12 Тиснення камери
13 Положення полиць

## 4.2 Аксесуари


- **Комбінована решітка**
  Для посуду, форм для випічки, смаження.
- **Деко для гриля/смаження**
  Для випікання та смаження або як деко для збирання жиру.

# 5. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

## 5.1 Сенсорні кнопки / Кнопки

| | |
|---|---|
| — | Налаштування часу |
| ⏲ | Налаштування функції годинника. |
| + | Налаштування часу |

### 5.2 Дисплей




**A.** Функції годинника
**B.** Таймер

## 6. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**
Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 6.1 Перед першим використанням

Із духової шафи під час попереднього прогрівання може виділятися запах і дим. Переконайтеся в тому, що приміщення добре провітрюється.

| Крок 1 | Крок 2 | Крок 3 |
|---|---|---|
| **Налаштуйте годинник** | **Очистіть духову шафу** | **Попередньо прогрійте порожню духову шафу** |
| 1. +, — — натисніть, щоб встановити час. Приблизно через 5 секунд блимання припиниться, а на дисплеї відобразиться час. | 1. Вийміть із духової шафи всі аксесуари й знімні опорні рейки.<br>2. Очистьте духову шафу й аксесуари за допомогою м'якої ганчірки, змоченої в теплій воді з додаванням м'якого засобу для чищення. | 1. Встановіть максимальну температуру для функції: ▭. Час: 1 год.<br>2. Встановіть максимальну температуру для функції: ⍒. Час: 15 хв. |
| Вимкніть духову шафу й зачекайте, доки вона охолоне. Вставте аксесуари й знімні опори поличок у духову шафу. | | |

## 7. ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**
Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 7.1 Налаштування: Функція нагрівання

| | |
|---|---|
| **Крок 1** | Поверніть перемикач функцій нагрівання, щоб обрати функцію нагрівання. |

| | |
|---|---|
| **Крок 2** | Поверніть ручку управління, щоб обрати температуру. |
| **Крок 3** | Після завершення готування поверніть ручки перемикання у положення «вимкнено», щоб вимкнути духову шафу. |

## 7.2 Функції нагріву

| Функція нагріву | Додаток |
|---|---|
|  Положення «Вимкнено» | Духова шафа вимкнена. |
|  Готування з конвекцією | Смаження або смаження та випікання за однакової температури на декількох рівнях полиць без змішування запахів. |
|  Турбо-гриль | Для смаження великих шматків м'яса чи домашньої птиці з кістками на одному рівні полиці. Приготування запіканок і зарум'янювання. |
|  Нижній нагрів | Випікання тортів із хрусткою основою та консервування продуктів. |
|  Традиційне готування | Випікання та смаження на одному рівні полиці. |
|  Гриль | Для готування на грилі тонких смужок продуктів, а також для смаження хліба. |

| Функція нагріву | Додаток |
|---|---|
|  Розморожування | Розморожування продуктів (овочів і фруктів). Час розморожування залежить від кількості та розміру заморожених продуктів. |
|  Волога конвекція | Цю функцію призначено для заощадження енергії під час готування. Під час використання цієї функції температура в камері може відрізнятися від встановленої. Потужність нагріву можна зменшити. Для додаткової інформації див. розділ «Щоденне користування», Примітки до: Волога конвекція. |

## 7.3 Примітки до: Волога конвекція

Ця функція використовувалася для забезпечення відповідності класу енергоефективності та вимогам екодизайну, згідно з положеннями стандартів EU 65/2014 і EU 66/2014. Випробування відповідно до вимог стандарту EN 60350-1.

Під час приготування дверцята духової шафи мають бути зачинені, аби процедура не була перервана, а також для забезпечення максимальної енергоефективності духової шафи.

Інструкції щодо приготування дивіться в розділі «Поради й рекомендації», Волога конвекція. Для ознайомлення із загальними рекомендаціями щодо енергозбереження дивіться розділ «Енергоефективність», пункт «Енергозбереження».

# 8. ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА

## 8.1 Функції годинника

| Функція годинника | Застосування |
|---|---|
|  Час доби | Встановлення, зміна і перевірка часу доби. |

| Функція годинника | Застосування |
|---|---|
| Тривалість | Встановлення тривалості роботи духової шафи. |
| Таймер | Налаштування часу зворотного відліку. Ця функція не впливає на роботу духовки. Цю функцію можна налаштовувати у будь-який час, навіть коли духова шафа вимкнена. |

## 8.2 Налаштування: Функції годинника

| Налаштування: Час доби |
|---|
| — блимає, коли духова шафа під'єднується до електромережі, у разі вимкнення живлення та коли таймер не встановлено. |
| +, — — натисніть, щоби встановити час.<br>Приблизно через 5 секунд блимання припиниться, а на дисплеї відобразиться час. |

| Як змінити: Час доби | |
|---|---|
| **Крок 1** | — натискайте декілька разів, щоби змінити поточний час доби. — почне блимати. |
| **Крок 2** | +, — — натисніть, щоби встановити час.<br>Приблизно через 5 секунд блимання припиниться, а на дисплеї відобразиться час. |

| Налаштування: Тривалість | |
|---|---|
| **Крок 1** | Установіть функцію духової шафи й температуру. |
| **Крок 2** | — натискайте кілька разів. — почне блимати. |
| **Крок 3** | +, — — натисніть, щоби встановити тривалість.<br>На дисплеї відображається: .<br> — блимає після завершення встановленого часу. Лунає звуковий сигнал, і духова шафа вимикається. |
| **Крок 4** | Натисніть будь-яку кнопку, щоби вимкнути звуковий сигнал. |
| **Крок 5** | Поверніть перемикачі в положення «Вимкнено». |

| Налаштування: Таймер | |
|---|---|
| **Крок 1** | — натискайте кілька разів. — почне блимати. |
| **Крок 2** | +, — — натисніть, щоби встановити час.<br>Функція запускається автоматично через 5 секунд.<br>Після закінчення встановленого часу лунає сигнал. |
| **Крок 3** | Натисніть будь-яку кнопку, щоби вимкнути звуковий сигнал. |
| **Крок 4** | Поверніть перемикачі в положення «Вимкнено». |

| Скасування: Функції годинника | |
|---|---|
| **Крок 1** | — натискайте декілька разів, доки не почне блимати символ функції годинника. |
| **Крок 2** | Натисніть і утримуйте: —.<br>Функцію годинника буде вимкнено через декілька секунд. |


# **9.** ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДЯ

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**
Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.


## 9.1 Встановлення аксесуарів

Невелика заглибина вгорі покращує безпеку. Крім того, заглибини запобігають перекиданню. Високий обідок навкруги полички не дає посуду зісковзнути з полички.


**Решітка**:
Просуньте решітку між напрямними планками опорних рейок і переконайтеся, що її ніжки спрямовано донизу.



**Глибока сковорідка:**
Просуньте деко між напрямними планками опорних рейок.



**Решітка, Глибока сковорідка:**
Поставте деко між напрямними на опорній рейці, а комбіновану решітку на напрямні — зверху.



## **10.** ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

### 10.1 Охолоджувальний вентилятор

Під час роботи духової шафи охолоджувальний вентилятор автоматично вмикається для підтримки поверхонь духової шафи прохолодними. Якщо вимкнути духову шафу, вентилятор продовжуватиме працювати, доки духова шафа не охолоне.

### 10.2 Запобіжний термостат

Неправильна робота духової шафи чи пошкоджені компоненти можуть спричинити небезпечне перегрівання. Щоб запобігти цьому, духова шафа обладнана термостатом, який припиняє подачу живлення. Духова шафа вмикається автоматично, коли температура знизиться.

## **11.** ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

### 11.1 Рекомендації щодо приготування

Духова шафа має чотири положення для встановлення поличок.

Нумерація рівнів починається з днища духової шафи.

Ваша духова шафа може випікати або смажити інакше, ніж попередня духова шафа.

**Випікання тортів**
Не відкривайте дверцята духової шафи, доки не сплине 3/4 встановленого часу готування.

Якщо ви використовуєте два дека для випічки одночасно, між ними треба залишити один порожній рівень.

**Приготування м'яса та риби**
Для дуже жирних страв використовуйте глибоке деко, щоби запобігти утворенню стійких плям у духовій шафі.

Зачекайте приблизно 15 хвилин, перш ніж нарізати м'ясо, щоби запобігти витіканню соку.

Додайте трохи води у глибоке деко, щоби уникнути утворення надмірної кількості диму в духовій шафі під час смаження. Щоб уникнути конденсації диму, додавайте воду одразу як вона висохне.




**Тривалість приготування**
Тривалість приготування залежить від типу страви, її консистенції та об'єму.

Якщо ви тільки почали користуватися приладом, ми рекомендуємо слідкувати за ефективністю готування. Знайдіть найкращі налаштування (налаштування підігріву, тривалість готування тощо) для вашого посуду, рецепти та кількість

посуду, коли ви користуєтеся цим приладом.

## 11.2 Волога конвекція - рекомендовані аксесуари

Використовуйте темні матові форми та посуд. Вони краще поглинають тепло, ніж світлий колір та блискучий посуд.

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| **Деко для піци** | **Деко для випікання** | **Формочки** | **Форма для пирога** |
| Темне, матове діаметр 28 см | Темне, матове діаметр 26 см | Кераміка діаметр 8 см, висота 5 см | Темне, матове діаметр 28 см |

## 11.3 Волога конвекція

Для отримання найкращих результатів дотримуйтеся рекомендацій, зазначених у таблиці нижче.

| | | (°C) | | (хв.) |
|---|---|---|---|---|
| Солодкі булочки, 12 шт. | деко для випікання або глибока жаровня | 180 | 2 | 35 - 40 |
| Булочки, 9 шт. | деко для випікання або глибока жаровня | 180 | 2 | 35 - 40 |
| Піца, заморожена, 0,35 кг | решітка | 220 | 2 | 35 - 40 |
| Рулет з джемом | деко для випікання або глибока жаровня | 170 | 2 | 30 - 40 |
| Брауні | деко для випікання або глибока жаровня | 180 | 2 | 30 - 40 |
| Суфле, 6 шт. | керамічні формочки на решітці | 200 | 3 | 30 - 40 |
| Бісквітні коржі | форма для коржа на решітці | 170 | 2 | 20 - 30 |
| Сендвіч «Вікторія» | форма для випікання на решітці | 170 | 2 | 35 - 45 |
| Приварена риба, 0,3 кг | деко для випікання або глибока жаровня | 180 | 3 | 35 - 45 |
| Ціла рибина, 0,2 кг | деко для випікання або глибока жаровня | 180 | 3 | 35 - 45 |

| | | (°C) | | (хв.) |
|---|---|---|---|---|
| Рибне філе, 0,3 кг | деко для піци на решітці | 180 | 3 | 35 - 45 |
| Варене м'ясо, 0,25 кг | деко для випікання або глибока жаровня | 200 | 3 | 40 - 50 |
| Шашлик, 0,5 кг | деко для випікання або глибока жаровня | 200 | 3 | 25 - 35 |
| Печиво, 16 шт. | деко для випікання або глибока жаровня | 180 | 2 | 20 - 30 |
| Макаруни, 20 шт. | деко для випікання або глибока жаровня | 180 | 2 | 40 - 45 |
| Кекс, 12 шт. | деко для випікання або глибока жаровня | 170 | 2 | 30 - 40 |
| Солона випічка, 16 шт. | деко для випікання або глибока жаровня | 170 | 2 | 35 - 45 |
| Печиво з пісочного тіста, 20 шт. | деко для випікання або глибока жаровня | 150 | 2 | 40 - 50 |
| Тарталетки, 8 шт. | деко для випікання або глибока жаровня | 170 | 2 | 20 - 30 |
| Овочі, варені, 0,4 кг | деко для випікання або глибока жаровня | 180 | 3 | 35 - 40 |
| Вегетаріанський омлет | деко для піци на решітці | 200 | 3 | 30 - 45 |
| Середземноморські овочі, 0,7 кг | деко для випікання або глибока жаровня | 180 | 4 | 35 - 40 |

## 11.4 Інформація для дослідницьких установ

Тестування відповідно до стандарту IEC 60350-1.

| | | | | (°C) | (хв) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Маленькі тістечка, 20 штук на деко | Традиційне готування | Деко для випічки | 3 | 170 | 20 - 30 | - |
| Яблучний пиріг, 2 форми Ø20 см | Традиційне готування | Комбінована решітка | 1 | 170 | 80 - 120 | - |

| | | | | (°C) | (хв) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бісквіт, форма для торта Ø26 cm | Традиційне готування | Комбінована решітка | 2 | 170 | 35 - 45 | - |
| Пісочні хлібобулочні вироби | Традиційне готування | Деко для випічки | 3 | 150 | 20 - 35 | Попередньо розігрійте духову шафу протягом 10 хвилин. |
| Тост, 4–6 штук | Гриль | Комбінована решітка | 3 | макс. | 2–4 хвилини на одній стороні, 2–3 хвилини на другій стороні | Попередньо розігрійте духову шафу протягом 3 хвилин. |
| Бургер з яловичини, 6 штук, 0,6 кг | Гриль | Комбінована решітка та піддон для збирання жиру | 3 | макс. | 20 - 30 | Установіть комбіновану решітку на третій рівень, а піддон для збирання жиру — на другий рівень духової шафи. Коли пройде половину часу приготування, переверніть страву на другий бік. Попередньо розігрійте духову шафу протягом 3 хвилин. |

# 12. ДОГЛЯД І ОЧИЩЕННЯ

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**
Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

## 12.1 Примітки щодо чищення



**Засоби для чищення**

Очистьте лицьову панель духової шафи за допомогою м'якої ганчірки, змоченої в теплій воді з додаванням м'якого засобу для чищення. Очистіть і перевірте ущільнювач дверцят навколо рами камери духовки.

Металеві поверхні слід чистити за допомогою розчину для чищення.

Використовуйте неагресивний засіб для чищення плям. Не застосовуйте його на каталітичній поверхні.



**Щоденне користування**

Очищуйте камеру духової шафи після кожного використання. Накопичення жиру й інших залишків їжі може спричинити загоряння.

Всередині духової шафи або на скляній панелі дверцят може утворюватися конденсат. Щоб зменшити конденсацію, перед приготуванням страви дайте приладові попрацювати протягом 10 хвилин. Не залишайте готові страви у духовій шафі довше 20 хвилин. Протирайте внутрішню камеру м'якою тканиною після кожного використання.



**Аксесуари**


Після кожного використання мийте та просушуйте всі аксесуари. Використовуйте м'яку ганчірку, змочену в теплій воді з додаванням неагресивного засобу для очищення. Не мийте аксесуари у посудомийній машині.


Аксесуари з антипригарним покриттям забороняється мити з використанням агресивних засобів чи гострих предметів.

## 12.2 Як зняти: Опорні рейки / каталітичні панелі

Для очищення духової шафи вийміть опори поличок /каталітичні панелі.

| | |
|---|---|
| **Крок 1** | Вимкніть духову шафу й зачекайте, доки вона охолоне. |
| **Крок 2** | Спочатку потягніть передню частину опорної рейки від бічної стінки. Утримуйте задню частину опорної рейки та каталітичну панель на місці. Каталітичні панелі не прикріплені до стінок духової шафи. Вони можуть випасти після виймання опорних рейок. |
| **Крок 3** | Потягніть задню частину опорної рейки від бокової стінки та зніміть решітку повністю. |
| **Крок 4** | Щоби встановити опори поличок, виконайте наведену вище процедуру у зворотній послідовності. |






## 12.3 Спосіб використання: Каталітичне очищення

У камері духової шафи є каталітичні панелі. Каталітичні панелі поглинають жир під час каталізу.

Плями або знебарвлення каталітичної поверхні не впливають на процес і результат очищення.

| Перед каталітичним очищенням | | |
|---|---|---|
| Вимкніть духову шафу й зачекайте, доки вона охолоне. | Вийміть усі аксесуари. | Помийте дно духової шафи та внутрішнє скло дверцят теплою водою за допомогою м'якої ганчірки та м'якого засобу для чищення. |

| Виконайте каталітичне очищення духової шафи | | |
|---|---|---|
| **Крок 1** | **Крок 2** | **Крок 3** |


| Виконайте каталітичне очищення духової шафи | | |
|---|---|---|
| Установіть функцію та температуру духової шафи: 250°C<br>Тривалість: 1 год | Після очищення поверніть перемикач функцій духової шафи в положення «Вимк.». | Коли духова шафа охолоне, протріть внутрішню камеру духової шафи вологою м'якою тканиною. |

## 12.4 Як зняти та встановити: Дверцята


Дверцята духової шафи складаються з двох скляних панелей. Для чищення дверцята і внутрішню скляну панель можна зняти. Перш, ніж знімати скляні панелі, прочитайте всю інструкцію «Зняття та встановлення дверцят».

**УВАГА**
Не використовуйте духову шафу без скляних панелей.


**Крок 1** Повністю відчиніть дверцята й утримуйте обидві завіси.




**Крок 2** Підніміть і повністю поверніть важелі на обох шарнірах.



**Крок 3** Закрийте дверцята духової шафи до першого фіксованого положення (наполовину). Потім підніміть і потягніть дверцята уперед, виймаючи їх із гнізд.





**Крок 4** Покладіть дверцята на стійку поверхню, вкриту м'якою тканиною і вивільніть систему блокування для того, щоб витягти внутрішню скляну панель.



**Крок 5** Поверніть фіксатори на 90° і вийміть їх із гнізд.


**Крок 6** Спочатку обережно підніміть і зніміть скляну панель.




| | |
|---|---|
| **Крок 7** | Помийте скляні панелі теплою водою з милом. Ретельно витріть скляні панелі. Не слід мити скляні панелі в посудомийній машині. |
| **Крок 8** | Після очищення встановіть скляну панель і дверцята. |

При правильному встановленні оздоблення дверцят чути характерне клацання.
Переконайтеся в тому, що ви правильно встановили внутрішню скляну панель.




## 12.5 Як замінити: Лампа

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**
Небезпека враження електричним струмом.
Лампа може бути гарячою.

| Перед заміною лампи: | | |
|---|---|---|
| **Крок 1** | **Крок 2** | **Крок 3** |
| Вимкніть духову шафу. Зачекайте, доки духова шафа охолоне. | Відключіть духову шафу від електромережі. | Покладіть рушник на дно камери духової шафи. |

### Задня лампа

| | |
|---|---|
| **Крок 1** | Поверніть скляний плафон, щоб зняти його. |
| **Крок 2** | Очистіть скляний плафон. |
| **Крок 3** | Замініть лампу відповідною жаростійкою лампою, яка витримує нагрівання до 300 °C. |
| **Крок 4** | Установіть скляний плафон. |

# 13. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ!**
Див. розділи з інформацією щодо техніки безпеки.

## 13.1 Дії в разі виникнення проблем

У будь-яких випадках, які не зазначені у цій таблиці, зверніться до авторизованого сервісного центру.

| Проблема | Переконайтеся, що |
|---|---|
| Духова шафа не нагрівається. | Запобіжник перегорів. |
| Ущільнювач дверцят пошкоджено. | Не користуйтеся духовою шафою. Зверніться до авторизованого сервісного центру. |
| На дисплеї відображається «12:00». | Була припинена подача електроенергії. Встановіть час доби |
| Лампа не світиться. | Лампочка перегоріла. |

## 13.2 Дані щодо технічного обслуговування

Якщо Ви не можете вирішити проблему самостійно, зверніться до закладу, де Ви придбали прилад, або до авторизованого сервісного центру.

Дані, потрібні для сервісного центру, вказані на табличці з технічними даними. Паспортна табличка розташована на передньому краї духової шафи. Не знімайте паспортну табличку з духової шафи.

| Рекомендуємо записати дані тут: | |
|---|---|
| Модель | ..... |
| Код виробу | ..... |
| Серійний номер | ..... |

# 14. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

## 14.1 Технічні дані

| | |
|---|---|
| Напруга | 220-240 В |
| Частота | 50 - 60 Гц |

# 15. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

## 15.1 Енергозбереження

Духова шафа має функції, що допомагають зберігати електроенергію під час щоденного готування.

Переконайтеся у тому, що під час роботи дверцята духової шафи зачинено. Не відкривайте дверцята духової шафи занадто часто під час готування. Підтримуйте чистоту ущільнювача

дверцят і переконайтеся, що його належним чином зафіксовано.

Користуйтеся металевим посудом для покращення енергозбереження.

Коли можливо, не розігрівайте духову шафу перед готуванням.

Якщо ви послідовно готуєте кілька страв, зведіть перерви між ними до мінімуму.

**Готування з використанням вентилятора**
Коли можливо, використовуйте функції готування з вентилятором для збереження електроенергії.

**Залишкове тепло**
Якщо тривалість готування перевищує 30 хвилин, опустіть температуру в духовій шафі до мінімуму за 3-10 хвилин до завершення готування. Останні етапи готування страви будуть виконані за рахунок залишкового тепла.

Використовуйте залишкове тепло для розігрівання інших страв.

**Підтримування страви теплою**
Виберіть найнижчу температуру з можливих, щоб використати залишкове тепло для збереження їжі теплою.

**Волога конвекція**
Функція, призначена для збереження енергії під час готування.

## **16.** ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом ♺. Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть захистити навколишнє середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і електронних приладів. Не викидайте прилади, позначені відповідним символом 🗑, разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.

CE EAC

867369079-A-092022

electrolux.com