



Общие указания по безопасности

Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, с коробкой и внутренней упаковкой. При передаче прибора третьим лицам передайте также руководство по эксплуатации.

- Используйте прибор только в личных целях и по назначению. Данный прибор не предназначен для промышленного использования. Не используйте прибор на открытом воздухе. Не подвергайте его воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей, влаги (ни в коем случае не погружайте его в жидкости) и острых предметов. Не используйте прибор влажными руками. При намокании прибора немедленно выньте сетевой штекер.
- Всегда выключайте прибор и вынимайте штекер из розетки (держите за штекер, не за кабель), когда не используете прибор, при установке комплектующих, при чистке или возникновении неполадок.
- **Не** оставляйте работающий прибор без присмотра. Покидая помещение, всегда выключайте прибор. Вынимайте штекер из розетки.
- Прибор и сетевой кабель следует регулярно проверять на наличие повреждений. При обнаружении повреждения прибор нельзя более использовать.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обратитесь к авторизованному специалисту. В целях безопасности неисправный сетевой кабель должен заменять равноценным кабелем только производитель, наша сервисная служба или лицо со сходной квалификацией.
- Используйте только оригинальные комплектующие.
- Соблюдайте нижеследующие «Специальные указания по безопасности».

Инструкция по эксплуатации

Специальные указания по безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность ожога!

- В процессе эксплуатации открытая поверхность прибора может сильно нагреваться.
- Не прикасайтесь к горячим частям предмета. При необходимости используйте прихватку и берите прибор только за ручку или прорези для захвата.
- Не используйте прибор с внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления
- Устанавливайте прибор на нескользкой, термостойкой и легко поддающейся чистке поверхности!
- Для предотвращения накопления тепла не устанавливайте прибор прямо под шкафом. Обеспечьте достаточное количество свободного пространства!
- Не перемещайте работающий прибор.
- Не используйте прибор вблизи или под занавесками или другими горючими материалами!
- Следите за тем, чтобы сетевой кабель не соприкасался с горячими частями прибора.

Комплект поставки

- Блинница
- Валик для распределения теста
- Руководство по эксплуатации

Перед первым использованием

Антипригарное покрытие!

Перед первым использованием смажьте поверхность для выпекания небольшим количеством масла и включите прибор на примерно 10 минут (см. раздел «Использование прибора»).

Указание:

Легкое образование дыма и запаха является при этом процессе нормальным. Обеспечьте достаточную вентиляцию.

Выньте сетевой штекер из розетки и дайте прибору остыть. Затем протрите его влажной салфеткой. Мы рекомендуем не употреблять в пищу первые три блина.

Использование прибора

И Указание:

В зависимости от жирности теста смажьте поверхность для выпекания небольшим количеством масла.

- Полностью размотайте кабель.

Подключение к сети электропитания

Подключите прибор к должным образом установленной розетке с защитным контактом 230 В, 50 Гц.

- Дайте прибору нагреться в течение примерно 10 минут.
- Налейте на поверхность для выпекания примерно 100 мл. теста (примерно один половник).
- С помощью валика распределите тесто по поверхности. Следите за правильной дозировкой теста, излишнее тесто вытекает за край поверхности для выпекания и загрязняет прибор.
- Примерно через 2-3 минуты тесто начинает застывать, переверните блин с помощью деревянной лопатки.
- Еще через 2-3 минуты блин должен стать золотисто-коричневым. Снимите его с поверхности для выпекания. Рекомендуем сразу употребить его в пищу или хранить в подогретом состоянии.
- В промежутках между выпеканием отдельных блинов при необходимости смазывайте поверхность для выпекания небольшим количеством масла.

Окончание использования

Для прерывания или прекращения использования выньте сетевой штекер из розетки.

Чистка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- ▶ Перед чисткой всегда вынимайте штекер из розетки!
- ▶ Подождите, пока прибор полностью остынет!
- ▶ При чистке ни в коем случае не погружайте прибор в воду. Это может привести к удару током или возгоранию.

⚠ ВНИМАНИЕ:

- ▶ Не используйте проволочные щетки или другие царапающие предметы.
- ▶ Не используйте сильнодействующие или абразивные чистящие средства.
- Смахните крошки и остатки теста с поверхности для выпекания и краев.
- Протрите весь прибор слегка влажной салфеткой.

Рецепт крепов на трех человек

Это французское блюдо представляет собой тонкие блинчики. В отличие от обычных блинов в них больше яиц и меньше муки.

По желанию к крепам можно добавлять различные начинки.

Ингредиенты:

60 г.	муки
0,1 л.	молока
	соль
2 г.	сахара
2	яйца
2 ст. л.	растительного масла

Приготовление:

- Из молока и муки замесить в чашке гладкое тесто.
- Добавить яйца и рафинированное масло и хорошо перемешать венчиком.
- Добавить соль по вкусу и сахар и дать подняться в течение получаса.
- Выпекать, как описано выше.
- **Важно!** Не используйте слишком много масла. Тесто должно выпекаться, не жариться!
- Добавить начинку по вкусу, свернуть трубочкой или четвертинками. Лучше всего подавать крепы горячими!

Технические характеристики

Модель:	CM3372
Электропитание:	220-240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность:	450 Вт
Класс защиты:	I
Вес нетто:	1,25 кг

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений!

Заявление о соответствии

Настоящим фирма «Клатроник» заявляет, что прибор CM3372 соответствует основным требованиям европейской директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EG) и директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EG).

Гарантийные условия

Мы предоставляем потребителю гарантию на прибор сроком 12 месяца со дня покупки.

Клатроник Интернешнл ГмбХ
Индустринг Ост 40
D-47906 Кемпен