

SUPRA

Руководство по эксплуатации

САНДВИЧНИЦА
TTS-301



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение сэндвичницы SUPRA. Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасной эксплуатации сэндвичницы и по уходу за ней. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если сэндвичница перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	3
Подготовка к эксплуатации.....	4
Эксплуатация прибора.....	4
Рецепты.....	5
Чистка и уход.....	5
Безопасная утилизация.....	5
Технические характеристики.....	5

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно прочитайте и соблюдайте инструкции по безопасности использования электрического прибора.

- Прибор предназначен только для бытового применения. Не используйте прибор на улице.
- Бутербродница предназначена для приготовления бутербродов. Запрещается использовать его не по ее прямому назначению.
- До начала работы убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Розетка, к которой вы подключаете прибор, должна иметь заземление.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Запрещается подключать прибор к таймеру или другому устройству автоматического включения/выключения.
- Запрещается разбирать, изменять или пытаться чинить прибор самостоятельно. При необходимости починки обращайтесь к специалистам сервисного центра производителя. Неквалифицированный ремонт лишает вас права на гарантийное обслуживание.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной) или работать с прибором мокрыми руками.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки или разборки.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.
- Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- Во время работы бутербродница может сильно нагреваться. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожогов. При необходимости используйте прихватки или рукавицы.
- Запрещается чем-либо накрывать работающую бутербродницу.
- Не допускайте, чтобы работающий прибор соприкасался с воспламеняющимися материалами, занавесками и т.п.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не разрешайте детям использовать бутербродницу без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола или соприкасался с горячими поверхностями.
- Не оставляйте бутербродницу рядом с источниками тепла (электрической или газовой плитой), не ставьте его на плиту или в духовку.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.
- Прибор соответствует всем стандартам по электромагнитной безопасности. При надлежщем использовании бутербродница полностью безопасна.
- Несоблюдение вышеуказанных правил безопасности может привести к возгоранию, поражению электрическим током и другим травмам, а также вызвать повреждения прибора. Производитель в таком случае не несет ответственности.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Извлеките прибор из упаковки и уберите упаковочные материалы подальше от детей. Удалите наклейки с корпуса бутербродницы. Протрите внешнюю поверхность прибора чистой слегка влажной тканью, затем вытрите насухо.

Поднимите защелку и откройте бутербродницу.

Тщательно очистите нагревательные поверхности влажной тканью или губкой.

Включите прибор в электросеть, чтобы разогреть нагревательные поверхности.

Оставьте включенный прибор в закрытом состоянии на несколько минут, чтобы избавиться от запаха.

ВНИМАНИЕ:

При первом использовании возможен кратковременный выход незначительного количества дыма, т.к. с поверхности прибора удаляется защитная смазка.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Слегка смажьте нагревательные поверхности небольшим количеством сливочного или растительного масла.
2. Отмотайте сетевой шнур на нужную длину и подключите вилку питания к электрической розетке. При этом загорятся красный и зеленый индикаторы. Красный индикатор горит всегда, пока прибор подключен к электросети. Зеленый индикатор горит во время нагрева нагревательных поверхностей. Когда зеленый индикатор погаснет, это будет значить, что прибор готов к использованию.
3. Пока бутербродница разогревается, подготовьте бутерброды. Для каждого бутерброда потребуется два кусочка хлеба и начинка. Вы можете использовать собственные рецепты или воспользоваться предложенными в следующем разделе. Смажьте маслом кусочки хлеба с той стороны, где они будут соприкасаться с нагревательными поверхностями, чтобы получить приятную золотистую корочку. Чтобы начинка не вытекала из бутербродов, не кладите ее слишком близко к краям хлеба.
4. Откройте бутербродницу и положите подготовленные бутерброды на нижнюю нагревательную поверхность. При желании вы можете приготовить только один бутерброд.

5. Чтобы закрыть бутербродницу, медленно опустите верхнюю нагревательную поверхность, пока автоматически не закроется защелка. Во время приготовления зеленый индикатор будет циклически загораться и гаснуть, что свидетельствует о включении и выключении нагрева для поддержания нужной температуры.

6. Через 3-5 минут откройте бутербродницу, чтобы проверить готовность бутербродов: кусочки хлеба должны приобрести золотистую поджаристую корочку. Время приготовления зависит от типа хлеба, начинки и ваших предпочтений.

7. Достаньте готовые бутерброды. При необходимости используйте деревянную или пластиковую лопатку. Запрещается использовать вилку или другие острые или металлические предметы для этих целей.

8. Если вам нужно приготовить еще бутерброды, закройте бутербродницу и подождите, пока зеленый индикатор погаснет. После этого положите в бутербродницу новые бутерброды.

9. По окончании работы отключите прибор от электросети, подождите, пока он остынет, и проведите его чистку.

РЕЦЕПТЫ

Бутерброды с ветчиной, сыром и ананасом

Ингредиенты: 4 кусочка белого хлеба, 2 кусочка сыра, 2 кусочка ананаса, 2 тонких кусочка ветчины, молотый карри.

Разогрейте бутербродницу. На два кусочка хлеба положите по одному кусочку сыра, ананаса и ветчины. Сверху немного посыпьте карри, а затем положите по кусочку хлеба.

Готовьте бутерброды 3-5 минут.

Бутерброды с томатом, сыром и анчоусами

Ингредиенты: 4 кусочка белого хлеба, 1-2 помидора, порезанных на ломтики, 2 столовых ложки тертого сыра пармезан, 6 анчоусов, паприка, майоран.

Разогрейте бутербродницу. На два кусочка хлеба положите кусочки томатов, анчоусы и посыпьте тертым сыром. Приправьте сверху паприкой и майораном, а затем положите по кусочку хлеба.

Готовьте бутерброды 3-5 минут.

ЧИСТКА И УХОД

После окончания работы отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.

Протрите нагревательные поверхности бумажным полотенцем, чтобы удалить жир.

Удалите остатки продуктов (например, прилипший сыр) деревянной или пластиковой лопаткой.

Для очистки нагревательных поверхностей используйте слегка влажную мягкую ткань или губку. Не используйте при чистке острые предметы и абразивные чистящие средства, чтобы не повредить антипригарное покрытие.

Протрите внешнюю поверхность чистой влажной тканью, затем вытрите насухо.

Запрещается погружать прибор, шнур питания и вилку в воду.

После чистки дайте прибору высохнуть.

Смотайте сетевой шнур и уберите прибор на хранение. Бутербродницу можно хранить как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: 220-240 В

Частота тока: 50 Гц

Расчетная потребляемая мощность: 750 Вт

Габаритные размеры упаковки: 246x94x222 мм

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Соответствует техническим регламентам:

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);

Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/011).

Сведения о сертификации:

Сертификат соответствия № ТС RU С-НК.ПЦ01.В.01183

Срок действия: с 04.04.2017 по 03.04.2018

включительно. Выдан ООО "Контур-сертификация"

Адрес: 101000, г.Москва, ул.Покровка, д.14/2, строение 1

Дата производства указана на изделии.

Срок службы изделия - 3 года

Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр:

ООО «ПРОФСЕРВИС», 143441, МО, Красногорский район, деревня Путилково, ул. Сходненская, д. 25

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Изготовитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД

КНР, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2

Сделано в Китае.

Manufacturer:

SUPRA TECHNOLOGIE LIMITED

RM 2 LG2/F KAI WONG COMM BLDG 222 QUEEN'S RD CENTRAL. HONG KONG

Made in CHN.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России: ООО «ПРОФСЕРВИС», 143441, МО, Красногорский район, деревня Путилково, ул. Сходненская, д.25

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены.
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
 - отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
 - воздействия вредоносных программ;
 - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
 - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съёмных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: _____

S/N:

Модель: _____

Версия: _____

Дата: _____

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Информация о фирме-продавце: _____

www.supra.ru

