



**KIT
FORT**



**Планетарный
миксер**
КТ-1308

Руководство
по эксплуатации

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство миксера.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка, обслуживание и хранение миксера.....	8
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	9
Другие товары «Китфорт».....	10



**KIT
FORT**

Планетарный миксер
КТ-1308

Общие сведения

Планетарный стационарный миксер поможет вам смешать ингредиенты, взбить яичный белок или сливки, приготовить картофельное пюре, соус, крем, мусс, замесить тесто как жидкое, для блинов, так и густое, для мантов и пельменей, а также многое другое.

Миксер оснащен планетарной системой смешивания: во время работы насадка вращается вокруг своей оси и одновременно движется по окружности по внутреннему объему чаши, обеспечивая идеальное качество смешивания и ровную консистенцию без комков. Надежный двигатель высокой мощности позволяет быстро и эффективно смешивать ингредиенты разной консистенции для самых разнообразных кулинарных целей. Встроенный вентилятор принудительно охлаждает двигатель потоком воздуха, так что он не перегреется при долгой работе на высоких скоростях или при замешивании крутого теста. Нескользящие ножки с присосками прочно фиксируют миксер на столе.

Миксер может работать в полностью автоматическом режиме. Вам достаточно только положить ингредиенты, надеть насадку и включить прибор. Дальше он будет работать сам. Не нужно ничего держать в руках, как в случае ручного миксера или блендера, и, пока миксер работает, вы можете заняться другими делами.

Миксер оснащен таймерами прямого и обратного отсчета. По таймеру прямого отсчета вы можете засечь время, которое требуется для взбивания или замешивания данных ингредиентов, а в следующий раз сразу выставить это время на таймере обратного отсчета. По истечении выставленного времени миксер выключится сам.

Миксер позволяет плавно регулировать скорость от минимума до максимума. Импульсный режим служит для кратковременного включения миксера на максимальную скорость. При включении миксера скорость вращения увеличивается постепенно, чтобы предотвратить разбрызгивание ингредиентов.

Несмотря на большую чашу, миксер способен взбить или смешать даже небольшое количество ингредиентов. Форма насадок и чаши подобраны так, что при малом количестве продуктов насадка не оставляет их по краям перемешанными.

Насадки и чаша миксера металлические, они прочные и долговечные и позволяют смешивать даже горячие ингредиенты. Чаша прочно закрепляется на моторном отсеке и укомплектована защитной крышкой с загрузочной горловиной. Крышка предотвращает разбрызгивание ингредиентов при замешивании. А через горловину можно добавлять ингредиенты во время работы, не выключая миксер и не поднимая моторный отсек.

В комплекте идут насадки для взбивания, перемешивания и приготовления пюре и для замеса крутого теста, а также пластиковая лопатка для перемешивания ингредиентов вручную. Кончик лопатки скруглен по форме чаши для удобного соскребания налипших на стенки чаши продуктов.

Прибор оснащен продуманной системой безопасности. Он автоматически выключится, если откинуть моторный отсек. Если регулятор скорости стоит не на нуле, при возвращении моторного отсека в исходное положение мотор не включится, для включения придется сначала перевести регулятор в нулевое положение, а затем выставить скорость. Имеется защита от перегрузки и от перегрева. Таймер прямого отсчета выключает мотор через 10 минут, поэтому, если вы забыли про включенный миксер, он выключится автоматически. В закрытом и откинута

ложении моторный отсек фиксируется, так что перевести его из одного положения в другое возможно только при нажатой кнопке разблокировки.

Комплектация

1. Миксер — 1 шт.
2. Чаша — 1 шт.
3. Крышка чаши — 1 шт.
4. Лопатка — 1 шт.
5. Насадка для взбивания — 1 шт.
6. Насадка для смешивания — 1 шт.
7. Насадка для замеса теста — 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
9. Гарантийный талон — 1 шт.

Устройство миксера





**KIT
FORT**

Планетарный миксер
КТ-1308



1



2



3



4

5

Насадки:

1. Венчик для взбивания. Подходит для взбивания яичных белков, сливок, замешивания жидкого теста.
2. Лопатка для перемешивания. Подходит для смешивания негустых ингредиентов, приготовления картофельного пюре, томатной пасты, кондитерских смесей.
3. Крюк для теста. Подходит для замешивания густого теста.

Принадлежности:

4. Крышка чаши.
5. Лопатка для перемешивания.

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием вымойте все части миксера, кроме моторного отсека, и вытрите насухо. Моторный отсек протрите влажной, а затем сухой тряпкой.

Установка чаши. Для установки чаши установите ее на базу и поверните по часовой стрелке до упора. Для снятия чаши поверните ее против часовой стрелки и поднимите вверх.

Установка насадок. Наденьте насадку на ось привода, чтобы штифт на оси попал в паз на насадке, затем слегка надавите на насадку и поверните ее по часовой стрелке для фиксации. Для снятия насадки поверните ее против часовой стрелки и выньте.

Откидывание моторного отсека. Чтобы установить или снять насадки и чашу, а также для добавления ингредиентов вначале следует откинуть моторный отсек. Если миксер работает, выключите его, переведя регулятор скорости в положение «0». Нажмите на кнопку откидывания моторного отсека и, удерживая ее, откиньте моторный отсек вверх. Отпустите кнопку. Для возвращения моторного отсека в исходное положение нажмите и удерживайте кнопку откидывания моторного отсека и опустите моторный отсек вниз.

Крышка чаши предотвращает вылет брызг при работе миксера. Перед установкой крышки установите чашу на базу, подсоедините к миксеру насадку и опустите моторный отсек в рабочее положение. Заверните крышку на чашу, ориентируя ее горловиной вперед, а затем опустите на края чаши. Через горловину можно добавлять ингредиенты в процессе работы.

Внимание! Выключите миксер перед установкой или снятием насадок, чаши и крышки чаши, а также перед откидыванием моторного отсека. При работающем миксере запрещается совать в чашу лопатку или другие твердые предметы.

Включение миксера. Для включения миксера поверните регулятор скорости по часовой стрелке, выставив нужную скорость. Для выключения миксера поверните регулятор в положение «0». Для включения импульсного режима поверните регулятор против часовой стрелки и удерживайте его. После отпущения ручки она автоматически вернется в нулевое положение, и миксер выключится.

Использование таймера. Если включить миксер, когда на дисплее отображается «00:00», начнет работать таймер прямого отсчета. На дисплее будет отображаться время, прошедшее с момента включения миксера. По истечении 10 минут миксер автоматически выключится.

Таймер обратного отсчета следует задать перед стартом миксера. Кнопками «Плюс» и «Минус» установите время. Одно нажатие кнопки соответственно прибавляет или убавляет 10 секунд. Максимально можно задать 10 минут. После установки таймера включите миксер. На дисплее будет идти обратный отсчет времени, оставшегося до выключения миксера. Когда время истечет, миксер выключится. Во время работы вы можете скорректировать таймер обратного отсчета.

При выключении миксера (регулятором или при откидывании моторного отсека) таймер сбросится.

Советы.

При замесе теста или при взбивании жидких продуктов сначала установите низкую скорость вращения, а затем постепенно ее увеличивайте. Если сразу включить высокую скорость, ингредиенты могут разбрызгаться или расплыться.

Не заполняйте чашу доверху. Помните, что при взбивании ингредиенты могут увеличиваться в объеме вдвое или даже втрое.

Внимание!

Миксер предназначен только для домашнего использования. Использование его в коммерческих целях недопустимо, так как миксер не рассчитан на коммерческие нагрузки.

Используйте миксер только при комнатной температуре и нормальной влажности.

Не перегружайте миксер, особенно при замесе крутого теста. Чем круче тесто, тем меньше должен быть его объем. Например, тесто для пирогов и сдобных булочек — не более 1,5 кг. Тесто для пельменей — не более 1 кг. Если тесто еще круче его объем следует дополнительно уменьшить.

При замесе теста устанавливайте скорость работы не более половины от максимальной (в диапазоне от min до 3 по шкале регулятора скорости), в противном случае миксер может перегреться или испортиться из-за чрезмерной нагрузки.

Не используйте миксер более 10 минут подряд. После 10 минут работы миксеру нужно дать остыть в течение 30-45 минут. Работа без перерыва или с перегрузкой приведет к перегреву мотора и выходу его из строя.

Несоблюдение перечисленных ограничений может привести к выходу миксера из строя и отказу в гарантийном обслуживании.



**KIT
FORT**

Планетарный миксер
КТ-1308

Чистка, обслуживание и хранение миксера

Перед чисткой миксера выключите его и отключите от сети электропитания. Корпус моторного отсека протирайте влажной или сухой тряпкой. Чашу можно мыть в посудомоечной машине. Чашу и насадки после мытья вытрите сухим полотенцем или просушите на воздухе.

Храните миксер в собранном виде в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Моторная часть должна быть установлена в горизонтальное (рабочее) положение.

Технические характеристики

1. Напряжение: 220 В, 50 Гц
2. Мощность: 600 Вт
3. Емкость чаши: 4,2 л
4. Размер: 360 × 225 × 300 мм
5. Вес нетто: 4,2 кг
6. Вес брутто: 5,5 кг

Срок службы: 5 лет
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован



Производитель: Гуандун Цишунь Силк Импорт энд Экспорт Ко., Лтд. Номер 22, Жунци Дадао Чжун, Жунгуй, Шуньдэ, Фошань, Гуандун, Китай.

Импортер: ЗАО «ВЭД Агент». Адрес: 630048, г. Новосибирск, пл. К. Маркса, 7.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «Аэро-Трейд», СПб, Аптекарская набережная, д. 12.

Горячая линия производителя: 8-812-339-22-15, 8-499-400-23-34 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени).

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Используйте миксер только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве.
2. Устройство предназначено для использования в помещении.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите миксер, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части миксера повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться миксером только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с миксером.
8. Контролируйте работу миксера, когда рядом находятся дети и домашние животные.
9. При работающем миксере не дотрагивайтесь до вращающихся частей и не суйте в чашу посторонние и твердые предметы.
10. При выключении миксера дождитесь полной остановки вращения шпинделя, прежде чем производить другие действия.
11. При установке и снятии насадок для большей безопасности предварительно отключайте миксер от сети.
12. Запрещается включать миксер с установленной насадкой без чаши.
13. Не оставляйте работающий миксер без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
14. Устанавливайте миксер только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
15. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
16. Не допускайте падения миксера и не подвергайте его ударам.
17. Храните устройство в недоступных детям местах.
18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.



**KIT
FORT**

Планетарный миксер
КТ-1308

Другие товары «Китфорт»



Вакууматор КТ-1501

- Ручной вакуумный упаковщик
- Работает от батареек и сети
- Мощность 12,5 Вт
- Скорость откачки: 8 л/мин
- В комплекте многоразовые пакеты с застежкой и крышки для вакуумирования
- Дополнительные наборы контейнеров и пакетов

Блендер КТ-1307

- Стационарный
- Стеклоянная чаша 1 л
- Мощность 450 Вт
- Скоростей: 2
- Импульсный режим
- Механическое управление
- Корпус из нержавеющей стали



Стеклоочиститель КТ-514

- «3 в 1» распылитель, моющая насадка и минипылесос для сбора влаги
- Позволяет быстро помыть окна
- Не оставляет потеков и разводов
- Ширина скребка 28 см
- На аккумуляторах
- Время работы: 30 минут

Кит-руководство

Наш слоган «Всегда что-то новенькое!» отражает саму суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями.

Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории, присылайте их по адресу info@kitfort.ru или оставьте на сайте www.kitfort.ru.

Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

