

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРОГРИЛЬ

HYG-2040



Содержание

• Общие меры безопасности.....	3
• Специальные меры безопасности	4
• Назначение.....	5
• Схема устройства	6
• Технические характеристики	7
• Комплектация.....	7
• Перед использованием	7
• Эксплуатация устройства	8
• Регулировка верхней рабочей поверхности	9
• Режимы приготовления	9
• Очистка и уход	10
• Транспортировка и хранение	10
• Условия утилизации	10
• Порядок действий в случае обнаружения неисправности	11


Общие меры безопасности

Примечание: Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.

- Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
- Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Рекомендуется подключать устройство к розетке с заземлением.
- Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока (~).
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Во время работы устройство выделяет большое количество тепла и должно находиться на достаточном удалении от мебели и прочих предметов во избежание их повреждения.
- В процессе эксплуатации устройство должно располагаться на ровной и твердой горизонтальной поверхности. Рекомендуется устанавливать устройство на специальный жаропрочный коврик или подставку.
- Не переносите прибор, держа его за провод.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Не допускается использование прибора вблизи ванны, раковины и прочих емкостей, заполненных водой.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются легко воспламеняющиеся жидкости.
- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений, до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.

- Не накрывайте устройство.
- Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями и острыми предметами.
- В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено.
- В случае обнаружения неисправности немедленно отключите прибор от сети.
- Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний, без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица, ответственного за их безопасность.
- Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья.
- Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.
- Перед тем как убрать прибор на хранение необходимо дать ему остыть.
- При хранении устройства избегайте спутывания или заламывания сетевого кабеля.
- При хранении и эксплуатации не допускается обматывание сетевого кабеля вокруг устройства.
- Никогда не оставляйте включенное в сеть (работающее) устройство без внимания, даже на короткий срок.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

Специальные меры безопасности

- Будьте осторожны, в процессе эксплуатации устройство сильно нагревается. Во избежание ожогов не допускайте контакта открытых участков кожи с рабочими поверхностями и корпусом устройства, а также одежды, на которой присутствует маркировка – .
- Не допускайте контакта рабочей поверхности с острыми предметами. При необходимости используйте деревянные или силиконовые лопатки.

- В процессе нагрева и перерывах между использованием устройство должно находиться в закрытом положении.

Назначение

Данное устройство является электроприбором, предназначенным для термической обработки продуктов.

Схема устройства



- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Ручка управления | 6. Кнопка отсоединения нижней панели |
| 2. Верхняя панель | 7. Индикатор включения |
| 3. Кнопка отсоединения верхней панели | 8. Индикатор нагрева |
| 4. Регулятор угла наклона верхней рабочей поверхности | 9. Регулятор температуры |
| 5. Нижняя панель | 10. Регулятор управления таймером |
| | 11. Поддон для излишков жира |

Технические характеристики

- Мощность: 2000 Вт
- Съёмные панели
- Таймер
- Управление температурой
- Открытие на 180°
- Фиксация ручки
- Световая индикация
- Антипригарное покрытие панелей
- Нескользящие ножки
- Материал: бакелит/нержавеющая сталь
- Длина кабеля: 0.8 м
- Номинальное напряжение: 220-240 В, ~50/60 Гц
- Размер панелей: 280 x 220 мм
- Размер устройства: 365 x 345 x 143 мм
- Вес: 3.85 кг

Комплектация

- Электрогриль
- Поддон для жира
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Перед использованием

1. Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
2. Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению прибора, указанному в технических характеристиках.
3. Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.
4. Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.
5. После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

Примечание:

Перед тем как использовать устройство первый раз рекомендуется помыть

рабочую поверхность и осуществить первый цикл прогрева устройства без помещённых в него продуктов. После завершения первого цикла нагрева выключите устройство из розетки, и после его остывания ещё раз помойте рабочую область.

При первых запусках возможно появление постороннего запаха и незначительного дыма, что говорит о выгорании смазочного материала и/или пыли (не является неисправностью).

Эксплуатация устройства

1. Убедитесь, что верхняя рабочая поверхность устройства находится в закрытом положении.
2. Подключите устройство к электросети с помощью сетевого кабеля.
3. Индикатор включения (7) станет светиться красным светом, указывая на то, что начался процесс предварительного нагрева устройства.
4. С помощью регулятора температуры (9) вы можете установить желаемый температурный режим нагрева в диапазоне от MIN до MAX.

Примерное соответствие положения регулятора и температурных режимов:

210°C ± 20°C (MAX) – температурный режим для приготовления мяса и птицы.

140°C ± 20°C – температурный режим для приготовления рыбы и овощей.

50°C ± 20°C (MIN) – температурный режим для приготовления панини и сэндвичей.

5. Процесс нагрева рабочей поверхности занимает примерно 3-5 мин. Используйте это время для подготовки продуктов к термообработке.
6. Как только температура нагрева достигнет выбранного значения, индикатор нагрева (8) станет светиться зеленым светом, указывая на то, что прибор готов к использованию.
7. Поднимите верхнюю панель (2) с помощью ручки управления (1) и равномерно разместите продукты на рабочую поверхность в соответствии с выбранным режимом приготовления.
8. Опустите верхнюю панель (2), если вы готовите в режиме контактного гриля. В режиме барбекю необходимо своевременно переворачивать продукты, если это предусмотрено рецептом.
9. По окончании приготовления извлеките продукты при помощи кухонных щипцов или деревянной/силиконовой лопатки.
10. После извлечения продуктов приведите устройство в закрытое положение, дайте ему остыть.

Регулировка верхней рабочей поверхности

Гриль оснащен регулятором угла наклона (3), с помощью которого можно зафиксировать верхнюю рабочую поверхность в подходящем положении над нижней рабочей поверхностью и выбрать подходящий режим приготовления в зависимости от толщины продукта.

Регулятор угла наклона верхней рабочей поверхности также служит для блокировки и разблокировки верхней панели (2) устройства.

Режимы приготовления

Режим контактного гриля

- Продукты выкладываются на нижнюю панель (5) устройства, после чего гриль переводится в закрытое положение с помощью ручки управления (1), таким образом, продукты готовятся одновременно с двух сторон.
- При готовке в этом режиме старайтесь, чтобы все продукты, размещенные на рабочую поверхность, имели одинаковую толщину. Благодаря этому, каждый кусок будет соприкасаться как с верхней, так и с нижней панелью гриля, что обеспечивает одинаковую степень прожарки.
- В случае если продукты имеют неравномерную толщину, но при этом необходим нагрев не только снизу, но и сверху, установите регулятор угла наклона (3) в положение, при котором верхняя панель (2) не будет касаться продуктов. Обратите внимание, что в данном положении верхней панели, выбранный температурный режим должен быть менее 150-230 °С во избежание перегрева верхнего корпуса устройства.

Режим барбекю

- Для приготовления продуктов на гриле в режиме барбекю можно использовать обе рабочие поверхности одновременно.
- Используйте ручку управления (1), чтобы привести верхнюю панель (2) устройства в открытое положение на 180 °С.
- Если вам не требуется обе рабочие поверхности, вы можете установить верхнюю панель (2) в открытое положение на 90 °С. В этом случае для готовки используется только нижняя панель (5).

Очистка и уход

- Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети.
- Убедитесь в том, что устройство полностью остыло.
- Не допускается мойка устройства под краном и/или в посудомоечной машине.
- Не допускается погружение устройства в воду и/или другие жидкости.
- Рабочую область и внешнюю поверхность устройства в случае необходимости протирайте слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных моющих средств. Допускается использование слабого раствора нейтрального моющего средства.
- Вытирайте устройство насухо после каждой очистки.
- Для снятия и последующей очистки рабочих поверхностей используйте кнопки отсоединения верхней и нижней панели (3,6).
- Не используйте для очистки жесткие мочалки и абразивные моющие средства.

Транспортировка и хранение

- Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети.
- Транспортировка устройств проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона. Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в таре вертикально. Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.

Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70%.

Условия утилизации

По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.

Порядок действий в случае обнаружения неисправности

Проблема	Причины	Решение
Устройство не включается	Сетевой шнур не подключен к питающей сети или параметры питающей сети не соответствуют характеристикам электропотребления, заявленным в технических характеристиках устройства.	Подключите сетевой шнур к питающей сети с соответствующими параметрами.

Сведения об ограничениях в использовании устройства с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Данное устройство предназначено для работы в домашних зонах в соответствии с мерами безопасности и назначения, описанных в данном руководстве пользователя.

Для заметок

HYUNDAI

Гарантийный талон

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильности и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания HYUNDAI выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: www.av-hyundai.ru; по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантийного срока; а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 24 (двадцати четырёх) месяцам.

Условия гарантии

- Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией HYUNDAI и прошедшие сертификацию.
- Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд. 3. Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
- Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы, а также на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия.

Для всех видов изделий:

- на аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), зарядные устройства, лампы;
 - на соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, носители информации различных типов (аудио-и видеокассеты, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти);
 - на чехлы, ремни, шурупы для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию. Дополнительно:
 - для холодильников - на поглотители запахов, очистители воздуха (биодезодораторы), фильтры, полки;
 - для микроволновых печей - на тарелки, вертелы, решетки;
 - для пылесосов - на шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры;
 - для стиральных машин - на фильтры, шланги для подвода/слива воды.
- На пути дистанционного управления, как комплектующие к основному изделию, действует ограниченная гарантия 3 (три) месяца с даты продажи основного изделия. Замена или ремонт по истечении указанного срока производится на платной основе.
 - Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если недостатки вызваны:
 - механическим повреждением, возникшим после передачи товара потребителю;
 - несоблюдением условий эксплуатации, случайными повреждениями или ошибочными действиями пользователей; - преднамеренным или случайным использованием режимов, не описанных в инструкции;
 - неправильным использованием описанных в инструкции режимов настройки;
 - нарушением правил хранения и (или) транспортировки;
 - попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных и продуктов их жизнедеятельности и т.п.; - ремонтом изделия не уполномоченными на это лицами;
 - повреждениями, вызванными бытовыми грызунами;
 - использованием изделий в целях, для которых оно не предназначено;
 - действиями непреодолимой силы (стихий, пожаром, аварией, природной катастрофой, бытовыми факторами, случайными внешними факторами - гроза, бросок напряжения и т.д.), а также внезапными несчастными случаями;
 - неправильным подключением, несоответствием Государственным стандартам параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов и (или) плохим уходом за изделием;
 - использованием изделия в производственных, коммерческих, а также в иных других целях, не соответствующих его прямому назначению; - использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, но не ограничиваясь аудио-и видеокассетами, дисками с программным обеспечением и драйверами, картами памяти);
 - иными случаями, предусмотренными действующим законодательством.
 - Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательства.
 - Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.
 - Установка техники, при необходимости, может быть осуществлена специалистами большинства авторизованных сервисных центров и магазинов-продавцов как дополнительная платная услуга. При этом лог, установившее технику, несет ответственность за правильность установки. Просим Вас обратить внимание на значимость правильной установки техники как для надежной работы изделия, так и для дальнейшего полного гарантийного обслуживания. Требуется от установившего Вашу технику специалиста квитанцию со всеми необходимыми сведениями об установке Вашего изделия.
 - Компания HYUNDAI снимает с себя ответственность за возможный вред, время или косвенно нанесенный изделиями HYUNDAI людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил эксплуатации и установки изделия.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

Импортер/дистрибутор: ООО «Хаскел», г. Красногорск, бульвар Строителя, д. 4, к.1, этаж 8, каб.819

Телефон сервисной службы: 8-800-302-0394, сайт: www.av-hyundai.ru

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Отрывной талон 3

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 2

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 1

Дата поступления

Дата выполнения

Характер ремонта

Сервисный центр:

Прибор принят, претензий не имею

Подпись



HYUNDAI

Изготовитель:**Ningbo Keshi Electrical Appliance Co.,Ltd**

No.39 Linpu Industry zone, Linshan Town, Yuyao City, Ningbo, China, 315460

Сделано в Китае

Нинбо Кеши Электрикал Эпплаэнс Ко., Лтд

№39 Линьпу Индастри зоун, Линьшань Таун, Юйяо сити, Нинбо, Китай, 315460

Made in China

Импортер:**ООО «Хаскел»**

г. Красногорск, б-р Строителей, д.4, к.1, этаж 8, каб. 819

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:

ООО «Сеть компьютерных клиник»

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 3, комн. 26

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт:

www.hyundai-electronics.com.ru

Телефон сервисной службы: 8-800-302-0394

Расчетный срок службы устройства составляет 5 лет при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Дата производства указана на упаковке и шильде устройства.

Срок гарантии: 2 года

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

