QYRON

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




БЛЕНДЕР ПОГРУЖНОЙ BH603

QYRON

СОДЕРЖАНИЕ

Внешний вид	3
Меры предосторожности	4
Начало работы	6
Очистка и уход	11
Технические характеристики	12
Комплектация	12
Информация о сертификации	13
Гарантия	13
Гарантийный талон	14


ON

ВНЕШНИЙ ВИД



1. Регулятор скоростей
2. Включатель
3. Блок мотора
4. Насадка для измельчения
5. Держатель венчика
6. Насадка для пюре
7. Венчик
8. Крышка чаши для измельчения
9. Нож
10. Чаша для измельчения (500 мл)
11. Стакан (800 мл)
12. Толкатель
13. Крышка кухонного комбайна
14. Нож
15. Чаша кухонного комбайна (макс. 1250 мл)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


При использовании электроприборов, в особенности - в присутствии детей, необходимо соблюдать основные меры предосторожности:

- Прочтите все инструкции перед использованием.
- Для защиты от поражения электрическим током не погружайте блендер в воду и не допускайте контакта шнура питания с водой или другими жидкостями.
- Отключайте прибор от сети, когда он не используется, перед установкой или снятием насадок, а также перед очисткой.
- Не пользуйтесь прибором с поврежденным шнуром питания или вилкой, а также после того, как прибор упал, вышел из строя или был поврежден каким-либо образом. Верните прибор в авторизованный сервисный центр для осмотра или ремонта.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор не по назначению. Неправильное использование может привести к травмам.
- Не позволяйте шнуру свисать с края стола или другой поверхности, а также не допускайте соприкосновения с горячими поверхностями, включая духовку.
- Выключайте прибор и отключайте его от сети, прежде чем менять насадки или прикасаться к компонентам, которые двигаются во время работы.
- Соблюдайте осторожность при обращении с острыми режущими лезвиями, опустошении чаши, а также во время очистки.
- Перед включением в розетку проверьте, соответствует ли напряжение в сети номинальным характеристикам прибора.
- Не включайте прибор в сеть, пока он не будет полностью собран, и всегда извлекайте вилку из розетки, прежде чем разбирать прибор или работать с лезвиями.
- Прибор предназначен для обработки стандартных бытовых объемов продуктов.

- Не используйте прибор с насадками дольше 1 минуты и не работайте с твердыми продуктами дольше 10 секунд.
- Будьте осторожны, если в кухонный комбайн налита горячая жидкость, так как она может выплеснуться из прибора в силу резкого перемешивания.
- Располагайте руки и столовые приборы на расстоянии от режущего ножа во время измельчения продуктов, чтобы предотвратить риск получения серьезных травм или повреждения прибора.
- Прибор может использоваться людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под надзором или получили инструктаж по безопасному использованию от лица, ответственного за их безопасность, и понимают связанные с прибором опасности.
- Дети не должны играть с прибором.
- Прибор не должен использоваться детьми. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
- После каждого использования прибор должен остыть до комнатной температуры.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Как пользоваться насадкой для измельчения



Насадка для измельчения идеально подходит для приготовления соусов, смузи, супов, домашних майонезов и детского питания, а также для смешивания и приготовления молочных коктейлей.

——— Вставьте насадку в блок мотора до фиксации.

——— Поместите блендер в емкость. Поверните регулятор скорости и нажмите на включатель, чтобы привести прибор в действие.

——— После использования извлеките насадку. Блендер можно использовать в мерном стакане и в любой другой емкости.

——— Не используйте блендер дольше 1 минуты.

Лезвие очень острое!
Не работайте с продуктами без добавления жидкости!

Как пользоваться измельчителем

——— Измельчитель идеально подходит для измельчения таких твердых продуктов, как мясо, сыр, лук, зелень, чеснок, морковь, грецкие орехи, миндаль, чернослив и т.д.

——— Не измельчайте очень твердые продукты: кубики льда, мускатный орех, кофейные зерна и злаки.




Перед измельчением

- Осторожно снимите пластиковую крышку с лезвия.

Лезвие очень острое!
Всегда удерживайте его за верхнюю пластиковую часть.

- Установите лезвие на центральный штифт чаши для измельчения.
- Поместите продукты в чашу для измельчения.
- Установите крышку на чашу для измельчения.
- Установите блок мотора на крышку чаши и зафиксируйте его.
- Поверните регулятор скорости и нажмите на включатель, чтобы привести прибор в действие. Во время работы держите одной рукой блок мотора, а другой - чашу.
- После использования отсоедините блок мотора от крышки чаши для измельчения.
- Снимите крышку чаши для измельчения.
- Осторожно извлеките лезвие.
- Извлеките обработанные продукты из чаши для измельчения.
- Не работайте с твердыми продуктами дольше 10 секунд.

Как пользоваться венчиком




——— Вставьте венчик в держатель, затем установите держатель до фиксации.

——— Поместите венчик в емкость. Поверните регулятор скорости и нажмите включатель, чтобы привести прибор в действие.

——— Не используйте венчик дольше 2 минут.

——— После использования отсоедините держатель венчика от блока мотора. Затем извлеките венчик из держателя.

Как пользоваться насадкой для пюре



Насадка для пюре походит для измельчения вареного картофеля и моркови.

——— Вставьте насадку в блок мотора до фиксации.

——— Поместите блендер в большую емкость. Поверните регулятор скорости и нажмите на включатель, чтобы привести прибор в действие.

——— После использования извлеките насадку. Вы можете использовать прибор в мерном стакане и в любой другой емкости.

——— Не используйте прибор дольше 1 минуты.

Лезвие очень острое!
Не работайте с продуктами без добавления жидкости!

Как использовать кухонный комбайн (1250 мл)



——— Установите необходимое лезвие в держатель. Затем установите держатель на вал в центре чаши.

——— Установите и зафиксируйте крышку.

——— Установите блок мотора на адаптер и включите прибор.

——— Используйте включатель, чтобы привести комбайн в действие.

——— Поместите продукты в загрузочный желоб с помощью толкателя.



Лезвие очень острое!
Не работайте с продуктами без добавления жидкости!

Как использовать функцию измельчения в комбайне

- Лезвие для измельчения идеально подходит для обработки твердых продуктов, например, для измельчения мяса, сыра, лука, зелени, чеснока, моркови, грецких орехов, миндаля, чернослива и т.д.
- Не измельчайте очень твердые продукты: кубики льда, мускатный орех, кофейные зерна и злаки.
- Установите лезвие на центральный вал чаши.
- Поместите продукты в чашу.
- Установите крышку на чашу.
- Установите блок мотора на крышку кухонного комбайна и зафиксируйте его.
- Используйте включатель, чтобы привести лезвие для измельчения в действие. Во время обработки держите блок мотора одной рукой, а чашу кухонного комбайна - другой.
- После использования отсоедините блок мотора от крышки чаши кухонного комбайна.
- Снимите крышку кухонного комбайна. Осторожно извлеките лезвие.
- Не работайте с твердыми продуктами дольше 10 секунд.

ОЧИСТКА И УХОД



Очищайте блок мотора и крышку чаши только влажной тканью. Не погружайте блок мотора в воду!

- Все остальные компоненты можно мыть в посудомоечной машине. После обработки соленых продуктов следует сразу же промыть лезвия.
- При обработке цветных продуктов пластиковые детали прибора могут окраситься - протрите их растительным маслом перед помещением в посудомоечную машину.
- Лезвия очень острые, будьте внимательны.
- Перед очисткой отключите прибор от сети.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BH603
Напряжение	220-240 В
Частота	50-60 Гц
Мощность	1000 Вт
Вес	3.20 кг
Габариты	397.94 x 56 x 215.56 мм
	Сделано в Китае

Устройство предназначено для приготовления еды.

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блендер	1 шт.
Насадка-венчик	1 шт.
Насадка для пюре	1 шт.
Измельчитель	1 шт.
Мерный стакан	1 шт.
Кухонный комбайн	1 шт.
Руководство пользователя с гарантийным талоном	1 шт.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:
ООО «Технопарк - Центр». Адрес: Россия, 108811,
г. Москва, поселение Московский, квартал №32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, помещение 74

Тел.: 8 800 505 8888
Электронная почта: info@qyron.ru

ГАРАНТИЯ

Компания QYRON несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия.

Срок службы, установленный компанией QYRON на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие Блендер погружной

Модель BH603

Серийный номер .....

Дата приобретения .....

Информация о продавце .....

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя .....

Подпись продавца .....

QYRON