

HYUNDAI

# ХОЛОДИЛЬНИК

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





CC3093FWT/CC3093FIX
CC3593FWT/CC3593FIX

CC3095FWT/CC3095FIX
CC3595FWT/CC3595FIX

## ОГЛАВЛЕНИЕ


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ . . . . . 3
- Меры предосторожности при эксплуатации . . . . . 3
- Меры предосторожности по обращению с электричеством . . . . . 4
- Меры предосторожности при перемещении и установке . . . . . 4

УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ . . . . . 5
- Установка . . . . . 5
- Регулировка по уровню . . . . . 5
- Перенавешивание дверей . . . . . 6
- Размеры для установки . . . . . 9
- Холодильное отделение . . . . . 9
- Морозильное отделение . . . . . 9
- Начало эксплуатации . . . . . 9
- Советы по энергосбережению . . . . . 10

УСТРОЙСТВО . . . . . 10
- Описание . . . . . 10
- Панель управления . . . . . 11
- Коды ошибок . . . . . 12
- Шум внутри Холодильника . . . . . 13

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД . . . . . 13
- Чистка . . . . . 13
- Размораживание . . . . . 13
- Отключенный / Неработающий холодильник . . . . . 13
- Обслуживание . . . . . 14

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ . . . . . 14

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ . . . . . 15

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ . . . . . 16

УТИЛИЗАЦИЯ . . . . . 16
- Предупреждения по утилизации . . . . . 16
- Правильная утилизация . . . . . 16

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ . . . . . 16

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА . . . . . 16

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН . . . . . 17

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ . . . . . 20




HYUNDAI

*ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ!*

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Меры предосторожности при эксплуатации**

*ВНИМАНИЕ: риск возникновения пожара при использовании легковоспламеняющихся материалов!*
*ВНИМАНИЕ: Не загораживайте вентиляционные отверстия на корпусе.*
*ВНИМАНИЕ: Не используйте механические устройства или другие приспособления для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.*
*Запрещается удалять наледь и иней при помощи острых предметов во избежание повреждения холодильного контура.*
*ВНИМАНИЕ: Не повреждайте контур циркуляции хладагента.*
*ВНИМАНИЕ: Не помещайте внутрь Холодильника любые электроприборы, только если такая возможность не предусмотрена изготовителем. Холодильник должен быть отключен от сети питания по завершению использования и перед началом проведения технического обслуживания.*

• Данный холодильник не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не ознакомившимися с данной инструкцией. Необходимо следить, чтобы дети не играли с данным прибором. Дети не должны осуществлять очистку и пользовательское обслуживание Холодильника без присмотра взрослых.
• Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен авторизованной сервисной службой.
• Утилизируйте Холодильник согласно требованиям местного законодательства.
• Не храните в Холодильнике взрывоопасные вещества и предметы, например, аэрозольные баллончики.
• Настоящий Холодильник предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как: – кухни для сотрудников в магазинах, офисах и других служебных помещениях, фермерских хозяйствах, номерах гостиниц, мотелях и других типах жилья, связанных с проживанием постояльцев.
• Не размещайте в Холодильнике чрезмерно много продуктов или горячие продукты. Остужайте их до комнатной температуры.
• Не открывайте слишком часто двери Холодильника, особенно в жаркую погоду, и не оставляйте дверь открытой слишком долго.
• Не храните в морозильном отделении (при наличии) напитки или другие жидкости, содержащиеся в бутылках или алюминиевых банках, а также в стеклянной таре; в противном случае стекло или алюминиевые банки могут треснуть от мороза.
• Холодильник предназначен для работы только в пределах диапазона температуры окружающей среды, указанной в технических характеристиках (тн Климатический класс). Эксплуатация прибора при более низких температурах может привести к его поломке.
• Не допускайте попадания рук в зазоры между дверцами Холодильника, а также между дверцами и корпусом Холодильника, чтобы предотвратить защемление пальцев.
• Аккуратно закрывайте дверцу Холодильника, чтобы находящиеся внутри предметы не упали.
• Не доставайте мокрыми руками продукты или контейнеры из Холодильника, когда он работает, особенно металлические контейнеры, во избежание приморaживания.
• Следуйте указаниям производителей продуктов питания при выборе условий их хранения в Холодильнике. Не рекомендуется размораживать и повторно замораживать продукты. Это приводит к ухудшению качества. Соблюдайте сроки хранения продуктов. При размораживании Холодильника примите меры для сохранения температуры продуктов на время его выключения.

• Холодильник предназначен исключительно для бытового использования, для хранения продуктов и напитков; он не должен использоваться для других целей, например, для хранения крови, лекарственных средств или биологических продуктов, и т.д.

**Меры предосторожности по обращению с электричеством**

• Не тяните за кабель питания для отсоединения шнура питания Холодильника. Пожалуйста, крепко возьмитесь за вилку и вытяните её из розетки напрямую.
• Чтобы обеспечить безопасное использование, не повреждайте шнур питания и не используйте шнур питания, когда он поврежден или изношен
• Во избежание опасности, поврежденный шнур питания подлежит замене только компетентной сервисной службой или специалистами.
• Не используйте удлинители или незаземленные адаптеры.
• Используйте отдельную розетку, розетка также не должна использоваться совместно с другими электроприборами. Штепсельная вилка должна быть до упора воткнута в розетку, в противном случае есть риск возникновения пожара.
• Убедитесь, что заземляющий электрод розетки оснащен надежной линией заземления.
• Устанавливайте прибор так, чтобы доступ к розетке был свободным.
• В случае утечки бытового газа, перекройте подачу газа, а затем откройте двери и окна. Не отключайте Холодильник и другие электрические приборы из розетки, поскольку искра может вызвать пожар
• Не ставьте работающие электроприборы на Холодильник, только если такая возможность не предусмотрена изготовителем.
• Не разбирайте и не ремонтируйте Холодильник, не повреждайте контур хладагента; во избежание опасности для жизни и здоровья. Техническое обслуживание прибора должно проводиться только специалистом.
• Вынимайте штепсельную вилку из розетки в случае отключения электричества или перед чисткой прибора. Не подключайте прибор повторно к источнику питания в течение пяти минут, чтобы предотвратить повреждение компрессора из-за последовательных включений.

**Меры предосторожности при перемещении и установке**

• Не размещайте легковоспламеняющиеся предметы рядом с Холодильником, чтобы избежать пожара.
• Не кладите тяжелые предметы сверху Холодильника, поскольку эти предметы могут упасть при закрывании или открывании дверцы Холодильника, что может привести к получению травм.
• Холодильник имеет большой вес и при некорректном обращении или переноске может стать причиной серьёзных травм. Во время установки и перемещения прибора не следует держаться за рукоятки дверей, открытые двери, а также любые выступающие детали, например, конденсатор сзади Холодильника, а также притрагиваться к системе компрессора.
• Во время установки и перемещения Холодильник не следует наклонять больше чем на 45° по отношению к поверхности. Если такая ситуация возникла, включение можно произвести не ранее 4 часов после установки
• Если Холодильник хранился или перевозился при отрицательной температуре, выдержите его при комнатной температуре не менее 8 часов перед включением в сеть.

## УСТАНОВКА И ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ


### Установка

Перед использованием прибора, снимите все упаковочные материалы, включая подкладку со дна, пенопластовые подкладки и пленку внутри; снимите защитную пленку дверей и корпуса.

*ВНИМАНИЕ: не позволяйте детям играть с упаковочными материалами. Они могут представлять опасность для здоровья!*

Устанавливайте прибор вдали от источников тепла и вдали от воздействия прямых солнечных лучей. Не ставьте прибор в помещениях с высокой влажностью, во избежание появления коррозии и/или снижения эффективности электроизоляции.
При установке Холодильника убедитесь в том, что по бокам имеется 10 см свободного пространства, 10 см с задней стороны и 5 см от верха прибора. Это позволит холодному воздуху свободно циркулировать и улучшит эффективность охлаждения. Перед началом работы прибора его необходимо почистить (см. раздел «Чистка и уход»).
Холодильник должен быть установлен на ровную и твердую поверхность и располагаться в хорошо вентилируемом помещении.
Подключайте Холодильник к сети только после установки в соответствии с описанными требованиями и регулировки (выравнивания).

### Регулировка по уровню





Перед регулировкой убедитесь в том, что Холодильник не подключен к источнику питания.
Откорректируйте уровень Холодильника с помощью регулировочных ножек: - чтобы поднять Холодильник, поворачивайте ножку по часовой стрелке, чтобы опустить Холодильник, поворачивайте ножку против часовой стрелки
Если Холодильник установлен не по уровню, двери с уплотнителями могут закрываться неплотно.
Перед началом использования убедитесь, что все точки опоры Холодильника касаются пола.

## Перенавешивание дверей


Список необходимых инструментов:

| | |
|---|---|
|  Крестовая отвертка |  Шпатель или тонкая плоская отвертка |
|  Накидная головка 5/16” с ручкой |  Малярный скотч |

Отключите Холодильник от сети, извлеките все продукты и зафиксируйте дверь скотчем (чтобы не открывалась самопроизвольно).
Снимите крышку петли, рассоедините разъем проводов (для моделей с дисплеем), петлю и заглушку отверстий под винты. Снимите дверь морозильного отделения.





Снимите среднюю петлю, винты и заглушки. Снимите дверь морозильного отделения.







HYUNDAI


Снимите нижнюю петлю, винты и заглушки. Переустановите ось на другую сторону петли и переустановите петлю на другую сторону холодильника.





Открутите винты, извлеките втулки и ограничители на каждой дверце и переустановите их на противоположную сторону дверцы (ограничитель для другой стороны идет в комплекте поставки в отдельном пакете). Снимите крышку двери холодильного отделения и перенесите втулку и разъем проводов (для модели с дисплеем (3095 / 3595))  на противоположную сторону двери.



Прикрутите нижнюю петлю. Установите дверцу морозилки на петлю. Установите среднюю петлю, прикрутите винтами и установите заглушки.




Повторите операции для дверцы холодильного отделения. Прикрепите верхнюю петлю, подключите разъем проводов и установите крышку /заглушку верхней петли и отверстий под петлю.





Изображение является схематичным и может несколько отличаться от вашего холодильника.



HYUNDAI

**Размеры для установки**




**Холодильное отделение**

Предназначено для кратковременного хранения часто используемых продуктов (овощи, фрукты, напитки, сыры и тд.) со средним сроком хранения 3 - 5 дня
Охлаждайте продукты до комнатной температуры перед помещением в холодильное отделение
Для удобства полки переставляются по высоте

**Морозильное отделение**

Предназначено для долговременного хранения замороженных продуктов и для приготовления льда.
В данном холодильнике применена технология **Low Frost**, позволяющая существенно уменьшать образование инея. Поэтому вам потребуется реже размораживать морозильное отделение по сравнению с традиционными холодильниками.
Основные продукты для хранения в морозильном отделении мясо, рыба, полуфабрикаты.
Рекомендуется делить продукты на порции перед помещением в морозильное отделение.
Обращайте внимание на срок годности и избегайте размораживания по дороге из магазина.

Соблюдайте сроки хранения!

**Начало эксплуатации**

При первом запуске подождите 2-3 часа перед подключением Холодильника к сети. Если его переносили в горизонтальном положении – то подождите не менее 4 часов. Если Холодильник хранился при отрицательных температурах, то - 8 часов
Прежде чем заполнять Холодильник любыми свежими или замороженными продуктами, дайте ему проработать в течение 2 часов, чтобы убедиться, что он работает корректно, а также, чтобы температура достигла необходимого уровня.
Сохраните достаточно свободного пространства для удобного открывания дверей и перемещения ящиков, или столько пространства, сколько заявлено производителем.


### Советы по энергосбережению

Холодильник рекомендуется располагать в самой прохладной части помещения, вдали от источников тепла или отопительных приборов, и вдали от попадания прямых солнечных лучей.
Перед помещением в Холодильник дайте горячей пище остыть до комнатной температуры.
Перегрузка продуктами заставляет компрессор работать дольше, а охлаждение происходит медленнее. Чем быстрее охлаждаются продукты, тем лучше качество хранения.
Тщательно упаковывайте еду, а также вытирайте контейнеры насухо, перед помещением в Холодильник. Это поможет уменьшить образование наледи.
Ящики для хранения продуктов не должны прокладываться алюминиевой фольгой, вощеной бумагой или бумажными полотенцами. Такие подкладки мешают циркуляции холодного воздуха, что понижает эффективность охлаждения.
Упорядочьте и промаркируйте еду, чтобы свести к минимуму количество открывания дверей Холодильника и длительность поиска.
Извлекайте максимальное количество необходимых продуктов за раз, и закрывайте дверцу Холодильника как можно скорее.

## УСТРОЙСТВО

### Описание


Изображение схематично. Может несколько отличаться от вашего холодильника




## Панель управления

Модель с внешней панелью управления
CC3595FWT/CC3595FIX


Модель с внутренней панелью управления
CC3593FWT/CC3593FIX





Кнопка **A** служит для изменения настройки температуры в Холодильном отделении. Цифры рядом с индикатором / на дисплее отражают выбранную температуру.
Номера с **1** до **5** соответствуют индикаторам температуры 2°C - 3°C - 4°C - 6°C - 8°C
**6** Индикатор указывает на включенный режим быстрого охлаждения.
При включении холодильника все индикаторы светятся 3 секунды, затем включается индикатор установленной температуры.
Значения температуры меняются последовательно при каждом нажатии кнопки **A**. Если, после выбора температуры, в течении 15 сек не происходит никаких изменений, устанавливается выбранная температура.
Режим Быстрого Охлаждения: необходим в случае загрузки большого количества продуктов одновременно. Позволяет максимально сохранить свежесть продуктов.
Нажимайте последовательно кнопку A до свечения индикатора Быстрого Охлаждения. Значение температуры установится на 2°C. Режим автоматически отключается через 24 часа. Одновременно с данным режимом включается режим Быстрой Заморозки в морозильном отделении. Режим отключается при изменении настройки температуры.

**Управление температурой морозильного отделения (в зависимости от модели)**




Положение NORMAL соответствует обычному режиму эксплуатации
Положение COLD соответствует низкой степени охлаждения в морозильном отделении
Положение COLDER и COLDEST - более холодному и масимально холодному режиму морозильной камеры соответственно

**Коды ошибок**
Некоторые неисправности позволяет обнаружить система самодиагностики холодильника. Коды ошибок указаны ниже (в зависимости от модели)

| | |
|---|---|
| Горят индикаторы 1 и 2 | Неисправность датчика температуры |
| Горят индикаторы 1 и 3 | Неисправность датчика разморозки |
| Горят индикаторы 1 и 4 | Неисправность датчика внешней температуры |

| Номер ошибки | Описание | Индикация |
|---|---|---|
| E1 | Неисправность сенсора температуры Холодильного отделения | Мигают: индикатор режима Быстрого охлаждения (6) и индикатор температуры 2°C |
| E5 | Неисправность сенсора размораживания Морозильного отделения | Мигают: индикатор режима Быстрого охлаждения (6) и индикатор температуры 3°C |
| E6 | Неисправность передачи данных | Мигают: индикатор температуры 2°C и индикатор температуры 4°C |
| E7 | Неисправность сенсора температуры окружающего воздуха | Мигают: индикатор режима Быстрого охлаждения(6) и индикатор температуры 4°C |
| E10 | Неисправность кнопок | Мигают: индикатор температуры 2°C и индикатор температуры 3°C |

### Шум внутри Холодильника

Вы можете заметить некоторый шум во время работы Холодильника. Большинство шумов являются нормальным рабочим явлением. Они вызваны циркуляцией жидкого хладагента в системе охлаждения, а также следствием термического расширения / сжатия материалов. Использование газов, не содержащих фреон, делает этот шум более выраженным. Это не является неисправностью и не влияет на производительность Холодильника, а свидетельствует о работе компрессора, который нагнетает хладагент внутри системы.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

### Чистка

Перед размораживанием или мытьем Холодильника обязательно отключите его от источника питания! Своевременно вытирайте пыль с Холодильника, а также с поверхности, на которой он стоит, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.
Чтобы избежать неприятного запаха протирайте Холодильник изнутри слабым раствором соды, а затем мойте теплой водой с помощью мягкой губки или ткани. Вытирайте насухо Холодильник прежде, чем установить полки и ящики для овощей на место.
Протирайте Холодильник снаружи влажной тряпочкой, затем протирайте насухо мягкой тряпкой. Ни в коем случайте не используйте грубые щетки и абразивные материалы, кипяток или кислотосодержащие средства, так как они могут повредить Холодильник, как внутри, так и снаружи.
Решетку конденсатора с обратной стороны Холодильника можно почистить пылесосом с помощью щетки-насадки. Полки необходимо мыть, предварительно сняв их с Холодильника. После мытья высушите их и установите на место.

### Размораживание

Холодильник оснащен системой Total No Frost, поэтому иней не образуется на стенках и размораживание не требуется. Периодически необходимо лишь производить чистку Холодильника внутри и снаружи.

### Отключенный / Неработающий холодильник

В случае пропажи электропитания на некоторое время, холодильник может поддерживать отрицательную температуру в морозильной камере несколько часов. Постарайтесь в этот период реже открывать двери и не помещать новые продукты.
Длительное неиспользование холодильника:
достаньте все продукты, отключите от сети, почистите (особенно – внутри). Оставьте дверцы приоткрытыми во избежание затхлого запаха внутри.
Для перемещения (переноски) холодильника: выньте все продукты, зафиксируйте липкой лентой или извлеките все полки и ящики. Закрутите до упора выравнивающую ножку и зафиксируйте двери липкой лентой. При перемещении не наклоняйте холодильник более 45 градусов. Включение допускается не ранее чем через 3 часа после установки.
Внимание: На поверхности возможно появление конденсата. Это может быть связано с изменением внешних условий. Протрите насухо. При постоянном появлении конденсата обратитесь в сервисный центр.

### Обслуживание

Холодильник должен обслуживаться специалистами авторизованного сервисного центра, для ремонта должны использоваться только оригинальные запчасти.
Не пытайтесь починить Холодильник самостоятельно. Ремонт, производимый некомпетентным лицом, может привести к травмам или вызвать серьезную неисправность, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Ниже в таблице приведен перечень простейших неисправностей, которые Вы можете устранить самостоятельно.

| Проявление | Возможная причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Нет охлаждения | Не включен в розетку | Вставьте вилку в розетку правильно |
| | Сработал предохранитель | Проверьте предохранитель |
| | Не электропитания в сети или низкое напряжение | Если лампа внутри светится, значит неисправен контур охлаждения |
| Высокий уровень шума | Холодильник не выровнен при установке | Отрегулируйте ножку. Выровняйте холодильник |
| | Холодильник касается стены | Слегка отодвиньте холодильник |
| Слабое охлаждение | Много продуктов помещено или они горячие | Не помещайте сразу много продуктов. Охлаждайте продукты перед размещением в холодильник |
| | Частое открывание дверцы | Часто используемые продукты располагайте ближе к двери. Группируйте их по типу для облегчения поиска. |
| | Неплотное прилегание уплотнителя | Проверьте прилегание уплотнителя, а также наличие посторонних предметов между уплотнителем и корпусом |
| | Попадание прямого солнечного света или тепловой прибор рядом | Переместите холодильник |
| | Плохая вентиляция вокруг холодильника | Обеспечьте свободное пространство вокруг холодильника. |
| | Установлена высокая температура | Измените настройку температуры |
| Длительная работа компрессора | Высокая температура внешней среды | Не располагайте под прямыми солнечными лучами |
| | Много продуктов помещено или горячие продукты | Не помещайте сразу много продуктов или не охлажденные до комнатной температуры продукты |
| | Часто открываются дверцы | Оптимально располагайте продукты в холодильнике для облегчения их поиска |
| Неприятный запах | Испорченные продукты | Удалите испорченные продукты |
| | Загрязнения внутри | Почистите холодильник |
| | Продукты с сильным запахом | Тщательно упакуйте такие продукты |
| Полный лоток для талой воды (рядом с компрессором) | Незакрытая дверь или очень частое ее открывание. | Закройте дверь, Оптимально располагайте продукты в холодильнике для облегчения их поиска |

Если неисправность устранить не удается, обратитесь к специалистам сервисной организации.

**ВНИМАНИЕ**

• Во время работы боковые стенки Холодильника могут нагреваться, что обусловлено техническими особенностями изготовления и является нормальным явлением.

• На поверхности Холодильника и дверных уплотнителях при высокой влажности окружающей среды может появляться конденсат, это нормальное явление. Вытрите конденсат сухим полотенцем.

• Срок службы Холодильника составляет 7 лет со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия. В случае отсутствия штампа магазина (даты продажи) срок службы исчисляется со дня изготовления.

• Гарантийные обязательства на Холодильник описаны в гарантийном талоне. Ремонт и обслуживание лицами, не имеющими специального разрешения и квалификации может привести к негарантийному случаю.

• Дата изготовления указана на этикетке и на упаковке.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | CC3093FWT (белый) CC3093FIX (нерж сталь) | CC3095FWT (белый) CC3095FIX (нерж сталь) | CC3593FWT (белый) CC3593FIX (нерж сталь) | CC3595FWT (белый) CC3595FIX (нерж сталь) |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания | 220-240В 50Гц | 220-240В 50Гц | 220-240В 50Гц | 220-240В 50Гц |
| Система размораживания | NoFrost (без инея) | NoFrost (без инея) | NoFrost (без инея) | NoFrost (без инея) |
| Климатический класс | N/ST | N/ST | N/ST | N/ST |
| Номинальная мощность | 100 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 150 Вт |
| Номинальный ток | 0,8 А | 0,8 А | 0,7 А | 1,2 А |
| Годовое энергопотребление | 292 кВт*ч | 292 кВт*ч | 328 кВт*ч | 328 кВт*ч |
| Класс энергопотребления | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Общий полезный объем | 302 л | 302 л | 321 л | 321 л |
| Полезный объем мороз отделения | 78 л | 78 л | 76 л | 76 л |
| Полезный объем холод отделения | 224 л | 224 л | 245 л | 245 л |
| Мощность замораживания | 4 кг | 4 кг | 4 кг | 4 кг |
| Вес | 62 кг | 62 кг | 70 кг | 65 кг |
| Уровень шума | 40 дБ | 40 дБ | 41 дБ | 41 дБ |
| Размер ШхГхВ | 59,5x63x188 см | 59,5x63x188 см | 59,5x63,5x201 см | 59,5x63,5x201 см |

Соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”.
Технического регламента Таможенного союза ТР ЕАЭС 037/2016 “Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники”.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

• Транспортировка устройства проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
• При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
• При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.
• Рекомендуется качественно обернуть каждый элемент устройства в пленку и расположить в таре вертикально.
• Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
• Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среди в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70 %, при отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

## УТИЛИЗАЦИЯ

### Предупреждения по утилизации

Хладагент и запениватель, используемые в производстве Холодильника, легко воспламеняются. Поэтому, при повреждении Холодильника, он должен храниться вдали от любого источника огня и вывозиться специальной утилизирующей компанией с соответствующей квалификацией, а также утилизироваться способом отличным от сжигания, во избежание нанесения вреда окружающей среде или любого другого вреда.



Материалы изделия, помеченные данным знаком, являются перерабатываемыми. При утилизации Холодильника демонтируйте двери и снимите дверной уплотнитель, перережьте кабель питания, а также вытащите полки; утилизируйте двери и полки отдельно.

### Правильная утилизация



Данная маркировка означает, что изделие не должно утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения нанесения вреда окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемой утилизации отходов, сдавайте их на переработку для рационального использования материальных ресурсов. Для возврата использованного устройства обратитесь в службу возврата или обратитесь в магазин, где был приобретен продукт. Они помогут отправить продукт на переработку, безопасную для окружающей среды.

## УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данный прибор предназначен для работы в коммерческих или домашних зонах в соответствии с мерами безопасности и назначения, описанных в данном руководстве пользователя.

## РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

HYUNDAI

# Гарантийный талон

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживание ознакомлен и согласен. Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

## Отрывной талон 1

*Модель*

*Серийный номер*

*Дата продажи*

Продавец:

Информация о покупателе:

## Отрывной талон 2

*Модель*

*Серийный номер*

*Дата продажи*

Продавец:

Информация о покупателе:

## Отрывной талон 3

*Модель*

*Серийный номер*

*Дата продажи*

Продавец:

Информация о покупателе:

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуйте проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания HYUNDAI выражает Вам признательность на Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центра (АСЦ). Адреса и телефоны Вы можете узнать: в магазине, у наших дилеров, на сайте компании. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия, для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, даты выпуска, гарантийного срока, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне.

Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать.

Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены.

1 – Срок гарантии составляет 24 месяца с даты продажи, указанной в гарантийном талоне.
2 – Гарантия включает в себя бесплатную диагностику, ремонт или замену неисправного устройства.
3 – Гарантия действует при условии использования прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.
4 – Гарантия не включает в себя установку, чистку, техническое обслуживание изделия, порядок которых изложен в инструкции по эксплуатации.
5 – Случаи, на которые гарантия не распространяется:
· механические, тепловые и иные повреждения
· несоблюдение условий транспортировки и эксплуатации
· стихийные бедствия и иные причины, находящиеся вне контроля продавца и/или изготовителя
· попадание внутрь прибора жидкости и/или иных посторонних предметов
· ремонт, произведённый неуполномоченными лицами или организациями

Гарантийный талон действует только при наличии печати продающей организации.

Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.

| Отрывной талон 3 | Отрывной талон 2 | Отрывной талон 1 |
|---|---|---|
| *Дата поступления* | *Дата поступления* | *Дата поступления* |
| *Дата выполнения* | *Дата выполнения* | *Дата выполнения* |
| *Характер ремонта* | *Характер ремонта* | *Характер ремонта* |
| Сервисный центр: | Сервисный центр: | Сервисный центр: |
| *Прибор принял, претензий не имею* | *Прибор принял, претензий не имею* | *Прибор принял, претензий не имею* |
| Подпись | Подпись | Подпись |

HYUNDAI

**КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

**Изготовитель:**
ООО «Континент Производственные Решения», 423601, республика Татарстан, Елабужский район, улица Ш-2 (Оэз Алабуга Тер.), строение 4/2 корпус 4, помещение 66

**Организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей:**
ООО «Мерлион», 143401, Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4

Сделано в РФ.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: **www.hyundai-electronics.com.ru**

Адреса сервисных центров указаны на сайте: **https://hyundai-electronics.com.ru/support/service/**

Телефон сервисной службы: **8-800-302-0394**

В целях постоянного улучшения качества и совершенствования товара, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающих эксплуатационные характеристики, без предварительного уведомления.

Продукция прошла обязательное подтверждение соответствия требованиям техническим требованиям ЕАЭС.

Сведения о серийном номере и технические характеристики представлены на наклейке на устройстве.

Дата изготовления указана на этикетке и на упаковке.

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea
Срок службы устройства составляет **7 лет** при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Срок гарантии: 2 года