falmec

JUST COOKERHOODS

LIBRETTO ISTRUZIONI

INSTRUCTIONS BOOKLET
BEDIENUNGSSANLEITUNG
LIVRET D'INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUCCIONES
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
INSTRUKCJE OBSŁUGI

Cod. 110030251 (CAPPE CLASSICHE)

Ed. 2014




265mm
Y
X
A






B
C




A


M
M/2
M/2
L
H



AVVERTENZE

SICUREZZA AVVERTENZE

CARATTERISTICHE TECNICHE

INSTALLAZIONE

ALLACCIAMENTO ELETTRICO

CAPPA IN VERSIONE AD EVACUAZIONE ESTERNA (aspirante)

CAPPA IN VERSIONE
A RICICLO INTERNO (filtrante)

FUNZIONAMENTO





FILTRI ISTRUZIONI PER L'ESTRAZIONE E LA SOSTITUZIONE





ILLUMINAZIONE MONTAGGIO E SOSTITUZIONE







MANUTENZIONE E PULIZIA

GARANZIA

MONTAGGIO CAPPA PARETE RUSTICA

MONTAGGIO CAPPA AD ANGOLO SENZA BARRA

FISSAGGIO CAPPA SENZA CAMERA MOTORE

WARNINGS

SAFETY WARNINGS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

INSTALLATION

ELECTRICAL CONNECTIONS

RANGE HOOD WITH OUTSIDE DISCHARGE (exhaust)

RECIRCULATING RANGE HOOD (with filter)

OPERATION







FILTERS REMOVING AND REPLACING'S INSTRUCTIONS





LIGHTING ASSEMBLY AND REPLACEMENT







MAINTENANCE AND CLEANING

WARRANTY

FOR WALL-MOUNTED RUSTIC HOOD

FOR CORNER HOODS WITHOUT BAR

MOUNTING THE RANGE HOOD WITHOUT MOTOR CHAMBER

HINWEISE

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN CE

TECHNISCHE MERKMALE

INSTALLATION

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

HAUBE MIT ABLUFTBETRIEB (absaugend)

HAUBE MIT UMLUFTBETRIEB (filtrierend)

ARBEITSWEISE







ANLEITUNGEN FÜR AUSBAU UND ERSATZ





BELEUCHTUNG MONTAGE UND ERSATZ







WARTUNG UND REINIGUNG

GARANTIE

MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE RUSTIKALEN WANDABZUGSHAUBEN

MONTAGE DER ECKDUNSTABZUGSHAUBE OHNE STANGE

BEFESTIGUNG DER DUNSTABZUGSHAUBE OHNE MOTORGEHÄUSE

AVERTISSEMENTS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MONTAGE

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

HOTTE VERSION À ÉVACUATION EXTÉRIEURE
(aspirante)

HOTTE VERSION À RECYCLAGE D'AIR (filtrante)

FONCTIONNEMENT







FILTRES INSTRUCTIONS POUR LES ENLEVER ET LES REMPLACER





ÉCLAIRAGE MONTAGE ET REMPLACEMENT







ENTRETIEN ET NETTOYAGE

GARANTIE

HOTTE MURALE RUSTIQUE

HOTTE D'ANGLE SANS BARRE

FIXATION DE LA HOTTE SANS LOGEMENT MOTEUR

ADVERTENCIAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INSTALACIÓN

CONEXIÓN ELÉCTRICA

CAMPANA EXTRACTORA EN LA VERSIÓN CON EVACUACIÓN EXTERIOR (aspirante)

CAMPANA EXTRACTORA EN LA VERSIÓN CON RECICLADO INTERIOR (filtrante)

FUNCIONAMIENTO







FILTROS INSTRUCCIONES PARA EXTRACCIÓN Y SUSTITUCIÓN





ILUMINACIÓN MONTAJE Y SUSTITUCIÓN







MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

GARANTÍA

INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA CAMPANA EXTRACTORAS DE PARED RUSTICA

MONTAJE DE CAMPANA EN ANGULO SIN BARRA

FIJACIÓN DE LA CAMPANA EXTRACTORA SIN CÁMARA MOTOR

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОНТАЖ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

E ВЫТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО С ВЫБРОСОМ ВОЗДУХА НАРУЖУ

ВЫТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ ВОЗДУХА (с фильтраций)

РАБОТА







ФИЛЬТРЫ ИНСТРУКЦИИ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ И ЗАМЕНЕ





ОСВЕЩЕНИЕ УСТАНОВКА И ЗАМЕНА







ЧИСТКА И УХОД

ГАРАНТИИ

Инструкции по монтажу вытяжного устройства на грубы стны

Инструкции по монтажу угловой вытяжки бз прокладины

КРЕПЛЕНИЕ ВЫТЯЖНОГО УСТРОЙСТВА БЕЗ МОТОРА

OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIA BEZPIECZEŃSTWA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

INSTALOWANIE

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

OKAP KUCHENNY Z WYPROWADZENIEM ZEWNĘTRZNYM (wyciąg)

OKAP KUCHENNY RECYRKULACYJNY (z filtrem)

OBSŁUGA





FILTRY INSTRUKCJE WYJMOWANIA I WYMIANY





OŚWIETLENIE MONTAŻ I WYMIANA







OBSŁUGA KONSERWACYJNA I CZYSZCZENIE

GWARANCJA

INSTRUKCJE MONTAŻU OKAPU RUSTIKALNEGO MOCOWANEGO NA ŚCIANIE

INSTRUKCJE MONTAŻU OKAPU NAROŻNIKOWYCH BEZ BELKI

MOCOWANIE OKAPU KUCHENNEGO BEZ KOMORY SILNIKOWEJ