


Инструкция по эксплуатации, монтажу и гарантия качества Комби-пароварка



Обязательно прочтите инструкцию по эксплуатации и монтажу перед установкой, монтажом и подготовкой к работе.
Вы обезопасите себя и предотвратите повреждения.

Содержание

Указания по безопасности и предупреждения	8
Ваш вклад в охрану окружающей среды	20
Обзор	21
Внешний вид пароварки	21
Принадлежности, входящие в комплект	23
Элементы управления	24
Сенсорные кнопки	25
Дисплей	26
Символы	26
Описание функций	28
Панель управления	28
Емкость для воды	28
Емкость для конденсата	28
Жироулавливающий фильтр	28
Пищевой термометр	28
Температура / внутренняя температура	28
Влажность	29
Время приготовления	29
Шумы	29
Фаза нагрева	30
Фаза приготовления	30
Функция отвода пара	30
Подсветка рабочей камеры	30
Ввод в эксплуатацию	31
Основные установки	31
Первая чистка пароварки	32
Установка жесткости воды	33
Настройка температуры кипения воды	34
Нагрев пароварки	35
Главное меню и подменю	36
Эксплуатация: режим "Приготовление на пару".	39
Простая эксплуатация	39
После использования прибора	40
Прерывание работы прибора	41

Содержание

Расширенная эксплуатация	42
Автоматическое включение и выключение процесса приготовления	43
Выполнение автоматического процесса приготовления.....	43
Изменение установок во время процесса приготовления	44
Прервать процесс приготовления	44
Эксплуатация: комбинированный режим	45
Простая эксплуатация	46
После использования прибора.....	48
Прерывание работы прибора	48
Расширенная эксплуатация	49
Автоматическое включение и выключение процесса приготовления	50
Выполнение автоматического процесса приготовления.....	50
Изменение установок во время процесса приготовления	51
Прервать процесс приготовления	51
Эксплуатация: режимы работы без использования пара	52
Простая эксплуатация	53
Прерывание работы прибора	54
Расширенная эксплуатация	55
Автоматическое выключение процесса приготовления.....	56
Автоматическое включение и выключение процесса приготовления	56
Выполнение автоматического процесса приготовления.....	57
Быстрый разогрев	57
Изменить режим работы	58
Изменение установок во время процесса приготовления	58
Прервать процесс приготовления	59
Автоматические программы	60
Обзор пищевых категорий	60
Использование автоматических программ	61
Персональные программы	62
Создание персональных программ.....	62
Запуск персональной программы	64
Изменение персональной программы	65
Изменить этапы приготовления.....	65
Изменить имя	66
Удаление персональных программ	66
Таймер кратковременных процессов 	67
Установка значений таймера	67
Изменение времени таймера	67
Удаление таймера	67

Содержание

Важно знать	68
Особенности приготовления на пару	68
Посуда для приготовления	68
Контейнеры	68
Собственная посуда	68
Уровень установки	69
Замороженные продукты	69
Температура.....	69
Время приготовления	69
Приготовление с использованием жидкостей	69
Собственные рецепты – приготовление на пару.....	70
Комби-решетка / универсальный противень.....	70
 Приготовление на пару	71
Овощи	71
Мясо	74
Колбасные изделия.....	76
Рыба	76
Ракообразные	79
Моллюски.....	80
Рис.....	81
Макароны / изделия из теста	82
Клецки	83
Крупа.....	84
Бобовые, сухие.....	85
Куриные яйца	87
Фрукты	88
Приготовление блюд меню в ручном режиме	89
 Sous-vide	91
 Специальные программы	97
Разогрев	97
Размораживание.....	99
Консервирование.....	102
Консервирование пирогов	105
Получение сока	106
Приготовление блюд меню.....	108
Сушка	109
Приготовление йогурта.....	110
Подъем дрожжевого теста.....	111
Расплавление желатина	112
Расплавление шоколада.....	112
Снятие кожицы с продукта	113

Содержание

Консервирование яблок	114
Бланширование	114
Тушение лука	115
Растапливание шпика	115
Стерилизация посуды	116
Нагревание полотенец	116
Растапливание меда	117
Пицца	117
Приготовление яичной заправки для супа	117
Приготовление фруктового джема	118
Программа "Шаббат"	119
 Пищевой термометр	120
 Жарение	123
 Выпекание	131
 Запекание на гриле	137
 Установки	140
Вызов меню "Установки"	140
Изменение и сохранение установок	140
Обзор установок	141
Язык 	142
Текущее время	142
Индикация	142
Формат времени	142
Установка	142
Дата	142
Освещение	143
Яркость дисплея	143
Рекомендации по звук. сигналам	143
Мелодии	143
Соло-звук	143
Звук нажатия кнопок	144
Единицы	144
Вес	144
Температура	144
Поддержание тепла	145
Автоматическое промывание	145
Функция отвода пара	145
Рекомендуемые температуры	146

Содержание

Безопасность	146
Блокировка запуска 	146
Блокировка кнопок	147
Жесткость воды	147
Торговля	148
Режим презентации	148
Заводские настройки.....	148
Данные для организаций, проводящих испытания и тесты	149
Чистка и уход	152
Указания по чистке и уходу	152
Фронтальная поверхность пароварки	153
PerfectClean	154
Рабочая камера.....	155
Емкость для воды и емкость для конденсата	157
Принадлежности	157
Боковые направляющие	158
Уход	159
Замачивание.....	159
Сушка	159
Промывание	159
Удаление накипи	159
Дверца.....	161
Что делать, если . . . ?	164
Дополнительно приобретаемые принадлежности	170
Контейнеры.....	170
Средства для чистки и ухода	172
Прочее.....	173
Указания по безопасности при встраивании	175
Детальные размеры фронтальной поверхности пароварки	176
Размеры для встраивания	178
Встраивание в высокий шкаф	178
Встраивание в шкаф под столешницей	180
Встраивание в комбинации с духовым шкафом	182
Встраивание	184
Электроподключение	185
Дополнительно для Украины.....	188

Содержание

Сервисная служба, типовая табличка, гарантия.....	189
Сертификат соответствия	190
Условия транспортировки и хранения	190
Дата изготовления	190
Гарантия качества товара.....	191
Контактная информация о Miele	193

Указания по безопасности и предупреждения

Далее в инструкции комби-пароварка для упрощения называется "пароварка".

Эта пароварка отвечает нормам технической безопасности. Однако, ее ненадлежащее использование может привести к травмам персонала и повреждениям изделий.

Прежде чем начать пользоваться пароваркой, внимательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и монтажу. В ней содержатся важные сведения по встраиванию, технике безопасности, эксплуатации и техобслуживанию. Вы обезопасите себя и избежите повреждений прибора.

Фирма Miele не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением данных указаний.

Бережно храните инструкцию по эксплуатации и монтажу и по возможности передайте ее следующему владельцу прибора.

Указания по безопасности и предупреждения

Надлежащее использование

- ▶ Эта пароварка предназначена для использования в домашнем хозяйстве и подобных условиях.
- ▶ Эта пароварка не предназначена для использования вне помещений.
- ▶ Используйте пароварку исключительно в бытовых условиях; способы применения описаны в данной инструкции. Любые другие виды применения не допустимы.
- ▶ Лица, которые в силу своих физических способностей или из-за отсутствия опыта и соответствующих знаний не способны уверенно управлять пароваркой, должны находиться при ее использовании под присмотром.
Такие лица могут управлять прибором без надзора лишь в том случае, если они получили все необходимые для этого разъяснения. Они также должны понимать и осознавать возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора.

Указания по безопасности и предупреждения

Если у Вас есть дети

- ▶ Используйте функцию блокировки включения, чтобы дети не могли включить пароварку без Вашего присмотра.
- ▶ Детей младше восьми лет не следует допускать близко к пароварке, или они должны быть при этом под постоянным присмотром.
- ▶ Дети старше восьми лет могут пользоваться пароваркой без надзора взрослых, если они настолько освоили управление ей, что могут это делать с уверенностью. Дети должны осознавать возможную опасность, связанную с неправильной эксплуатацией прибора.
- ▶ Не разрешайте детям проводить чистку и техобслуживание пароварки без Вашего присмотра.
- ▶ Не оставляйте без надзора детей, если они находятся вблизи пароварки. Никогда не позволяйте детям играть с прибором.
- ▶ Опасность удушья! При игре с упаковкой (например, пленкой) дети могут завернуться в нее или натянуть на голову, что приведет к удушью. Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.
- ▶ Опасность получения ожогов! Кожа детей чувствительнее реагирует на высокие температуры, чем кожа взрослых. Пароварка нагревается в области дверцы, панели управления и выходных отверстий для воздуха рабочей камеры. Поэтому не позволяйте детям дотрагиваться до пароварки во время работы. Дети не должны открывать дверцу пароварки во время ее работы. Не допускайте детей близко к прибору, пока он не остынет настолько, что будет исключена какая-либо вероятность получения ожогов.

Указания по безопасности и предупреждения

► Опасность получения травм! Несущая способность дверцы составляет максимум 10 кг. Дети могут пораниться об открытую дверцу.

Не позволяйте детям вставать, садиться или виснуть на открытой дверце.

Указания по безопасности и предупреждения

Техническая безопасность

- ▶ Вследствие неправильно выполненных работ по монтажу, техобслуживанию или ремонту может возникнуть серьезная опасность для пользователя. Такие работы могут проводить только специалисты, авторизованные Miele.
- ▶ Повреждения пароварки могут быть опасны для Вас. Проверяйте, нет ли на приборе видимых повреждений. Никогда не пользуйтесь поврежденным прибором.
- ▶ Надежная и безопасная работа пароварки гарантирована лишь в том случае, если она подключена к централизованной электросети.
- ▶ Электробезопасность пароварки гарантирована только в том случае, если она подключена к системе защитного заземления, выполненной в соответствии с предписаниями. Очень важно проверить соблюдение этого основополагающего условия обеспечения электробезопасности. В случае сомнения поручите специалисту-электрику проверить домашнюю электропроводку.
- ▶ Данные подключения (частота и напряжение) на типовой табличке пароварки должны обязательно соответствовать параметрам электросети во избежание повреждений прибора. Перед подключением пароварки сравните эти данные. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по электромонтажу.
- ▶ Многоместные розетки или удлинители не обеспечивают необходимую безопасность (опасность возгорания). Не подключайте пароварку к электросети с помощью таких устройств.
- ▶ Используйте пароварку только во встроенном виде, чтобы гарантировать ее надежную и безопасную работу.
- ▶ Не разрешается эксплуатация данного прибора на нестационарных объектах (напр., судах).

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Прикасание к разъемам, находящимся под напряжением, а также внесение изменений в электрическое и механическое устройство прибора, опасно для Вас и может привести к нарушениям работы пароварки.
Никогда не открывайте корпус прибора.
- ▶ Право на гарантийное обслуживание теряется, если ремонт пароварки выполняет специалист сервисной службы, не авторизованной фирмой Miele.
- ▶ Только при использовании оригинальных запчастей фирма Miele гарантирует, что будут выполнены требования к безопасности. Вышедшие из строя детали должны заменяться только на оригинальные запчасти.
- ▶ Если вилка будет удалена с сетевого кабеля или кабель не оснащен вилкой, то пароварка должна подключаться к электросети квалифицированным электриком.
- ▶ При повреждении сетевого кабеля его замена должна выполняться специалистом по электромонтажу. Необходимо использовать специальный кабель, тип H 05 VV-F (с ПВХ-изоляцией). См. главу "Электроподключение".
- ▶ При проведении подключения, техобслуживания, а также ремонтных работ пароварка должна быть отсоединенна от электросети. Для того, чтобы это гарантировать:
 - выключите предохранители на распределительном щите или
 - полностью выверните резьбовые предохранители на электрощитке, или
 - отсоединенна от сетевой розетки вилка (если имеется). При этом тяните не за кабель, а за вилку.

Указания по безопасности и предупреждения

► Если пароварка встроена за мебельным фронтом (например, дверцей), никогда не закрывайте его, если Вы пользуетесь прибором. При закрытой дверце возможен застой нагретого влажного воздуха. При этом могут быть повреждены пароварка, окружающая мебель и пол. Закрывайте дверцу только после того, как пароварка полностью остынет.

Указания по безопасности и предупреждения

Правильная эксплуатация

► Опасность получения ожогов! При работе пароварка нагревается. Вы можете обжечься при контакте с нагревательными элементами, рабочей камерой, готовящимся продуктом, принадлежностями или горячим паром.

Надевайте защитные рукавицы, размещающие или вынимая горячий продукт, а также при любых работах с горячей рабочей камерой.

Задвигая или вынимая контейнеры для приготовления пищи следите, чтобы их содержимое не переливалось.

► В закрытых консервных банках при их нагреве и кипячении возникает избыточное давление, вследствие чего они могут лопнуть.

Не используйте пароварку для нагрева и кипячения консервных банок.

► Пластиковая посуда, не пригодная для духовых шкафов, плавится при высоких температурах и может повредить пароварку или загореться.

Используйте только посуду, подходящую для духовых шкафов. Учитывайте указания производителя посуды. Если Вы хотели бы использовать пластиковую посуду для приготовления на пару, помните, что она должна выдерживать нагрев (до 100 °C) и воздействие пара. Другая посуда может плавиться, стать ломкой или хрупкой.

► Пища, которая хранится в рабочей камере, может высохнуть, а образовавшаяся влага привести к коррозии в приборе. Не храните никакие готовые блюда в рабочей камере; не используйте для приготовления пищи никакие предметы, которые могут покрываться ржавчиной.

► Вы можете пораниться или споткнуться об открытую дверцу пароварки.

Не оставляйте дверцу открытой без необходимости.

Указания по безопасности и предупреждения

► Максимальная нагрузка на дверцу составляет 10 кг. Не вставайте и не садитесь на открытую дверцу прибора, а также не кладите на нее тяжелые предметы. Следите, чтобы никакие посторонние предметы не защемились между дверцей и рабочей камерой. Это может привести к повреждению пароварки.

Указания по безопасности и предупреждения

► Масла и жиры могут воспламениться при перегреве. Никогда не оставляйте пароварку без присмотра при использовании масел и жиров.

Никогда не гасите водой загоревшееся масло или жир. Выключите пароварку и потушите огонь, оставив дверцу закрытой.

► Предметы, расположенные вблизи включенной пароварки, могут возгореться из-за высоких температур.

Никогда не используйте пароварку для обогрева помещений.

► Если Вы готовите продукты на гриле, то слишком длительное время приготовления может привести к высушиванию и самовозгоранию продукта.

Соблюдайте рекомендованное время приготовления на гриле.

► Некоторые продукты быстро высыхают и могут самовоспламеняться из-за высоких температур гриля.

Никогда не применяйте режимы гриля для разогрева замороженных булочек или хлеба, а также для сушки цветов и трав.

Используйте для этого режимы "Конвекция плюс"  или "Верхний/нижний жар" .

► Если продукты питания в рабочей камере начинают выделять дым, оставьте дверцу прибора закрытой, чтобы возможно появившееся пламя погасло. Прервите процесс, выключив пароварку и вынув сетевую вилку из розетки. Дверцу открывайте только, когда дыма не будет в рабочей камере.

► Если при приготовлении продуктов Вы используете алкогольные напитки, помните, что алкоголь испаряется при высоких температурах. Этот пар может воспламениться у горячих нагревательных элементов.

► Никогда не покрывайте дно рабочей камеры фольгой или защитной пленкой для духовых шкафов. Не ставьте формы для запекания, сковородки, кастрюли или противни непосредственно на дно рабочей камеры.

Указания по безопасности и предупреждения

- ▶ Грубые остатки пищи могут засорить слив для воды и насос. Следите, чтобы всегда был установлен фильтр в дне рабочей камеры.
- ▶ Не храните пищевой термометр в рабочей камере, он может быть не замечен при следующем нагреве и, соответственно, поврежден.
- ▶ Если вблизи пароварки Вы используете другой электроприбор, напр., ручной миксер, следите за тем, чтобы его кабель не защемился дверцей. Может быть повреждена изоляция провода.
- ▶ Не включайте пароварку без защитного плафона лампы, т.к. в этом случае пар может попасть на токоведущие детали и привести к короткому замыканию. Кроме того, могут быть разрушены электрические детали.

Указания по безопасности и предупреждения

Чистка и уход

- ▶ Пар из пароструйного очистителя может попасть на детали, находящиеся под напряжением, и вызвать короткое замыкание. Никогда не используйте для очистки пароварки пароструйный очиститель.
- ▶ Стекла дверцы могут быть сильно повреждены царапинами. Для очистки стекол дверцы не используйте абразивные средства, жесткие губки или щетки, а также острые металлические скребки.
- ▶ Боковые направляющие можно демонтировать для проведения очистки (см. главу "Чистка и уход - Боковые направляющие").
После этого их необходимо снова правильно собрать. Никогда не пользуйтесь пароваркой без встроенных боковых направляющих.
- ▶ Для предотвращения коррозии сразу тщательно удаляйте пищу или жидкости с содержанием поваренной соли при их попадании на стальные стенки рабочей камеры.

Принадлежности

- ▶ Используйте исключительно оригинальные принадлежности Miele. При установке или встраивании других деталей теряется право на гарантийное обслуживание.
- ▶ Применяйте только входящий в комплект поставки пищевой термометр Miele. Если пищевой термометр выйдет из строя, то необходимо его заменять только оригинальным пищевым термометром фирмы Miele.

Ваш вклад в охрану окружающей среды


Утилизация транспортной упаковки

Упаковка защищает прибор от повреждений при транспортировке. Материалы упаковки безопасны для окружающей среды и легко утилизируются, поэтому они подлежат переработке.

Возвращение упаковки для ее вторичной переработки приводит к экономии сырья и уменьшению количества отходов. Просим Вас по возможности сдать упаковку в пункт приема вторсырья.

Утилизация прибора


Отслужившие электрические и электронные приборы часто содержат ценные компоненты. В то же время материалы приборов содержат вредные вещества, необходимые для работы и безопасности техники. При неправильном обращении с отслужившими приборами или их попадании в бытовой мусор такие вещества могут нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Поэтому никогда не выбрасывайте отслужившие приборы вместе с обычным бытовым мусором.



Используйте вместо этого специально оборудованное место для сбора и утилизации старых электрических и электронных приборов. Получите информацию об этом в администрации Вашего населенного пункта.


До момента отправления в утилизацию отслуживший прибор следует хранить в недоступном для детей месте.

Внешний вид пароварки



- | | |
|--|--|
| ① Элементы управления | ⑦ Жироулавливающий фильтр |
| ② Область выхода влажного воздуха | ⑧ Водосборный желоб |
| ③ Дверное уплотнение | ⑨ Слив |
| ④ Сенсор влажности | ⑩ Подсветка рабочей камеры |
| ⑤ Температурный датчик | ⑪ Разъем для подключения пищевого термометра |
| ⑥ Боковые направляющие для 3 ярусов загрузки | ⑫ ТЭН верхнего жара/гриля |

Обзор




- ⑬ Отсек для емкости с конденсатом
- ⑭ Емкость для конденсата
- ⑮ Отсек для емкости с водой
- ⑯ Емкость для воды

Принадлежности, входящие в комплект


При необходимости Вы можете дополнительно заказать принадлежности, входящие в комплект, а также другие принадлежности (см. главу "Дополнительно приобретаемые принадлежности").

DGGL 20




1 перфорированный контейнер
вместимость 2,4 л / полезный объем
1,8 л
450 x 190 x 40 мм (ШxГxB)

DGG 20



1 неперфорированный контейнер
вместимость 2,4 л / полезный объем
1,8 л
450 x 190 x 40 мм (ШxГxB)

Универсальный противень



1 универсальный противень для выпекания, жарения и приготовления на гриле

Комби-решетка



1 комби-решетка для выпекания, жарения и приготовления на гриле

Пищевой термометр




1 пищевой термометр для контроля за процессами приготовления с точностью до градуса. Измеряет температуру внутри продукта (внутренняя температура).

Таблетки для удаления накипи

Для очистки пароварки от накипи

Элементы управления



- ① Кнопка Вкл/Выкл ① "утоплена"
Включение и выключение
- ② Сенсорные кнопки
Выбор режимов работы, пунктов меню и установок
- ③ Дисплей
Индикация текущего времени и информации по управлению
- ④ Сенсорные кнопки 0-9
Цифровой блок для ввода значений
- ⑤ Сенсорная кнопка
Установка значений таймера
- ⑥ Сенсорная кнопка
Включение и выключение подсветки рабочей камеры
- ⑦ Сенсорная кнопка
Открывание и закрывание панели управления
- ⑧ Сенсорная кнопка
Пошаговое возвращение назад
- ⑨ Оптический интерфейс
(только для сервисной службы Miele)

Сенсорные кнопки

Сенсорные кнопки реагируют на касание пальцем. Каждое касание подтверждается звуковым сигналом. Вы можете выключить этот звук (см. главу "Установки – Звук нажатия кнопок").

Сенсорная кнопка	Функция	Указания
	Для выбора пунктов меню и пролистывания списка.	Вы выбираете пункт меню, касаясь освещенной сенсорной кнопки рядом с этим пунктом.
0–9	Цифровой блок для установки значений	С помощью цифрового блока Вы устанавливаете, например, температуру или время.
	Для установки таймера	Если на дисплее высвечивается список для выбора или протекает процесс приготовления, то Вы можете в любой момент настроить таймер (например, для варки яиц). Если дисплей темный, то Вы должны сначала включить пароварку, прежде чем кнопка начнет реагировать.
	Для включения и выключения освещения рабочей камеры	Если на дисплее высвечивается список для выбора или протекает процесс приготовления, то Вы можете выбором включать и выключать освещение рабочей камеры (например, для проведения чистки). Если дисплей темный, то Вы должны сначала включить пароварку, прежде чем кнопка начнет реагировать. В зависимости от выбранной установки подсветка рабочей камеры выключится через 15 секунд с начала выполнения процесса приготовления или останется включенной.
	Для открывания и закрывания панели управления	
	Для пошагового возвращения назад	

Элементы управления

Дисплей

На дисплее показываются текущее время, различная информация к режимам работы, температуры, мощности, длительности приготовления, автоматические программы и установки. В зависимости от выбранной функции на дисплее появляются информационные окна или списки для выбора.

После включения пароварки кнопкой Вкл/Выкл ① на дисплее появляется главное меню:

Если идет процесс приготовления, то после выбора изменить появляется список с пунктами меню, которые Вы можете настроить или изменить для этого процесса.

- Выберите в списке пункт меню, коснувшись освещенной сенсорной кнопки рядом с этим пунктом.
- После этого подтвердите выбор, коснувшись освещенной сенсорной кнопки рядом с ОК.

Символы

На экране дисплея могут появиться следующие символы:

Символ	Значение
-	Ставит в соответствие подсвеченную сенсорную кнопку определенному пункту меню. Пункт меню тогда можно будет выбрать.
	Если имеется более четырех возможностей для выбора, то с правой стороны появляется вертикальная полоса. С помощью соответствующих сенсорных кнопок Вы пролистываете список для выбора.
-----	В конце списка при пролистывании появляется пунктирная линия. Затем Вы снова попадаете в начало списка.
+ / -	Появляются только, когда возможен или необходим выбор (установка даты / выбор степени гриля).
✓	Галочкой отмечается активная установка.
!	Этот символ обозначает дополнительную информацию и указания по управлению. Эти информационные окна Вы подтверждаете кнопкой ОК.
	Индикатор уровня воды
	Время запуска
	Процесс окончен
	Таймер кратковременных процессов

Элементы управления



Некоторые установки настраиваются с помощью сегментированной горизонтальной шкалы (например, яркость дисплея, громкость).

Описание функций

Панель управления

За панелью управления находятся емкость для воды и емкость для конденсата. Панель управления открывается и закрывается касанием сенсорной кнопки . Панель управления оснащена системой защиты от защемления. Если при открывании/закрывании будет оказано какое-либо сопротивление, то процесс прервется. При открывании и закрывании панели управления старайтесь не касаться ручки дверцы прибора!

Емкость для воды

Максимальная вместимость составляет 1,4 л, минимальная - 1,0 л. На емкость нанесены отметки. Ни в коем случае нельзя заполнять емкость выше верхней отметки!

Расход воды зависит от продуктов питания и продолжительности приготовления. Возможно, в процессе приготовления надо будет долить воду. Если во время процесса приготовления открывается дверца, то расходуется больше воды.

Наполняйте емкость водой перед каждым процессом приготовления на пару до максимального уровня.

Емкость для конденсата

Образующийся при приготовлении конденсат откачивается в емкость для конденсата. Ее максимальная вместимость составляет 1,4 л.

Жироулавливающий фильтр

Жироулавливающий фильтр должен быть установлен перед каждым процессом жарения.

При приготовлении на пару его необходимо удалить.

При выпечке его тоже необходимо удалить, т.к. в противном случае выпечка может получиться разной степени поддумяивания (исключение: сливовый пирог, пицца с высоким верхним слоем).

Пищевой термометр

Пищевой термометр измеряет температуру внутри продукта. С помощью термометра Вы сможете контролировать процессы приготовления с точным соблюдением температурного режима.

Температура / внутренняя температура

Для некоторых режимов работы задана рекомендуемая температура приготовления. Вы можете изменить эту температуру внутри диапазона, установленного для отдельного процесса приготовления или одного этапа этого процесса или на длительное время (см. главу "Установки – Рекомендуемые температуры").

Внутреннюю температуру Вы также можете изменить внутри диапазона, установленного для отдельного процесса приготовления или одного этапа этого процесса.

Влажность

Работа режима Комбинир. режим и специальной программы Разогрев выполняются за счет комбинирования режима духового шкафа и влажности. Вы можете выбирать влажность внутри заданного диапазона для отдельного процесса приготовления или одного этапа процесса.

В зависимости от установки влажности в рабочую камеру добавляется влажность или свежий воздух. При установке влажности = 0% подача свежего воздуха будет максимальной, влажность не используется. При установке влажности = 100% свежий воздух не подается, а содержание влаги будет максимальным.

Некоторые продукты питания выделяют в процессе приготовления влагу. Эта естественная влажность продуктов питания также используется для регулирования влажности в рабочей камере. Поэтому может произойти так, что при низкой установке значения влажности парогенератор не будет включаться.

Время приготовления

В зависимости от режима Вы можете устанавливать время приготовления от 1 минуты и до 6, 10 или 12 часов. В автоматических программах и режиме Приготовлен. блюд меню время приготовления является заводской настройкой и не может быть изменено.

В режиме Приготовл. на пару, а также программах и применениях с использованием пара отсчет времени приготовления начинается с момента достижения установленной температуры. Во всех других режимах, программах и применениях начинается сразу.

Шумы

После включения пароварки, во время работы и после выключения можно слышать шум. Этот шум не указывает на повреждение или дефект прибора. Он появляется при заливе и сливе воды.

Во время работы пароварки слышен шум работающего вентилятора.

Описание функций

Фаза нагрева

В период нагрева пароварки до установленной температуры на дисплее отображается подъем температуры и сообщение Фаза нагрева (исключение: Автомат. программы, Приготовлен. блюд меню, Чистка и уход).

При приготовлении на пару длительность фазы нагрева зависит от количества продуктов и их температуры. В целом фаза нагрева занимает ок. 7 минут. При приготовлении охлажденных или замороженных продуктов она увеличивается.

Фаза приготовления

Когда установленная температура достигнута, начинается фаза приготовления. Во время фазы приготовления на дисплее отображается время, оставшееся до конца процесса.

Функция отвода пара

Если приготовление на пару и в комбинированном режиме происходит в определенном температурном диапазоне, то по окончании процесса приготовления автоматически включается функция отвода пара. Работа этой функции приводит к тому, что при открывании дверцы прибора наружу выходит не так много пара. На дисплее появляется индикация Процесс завершен вместе с Отвод пара.

Функцию можно отключить (см. главу "Установки – Отвод пара").

Подсветка рабочей камеры

Заводская установка пароварки такова, что подсветка рабочей камеры выключается сразу же после начала ее работы в целях экономии электроэнергии.

Если рабочая камера должна быть освещена на длительный срок во время приготовления, Вам нужно изменить заводскую настройку (см. главу "Установки – Подсветка").

Если дверца по окончании процесса остается открытой, то подсветка автоматически выключается через 5 минут.

Система освещения рабочей камеры выделяет тепло. Если Вы работаете с температурами ниже 50 °C, то подсветка автоматически выключится.

Если коснуться кнопки :Φ: на панели, то подсветка рабочей камеры включится на 15 секунд.

Основные установки

 Пароварка может использоваться для эксплуатации только во встроенном виде.

При подключении пароварки к электросети происходит автоматическое включение прибора.

Текст приветствия на дисплее

На дисплее появляется приветственное сообщение. Затем запрашиваются некоторые установки, которые Вам нужны для ввода пароварки в эксплуатацию.

- Следуйте указаниям на дисплее.

Установка языка

- Пролистывайте список, предлагаемый для выбора, пока не появится нужный язык.
- Коснитесь освещенной сенсорной кнопки  рядом с нужным языком.
- Подтвердите с помощью OK.

Установка страны

- Пролистывайте список, предлагаемый для выбора, пока не появится нужная страна.
- Коснитесь освещенной сенсорной кнопки  рядом с нужной страной.
- Подтвердите с помощью OK.

Установка даты

- Установите с помощью + или – последовательно год, месяц и день.
- Подтвердите соответственно с помощью OK.

Установка текущего времени

- Установите с помощью цифрового блока текущее время в часах и минутах (напр., 1-2-1-5 для 12:15).
- Подтвердите с помощью OK.

Вы можете также установить индикацию текущего времени в формате 12 ч. (см. главу "Установки - Текущее время - Формат времени").

Ввод в эксплуатацию

Индикация текущего времени

Затем выберите способ индикации текущего времени для выключенной пароварки (см. главу "Установки - Текущее время - Индикация").

- включить

Текущее время постоянно высвечивается на дисплее.

- выключить

Дисплей остается темным в целях экономии электроэнергии. Некоторые функции ограничены.

- Ночное отключение

Текущее время появляется на дисплее только с 5 часов утра до 23 часов вечера и выключается на ночь в целях экономии электроэнергии.

- Выберите нужный формат индикации.
- Подтвердите с помощью ОК.

Появляется информация по экономии электроэнергии.

- Подтвердите с помощью ОК.

На дисплее появляется информация: Первый запуск успешно завершен.

- Подтвердите с помощью ОК.

Пароварка готова к работе.

Если по неосторожности был выбран язык, который Вы не понимаете, то следуйте указаниям в главе "Установки - Язык ⚊".

- Приклейте типовую табличку прибора (прилагается к комплекту документации) на специально предусмотренное для этого место в главе "Сервисная служба, типовая табличка, гарантия".

- Удалите защитную пленку и налейки, если они есть на приборе.

На заводе пароварка подвергалась функциональному контролю, поэтому при транспортировке в определенных условиях в рабочую камеру может попасть вода, оставшаяся после этого контроля.

Первая чистка пароварки

Емкость для воды и емкость для конденсата

 **Опасность защемления!**

При открывании и закрывании панели управления не касайтесь ручки прибора!

- Коснитесь , чтобы открыть панель управления.
- Выньте емкости для воды и конденсата из пароварки. При вынимании слегка прижимайте емкости кверху.
- Вымойте емкости для воды и конденсата вручную или в посудомоечной машине.

Принадлежности / рабочая камера

- Выньте из рабочей камеры все без исключения принадлежности.
- Вымойте контейнеры для приготовления вручную или в посудомоечной машине.

Повреждение поверхностей универсального противня и комби-решетки!

Поверхности универсального противня и комби-решетки имеют специальное покрытие PerfectClean и должны очищаться **только** вручную.

См. главу "Чистка и уход – PerfectClean".

- Очистите универсальный противень и комби-решетку чистой губчатой салфеткой, бытовым моющим средством и теплой водой.

Перед поставкой пароварка была обработана средством по уходу.

- Вымойте рабочую камеру с помощью чистой губки, мягкого моющего средства и теплой воды, чтобы удалить пленку, оставшуюся от средства по уходу.

Установка жесткости воды

Пароварка на заводе настроена на жесткость воды жесткая. Для безупречной работы прибора и его своевременной очистки от накипи Вам необходимо выполнить настройку на жесткость местной воды. Чем вода жестче, тем чаще нужно очищать пароварку от накипи.

- При необходимости установите правильную жесткость воды (см. главу "Установки – Жесткость воды").

Ввод в эксплуатацию

Настройка температуры кипения воды

Прежде чем в первый раз готовить продукты, Вам нужно настроить пароварку на температуру закипания воды, которая может варъироваться в зависимости от высоты места установки прибора над уровнем моря. Во время этого процесса также промываются детали, по которым проходит вода.

Вам следует **обязательно** провести этот процесс, чтобы гарантировать безупречную работу прибора.

Используйте **только холодную водопроводную воду** (до 20 °C), но ни в коем случае не пользуйтесь дистиллированной, минеральной водой или другими жидкостями!

- Выньте емкость для воды и наполните ее до отметки "макс".
- Задвиньте емкость с водой до упора в пароварку.
- Включите пароварку на 15 минут в режиме Приготовл. на пару (100 °C). Действуйте в соответствии с указаниями в главе "Эксплуатация: режим "Приготовление на пару".

Настройка температуры кипения воды после переезда

После переезда пароварку необходимо настроить на новое место установки и измененную температуру кипения воды, если новое место отличается от старого по высоте минимум

на 300 м. Для этого проведите очистку от накипи (см. главу "Чистка и уход – Уход – Очистка от накипи").

Нагрев пароварки

- Для того чтобы удалить смазку с кольцевых нагревательных элементов, нагревайте пустую пароварку в режиме Конвекция плюс 200 °C в течение 30 минут.
Действуйте, как это описано в главе "Эксплуатация: Режимы без использования пара".

При первом накаливании нагревательного элемента образуется запах. Образование запаха и возможного задымления проходят спустя некоторое время и не указывают на неправильное подключение или дефект прибора.

Позаботьтесь о хорошей вентиляции кухни.

Главное меню и подменю

	Рекомендуемая температура/ уровень	Диапазон температур
Режимы работы		
Конвекция плюс Для выпекания на нескольких уровнях	160 °C	30–225 °C
Верхний/нижний жар Для выпекания по традиционным рецептам и приготовления суфле	180 °C	30–225 °C
Комбинирован. режим Для выпекания, жарения и приготовления на гриле		
Конвекция плюс Верхний/нижний жар Гриль большой	170 °C 180 °C Ступень 3	30–225 °C 30–225 °C Ступени 1 - 3
Приготовление на пару Приготовление всех видов продуктов, консервирование, получение сока, специальные программы	100 °C	40–100 °C
Sous-vide Приготовление продуктов в вакуумном пакете	65 °C	45–90 °C
Инт. выпекан. Для выпекания пирогов с сочной начинкой.	180 °C	50–225 °C
Нижний жар Выбирается в конце выпекания, когда необходимо подрумянить блюдо с нижней стороны.	190 °C	100–225 °C
Верхний жар Выбирается в конце выпекания, когда необходимо подрумянить блюдо с верхней стороны. Для запекания пудингов и запеканок до образования корочки.	190 °C	100–225 °C

Главное меню и подменю

	Рекомендуемая температура/ уровень	Диапазон тем- ператур
Режимы работы		
Гриль большой Для приготовления на гриле плоских продуктов в больших количествах и для запекания в больших формах	Ступень 3	Ступени 1 - 3
Гриль малый Для приготовления на гриле плоских продуктов в малых количествах и для запекания в маленьких формах	Ступень 3	Ступени 1 - 3
Гриль с обдувом Для приготовления на гриле продуктов среднего диаметра, например, птицы, рулетов	200 °C	50–225 °C
Пироги (спец.) Для сдобного теста и выпечки с содержанием соды (разрыхлителя)	160 °C	30–225 °C
Запекание Для приготовления сладких и пикантных запеканок и гратенов	160 °C	30–225 °C
Автомат. программы		
Вызывается список имеющихся автоматических программ.		
Специальн. программы		
Приготовлен. блюд меню Для одновременного приготовления различных продуктов	-	-
Пицца	180 °C	180–225 °C
Размораживание Для щадящего размораживания замороженных продуктов	60 °C	50–60 °C
Разогрев Для щадящего разогрева готовых продуктов	130 °C	120–140 °C

Главное меню и подменю

	Рекомендуемая температура/ уровень	Диапазон тем- ператур
Специальн. программы		
Бланширование	-	-
Консервиров.	90 °C	80–100 °C
Стерилизац. посуды	-	-
Сушка	60 °C	60–70 °C
Подъем дрожжев. теста	-	-
Шаббат-программа	180 °C	30–225 °C
Персональн. программы		
Создание и сохранение процессов приготовления		
Установки 		
Изменение заводских установок		
Чистка и уход		
Удаление накипи	-	-
Замачивание	-	-
Сушка	-	-
Промывание	-	-

Эксплуатация: режим "Приготовление на пару".

Нарушение работы при засорении системы слива воды!

Проверяйте перед каждым процессом приготовления, правильно ли установлен фильтр в днище, т.к. грубые остатки пищи могут засорить слив.

Простая эксплуатация

- Включите пароварку с помощью ①.

На дисплее появляется индикация главного меню.

Используйте **только холодную водопроводную воду** (до 20 °C), но ни в коем случае не пользуйтесь дистиллированной, минеральной водой или другими жидкостями!

- Наполните емкость водой и задвиньте ее до упора.
- Поместите продукт в рабочую камеру.
- Выберите Режимы работы.
- Выберите Приготовл. на пару.

На дисплее высвечивается Установить температуру.

- При необходимости измените рекомендуемую температуру.
- Подтвердите с помощью ОК.

Рекомендуемая температура сохраняется электроникой прибора через несколько секунд.

При необходимости коснитесь ↲, чтобы вернуться назад к установке температуры.

На дисплее высвечивается Задать время приготовления.

- Установите длительность приготовления. Вы можете выбирать время в диапазоне от 1 минуты до 10 часов.
- Подтвердите с помощью ОК.

Процесс приготовления начинается. Включаются пароварка, подсветка и вентилятор.

- Выполните при необходимости дополнительные установки (см. главу "Расширенная эксплуатация").

Эксплуатация: режим "Приготовление на пару".

После завершения приготовления

- на дисплее появляется индикация Отвод пара (только при температуре свыше прим. 80 °C) и Процесс завершен,
- вентилятор остается включенным,
- раздается звуковой сигнал или звучит мелодия (см. главу "Установки – Рекомендации по звук. сигналам").

У Вас есть возможность сохранить свои установки в качестве персональной программы (см. главу "Персональные программы") или увеличить длительность процесса приготовления через пункт изменить. При касании ↲ появляется индикация главного меню.



⚠ Опасность получения ожогов!

Вы можете обжечься о стенки рабочей камеры, пролившуюся через край пищу и принадлежности. Надевайте защитные рукавицы при вынимании горячего продукта.

- Дождитесь, когда погаснет надпись Отвод пара, прежде чем открыть дверцу прибора и достать продукты.

После использования прибора

- Выньте емкости для воды и конденсата и вылейте из них воду. При вынимании слегка прижимайте емкости кверху.
- Выключите пароварку с помощью ①.

После того, как Вы выключите пароварку, после процесса приготовления на пару на дисплее появляется Прибор промывается.

Проводите этот процесс каждый раз, чтобы смыть из системы возможно имеющиеся остатки пищевых продуктов.

- Следуйте указаниям на дисплее.
- Почистите и вытрите насухо всю пароварку, как описано в главе "Чистка и уход".
- Закройте дверцу прибора только после того, как рабочая камера полностью высохнет.

Недостаточное количество воды

Если в процессе приготовления возникает недостаток воды, раздается сигнал и на дисплее появляется требование о заливе свежей воды.

- Выньте емкость для воды и наполните ее.
- Задвиньте емкость с водой до упора в прибор.
- Закройте дверцу.

Процесс будет продолжен.

Эксплуатация: режим "Приготовление на пару".

Прерывание работы прибора

Если Вы откроете дверцу, работа прибора будет прервана. Нагрев выключается, остаточное время сохраняется в памяти.

 **Опасность получения ожогов!**

При открывании дверцы наружу может вырваться горячий пар. Отойдите на один шаг назад и дождитесь, пока пар улетучится.

 **Опасность получения ожогов!**

Вы можете обжечься при контакте со стенками рабочей камеры, пролившейся через край пищевой, принадлежностями и горячим паром. Надевайте защитные рукавицы при задвигании или вынимании горячего продукта, а также при работах с горячей рабочей камерой.

Работа прибора продолжится, когда Вы закроете дверцу.

Сначала снова выполняется нагрев, а индикатор показывает подъем температуры внутри прибора.

Когда достигается установленная температура, происходит смена индикации, и начинается отсчет остаточного времени.

Процесс приготовления завершится преждевременно, если открыть дверцу в течение последней минуты приготовления (55 секунд оставшегося времени).

Эксплуатация: режим "Приготовление на пару".

Расширенная эксплуатация

Установить дополнительное время приготовления

Вы загрузили продукт в рабочую камеру; температура и длительность приготовления установлены.

- Выберите изменить.

Появляются дополнительные пункты меню, которые Вы можете установить или изменить для процесса приготовления.

- Готовность в
- Запуск в
- Изменить реж. работ.
(см. главу "Изменение установок во время процесса приготовления
- Изменение режима работы")

С помощью задания опций Готовность в или Запуск в Вы можете автоматически включать и выключать процессы приготовления.

- Готовность в

Вы задаете время, когда процесс приготовления должен завершиться.

- Запуск в

Вы задаете время, когда процесс приготовления должен запуститься.

На результате приготовления может негативно сказаться, если между размещением продукта в рабочую камеру и началом приготовления пройдет много времени. Свежие продукты могут изменить цвет или даже испортиться.

Вы можете не использовать эту функцию, если температура в рабочей камере слишком высокая, напр., после окончания процесса приготовления. Индикация Готовность в и Запуск в в этом случае не отображается. Оставьте рабочую камеру остыть при открытой дверце.

Готовность в нельзя задать, если используется пищевой термометр. В этом случае окончание приготовления зависит от достижения внутренней температуры. Вы можете выбрать только Запуск в.

Эксплуатация: режим "Приготовление на пару".

Автоматическое включение и выключение процесса приготовления

Для автоматического включения и выключения процесса приготовления у Вас есть разные возможности ввода времени:

- Время пригот. и Готовность в
- Время пригот. и Запуск в

Пример: текущее время 11:45. Для приготовления Вашего продукта требуется 5 мин., он должен быть готов в 12:30.

- Выберите изменить.
- Выберите Время пригот. и установите 00:05 ч.
- Подтвердите с помощью ОК.
- Выберите Готовность в и установите "12:30".
- Подтвердите с помощью ОК.

Запуск в будет автоматически расчитан. Заданное время приготовления будет прибавлено к вычисленному пароваркой времени нагрева.

На дисплее появится индикация Запуск в 12:18. В этот момент времени автоматически запускается процесс приготовления.

Выполнение автоматического процесса приготовления

До запуска на дисплее высвечиваются режим работы, выбранная температура, Запуск в и время запуска.

После запуска Вы можете наблюдать на дисплее за фазой нагрева до достижения заданной температуры. Как только эта температура будет достигнута, раздастся звуковой сигнал или мелодия (см. главу "Установки – Рекомендации по звук. сигналам").

После завершения фазы нагрева Вы можете наблюдать за отсчетом времени приготовления (оставшимся временем). Последняя минута отсчитывается по секундам.

В конце процесса приготовления выключается парогенератор. Звучит сигнал или мелодия (см. главу "Установки – Рекомендации по звук. сигналам").

На дисплее появляется индикация Отвод пара (только при температуре ок. 80 °C) и Процесс завершен.

У Вас есть возможность сохранить свои установки в качестве персональной программы (см. главу "Персональные программы") или увеличить длительность процесса приготовления через пункт изменить. При касании ↲ появляется индикация главного меню.

Эксплуатация: режим "Приготовление на пару".

Изменение установок во время процесса приготовления

- Выберите изменить.

На дисплее появятся

- Температура
- Время пригот.
- Готовность в
- Запуск в

Если температура в рабочей камере слишком высокая, то индикация Готовность в и Запуск в отсутствует.

- Изменить реж. работ.

Изменение температуры

- Выберите Температура.
- Измените температуру.
- Подтвердите с помощью ОК.

Процесс приготовления продолжается дальше с измененной температурой.

Вы также можете изменить рекомендуемую температуру на длительное время, чтобы она соответствовала Вашим индивидуальным предпочтениям (см. главу "Установки - Рекомендуемые температуры").

Изменить время приготовления

- Выберите Время пригот..
- Измените время.
- Подтвердите с помощью ОК.

Процесс приготовления снова начнется с измененным временем приготовления.

Удалить время конца приготовления

- Выберите Готовность в.
- Выберите восстановить.

Время конца приготовления будет удалено.

Процесс приготовления запускается с установленной длительностью приготовления.

Изменить режим работы

- Выберите Изменить реж. работ..
- Выберите нужный режим работы.
- При необходимости измените температуру.
- Подтвердите с помощью ОК.
- Установите, если это требуется, время приготовления.
- Подтвердите с помощью ОК.

Режим работы изменен.

Прервать процесс приготовления

- Коснитесь ↲.

На дисплее высвечивается Прервать процесс?.

- Выберите да.

На дисплее появляется индикация главного меню. Установленные значения времени приготовления удаляются.

Эксплуатация: комбинированный режим

Режим работы Комбинир. режим работает с комбинацией из сухого нагретого воздуха и пара. В одном процессе приготовления могут быть соединены до десяти этапов. Для каждого этапа приготовления могут быть индивидуально установлены температура или ступени гриля, влажность и время приготовления или внутренняя температура (при использовании пищевого термометра).

Процесс приготовления выполняется в последовательности, в которой заданы отдельные этапы.

В Вашем распоряжении имеются следующие режимы работы:

- Конвекция плюс
- Верхний/нижний жар
- Гриль большой

В режиме Гриль большой использование пищевого термометра невозможно.

После этапа приготовления с режимом работы Гриль большой невозможна работа с использованием внутренней температуры.

Эксплуатация: комбинированный режим

Нарушение работы при засорении системы слива воды!

Проверяйте перед каждым процессом приготовления, правильно ли установлен фильтр в днище, т.к. грубые остатки пищи могут засорить слив.

Простая эксплуатация

В качестве примера приведен процесс приготовления с 3-мя этапами.

- Включите пароварку с помощью ①.

На дисплее появляется индикация главного меню.

Используйте только холодную водопроводную воду (до 20 °C), но ни в коем случае не пользуйтесь дистиллированной, минеральной водой или другими жидкостями!

- Наполните емкость водой и задвиньте ее до упора.
- При необходимости вставьте в продукт пищевой термометр (см. главу "Пищевой термометр").
- Поместите продукт в рабочую камеру.
- Если продукт готовится на решетке, то задвиньте под нее универсальный противень.
- Выберите Режимы работы.
- Выберите Комбинир. режим.

Этап 1

Конвекция плюс / Верхний/нижний жар

- Установите температуру.
- Подтвердите с помощью ОК.
- Установите влажность.
- Подтвердите с помощью ОК.
- Выберите Задать время приготовления или Задать внутр. темпер..
- Установите время приготовления или внутреннюю температуру. Вы можете выбирать время в диапазоне от 1 минуты до 12 часов.
- Подтвердите с помощью ОК.
- Выберите Добавить этап приготов..

Гриль большой

- Установите ступень гриля.
- Подтвердите с помощью ОК.
- Установите влажность.
- Подтвердите с помощью ОК.
- Установите время приготовления. Вы можете выбирать время в диапазоне от 1 минуты до 6 часов.
- Подтвердите с помощью ОК.
- Выберите Добавить этап приготов..

Этап 2

- Выберите нужный режим работы.
- Выполните нужные установки (см. этап 1)
- Подтвердите с помощью ОК.
- Выберите Добавить этап приготов..

Эксплуатация: комбинированный режим

Этап 3

- Выберите нужный режим работы.
 - Выполните нужные установки (см. этап 1)
 - Подтвердите с помощью OK.
 - Выберите Завершить комб. режим.
- На дисплее появляется итог Ваших установок.
- Проверьте выполненные установки и подтвердите их с помощью принять или выберите изменить, чтобы корректировать установки или добавить дополнительные этапы приготовления.

Если Вы подтвердили выполненные установки, на дисплее появляется

- Запустить сразу
- Сохранить
- Готовность в
- Запуск в

Готовность в нельзя задать, если используется пищевой термометр. В этом случае окончание приготовления зависит от достижения внутренней температуры. Вы можете выбрать только Запустить позднее.

- Измен. этапы приготвл.
- Если Вы хотите сохранить Ваши установки в качестве персональной программы, выберите Сохранить и введите имя программы (см. главу "Персональные программы").

- Запустите процесс приготовления сразу или выполните при необходимости дополнительные установки (см. главу "Расширенная эксплуатация").

После завершения приготовления

- на дисплее появляется индикация Отвод пара (только при температуре свыше прим. 80 –100 °C и влажности 100 %) и Процесс завершен,
- вентилятор остается включенным,
- раздается звуковой сигнал или звучит мелодия (см. главу "Установки – Рекомендации по звук. сигналам").

У Вас есть возможность сохранить свои установки в качестве персональной программы (см. главу "Персональные программы") или увеличить длительность процесса приготовления через пункт изменить. При касании ↲ появляется индикация главного меню.



⚠ Опасность получения ожогов! Вы можете обжечься о стенки рабочей камеры, пролившуюся через край пищу и принадлежности. Надевайте защитные рукавицы при вынимании горячего продукта.

- Дождитесь, когда погаснет надпись Отвод пара, прежде чем открыть дверцу прибора и достать продукты.

Эксплуатация: комбинированный режим

После использования прибора

- Выньте емкости для воды и конденсата и вылейте из них воду. При вынимании слегка прижимайте емкости кверху.
- Выключите пароварку с помощью ①.

После того, как Вы выключите пароварку, после процесса приготовления на пару на дисплее появляется Прибор промывается.

Проводите этот процесс каждый раз, чтобы смыть из системы возможно имеющиеся остатки пищевых продуктов.

- Следуйте указаниям на дисплее.
- Почистите и вытрите насухо всю пароварку, как описано в главе "Чистка и уход".
- Закройте дверцу прибора только после того, как рабочая камера полностью высохнет.

Недостаточное количество воды

Если в процессе приготовления возникает недостаток воды, раздается сигнал и на дисплее появляется требование о заливе свежей воды.

- Выньте емкость для воды и наполните ее.
- Задвиньте емкость с водой до упора в прибор.
- Закройте дверцу.

Процесс будет продолжен.

Прерывание работы прибора

Если Вы откроете дверцу, работа прибора будет прервана. Нагрев выключается, остаточное время сохраняется в памяти.

 **Опасность получения ожогов!**
При открывании дверцы наружу может вырваться горячий пар. Отойдите на один шаг назад и дождитесь, пока пар улетучится.

 **Опасность получения ожогов!**
Вы можете обжечься при контакте со стенками рабочей камеры, пролившейся через край пищевой, принадлежностями и горячим паром. Надевайте защитные рукавицы при задвигании или вынимании горячего продукта, а также при работах с горячей рабочей камерой.

Работа прибора продолжится, когда Вы закроете дверцу.

Сначала снова выполняется нагрев, а индикатор показывает подъем температуры внутри прибора. Когда достигается установленная температура, происходит смена индикации, и начинается отсчет остаточного времени.

Только для процессов приготовления при влажности 100 % и температуре до 100 °C:

Процесс приготовления завершится преждевременно, если открыть дверцу в течение последней минуты приготовления (55 секунд оставшегося времени).

Эксплуатация: комбинированный режим

Расширенная эксплуатация

Установить дополнительное время приготовления

Вы загрузили продукт в рабочую камеру и выполнили Ваши установки для процесса приготовления.

Готовность в нельзя задать, если используется пищевой термометр. В этом случае окончание приготовления зависит от достижения внутренней температуры. Вы можете выбрать только Запустить позднее.

С помощью задания опций Готовность в или Запуск в Вы можете автоматически включать и выключать процессы приготовления.

– Готовность в

Вы задаете время, когда процесс приготовления должен завершиться.

– Запуск в

Вы задаете время, когда процесс приготовления должен запуститься.

На результате приготовления может негативно сказаться, если между размещением продукта в рабочую камеру и началом приготовления пройдет много времени. Свежие продукты могут изменить цвет или даже испортиться.

Вы можете не использовать эту функцию, если температура в рабочей камере слишком высока, напр., после окончания процесса приготовления. Индикация Готовность в и Запуск в в этом случае не отображается. Оставьте рабочую камеру остыть при открытой дверце.

Эксплуатация: комбинированный режим

Автоматическое включение и выключение процесса приготовления

Для автоматического включения и выключения процесса приготовления у Вас есть разные возможности ввода времени:

- Время пригот. и Готовность в
- Время пригот. и Запуск в

Пример: текущее время 11:45. Для приготовления Вашего продукта требуется 5 мин., он должен быть готов в 12:30.

- Установите для 1-го этапа приготовления время приготовления 5 минут (см. главу "Простая эксплуатация").

Если Вы выполнили Ваши установки для процесса приготовления:

- Выберите Готовность в и установите "12:30".
- Подтвердите с помощью OK.

Запуск в будет рассчитан автоматически.

На дисплее появится индикация Запуск в 12:25. В этот момент времени автоматически запускается процесс приготовления.

Выполнение автоматического процесса приготовления

До запуска на дисплее высвечиваются режим работы, выбранная температура и влажность, Запуск в и время запуска.

После запуска Вы можете наблюдать на дисплее за фазой нагрева до достижения заданной температуры. Как только эта температура будет достигнута, раздастся звуковой сигнал или мелодия (см. главу "Установки – Рекомендации по звук. сигналам").

После завершения фазы нагрева отображается остаточное время приготовления. Вы можете наблюдать за отсчетом этого времени. Последняя минута отсчитывается по секундам.

В конце процесса приготовления выключаются парогенератор и нагрев рабочей камеры. Звучит сигнал или мелодия (см. главу "Установки – Рекомендации по звук. сигналам"). На дисплее появляется индикация Отвод пара (только при температуре ок. 80 – 100 °C и 100 % влажности) и Процесс завершен.

У Вас есть возможность сохранить свои установки в качестве персональной программы (см. главу "Персональные программы"). При касании появляется индикация главного меню.

Эксплуатация: комбинированный режим

Изменение установок во время процесса приготовления

- Выберите изменить.

На дисплее появятся

- все отдельные этапы приготовления
- Добавить этап пригото.

Вы можете изменить заданные установки для каждого этапа приготовления или добавить дополнительные этапы приготовления.

- Выберите нужный этап приготовления или Добавить этап пригото..

- Измените процесс приготовления по Вашему желанию (см. главу "Простая эксплуатация") и подтвердите с помощью ОК.

На дисплее появляется итог Ваших установок.

- Проверьте выполненные установки и подтвердите их с помощью принять или выберите изменить, чтобы корректировать или добавить дополнительные этапы приготовления.

Прервать процесс приготовления

- Коснитесь ↲.

На дисплее высвечивается Прервать процесс?

- Выберите да.

Высвечивается список для выбора режимов работы. Установленные значения времени приготовления удаляются.

При новом касании ↲, появляется главное меню.

Эксплуатация: режимы работы без использования пара

Вводить время приготовления при режимах работы без использования влажности не обязательно. Если время приготовления не задано, то приготовление запускается автоматически, сразу после того, как Вы подтвердите температуру или через 15 секунд. Через максимум 12 часов работы или через максимум 6 часов при режимах с грилем пароварка автоматически выключается.

Если время приготовления будет задано, то оно отсчитывается с фазы нагрева.

Вы можете вызвать паровой удар. Паровой удар вызывается сразу после выбора. На дисплее появляется  . Длительность парового удара составляет ок. 1 минуты. Количество паровых ударов не ограничено.

В Вашем распоряжении имеются следующие режимы работы:

- Конвекция плюс
- Верхний/нижний жар
- Интенсив. выпекание
- Нижний жар
- Верхний жар
- Гриль большой
- Гриль малый
- Гриль с обдувом
- Пироги (спец.)
- Запекание

В режимах Гриль большой и Гриль малый нельзя использовать пищевой термометр.

Эксплуатация: режимы работы без использования пара

Жиропоглощающий фильтр на задней стенке прибора должен быть при выпекании снят, иначе выпечка может подрумяниваться неравномерно. Исключение: если Вы печете сливовый пирог или пиццу с обильной начинкой, фильтр должен использоваться.

Рекомендуемая температура сохраняется электроникой прибора через несколько секунд.

При необходимости выберите изменить | Температура, чтобы вернуться назад к установке температуры.

Простая эксплуатация

- Снимите при необходимости жиропоглощающий фильтр на задней стенке.
- Включите пароварку с помощью ①.
На дисплее появляется индикация главного меню.
- Если Вы хотите готовить с помощью паровых ударов, то наполните емкость для воды и задвиньте ее до упора.
- При необходимости вставьте в продукт пищевой термометр (см. главу "Пищевой термометр").
- Поместите продукт в рабочую камеру.
- Выберите Режимы работы.
- Выберите нужный режим работы.
- Если требуется, измените рекомендуемую / внутреннюю температуру или ступень гриля.
- Подтвердите с помощью ОК.

Процесс приготовления запускается. Включаются нагрев и освещение рабочей камеры, а также охлаждающий вентилятор.

- Выполните при необходимости дополнительные установки, например, установку времени приготовления (см. главу "Расширенная эксплуатация").

После приготовления

- Выньте приготовленный продукт из рабочей камеры.
- Почистите и вытрите насухо всю пароварку, как описано в главе "Чистка и уход".
- Выключите пароварку с помощью ①.
- Закройте дверцу прибора только после того, как рабочая камера полностью высохнет.

Эксплуатация: режимы работы без использования пара

Прерывание работы прибора

Если Вы откроете дверцу, работа прибора будет прервана. Нагрев выключается.

 Опасность получения ожогов!

Вы можете обжечься о стенки рабочей камеры, пролившуюся через край пищу и принадлежности. Надевайте защитные рукавицы при задвигании или вынимании горячего продукта, а также при работах с горячей рабочей камерой.

Работа прибора продолжится, когда Вы закроете дверцу.

Сначала снова включается нагрев, при этом поднимающаяся внутри рабочей камеры температура отражается на дисплее.

Эксплуатация: режимы работы без использования пара

Расширенная эксплуатация

Вы поместили продукт в рабочую камеру, выбрали режим работы и установили температуру или ступень гриля.

■ Выберите изменить.

Появляются дополнительные пункты меню, которые Вы можете установить или изменить для процесса приготовления.

- Время пригот.
- Готовность в

Время пригот. и Готовность в нельзя задать, если Вы используете пищевой термометр, так как в этом случае окончание приготовления зависит от достижения внутренней температуры.

– Запуск в

Появляется только, если Вы установили Время пригот. или Готовность в или, если Вы используете пищевой термометр.

– Фаза нагрева

Появляется только в режимах работы Конвекция плюс и Верхний/нижний жар, если Вы установили температуру выше 100 °C.

– Изменить реж. работ.

Установить дополнительное время приготовления

С помощью опций Время пригот., Готовность в или Запуск в процессы приготовления могут автоматически выключаться или включаться и выключаться.

– Время пригот.

Вы устанавливаете время, которое необходимо для приготовления продукта.

Вы можете выбирать время в пределах от 1 минуты до 12 часов и в пределах от 1 минуты до 6 часов при режимах работы с грилем.

– Готовность в

Вы задаете время, когда процесс приготовления должен завершиться.

– Запуск в

Вы задаете время, когда процесс приготовления должен запуститься.

Процесс выпекания не должен настраиваться задолго до его начала. Иначе тесто может высохнуть, а разрыхлитель потеряет свои свойства.

На результате приготовления может негативно сказаться, если между размещением продукта в рабочую камеру и началом приготовления пройдет много времени. Свежие продукты могут изменить цвет или даже испортиться.

Эксплуатация: режимы работы без использования пара

Автоматическое выключение процесса приготовления

Для автоматического выключения процесса приготовления Вы можете установить или Время пригот., или Готовность в.

Пример: текущее время 11:45. Для приготовления Вашего продукта требуется 30 мин., он должен быть готов в 12:15.

- Выберите изменить.
 - Выберите Время пригот. и установите "00:30".
 - Подтвердите с помощью ОК.
- или
- Выберите изменить.
 - Выберите Готовность в и установите "12:15".
 - Подтвердите с помощью ОК.

По истечении данного времени или к данному моменту времени процесс приготовления будет автоматически выключен.

Автоматическое включение и выключение процесса приготовления

Автоматическое включение и выключение процесса рекомендуется для жарения.

Для автоматического включения и выключения процесса приготовления у Вас есть разные возможности ввода времени:

- Время пригот. и Готовность в
- Время пригот. и Запуск в
- Готовность в и Запуск в

Пример: текущее время 11:30. Для приготовления Вашего продукта требуется 30 мин., и он должен быть готов в 12:30.

- Выберите изменить.
- Выберите Время пригот. и установите "00:30".
- Подтвердите с помощью ОК.
- Выберите Готовность в и установите "12:30".
- Подтвердите с помощью ОК.

Запуск в будет автоматически расчитан.

На дисплее появится индикация Запуск в 12:00. В этот момент времени автоматически запускается процесс приготовления.

Эксплуатация: режимы работы без использования пара

Выполнение автоматического процесса приготовления

До запуска на дисплее высвечиваются режим работы, выбранная температура, Запуск в и время запуска.

После запуска Вы можете наблюдать на дисплее за фазой нагрева до достижения заданной температуры. Как только эта температура будет достигнута, раздастся звуковой сигнал или мелодия (см. главу "Установки – Рекомендации по звук. сигналам").

После завершения фазы нагрева отображается остаточное время приготовления. Вы можете наблюдать за отсчетом этого времени. Последняя минута отсчитывается по секундам.

В конце процесса приготовления выключается нагрев рабочей камеры. Звучит сигнал или мелодия (см. главу "Установки – Рекомендации по звук. сигналам").

На дисплее появляется индикация Процесс завершен.

У Вас есть возможность сохранить свои установки в качестве персональной программы (см. главу "Персональные программы") или увеличить длительность процесса приготовления через пункт изменить.. При касании ↲ появляется индикация главного меню.

Быстрый разогрев

Быстрый разогрев служит для сокращения фазы нагрева.

В режимах работы Конвекция плюс и Верхний/нижний жар эта функция включается автоматически, если Вы устанавливаете температуру выше 100 °C.

Пицца и нежное тесто (например, бисквит, мелкая выпечка) при использовании функции "Быстрый разогрев" слишком быстро поддумняивается.

При приготовлении такой выпечки выключайте эту функцию.

Вы можете выключить функцию "Быстрый разогрев" для соответствующего процесса приготовления с помощью пункта меню Фаза нагрева.

Пункт меню Фаза нагрева

– быстрая

ТЭН верхнего жара/гриля, колыцевой ТЭН и вентилятор включаются одновременно, чтобы в пароварке как можно быстрее установилась нужная температура.

– обычная

Включаются только относящиеся к данному режиму нагревательные элементы.

Эксплуатация: режимы работы без использования пара

Выключить функцию "Быстрый разогрев"

- Выберите изменить.
- Выберите Фаза нагрева.
- Выберите обычная.
- Подтвердите с помощью OK.

Функция быстрого разогрева выключена. На дисплее появляется Фаза нагрева.

Изменить режим работы

Вы можете изменить режим работы в процессе приготовления.

- Выберите измнить.
- Выберите Изменить реж. работ..
- Выберите нужный режим работы.

На дисплее высвечиваются измененный режим работы с соответствующей рекомендуемой температурой.

Установленные значения времени приготовления сохраняются электроникой прибора. Исключение: если Вы переходите на режим Приготовл. на пару или Комбинир. режим, то ввод времени нужно выполнить снова.

- При необходимости измените температуру и/или время приготовления.
- Подтвердите с помощью OK.

Режим работы изменен.

Изменение установок во время процесса приготовления

- Выберите изменить.

На дисплее появятся

- Температура или Ступень гриля
 - Время пригот.
 - Внутр. темпер.
- Появляется только, если Вы используете пищевой термометр.
- Готовность в

Время пригот. и Готовность в нельзя задать, если Вы используете пищевой термометр, так как в этом случае окончание приготовления зависит от достижения внутренней температуры.

- Запуск в

Появляется только, если Вы установили Время пригот. или Готовность в или, если Вы используете пищевой термометр.
- Фаза нагрева

Появляется только в режимах работы Конвекция плюс и Верхний/нижний жар, если Вы установили температуру выше 100 °C.
- Изменить реж. работ.

Эксплуатация: режимы работы без использования пара

Изменение температуры

- Выберите Температура.
- Измените температуру.
- Подтвердите с помощью ОК.

Пароварка нагревается или остывает до достижения измененной температуры.

Вы также можете изменить рекомендуемую температуру на длительное время, чтобы она соответствовала Вашим индивидуальным предпочтениям (см. главу "Установки - Рекомендуемые температуры").

Изменить внутреннюю температуру

- Выберите Внутр. темпер..
- Измените внутреннюю температуру.
- Подтвердите с помощью ОК.

Изменить ступень гриля

- Выберите Ступень гриля.
- Измените ступень гриля.
- Подтвердите с помощью ОК.

Процесс приготовления продолжается с измененной ступенью гриля.

Изменить время приготовления

- Выберите Время пригот..
- Измените время.
- Подтвердите с помощью ОК.

Процесс приготовления снова начнется с измененным временем приготовления.

Удалить время приготовления

- Выберите Время пригот..
- Выберите восстановить.

Процесс приготовления продолжается с установленной температурой.

Удалить время конца приготовления

- Выберите Готовность в.
- Выберите восстановить.

Время конца приготовления будет удалено.

Процесс приготовления запускается с установленной длительностью приготовления.

Прервать процесс приготовления

- Если Вы не установили никакого времени, коснитесь ↵.

Появляется главное меню.

- Если Вы установили определенное время приготовления или используете пищевой термометр, коснитесь ↵.

На дисплее высвечивается Прервать процесс?.

- Выберите да.

На дисплее появляется индикация главного меню. Установленные значения для времени приготовления или внутренней температуры удаляются.

Автоматические программы

В пароварке имеются многочисленные автоматические программы приготовления различных блюд, которые позволяют удобно и безопасно получать оптимальные результаты.

Вы просто выбираете подходящую для Вашего продукта программу и следите указаниям на дисплее.

Обзор пищевых категорий

Автоматические программы Вы вызываете через пункт меню Автомат. программы .

- Овощи
- Рыба
- Мясо
- Хлеб
- Булочки
- Пироги/Выпечка
- Пицца & Со.
- Рис
- Крупа
- Изделия из теста
- Бобовые
- Куриные яйца
- Фрукты
- Грибы
- Колбасные изделия
- Ракообразные
- Моллюски
- Специал. программы

Использование автоматических программ

- Выберите Автомат. программы.

Появляется список пищевых категорий.

- Выберите нужную категорию.

Появляется индикация списка автоматических программ, имеющихся для выбранной категории.

- Выберите нужную автоматическую программу.

Отдельные шаги до старта автоматической программы будут наглядно представлены на дисплее.

В некоторых программах появляются указания о времени помещения продукта в прибор. Следуйте этим указаниям или подтвердите их.

Указания по использованию

- Степень готовности и подрумянивание отображаются с помощью шкалы с семью сегментами. На заводе установлена средняя степень готовности или, соответственно, степень подрумянивания, эта установка отображается в виде заполненных до середины сегментов. Выберите желаемую установку, сдвинув заполненный сегмент влево или вправо.
- Значения веса относятся к весу на одну штуку продукта. Вы можете одинаково готовить и одну штуку лосося весом 250 г, и десять штук лососей по 250 г.

- После процесса приготовления дайте сначала пароварке остить до комнатной температуры, прежде чем начать выполнение автоматической программы.
 - При размещении продукта в горячей рабочей камере будьте осторожны, когда Вы открываете дверцу. Из прибора может выходить горячий пар. Отойдите на шаг назад и подождите, пока пар улетучится. Следите, чтобы у Вас не было контакта ни с горячим паром, ни с горячими стенками рабочей камеры. Опасность ошпаривания и получения ожогов!
 - Используйте для выпекания указанные в рецептах формы.
 - В некоторых автоматических программах время запуска можно перенести с помощью Запуск в или Готовность в.
 - Для досрочного завершения автоматической программы Вам не нужно будет выключать пароварку полностью. Коснитесь ↵.
- На экране дисплея появляется Прервать процесс?. Если Вы выбираете опцию да, то на дисплее снова появляется индикация главного меню.
- Если по окончании автоматической программы у продукта или выпечки не будет нужной Вам степени готовности, выберите пункт Доп. приготовл. или Доп. выпекание.
 - Автоматические программы можно также сохранить как Персональн. программы.

Персональные программы

Вы можете создать и сохранить до 20 персональных программ.

- Вы можете комбинировать до десяти этапов приготовления, чтобы максимально точно описать процесс приготовления в соответствии с любимыми рецептами или в соответствии с часто используемыми рецептами. Для каждого этапа приготовления Вы можете выполнить индивидуальные установки.
- Вы можете задать имя/название программы, которая будет относится к Вашему рецепту.

Если Вы свою программу вызываете и запускаете снова, она выполняется автоматически.

Другие возможности создания персональных программ:

- После завершения автоматической программы сохраните ее в качестве персональной программы.
- После завершения сохраните процесс приготовления с установленным временем приготовления.

Затем задайте для программы какое-нибудь название.

Создание персональных программ

- Выберите Персональн. программы.

Если еще не создавалась персональная программа, то на дисплее высвечивается Создать программу.

- Подтвердите с помощью ОК.

Если Вы уже создали персональные программы, то высвечиваются названия программ и под ними Обработ. программы.

- Выберите Обработ. программы.

- Выберите Создать программу.

Теперь Вы можете определить установки для 1-го этапа приготовления.

Следуйте указаниям на дисплее.

- Выберите и подтвердите нужный режим работы, температуру или ступень гриля, при необходимости влажность и время приготовления или внутреннюю температуру.

В режимах работы Конвекция плюс и Верхний/нижний жар Вы можете выбором Дополн. параметры определить, хотели бы Вы использовать функцию быстрого разогрева для этого этапа приготовления (см. главу "Эксплуатация: режимы работы без использования пара – Быстрый разогрев").

Все установки для 1-го этапа приготовления определены.

Вы можете добавить дополнительные этапы приготовления, например, если после первого режима работы Вы хотите использовать еще один, дополнительный режим.

- Выберите Добавить этап приготв. и действуйте, как при 1-м этапе приготовления.
- Как только все требуемые этапы приготовления будут определены, выберите Завершить программу.

На дисплее появляется итог Ваших установок.

- Проверьте выполненные установки и подтвердите их с помощью принять или выберите изменить, чтобы корректировать установки или добавить дополнительные этапы приготовления.

- Выберите Сохранить.
- Дайте название/имя программе

Для этого вместе с алфавитом имеются следующие символы:

Символ	Значение
_	Пробел
ABC	Алфавит из прописных букв
abc	Алфавит из строчных букв
123	Цифры от 0 до 9 и дефис -

- Касайтесь сенсорных кнопок рядом с символами, чтобы подсветился нужный значок.
- Выберите выбрать.

Выбранный знак появится в верхней строке.

Всего можно использовать максимум 10 знаков.

С помощью ↲ Вы можете удалять знаки один за другим.

- Затем выберите следующие знаки.
- После ввода имени программы, выберите Сохранить.

На дисплее появляется подтверждение, что Ваша программа сохранена.

- Подтвердите с помощью OK.

Вы можете запустить сохраненную программу сразу или через некоторое время, или изменить этапы приготовления.

Пункт меню Измен. этапы приготоvl. описывается в главе "Изменение персональных программ".

Персональные программы

Запуск персональной программы

- Поместите продукт в рабочую камеру.
- Выберите Персональн. программы.

На дисплее появляется список названий программ и под ним Обработ. программы.

- Выберите нужную программу.

Вы можете запустить сохраненную программу сразу или через некоторое время, или изменить этапы приготовления.

- Запустить сразу

Программа запускается. Сразу включается нагрев рабочей камеры и/или парогенератор.

- Запустить позднее

Появляется только при использовании пищевого термометра. Вы определяете момент времени, когда программа должна начаться.

- Готовность в

Вы определяете момент времени, когда процесс приготовления должен завершиться.

- Старт в

Вы определяете момент времени, когда процесс приготовления должен начаться.

- Измен. этапы приготоvl.

Вы можете скорректировать уже определенные установки для каждого этапа приготовления (см. гла-

ву "Изменение персональной программы") или добавить дополнительные этапы приготовления.

- Выберите нужную функцию.

Программа начинает выполняться в соответствии с выбранным пунктом меню для времени запуска или завершения.

Изменение персональной программы

Изменить этапы приготовления

Этапы приготовления автоматических программ, которые Вы запомнили под собственным именем, не могут быть изменены.

- Выберите Персональн. программы.

На дисплее появляется список названий программ и под ним Обработ. программы.

- Выберите нужную программу.
- Выберите Измен. этапы пригото..

Вы можете изменить заданные установки для каждого этапа приготовления или добавить дополнительные этапы приготовления.

- Выберите нужный этап приготовления или Добавить этап пригото..
- Измените программу согласно своим пожеланиям (см. главу "Создание персональных программ") и подтверждайте каждый раз с помощью OK..

На дисплее появляется итог Ваших установок.

- Проверьте установки и подтвердите их с помощью принять.
- Выберите Сохранить.
- Измените название, если необходимо (см. главу "Создание персональных программ") и выберите пункт Сохранить.

На дисплее появляется подтверждение, что Ваша программа сохранена.

- Подтвердите с помощью OK.

Персональные программы

Изменить имя

- Выберите Персональн. программы.

На дисплее появляется список названий программ и под ним Обработ. программы.

- Выберите Обработ. программы.
- Выберите Изменить программу.
- Выберите нужную программу.
- Выберите Изменить название.
- Измените название (см. главу "Создание персональных программ") и выберите пункт Сохранить.

На дисплее появляется подтверждение, что Ваша программа сохранена.

- Подтвердите с помощью ОК.

Удаление персональных программ

- Выберите Персональн. программы.

На дисплее появляется список названий программ и под ним Обработ. программы.

- Выберите Обработ. программы.
- Выберите Удалить программу.
- Выберите нужную программу.
- Подтвердите вопрос, хотели бы Вы удалить программу, с помощью да.

Персональная программа удаляется.

Вы можете также одновременно удалить все персональные программы (см. главу "Установки - Заводские настройки - Персональные программы").



Вы можете использовать таймер для контроля отдельных процессов приготовления, например, для варки яиц.

Вы также можете использовать таймер, если Вы одновременно установили время для автоматического включения и выключения процесса (например, для напоминания о том, что в определенный момент в блюдо нужно добавить приправы или полить его соусом).

Таймер можно установить максимум на 9 часов, 59 минут и 59 секунд.

Установка значений таймера

Если Вы выбрали установку Текущее время | Индикация | выключить, включите пароварку, чтобы установить время таймера. Тогда отчет времени таймера высвечивается при выключенном пароварке.

Пример: Вы хотели бы сварить яйца и настроить таймер на 6 минут 20 секунд.

- Коснитесь Δ .

На дисплее высвечивается "0 : 00 : 00" (ч : мин : сек).

- Установите с помощью цифрового блока время таймера (6-2-0).
- Подтвердите с помощью ОК.

Если пароварка выключена, то появляется отсчет времени таймера, и Вы можете наблюдать его на дисплее.

Если одновременно идет процесс приготовления, время таймера появляется в нижней области дисплея.

По истечении времени

- на дисплее мигает Δ ,
 - происходит прямой отсчет времени,
 - раздается звуковой сигнал или звучит мелодия (см. главу "Установки – Рекомендации по звук. сигналам").
- Коснитесь Δ или подсвеченной сенсорной кнопки рядом с символом таймера, чтобы выключить звуковые и оптические сигналы.

Изменение времени таймера

- Коснитесь Δ или подсвеченной сенсорной кнопки рядом с отсчитываемым временем таймера.

На дисплее появляется установленное время таймера.

- Установите новое время для таймера с помощью цифрового блока.
- Подтвердите с помощью ОК.

Измененное время таймера начинает сразу отсчитываться.

Удаление таймера

- Коснитесь Δ или подсвеченной сенсорной кнопки рядом с отсчитываемым временем таймера.

На дисплее появляется установленное время таймера.

- Выберите восстановить.

Время таймера удаляется.

Важно знать

В главе "Важно знать" Вы найдете общие советы. При наличии особенностей продуктов и/или способов применения Вы найдете указания в соответствующих главах.

Особенности приготовления на пару

Витамины и минералы полностью сохраняются при приготовлении на пару, т.к. продукт не находится в воде.

При приготовлении на пару естественный вкус продуктов сохраняется лучше, чем при обычной варке. Поэтому мы рекомендуем совсем не солить блюдо или солить только после приготовления. Кроме того, продукты сохраняют свой свежий, натуральный цвет.

Посуда для приготовления

Контейнеры

К пароварке прилагается посуда для приготовления из высокосортной нержавеющей стали. В дополнение к ней в продаже имеются и другие контейнеры разного размера, перфорированные или неперфорированные (см. главу "Дополнительно приобретаемые принадлежности"). Таким образом, Вы можете выбрать для каждого блюда самый подходящий контейнер.

Используйте по возможности для **приготовления на пару** перфорированные контейнеры. В этом случае пар попадает на пищу со всех сторон, и она готовится равномерно.

Собственная посуда

Вы можете использовать собственную посуду. Пожалуйста, учитывайте при этом:

- Посуда должна быть пригодна для использования в духовом шкафу и устойчива к воздействию пара. Если Вы хотите использовать пластиковую посуду, осведомитесь у производителя, пригодна ли она.
- Толстостенная посуда, например, из фарфора, керамики или фаянса малопригодна для приготовления на пару. Толстые стенки плохо проводят тепло, и длительность приготовления, указанная в таблицах, заметно увеличивается.
- Ставьте посуду на решетку или в контейнер, а не на дно рабочей камеры.
- Между верхним краем посуды и верхней стенкой камеры должен быть промежуток, чтобы в контейнер проникало достаточное количество пара.

Уровень установки

Вы можете ставить контейнер с продуктами на любой уровень или готовить одновременно несколько блюд на разных уровнях. От этого длительность приготовления не меняется.

Если для приготовления на пару Вы одновременно используете несколько высоких контейнеров, задвигайте их со смещением друг к другу. По возможности оставляйте между ними один уровень свободным.

Контейнеры и решетку всегда задвигайте между опор боковых направляющих, чтобы гарантировать защиту от опрокидывания.

Замороженные продукты

При приготовлении замороженных продуктов время нагрева длится дольше, чем для свежих продуктов. Чем больше замороженных продуктов находится в рабочей камере, тем дольше длится фаза нагрева.

Температура

При приготовлении на пару достигается максимальная температура 100 °C. При этой температуре можно готовить почти все продукты. Некоторые особенно восприимчивые продукты, напр., ягоды, должны готовиться при более низких температурах, т.к. в противном случае они лопаются. Информацию об этом Вы найдете в соответствующих главах.

Комбинация с подогревателем

При работе с подогревателем рабочая камера пароварки может нагреваться до 40 °C. Если в этом случае

Вы установите температуру 40 °C (приготовление на пару) или 30 – 40 °C и 100 % влажность (комбинированный режим), то пар не будет вырабатываться, т.к. рабочая камера будет слишком нагретой.

Время приготовления

Время приготовления продуктов на пару в целом соответствует времени приготовления продуктов в кастрюле. Если время приготовления зависит от некоторых факторов, то об этом написано в соответствующих главах.

Время приготовления не зависит от количества продуктов. Время приготовления 1 кг картофеля соответствует времени приготовления 500 г картофеля.

Указанное в таблице время должно служить ориентиром. Мы рекомендуем для начала выбирать меньшее время. При необходимости блюдо можно будет довести до готовности.

Приготовление с использованием жидкостей

При приготовлении с использованием жидкости заполняйте контейнеры только на $\frac{2}{3}$, чтобы избежать выплескивания при выемке.

Важно знать

Собственные рецепты – приготовление на пару

Продукты и блюда, которые готовятся в кастрюле, могут также готовиться в пароварке. Время приготовления рассчитывается так же. При этом обратите внимание на то, что при приготовлении на пару продукт не поддумянивается.

Комби-решетка / универсальный противень

Используйте комби-решетку с задвинутым по ней универсальным противнем, например, при жарении и приготовлении на гриле. Жарьте мясо на решетке с универсальным противнем под ней. Собранный мясной бульон Вы сможете затем использовать для приготовления соуса.

Если Вы используете комби-решетку с универсальным противнем, то за-двигайте противень между опор боковых направляющих. Тогда комби-решетка автоматически ляжет сверху. При вынимании наружу вытягивайте обе принадлежности одновременно.

Защита при вынимании

Комби-решетка и универсальный противень оснащены фиксатором, который предотвращает выскальзывание из рабочей камеры, если их выдвинуть лишь частично. Чтобы вынуть комби-решетку и противень, Вам необходимо их приподнять.

Овощи

Свежие продукты

Подготовьте свежие овощи, как обычно, напр., вымойте, почистите, порежьте.

Замороженные продукты

Замороженные овощи перед приготовлением не размораживайте. Исключение: блок замороженных овощей.

Замороженные и свежие овощи с одинаковым временем приготовления могут готовиться вместе.

Измельчите большие, смерзшиеся куски. Время приготовления смотрите, пожалуйста, на упаковке.

Контейнеры

Продукты маленького диаметра (напр., горох, спаржа) образуют маленькие промежутки или не образуют их совсем, и пар не может к ним проникнуть. Для получения равномерного результата приготовления выбирайте для этих продуктов плоские контейнеры и наполняйте их лишь на 3–5 см по высоте. Распределите большое количество продукта на нескольких плоских контейнерах.

Разные овощи с одинаковым временем приготовления могут готовиться в одном контейнере.

Для овощей, которые будут готовиться в жидкости, например, краснокочанной капусты, используйте неперфорированные контейнеры.

Уровень установки

Если Вы готовите красящиеся овощи в перфорированном контейнере, напр., свеклу, не ставьте под контейнер другие продукты. Таким образом, Вы избежите окрашивания от капающей сверху жидкости.

Время приготовления

Время приготовления, как и при традиционной варке, зависит от размера готовящегося продукта и желаемой степени его готовности. Пример:

неразваривающийся картофель, разрезанный на четыре части:

ок. 17 минут

неразваривающийся картофель, разрезанный пополам:

ок. 21 минуты

Установки

Автомат. программы | Овощи | ... | Приг. на пару

или

Режимы работы | Приготовление на пару
Температура: 100 °C

Длительность приготовления: см. таблицу

Приготовление на пару

Указанное в таблице время является ориентировочным и относится к свежим овощам. Мы рекомендуем сначала выбирать меньшее время. При необходимости блюдо можно будет довести до готовности.

Овощи	⌚ [мин]
Артишоки	32–38
Цветная капуста, целиком	27–28
Цветная капуста, разделанная	8
Фасоль, зеленая	10–12
Брокколи, разделанная	3–4
Морковь (каротель), целиком	7–8
Морковь (каротель), половинки	6–7
Морковь (каротель), мелко нарезанная	4
Цикорий, половинки	4–5
Китайская капуста, нарезанная	3
Горох	3
Фенхель, половинки	10–12
Фенхель, полосками	4–5
Зеленая капуста, нарезанная	23–26
Картофель неразваривающийся, очищенный целиком	27–29
половинки	21–22
четвертинки	16–18
Картофель в основном неразваривающийся, очищенный целиком	25–27
половинки	19–21
четвертинки	17–18
Картофель мучнистый, очищенный целиком	26–28
половинки	19–20
четвертинки	15–16
Кольраби, брусками	6–7

Приготовление на пару

Овощи	⌚ [мин]
Тыква, нарезанная кубиками	2–4
Початки кукурузы	30–35
Мангольд, нарезанный	2–3
Паприка, нарезанная кубиками или полосками	2
Картофель в мундире, неразваривающийся	30–32
Грибы	2
Лук-порей, резаный	4–5
Лук-порей, половинки стебля	6
Капуста романеско, целиком	22–25
Капуста романеско, разделенная	5–7
Брюссельская капуста	10–12
Свекла, целиком	53–57
Капуста краснокочанная, резаная	23–26
Черный корень, целиком, толщиной с палец	9–10
Корень сельдерея, порезанный брусками	6–7
Спаржа, зеленая	7
Спаржа белая, толщиной с палец	9–10
Морковь (столовая), мелко нарезанная	6
Шпинат	1–2
Ранняя белокочанная капуста, порезанная	10–11
Черешковый сельдерей, нарезанный	4–5
Брюква, нарезанная	6–7
Белокочанная капуста, нарезанная	12
Савойская капуста, порезанная	10–11
Цуккини, кружки	2–3
Стручки сахарного горошка	5–7

⌚ Время приготовления

Приготовление на пару

Мясо

Свежие продукты

Подготовьте мясо, как обычно.

Замороженные продукты

Разморозьте замороженное мясо перед приготовлением (см. главу "Размораживание").

Подготовка

Мясо, которое нужно поджарить, а затем потушить, например, гуляш, необходимо обжарить на конфорке.

Время приготовления

Время приготовления зависит от толщины и качества продукта, а не от веса. Чем толще кусок, тем дольше время приготовления. Кусок мяса весом 500 г и толщиной 10 см будет готовиться дольше, чем кусок весом 500 г и толщиной 5 см.

Рекомендации

- Если нужно, чтобы в мясе сохранились **ароматические вещества**, готовьте его в перфорированном контейнере. Задвиньте снизу не-перфорированный контейнер или универсальный противень, чтобы собрать концентрат сока. Этим соусом Вы можете улучшить вкус соусов или заморозить его для более позднего использования.

- Для получения **крепкого бульона** подходит суповая курица, а также говядина - кусок окорока, грудинка, спинная часть (лопатка) и кость для варки. Кладите мясо вместе с овощами для супа и холодной водой в контейнер. Чем дольше время приготовления, тем более крепким будет бульон.

Установки

Автомат. программы | Мясо | ... | Приг. на пару

или

Режимы работы | Приготовление на пару

Температура: 100 °C

Длительность приготовления: см. таблицу

Приготовление на пару

Указанные в таблице значения времени являются ориентировочными. Мы рекомендуем сначала выбирать меньшее время. При необходимости блюдо можно будет довести до готовности.

Мясо	⌚ [мин]
Кусок окорока, покрытый водой	110–120
Свиная ножка	135–140
Филе куриной грудки	8–10
Ножка (голень)	105–115
Спинная часть (лопатка), покрытая водой	110–120
Ломтики телятины	3–4
Ломтики копченой присоленной свинины	6–8
Рагу из ягненка	12–16
Крупная курица для жарки	60–70
Рулеты из индейки	12–15
Шницель из индейки	4–6
Край туши, покрытый водой	130–140
Гуляш из говядины	105–115
Суповая курица, покрытая водой	80–90
Огузок	110–120

⌚ Время приготовления

Приготовление на пару

Колбасные изделия

Установки

Автомат. программы | Колбасные изделия | ... | Приг. на пару

или

Режимы работы | Приготовление на пару

Температура: 90 °C

Длительность приготовления: см. таблицу

Колбасные изделия	⌚ [мин]
Сардельки	6–8
Говяжья колбаса	6–8
Телячья колбаса	6–8

⌚ Время приготовления

Рыба

Свежие продукты

Подготовьте рыбу, как обычно, напр., очистите от чешуи, выпотрошите и вымойте.

Замороженные продукты

Рыба перед приготовлением не должна размораживаться полностью. Достаточно, чтобы стала мягкой ее поверхность и можно было добавлять приправы.

Подготовка

Подкислите рыбу перед приготовлением, напр., с помощью лимонного сока или сока лайма. Подкисление делает рыбное филе более упругим.

Рыбу не нужно солить, так как минеральные вещества, придающие рыбе собственный вкус, полностью сохраняются при приготовлении на пару.

Контейнеры

Смазывайте жиром перфорированные контейнеры.

Уровень установки

Если Вы готовите в перфорированном контейнере рыбу и одновременно в другом контейнере еще продукты, то задвигайте контейнер с рыбой прямо над поддоном / универсальным противнем (в зависимости от модели), чтобы избежать смешения вкусов из-за стекающей жидкости.

Температура

85–90 °C

Для щадящего приготовления нежных сортов рыбы, напр., морского языка.

100 °C

Для приготовления сортов рыбы с упругой мякотью, напр., трески и лосося.

Для приготовления рыбы в соусе или бульоне.

Время приготовления

Время приготовления зависит от толщины и качества продукта, а не от веса. Чем толще кусок, тем дольше время приготовления. Кусок рыбы весом 500 г и толщиной 3 см будет готовиться дольше, чем кусок весом 500 г и толщиной 2 см.

Чем дольше готовится рыба, тем более упругой становится ее мякоть. Если рыба недостаточно готова, то готовьте ее еще лишь несколько минут.

Продлите заданное время приготовления на несколько минут, если Вы готовите рыбу в соусе или бульоне.

Рекомендации

– Применением специй и трав, напр., укропа, Вы подчеркнете собственный вкус продукта.

– Большую рыбу готовьте в том положении, в котором она плавает. Для необходимой опоры поставьте маленькую чашку и т.п. в перевернутом виде в контейнер. Насадите на нее рыбу прорезью со стороны живота.

- Положите отходы от рыбы, например, кости, плавники и головы вместе с овощами для супа и холодной водой в контейнер, чтобы приготовить **рыбный бульон**. Готовьте при 100 °C от 60 до 90 минут. Чем дольше время приготовления, тем более крепким получится бульон.
- Для приготовления "**фиш блау**" (отварная рыба голубоватого цвета) рыба готовится в воде с уксусом. (Соотношение вода : уксус согласно рецепту.) Важно не повредить кожу рыбы. Для этого вида приготовления подходят такие сорта рыб, как карп, форель, линь, угорь и лосось.

Установки

Автомат. программы | Рыба | ... | Приг. на пару

или

Режимы работы | Приготовление на пару
Температура: см. таблицу

Длительность приготовления: см. таблицу

Приготовление на пару

Указанное в таблице время является ориентировочным и относится к свежей рыбе. Мы рекомендуем сначала выбирать меньшее время. При необходимости блюдо можно будет довести до готовности.

Рыба	🌡 [°C]	⌚ [мин]
Угорь	100	5–7
Филе окуня	100	8–10
Филе дорады	85	3
Форель, 250 г	90	10–13
Филе палтуса	85	4–6
Филе трески	100	6
Карп, 1,5 кг	100	18–25
Филе лосося	100	6–8
Стейк лосося	100	8–10
Форель озерная	90	14–17
Филе пангасиуса	85	3
Филе красного окуня	100	6–8
Филе пикши	100	4–6
Филе камбалы	85	4–5
Филе морского черта	85	8–10
Филе морского языка	85	3
Филе тюрбо	85	5–8
Филе тунца	85	5–10
Филе судака	85	4

🌡 Температура / ⌚ Время приготовления

Ракообразные

Подготовка

Разморозьте замороженных ракообразных перед приготовлением.

Очистите и вымойте ракообразных, удалите внутренности.

Контейнеры

Смазывайте жиром перфорированные контейнеры.

Время приготовления

Чем дольше готовятся ракообразные, тем тверже они становятся. Соблюдайте указанное время приготовления.

Продлите заданное время приготовления на несколько минут, если Вы готовите ракообразных в соусе или бульоне.

Установки

Автомат. программы | Ракообразные | ... | Приг. на пару

или

Режимы работы | Приготовление на пару

Температура: см. таблицу

Длительность приготовления: см. таблицу

	🌡 [°C]	⌚ [мин]
Креветки	90	3
Креветки серые	90	3
Креветки королевские	90	4
Крабы	90	3
Лангусты	95	10–15
Креветки мелкие	90	3

🌡 Температура / ⌚ Время приготовления

Приготовление на пару

Моллюски

Свежие продукты

 Опасность отравления!

Готовьте только закрытые моллюски. Не употребляйте в пищу моллюсков, не раскрывшихся после термообработки.

Перед приготовлением вымочите свежие моллюски в течение нескольких часов, чтобы можно было их промыть от возможно имеющегося песка. Затем тщательно почистите их с помощью щетки, чтобы удалить волокна.

Замороженные продукты

Разморозьте замороженных моллюсков.

Время приготовления

Чем дольше готовятся моллюски, тем тверже становится их мякоть. Соблюдайте указанное время приготовления.

Установки

Автомат. программы | Моллюски | ... | Приг. на пару

или

Режимы работы | Приготовление на пару

Температура: см. таблицу

Длительность приготовления: см. таблицу

	🌡 [°C]	⌚ [мин]
Моллюски "морские уточки"	100	2
Сердцевидки	100	2
Мидии	90	12
Гребешки	90	5
Моллюск "морской черенок"	100	2–4
Венериды	90	4

🌡 Температура / ⌚ Время приготовления

Рис

Рис разбухает во время термообработки, поэтому его нужно готовить в жидкости. В зависимости от сорта риса может отличаться его способность впитывать воду, а значит и соотношение риса и воды.

Рис полностью впитывает жидкость, таким образом не происходит потеря питательных веществ.

Установки

Автомат. программы | Рис | ... | Приг. на пару

или

Режимы работы | Приготовление на пару

Температура: 100 °C

Длительность приготовления: см. таблицу

	Соотношение рис : жидкость	⌚ [мин]
Рис "Басмати"	1 : 1,5	15
Пропаренный рис	1 : 1,5	23–25
Круглозерный рис:		
Молочная рисовая каша	1 : 2,5	30
Ризotto	1 : 2,5	18–19
Неочищенный рис	1 : 1,5	26–29
Дикий рис	1 : 1,5	26–29

⌚ Время приготовления

Приготовление на пару

Макароны / изделия из теста

Сухие продукты

Сухие макароны и изделия из теста разбухают во время приготовления, поэтому они должны вариться в жидкости. Макароны должны быть хорошо покрыты жидкостью. При использовании горячей жидкости результат приготовления будет лучше.

Увеличивайте указанное производителем время приготовления прим. на $\frac{1}{3}$.

Свежие продукты

Свежая лапша и изделия из теста, например, из холодильника, не должны набухать. Готовьте такие изделия в смазанном жиром, перфорированном контейнере.

Отделите слипшиеся изделия друг от друга и равномерно разложите их в контейнере.

Установки

Автомат. программы | Изделия из теста | ... | Приг. на пару

или

Режимы работы | Приготовление на пару

Температура: 100 °C

Длительность приготовления: см. таблицу

Свежие продукты	⌚ [мин]
Ньюкки	2
Лапша домашняя	1
Равиоли	2
Мучные клецки по-швабски	1
Тортеллини	2
Сухие изделия, покрытые водой	
Лапша, широкие полоски	14
Лапша мелкая для супа	8

⌚ Время приготовления

Клецки

Готовые клецки в варочном пакетике должны быть хорошо покрыты водой, т.к. иначе они не смогут впитать достаточно жидкости (несмотря на предшествующее смачивание) и распадутся.

Готовьте свежие клецки в смазанном жиром, перфорированном контейнере.

Установки

Автомат. программы | Изделия из теста | ... | Приг. на пару

или

Режимы работы | Приготовление на пару

Температура: 100 °C

Длительность приготовления: см. таблицу

	⌚ [мин]
Паровые кнедли из дрожжевого теста	30
Клецки из дрожжевого теста	20
Картофельные клецки в варочном пакетике	20
Хлебные клецки в варочном пакетике	18–20

⌚ Время приготовления

Приготовление на пару

Крупа

Крупа разбухает во время термообработки, поэтому ее нужно готовить в жидкости. Соотношение крупы и воды зависит от типа крупы.

Крупу можно готовить в целом или дробленом виде.

Установки

Автомат. программы | Крупа | ... | Приг. на пару

или

Режимы работы | Приготовление на пару

Температура: 100 °C

Длительность приготовления: см. таблицу

	Соотношение крупа : жидкость	⌚ [мин]
Амарант	1 : 1,5	15–17
Булгур	1 : 1,5	9
Полба, целиком	1 : 1	18–20
Полба, дробленая	1 : 1	7
Овес, целиком	1 : 1	18
Овес, дробленый	1 : 1	7
Пшено	1 : 1,5	10
Полента	1 : 3	10
Киноа	1 : 1,5	15
Рожь, целиком	1 : 1	35
Рожь, дробленая	1 : 1	10
Пшеница, целиком	1 : 1	30
Пшеница, дробленая	1 : 1	8

⌚ Время приготовления

Бобовые, сухие

Сухие бобовые перед приготовлением необходимо замочить минимум на 10 часов в холодной воде. Благодаря замачиванию они станут мягче, и длительность приготовления снизится. При варке замоченные бобовые должны быть покрыты жидкостью.

Чечевицу замачивать не нужно.

Для бобовых без замачивания, в зависимости от их вида, должно соблюдаться определенное соотношение с жидкостью.

Установки

Автомат. программы | Бобовые | ... | Приг. на пару

или

Режимы работы | Приготовление на пару

Температура: 100 °C

Длительность приготовления: см. таблицу

С замачиванием	
	⌚ [мин]
Фасоль	
Фасоль обыкновенная	55–65
Красная фасоль	20–25
Черная фасоль	55–60
Пестрая фасоль	55–65
Белая фасоль	34–36
Горох	
Желтый горох	40–50
Зеленый горох, очищенный	27

⌚ Время приготовления

Приготовление на пару

Без замачивания		
	Соотношение бобовые : жидкость	⌚ [мин]
Фасоль		
Фасоль обыкновенная	1 : 3	130–140
Красная фасоль	1 : 3	95–105
Черная фасоль	1 : 3	100–120
Пестрая фасоль	1 : 3	115–135
Белая фасоль	1 : 3	80–90
Чечевица		
Коричневая чечевица	1 : 2	13–14
Красная чечевица	1 : 2	7
Горох		
Желтый горох	1 : 3	110–130
Зеленый горох, очищенный	1 : 3	60–70

⌚ Время приготовления

Куриные яйца

Используйте перфорированные контейнеры, если Вы хотите приготовить вареные яйца.

Поскольку во время фазы нагрева яйца медленно нагреваются, они не лопаются при приготовлении в пароварке.

Смажьте жиром неперфорированный контейнер, если Вы готовите в нем яичное блюдо, например, яичную заправку для супа.

Установки

Автомат. программы | Куриные яйца | ... | Приг. на пару

или

Режимы работы | Приготовление на пару

Температура: 100 °C

Длительность приготовления: см. таблицу

	⌚ [мин]
Размер S	
всмятку	3
в мешочек	5
вкрутую	9
Размер M	
всмятку	4
в мешочек	6
вкрутую	10
Размер L	
всмятку	5
в мешочек	6–7
вкрутую	12
Размер XL	
всмятку	6
в мешочек	8
вкрутую	13

⌚ Время приготовления

Приготовление на пару

Фрукты

Чтобы не терять сок, необходимо готовить фрукты в неперфорированном контейнере. Если Вы готовите фрукты в перфорированном контейнере, за-двигайте снизу неперфорированный. Тогда сок также не будет теряться впус-тую.

Совет: Вы можете использовать собранный сок для изготовления глазури для торта.

Установки

Автомат. программы | Фрукты | ... | Приг. на пару

или

Режимы работы | Приготовление на пару

Температура: 100 °C

Длительность приготовления: см. таблицу

	⌚ [мин]
Яблоки, ломтики	1–3
Груши, ломтики	1–3
Вишня, черешня	2–4
Слива "мирабель"	1–2
Нектарины/персики, ломтики	1–2
Сливы	1–3
Айва, нарезанная кубиками	6–8
Ревень, ломтики	1–2
Крыжовник	2–3

⌚ Время приготовления

Приготовление блюд меню в ручном режиме

При приготовлении блюд меню выключайте функцию отвода пара (см. главу "Установки - Отвод пара").

Этот режим представляет собой приготовление блюд из различных продуктов с разным временем приготовления, что позволяет Вам составить меню к определенному времени, напр., филе красного окуня с рисом и брокколи. Продукты подаются в пароварку в определенное (разное) время, чтобы они были приготовлены одновременно.

Уровень установки

Размещайте капающие (например, рыбу) или красящиеся продукты (например, свеклу) непосредственно над поддоном / универсальным противнем. Так Вы избежите передачи вкуса или окрашивания капающей жидкостью.

Температура

Температура при приготовлении блюд меню должна составлять 100 °C, т.к. большая часть продуктов готовится именно при этой температуре.

Ни в коем случае не готовьте с меньшей температурой, если продуктам требуется разная температура, напр., для филе дорады 85 °C, для картофеля 100 °C.

Если для одного из продуктов рекомендована температура 85 °C, Вам следует сначала попробовать, каков будет результат при 100 °C. Нежные сорта рыбы с рыхлой структурой, на-

пример, морской язык и камбала, при 100 °C становятся очень твердыми.

Время приготовления

Если рекомендованная температура будет повышена, то время приготовления должно быть сокращено прим. на $\frac{1}{3}$.

Пример

Рис	20 минут
Филе красного окуня	6 минут
Брокколи	4 минуты

20 минут - 6 минут = 14 минут (1-е время приготовления: рис)

6 минут - 4 минуты = 2 минуты (2-е время приготовления: филе морского окуня)

Остаток = 4 минуты (3-е время приготовления: брокколи)

Время	20 мин. рис		
	6 мин. филе морского окуня		
	4 мин. брокколи		
Установка	14 мин.	2 мин.	4 мин.

Приготовление на пару

Порядок действий

- Выключите функцию отвода пара.
- Сначала поставьте в рабочую камеру рис.
- Установите 1-е время приготовления, т.е. 14 минут.
- По истечении 14 минут поместите в пароварку филе окуня.
- Установите 2-е время приготовления, т.е. 2 минуты.
- По истечении 2 минут поместите в пароварку брокколи.
- Установите 3-е время приготовления, т.е. 4 минуты.

При этом щадящем способе приготовления продукты питания медленно готовятся в вакуумной упаковке при постоянных низких температурах.

Благодаря вакуумированию из продуктов в процессе приготовления не испаряется влага и в них остаются все питательные и ароматические вещества.

Результат приготовления - интенсивный вкус равномерно приготовленных продуктов.

Используйте только свежие продукты без каких-либо повреждений.

Обращайте внимание на условия гигиены, а также на соблюдение температурного режима при транспортировке продуктов.

Используйте только термостойкие, устойчивые при варке вакуумные пакеты.

Не готовьте продукты в магазинной упаковке, например, замороженные продукты в вакуумной упаковке, так как, вполне возможно, они были запакованы в неподходящий вакуумный пакет.

Вакуумные пакеты не предназначены для многократного использования.

Запаковывайте продукты исключительно с помощью камерного вакууматора, который обеспечивает создание вакуума 99,8%.

Sous-vide

Важные указания по использованию

Для получения оптимального результата приготовления обратите внимание на следующие указания:

- Используйте меньше приправ и зелени, чем при традиционном приготовлении, так как их влияние на вкус продуктов будет интенсивнее. Вы можете готовить продукт без приправ и приправить только после приготовления.
- Добавление соли, сахара и жидкостей уменьшает время приготовления.
- Добавление содержащих кислоту продуктов, например, лимона или уксуса, делает готовящееся блюдо более твердым.
- Не используйте алкоголь или чеснок, так как готовящееся блюдо может получить неприятный привкус.
- Используйте только такие вакуумные пакеты, которые подходят по размеру к готовящемуся продукту. Если вакуумный пакет слишком большой, то в нем может остаться слишком много воздуха.
- Если Вы хотите готовить несколько продуктов в одном вакуумном пакете, то кладите их в пакет рядом друг с другом.
- Если Вы хотите готовить одновременно в нескольких вакуумных пакетах, то кладите их на решетку рядом друг с другом.
- Время приготовления зависит от толщины продукта.
- При высокой температуре и/или долгом времени приготовления может возникнуть недостаток воды. Время от времени проверяйте индикацию на дисплее.
- В процессе приготовления держите дверцу закрытой. Открывание дверцы затягивает процесс приготовления и может привести к другим результатам.

Рекомендации

- Перед вакуумированием заморозьте жидкости, например, маринад, чтобы избежать вытекания из вакуумного пакета.
- Заверните края вакуумного пакета наружу. Так Вы получите чистый и качественный сварной шов.
- Если Вы не хотите употребить приготовленный продукт в пищу непосредственно после его приготовления, то положите его сразу в ледяную воду и храните его затем при температуре макс. 3 °С. Так Вы сохраните качество и вкус блюда и увеличите срок его хранения.
- Разрежьте вакуумный пакет после приготовления со всех сторон, чтобы облегчить доступ к приготовленному продукту.
- Перед подачей на стол очень быстро обжарьте на сильном огне мясо и твердые сорта рыбы (например, лососевые). Таким образом раскроются ароматы свежеобжаренного блюда.
- Используйте отвар или маринад от овощей, рыбы или мяса для приготовления соуса.
- Приготовленное блюдо подавайте к столу в предварительно нагретых тарелках.

Порядок действий

- Ополосните продукты холодной водой и затем обсушите.
- Сложите продукты в вакуумный пакет и при необходимости добавьте приправы и жидкости.
- Запакуйте продукты с помощью камерного вакууматора.
- Для получения хорошего результата приготовления задвиньте решетку на 2-й уровень снизу.
- Уложите продукты в вакуумной упаковке (если имеется несколько пакетов, то рядом друг с другом) на решетку.
- Выберите Режимы работы.
- Выберите Sous-vide.
- При необходимости измените рекомендуемую температуру.
- Подтвердите с помощью ОК.
- Установите время приготовления. Вы можете выбирать время в диапазоне от 1 минуты до 10 часов.
- Подтвердите с помощью ОК.
- При необходимости выполните остальные установки (см. главу "Эксплуатация: режим "Приготовление на пару" – Расширенная эксплуатация").

Sous-vide

Возможные причины неудовлетворительных результатов

Вакуумный пакет открылся:

- сварной шов не был чистым или достаточно прочным и разошелся.
- пакет был поврежден острой костью.

Приготовленный продукт имеет неприятный посторонний привкус:

- неправильное хранение продукта, несоблюдение температурного режима при транспортировке.
- руки или столешница не были идеально чистыми.
- было использовано слишком много добавок (напр., приправ).
- пакет или сварной шов не были безупречного качества.
- был слишком слабый вакуум.
- приготовленный продукт не был сразу употреблен в пищу или охлажден.

Продукт	Предварительные добавки		🌡 [°C]	⌚ [мин]
	Сахар	Соль		
Рыба				
Филе трески, 2,5 см толщиной		x	54	35
Филе лосося, 3 см толщиной		x	52	30
Филе морского черта		x	62	18
Филе судака, 2 см толщиной		x	55	30
Овощи				
Соцветия цветной капусты, от средних до больших		x	85	40
Тыква Хоккайдо, брусками		x	85	15
Кольраби, в ломтиках		x	85	30
Спаржа, белая, целиком	x	x	85	22–27
Батат, в ломтиках		x	85	18
Фрукты				
Ананас, брусками	x		85	75
Яблоки, в ломтиках	x		80	20
Бананы "беби", целиком			62	10
Персики, половинки	x		62	25–30
Ревень, ломтики			75	13
Сливы, половинки	x		70	10–12
Прочее				
Фасоль, белая, замоченная в соотношении 1 : 2 (фасоль : жидкость)		x	90	240
Креветки, очищенные		x	56	19–21
Куриные яйца, целиком			65–66	60
Гребешки, открытые			52	25
Лук-шалот, целиком	x	x	85	45–60

🌡 Температура / ⌚ Длительность приготовления

Sous-vide

Продукт	Предварительные добавки		🌡 [°C]		⌚ [мин]
	Сахар	Соль	средняя прожарка*	полная прожарка*	
Мясо					
Утиная грудка, целиком		x	66	72	35
Каре ягненка с косточкой			58	62	50
Стейк из говяжьего филе, 4 см толщиной			56	61	120
Стейк из говяжьего бедра, 2,5 см толщиной			56	-	120
Свиное филе, целиком		x	63	67	60

🌡 Температура / ⌚ Длительность приготовления

* Степень готовности

Степень готовности "полная прожарка" соответствует степени готовности с более высокой температурой внутри блюда, чем при "средней прожарке", однако, не является прожариванием в обычном понимании этого слова.

Разогрев

Продукты разогреваются в пароварке бережно, они не высыхают и не перевариваются. Разогрев выполняется равномерно, и продукты не нужно перемешивать.

Вы можете разогревать готовые порционные блюда в тарелке (мясо, овощи, картофель) так же, как и отдельные продукты.

Посуда для приготовления

Небольшие порции можно разогревать на тарелке, большие - в контейнере для приготовления.

Время

Устанавливайте для одного блюда в тарелке длительность 10 – 15 минут. Для нескольких тарелок время немного увеличится.

Если Вы хотите запустить несколько разогревов подряд, сократите для второго и следующих процессов длительность прим. на 5 минут, т.к. рабочая камера еще нагрета.

Влажность

Чем больше влаги содержит продукт, тем меньше будет устанавливаемая влажность.

Рекомендации

- При разогреве продукты не нужно накрывать крышкой.
- Разогревайте большие куски, например, жаркое, не целиком, а порциями на тарелке.
- Разделите пополам компактные куски, например, фаршированный перец или рулеты.
- Продукты с панировкой, например, шницели, не сохраняют хрустящую корочку.
- Разогревайте соусы отдельно. Исключения: блюда, приготовленные с соусом (например, гуляш).

Установки

Специальн. программы | Разогрев или

Режимы работы | Комбинирован. режим | Конвекция плюс

Температура: см. таблицу

Влажность: см. таблицу

Время: см. таблицу

Специальные программы

Продукт	🌡 [°C]	💧 [%]	⌚ [мин]
Овощи			
Морковь Цветная капуста Кольраби Фасоль	120	70	8–10
Гарниры			
Макароны Рис Картофель, разрезанный пополам вдоль	120	70	8–10
Клецки Картофельное пюре	140	70	18–20
Мясо и птица			
Жаркое ломтиками толщиной 1½ см Рулеты, нарезанные ломтиками Гуляш Рагу из баранины Тефтели по-кенигсбергски Куринный шницель Шницель из индейки, разрезанный на ломтики	140	70	11–13
Рыба			
Филе рыбы Рулеты из рыбы, разрезанные пополам	140	70	10–12
Готовые блюда			
Спагетти, томатный соус Жаркое из свинины, картофель, овощи Фаршированный перец (половинки), рис Фрикассе из курицы, рис Овощной суп Крем-суп Бульон Густой суп (айнтопф)	120	70	10–12

🌡 Температура / 💧 влажность / ⌚ время

Размораживание

При размораживании в пароварке Вам потребуется заметно меньше времени, чем при размораживании при комнатной температуре.

Температура

Оптимальная температура для размораживания составляет 60 °C.

Исключение: Фарш и дичь 50 °C.

Подготовка до и после

Для размораживания удалите при необходимости упаковку.

Исключение: хлеб и выпечку размораживайте в упаковке, т.к. в противном случае они впитают влагу и станут мягкими.

После вынимания из рабочей камеры оставьте размораживаемый продукт еще на некоторое время при комнатной температуре. Это время выдержки необходимо, чтобы тепло равномерно передавалось снаружи внутрь.

Контейнеры



⚠ Опасность заражения сальмонеллами!

Вылейте жидкость, собравшуюся после размораживания мяса и птицы – ни в коем случае не используйте ее в дальнейшем!

При размораживании продуктов с капающей жидкостью, например, птицы, используйте перфорированный контейнер с задвинутым снизу поддоном / неперфорированным универсальным противнем (в зависи-

мости от модели). Тогда продукт при размораживании не будет лежать в жидкости.

Продукты, с которых не капает жидкость, можно класть в неперфорированный контейнер.

Рекомендации

- Рыба перед приготовлением не должна размораживаться полностью. Достаточно, чтобы стала мягкой ее поверхность и можно было добавлять приправы. Для этого, в зависимости от толщины рыбы, достаточно 2 - 5 минут.
- Блок размораживаемых продуктов, состоящий из отдельных кусков, например, ягоды, куски мяса, разделите по прошествии половины времени размораживания и разложите куски отдельно друг от друга.
- Не замораживайте размороженные продукты повторно.
- Замороженные готовые блюда следует размораживать в соответствии с указаниями на упаковке.

Установки

Специальн. программы | Размораживание

или

Режимы работы | Приготовление на пару

Температура: см. таблицу

Время размораживания: см. таблицу

Специальные программы

Продукт	Количество	🌡 [°C]	⌚ [мин]	⏳ [мин]
Молочные продукты				
Сыр ломтиками	125 г	60	15	10
Творог	250 г	60	20–25	10–15
Сливки	250 г	60	20–25	10–15
Мягкий сыр	100 г	60	15	10–15
Фрукты				
Яблочный мусс	250 г	60	20–25	10–15
Ломтики яблок	250 г	60	20–25	10–15
Абрикосы	500 г	60	25–28	15–20
Клубника	300 г	60	8–10	10–12
Малина / Смородина	300 г	60	8	10–12
Вишня, черешня	150 г	60	15	10–15
Персики	500 г	60	25–28	15–20
Сливы	250 г	60	20–25	10–15
Крыжовник	250 г	60	20–22	10–15
Овощи				
замороженные блоком	300 г	60	20–25	10–15
Рыба				
Рыбное филе	400 г	60	15	10–15
Форель	500 г	60	15–18	10–15
Омар	300 г	60	25–30	10–15
Крабы	300 г	60	4–6	5
Готовые блюда				
Мясо, овощи, гарнир / густой суп / суп	480 г	60	20–25	10–15
Мясо				
Мясо для жаркого, ломтика-ми	по 125–150 г	60	8–10	15–20
Фарш	250 г	50	15–20	10–15
Фарш	500 г	50	20–30	10–15

Специальные программы

Продукт	Количество	🌡 [°C]	⌚ [мин]	⏳ [мин]
Гуляш	500 г	60	30–40	10–15
Гуляш	1000 г	60	50–60	10–15
Печень	250 г	60	20–25	10–15
Спинка зайца	500 г	50	30–40	10–15
Спинка косули	1000 г	50	40–50	10–15
Шницель / отбивная / колбаска для жарки (сарделька)	800 г	60	25–35	15–20
Птица				
Курица	1000 г	60	40	15–20
Куриные окорочки	150 г	60	20–25	10–15
Шницель из цыпленка	500 г	60	25–30	10–15
Бедрышки индейки	500 г	60	40–45	10–15
Выпечка				
Выпечка из слоеного/дрожжевого теста	–	60	10–12	10–15
Выпечка/пирог из сдобного теста	400 г	60	15	10–15
Хлеб / Булочки				
Булочки	–	60	30	2
Серый хлеб, нарезанный	250 г	60	40	15
Хлеб из муки грубого помола, нарезанный	250 г	60	65	15
Белый хлеб, нарезанный	150 г	60	30	20

🌡 Температура / ⌚ Время размораживания / ⏳ Время выдержки

Специальные программы

Консервирование

Используйте только безупречные свежие продукты, без порчи и пятен.

Банки

Используйте только безупречные чистые банки и принадлежности. Вы можете использовать банки с открывашающимися крышками или со стеклянными крышками с резиновым уплотнением.

Следите за тем, чтобы банки были одинакового размера, так как при этом консервирование будет равномерным.

После наполнения банки продуктом очистите край с помощью чистой салфетки и горячей воды и закройте банки.

Фрукты

Тщательно отбирайте фрукты, вымойте их основательно и дайте стечь воде. Ягоды мойте очень аккуратно, они очень восприимчивы к нажатиям и легко давятся.

При необходимости удалите кожицу, черенки, сердцевину или косточки. Измельчите большие фрукты. Порежьте, напр., яблоки дольками.

У больших плодов с косточками (сливы, абрикосы) проколите кожицу несколько раз вилкой или деревянной палочкой, т.к. иначе она лопается.

Овощи

Помойте, почистите и измельчите овощи.

Бланшируйте их перед консервированием, чтобы они сохранили цвет (см. главу "Бланширование").

Заполнение банок

Заполняйте банку продуктом неплотно, максимум до уровня 3 см ниже края. Если сдавливать продукт в банке, повредятся клеточные стенки в продукте. Аккуратно постучите по банке полотенцем, чтобы содержимое распределилось в ней более равномерно. Наполните банки жидкостью. Консервируемый продукт должен быть полностью закрыт жидкостью.

При консервировании фруктов в качестве жидкости используйте сахарный раствор, при консервировании овощей по желанию - раствор соли или уксуса.

Мясо и колбаса

Перед консервированием мясо обжарьте или приварите. Для заполнения возьмите жидкость от обжаривания мяса, которую Вы можете разбавить водой, или бульон, в котором варились мясо. Следите, чтобы край банки был очищен от жира. Заполняйте банки колбасой только до половины, так как ее масса во время консервирования увеличивается.

Специальные программы

Рекомендации

- Рекомендуется использовать остаточное тепло, т.е. вынимать банки через 30 минут после выключения прибора.
- После извлечения банок накройте их полотенцем и дайте им остить в течение примерно 24 часов.

Порядок действий

- Задвиньте перфорированный контейнер на нижний уровень.
- Поставьте банки одинакового размера в контейнер. Банки не должны соприкасаться.

Установки

Специальн. программы | Консервиров.

или

Режимы работы | Приготовление на пару

Температура: см. таблицу

Длительность консервирования: см. таблицу

Продукт	🌡 [°C]	⌚* [мин]
Ягоды		
Смородина	80	50
Крыжовник	80	55
Брусника	80	55
Косточковые плоды		
Вишня, черешня	85	55
Слива "мирабель"	85	55
Сливы	85	55
Персики	85	55
Слива "Ренклод"	85	55
Семечковые плоды		
Яблоки	90	50
Яблочный мусс	90	65
Айва	90	65

Специальные программы

Продукт	🌡 [°C]	⌚* [мин]
Овощи		
Фасоль	100	120
Толстые бобы	100	120
Огурцы	90	55
Свекла	100	60
Мясо		
Предварительно отваренное	90	90
Жареное	90	90

🌡 Температура / ⌚ Длительность консервирования

* Указанные значения времени относятся к банкам объемом 1,0 л. Для банок объемом 0,5 л время уменьшается на 15 минут, а для банок объемом 0,25 л - на 20 минут.

Консервирование пирогов

Для консервирования подходит сдобное, бисквитное и дрожжевое тесто. Пироги могут храниться около 6 месяцев.

Пироги **с фруктами не хранятся долго**, они должны быть употреблены в течение 2 дней.

Банки

Используйте только чистые неповрежденные банки и принадлежности. Банки должны быть снизу уже, чем сверху. Лучше всего подходят банки объемом 0,25 л.

Банки должны закрываться с помощью прокладочного кольца, стеклянной крышки и кольцевого пружинного зажима.

Следите за тем, чтобы банки были одинакового размера, так как при этом консервирование будет равномерным.

Порядок действий

- Смажьте банки сливочным маслом, оставив около 1 см под краем.
- Посыпьте банку хлебными крошками (панировочными сухарями).
- Заполняйте банки $\frac{1}{2}$ или $\frac{2}{3}$ тестом (в соответствии с рецептом). Следите, чтобы край банки оставался чистым.
- Задвиньте решетку на нижний уровень.
- Поставьте **открытые** банки одинакового размера на решетку. Банки не должны соприкасаться.
- Закройте банки **сразу же** после консервирования кольцом для закатывания, крышкой и зажимом; пирог не должен остывать. Если тесто немного вышло за края, то оно может быть немного прижато стеклянной крышкой в банку.

Вид теста	Режим работы	Этап	🌡 [°C]	💧 [%]	⌚ [мин]
Сдобное тесто		-	160	-	25–45
Бисквит		-	160	-	50–55
Дрожжевое тесто	 	1 2	30 160	100 30	10 30–35

Температура / Влажность / Время консервирования

Верхний/нижний жар / Комбинированный режим Верхний/нижний жар

Специальные программы

Получение сока

В Вашей пароварке Вы можете получить сок из мягких и полутвердых фруктов.

Перезрелые фрукты лучше всего подходят для получения сока; чем фрукты более спелые, тем они более сочные и ароматные.

Подготовка

Отсортируйте и вымойте фрукты, предназначенные для получения из них сока. Вырежьте поврежденные места.

Удалите плодоножки с винограда и вишни, так как они содержат горькие вещества. С других ягод не нужно удалять плодоножки.

Большие плоды, например, яблоки, нарежьте кубиками толщиной ок. 2 см. Чем более жесткий фрукт или овощ, тем мельче его нужно нарезать.

Рекомендации

- Для улучшения вкуса смешивайте фрукты с мягким и терпким вкусом.
- У большинства видов фруктов количество сока повышается и аромат улучшается, если к ним добавить сахар и дать ему впитаться в течение нескольких часов. Мы рекомендуем на 1 кг сладких фруктов 50–100 г сахара, на 1 кг терпких фруктов 100–150 г сахара.

- Если Вы хотите сохранить полученный сок, налейте его в горячем состоянии в чистые бутылки и сразу укупорите.

Порядок действий

- Положите подготовленные фрукты в перфорированный контейнер.
- Снизу разместите неперфорированный контейнер или универсальный противень, чтобы собрать сок.

Установки

Режимы работы | Приготовление на пару

Температура: 100 °C

Время: 40–70 минут

Специальные программы

Приготовление блюд меню

Вы можете выбрать до трех компонентов, напр., рыбу с гарниром и овощами.

Различные компоненты могут быть выбраны в любой последовательности. Пароварка автоматически сортирует их по длительности приготовления: продукт с более длительным сроком приготовления необходимо поместить в прибор раньше.

Функции Готовность в и Запуск в режиме приготовления блюд меню не предлагаются.

Порядок действий

- Включите пароварку.
- Наполните емкость водой и задвиньте ее до упора.
- При необходимости задвиньте поддон / универсальный противень (в зависимости от модели).
- Выберите Специальн. программы | Приготовлен. блюд меню.
- Выберите нужный продукт.

В зависимости от продукта прибор запрашивает размер продукта и степень приготовления.

- Выберите или введите нужные значения и подтвердите при необходимости с помощью OK.
- Выберите Добавить продукт.
- Выберите нужный продукт и действуйте, как при первом продукте.
- Повторите процесс с третьим продуктом.

После подтверждения пункта Нач. приг. блюд меню на дисплее указывается продукт, который нужно поместить. По окончании фазы нагрева появится сообщение о том, когда поместить в прибор следующий продукт. Этот процесс повторится и для третьего продукта.

Вы также можете добавить при приготовлении меню продукт, который не указан. Информацию об этом Вы найдете в главе "Приготовление блюд меню в ручном режиме".

Сушка

Используйте для сушки и вяления исключительно специальную программу Сушка или режим работы Комбинир. режим | Конвекция плюс, чтобы могла уходить влажность.

Порядок действий

- Нарежьте продукты на куски одинакового размера.
- Разложите куски на решетке, покрытой бумагой для выпечки.

Совет: Бананы и ананас не пригодны для сушки.

Установки

Специальн. программы | Сушка

Температура: см. таблицу

Время сушки: см. таблицу

или

Режимы работы | Комбинирован. режим | Конвекция плюс

Температура: см. таблицу

Время сушки: см. таблицу

Влажность: 0 %

Продукт	🌡 [°C]	⌚ [ч]
Яблоки, кружками	70	6–8
Абрикосы, половинки, без косточек	60–70	10–12
Груши, ломтиками	70	7–9
Травы	60	1,5–2,5
Грибы	70	3–5
Помидоры, кружками	70	7–9
Цитрусовые, кружками	70	8–9
Сливы, без косточек	60–70	10–12

🌡 Температура / ⌚ Время (в часах)

Специальные программы

Приготовление йогурта

Вам понадобится молоко и в качестве закваски йогурт или йогуртный фермент, например, из магазина диетических продуктов.

Используйте натуральный йогурт с живыми бактериями и без добавок. Йогурт, прошедший термообработку, не подходит.

Йогурт должен быть свежим (короткий срок хранения).

Для приготовления йогурта подходят неохлажденное пастеризованное молоко и свежее молоко.

Пастеризованное молоко может применяться без какой-либо обработки. Свежее молоко необходимо предварительно нагреть до 90 °C (не кипятить!), затем охладить до 35 °C. При использовании свежего молока йогурт получается более плотным, чем при использовании пастеризованного молока.

Йогурт и молоко должны иметь одинаковое содержание жира.

Пока идет приготовление йогурта, порционные стаканчики нельзя двигать или трясти.

После приготовления йогурт следует сразу же охладить в холодильнике.

Плотность, содержание жира и йогуртных культур в закваске влияют на консистенцию самостоятельно приготовленного йогурта. Не все йогурты подходят одинаково хорошо в качестве закваски.

Возможные причины неудовлетворительных результатов

Йогурт получился неплотный: неправильное хранение йогурта-закваски, нарушение условий транспортировки и хранения, повреждение упаковки, недостаточный нагрев молока.

Отделилась жидкость:

стаканчики приводились в движение, йогурт не был достаточно быстро охлажден.

Йогурт получился зернистый:

Слишком большой нагрев молока, недостатки молока, неравномерное размешивание молока и йогурта-закваски.

Совет: При использовании йогуртного ферmenta Вы можете приготовить йогурт из смеси молока и сливок. Смешайте $\frac{3}{4}$ литра молока и $\frac{1}{4}$ литра сливок.

Порядок действий

- Смешайте 100 г йогурта с 1 л молока или приготовьте смесь с ферментом йогурта согласно инструкции на упаковке.
- Разлейте молочную смесь по порционным стаканчикам и закройте их.
- Поставьте закрытые стаканчики в перфорированный контейнер. Стаканчики не должны соприкасаться.
- Сразу после истечения времени приготовления поставьте стаканчики в холодильник. При этом без необходимости не двигайте их.

Установки

Автомат. программы | Специальн. программы | Приготовление йогурта

или

Режимы работы | Приготовление на пару

Температура: 40 °C

Время: 5:00 часов

Подъем дрожжевого теста

Порядок действий

- Приготовьте тесто в соответствии с рецептом.
- Поставьте миску с тестом, не накрывая крышкой, в перфорированный контейнер или на решетку.

Установки

Специальн. программы | Подъем дрожжев. теста

Время: в соответствии с рецептом

или

Режимы работы | Комбинирован. режим | Конвекция плюс

Влажность: 100 %

Температура: 30 °C

Время: в соответствии с рецептом

Специальные программы

Расплавление желатина

Порядок действий

- Замочите **пластинки желатина** на 5 минут в миске с холодной водой. Пластинки желатина должны быть полностью покрыты водой. Затем отожмите пластинки желатина и вылейте воду из миски. Отжатые пластинки желатина снова положите в миску.
- Добавьте в миску **порошок желатина** и воду в количестве, указанном на упаковке.
- Накройте миску и поставьте ее в перфорированный контейнер.

Установки

Автомат. программы | Специальн. программы | Расплавление желатина

или

Режимы работы | Приготовление на пару

Температура: 90 °C

Время: 1 минута

Расплавление шоколада

Вы можете расплавлять в пароварке любой вид шоколада.

Порядок действий

- Измельчите шоколад. Если Вы расплавляете шоколадную глазурь, поместите ее в закрытой упаковке в перфорированный контейнер.
- Если шоколада довольно много, поместите его в неперфорированный контейнер, меньшее количество - в чашку или миску.
- Накройте контейнер или посуду пленкой, которая устойчива к воздействию высоких температур (до 100 °C) и пара, или крышкой.
- Большое количество шоколада в процессе расплавления перемешайте один раз.

Установки

Автомат. программы | Специальн. программы | Расплавление шоколада

или

Режимы работы | Приготовление на пару

Температура: 65 °C

Время: 20 минут

Снятие кожицы с продукта

Порядок действий

- Надрежьте крестообразно такие продукты, как помидоры, нектарины и т.п. в месте плодоножки. Так будет легче снимать с них кожицу.
- Положите продукты в перфорированный контейнер, если Вы работаете с паром, и на универсальный противень, если Вы работаете с грилем.
- Сразу же после извлечения охладите миндаль холодной водой. Иначе Вам не удастся снять с него кожицу.

Установки

Режимы работы | Гриль большой

Ступень гриля: 3

Время: см. таблицу

Режимы работы | Приготовление на пару

Температура: 100 °C

Время: см. таблицу

Продукт	⌚ [мин]
Абрикосы	1
Миндаль	1
Нектарины	1
Перец сладкий	4
Персики	1
Помидоры	1

⌚ Время

Продукт	⌚ [мин]
Перец сладкий	10
Помидоры	7

⌚ Время

Специальные программы

Консервирование яблок

Срок хранения не подвергавшихся обработке яблок можно увеличить. Пропаривание яблок замедляет процесс их порчи. При оптимальном хранении в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении яблоки сохраняются от 5 до 6 месяцев. Это относится только к яблокам, а не к другим семечковым плодам.

Установки

Автомат. программы | Фрукты | Яблоки |
целиком | Консервирование

или

Режимы работы | Приготовление на пару
Температура: 50 °C

Время консервирования: 5 минут

Бланширование

Овощи перед замораживанием следует бланшировать. Благодаря этому лучше сохраняется их качество при хранении в замороженном виде.

Овощи, бланшированные перед последующей обработкой, лучше сохраняют свой цвет.

Порядок действий

- Положите подготовленные овощи в перфорированный контейнер.
- После бланширования поместите овощи для быстрого охлаждения в ледянную воду. Затем дайте воде как следует стечь.

Установки

Специальн. программы | Бланширование
или

Режимы работы | Приготовление на пару
Температура: 100 °C

Время бланширования: 1 минута

Тушение лука

Тушение - это приготовление продукта в собственном соку или с добавлением небольшого количества жира.

Порядок действий

- Порежьте лук и положите его с небольшим количеством сливочного масла в неперфорированный контейнер.
- Накройте контейнер или посуду пленкой, которая устойчива к воздействию высоких температур (до 100 °C) и пара, или крышкой.

Установки

Автомат. программы | Специальн. программы | Тушение лука

или

Режимы работы | Приготовление на пару

Температура: 100 °C

Время тушения: 4 минуты

Растапливание шпика

Шпик не поддумянивается.

Порядок действий

- Положите шпик (порезанный кубиками, полосками или кусочками) в неперфорированный контейнер.
- Накройте контейнер пленкой, которая устойчива к воздействию высоких температур (до 100 °C) и пара, или крышкой.

Установки

Автомат. программы | Специальн. программы | Растапливание шпика

или

Режимы работы | Приготовление на пару

Температура: 100 °C

Время: 4 минуты

Специальные программы

Стерилизация посуды

Простериллизованные в пароварке посуда и детские бутылочки по завершении программы будут обеззаражены так же, как при обычном кипячении. Однако предварительно проверьте, указывает ли производитель, что все составные части посуды и бутылочек устойчивы к высокой температуре (до 100 °C) и горячему пару.

Разберите детские бутылочки на составные части. Соберите бутылочки, лишь когда они будут совершенно сухими. Только в этом случае будет сохранена их стерильность.

Порядок действий

- Поместите все предметы в перфорированный контейнер таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом (лежа или отверстием вниз). В этом случае горячий пар сможет беспрепятственно проникать к отдельным частям бутылочки.
- Задвиньте контейнер на нижний уровень.

Установки

Специальн. программы | Стерилизация посуды

Время: от 1 минуты до 10 часов

или

Режимы работы | Приготовление на пару

Температура: 100 °C

Время: 15 минут

Нагревание полотенец

Порядок действий

- Увлажните гостевые полотенца и тую сверните их.
- Положите полотенца рядом в перфорированный контейнер.

Установки

Автомат. программы | Специальн. программы | Нагрев полотенец

или

Режимы работы | Приготовление на пару

Температура: 70 °C

Время: 2 минуты

Растапливание меда

Порядок действий

- Слегка отверните крышку на банке и поставьте ее в перфорированный контейнер.
- В процессе расплавления перемешайте мед один раз.

Установки

Автомат. программы | Специальн. программы | Расплавление меда

или

Режимы работы | Приготовление на пару
Температура: 60 °C

Время: 90 минут (независимо от размера банки или количества меда в банке)

Пицца

Установки

Специальн. программы | Пицца

или

Режимы работы | Конвекция плюс

Температура: 180–225 °C

Время выпекания: 1–20 минут

Указание: решетку застелить бумагой для выпечки

Приготовление яичной заливки для супа

Порядок действий

- Перемешайте 6 яиц с 375 мл молока (не взбивать в пену).
- Приправьте смесь и влейте ее в неперфорированный контейнер, смазанный сливочным маслом.

Установки

Режимы работы | Приготовление на пару
Температура: 100 °C

Длительность приготовления: 4 минуты

Специальные программы

Приготовление фруктового джема

Используйте только совершенно свежие продукты, без порчи и пятен.

Банки

Используйте только чисто вымытые банки без каких-либо повреждений, с закручивающейся крышкой, объемом до макс. 250 мл.

Очистите край банки после заполнения массой с помощью чистой салфетки и горячей воды.

Подготовка

Тщательно отбирайте фрукты, вымойте их основательно и дайте стечь воде. Ягоды мойте очень аккуратно, они очень восприимчивы к нажатиям и легко давятся.

Удалите сердцевину, зерна или kostочки.

Сделайте из фруктов пюре, иначе джем не загустеет. Добавьте в пюре соответствующее количество желирующего сахара (см. данные производителя). Хорошо перемешайте массу.

Если для приготовления джема используются сладкие фрукты/ягоды, рекомендуется добавить лимонную кислоту.

Порядок действий

- Наполните банки максимум на две трети.
- Поставьте открытые банки в перфорированный контейнер или на решетку.
- По окончании приготовления выньте банки из пароварки с помощью защитных рукавиц. Дайте банкам постоять 1 - 2 минуты, затем закройте их крышками и дайте остывть.

Установки

Режимы работы | Комбинир. режим | Конвекция плюс

Температура: 150 °C

Влажность: 0 %

Время: 35 минут

Программа "Шаббат"

Программа Шаббат создана для того, чтобы помочь пользователю при соблюдении религиозных обычаяев.

Программа работает в режиме Верхний/нижний жар, и не может быть изменена.

Выполнение программы начинается только при открывании и закрывании дверцы:

- Пароварка нагревается до установленной температуры и сохраняет эту температуру максимально в течение 72 часов.
- На дисплее высвечивается длительное время Шаббат-программа.
- Индикация текущего времени отсутствует.
- Освещение рабочей камеры не включается (также при открывании дверцы).

Если Вы выбрали установку Освещение | включить, то после выбора программы Шаббат и во время всего выполнения программы освещение рабочей камеры остается включенным.

Если идет отсчет заданного времени таймера, то программа Шаббат не может быть выбрана.

Порядок действий

- Выберите Специальн. программы.
- Выберите Шаббат-программа.
- Установите нужную температуру.
- Подтвердите с помощью OK.

На дисплее появляется Шаббат-программа и индикация установленной температуры.

Пароварка готова к работе.

- Если Вы хотите начать процесс приготовления, то откройте дверцу.
- Поместите продукт в рабочую камеру.
- Закройте дверцу.

Программа начинает выполняться через 5 минут.

Начавшуюся программу "Шаббат" нельзя изменить или сохранить в разделе Персональн. программы.

Если Вы хотите преждевременно прервать программу:

- Выключите пароварку.

Пищевой термометр

Принцип действия

Металлический конец термометра вставляется в кусок мяса. Термометр оснащен температурным сенсором, который измеряет внутреннюю температуру мяса во время приготовления.

Устанавливаемая внутренняя температура зависит от желаемой степени готовности и вида мяса. Она может варьироваться от 30 до 99 °C.

Время приготовления зависит от разных факторов: чем выше температура рабочей камеры и влажность и чем тоньше кусок мяса, тем быстрее будет достигнута установленная внутренняя температура.

Процесс приготовления автоматически прекращается, когда достигается установленная внутренняя температура. Исключение: если в режиме работы Комбинир. режим или в персональных программах был задан еще один этап приготовления, напр., подрумянивание.

Повреждение пищевого термометра из-за ненадлежащего применения!

Если Вы пищевой термометр не используете, то выньте его из рабочей камеры во время процесса приготовления.

Только вставленный в продукт термометр защищен от перегрева.

Возможности использования

Пищевой термометр может быть использован в следующих режимах приготовления:

- Комбинир. режим | Конвекция плюс
- Комбинир. режим | Верхний/нижний жар
- Конвекция плюс
- Гриль с обдувом
- Верхний/нижний жар
- Интенсив. выпекание
- Пироги (спец.)
- Приготовл. на пару
- Разогрев

Важные указания по использованию

Опасность поломки!

Не используйте пищевой термометр для перемещения продукта.

Металлический конец пищевого термометра должен полностью располагаться в продукте и приблизительно достигать середины.

Металлический конец не должен касаться костей или жировых прослойек. Жировая ткань и кости могут повлиять на преждевременное выключение.


Для приготовления мяса с прослойками жира устанавливайте самое высокое значение внутренней температуры из диапазона, указанного в таблице жарения.

При использовании рукава/пакета для запекания вставьте термометр через пленку до середины продукта. Вы также можете сделать это при запекании мяса. При этом учитывайте, пожалуйста, указания производителя.

Если мясо завернуто в фольгу, то пищевой термометр должен быть вставлен через фольгу до середины продукта.

Порядок действий

- Подготовьте продукт.
- Вставьте металлический конец пищевого термометра полностью в продукт.
- Разместите продукт в приборе.



- Откройте гнездо для подключения пищевого термометра и вставьте штекер пищевого термометра до щелчка в гнездо.
- Выберите нужный режим работы.
- При необходимости измените рекомендуемую и/или внутреннюю температуру.

После приготовления:

 Опасность получения ожогов!
Пищевой термометр может нагреться.

- Прежде чем вынимать продукт, осторожно вытащите пищевой термометр из гнезда для подключения.

Пищевой термометр

Рекомендации

- Если Вы хотите готовить одновременно несколько кусков мяса, то вставьте пищевой термометр в самый высокий кусок мяса.
- Если по достижении установленной внутренней температуры, мясо все еще не готово на Ваш вкус, вставьте пищевой термометр в другое место или повысьте установку внутренней температуры и повторите процесс.

Мясо	↗ [°C]
Жаркое из телятины	75–80
Копченая корейка	75
Ножка ягненка	80–85
Спинка ягненка	70–75
Спинка косули/зайца	65–75
Жаркое из говядины	80–90
Говяжье филе / Ростбиф "по-английски" средней прожарки полной прожарки	45 55 75
Жаркое из свинины / шейка	80–90
Свиное филе / котлеты	75
Дичь / окорок	80–90

↗ Внутренняя температура

Указания по жарению

- Для жарения вставьте жиропоглощающий фильтр в заднюю стенку.

Ни в коем случае не жарьте замороженное мясо, т.к. оно при этом высыхает.

- Перед жарением разморозьте мясо.
- Перед жарением удалите кожу и сухожилия.
- Приправьте мясо по вкусу и обложите его ломтиками сливочного масла или шпика, если готовится дичь.

Совет: Мясо диких животных становится особенно нежным, если перед приготовлением его оставить на ночь в маринаде (например, пахте).

- Если Вы хотите готовить одновременно несколько кусков мяса, по возможности выбирайте куски мяса одинаковой высоты.
- Жарьте мясо на решетке с универсальным противнем под ней. Собранный мясной бульон Вы сможете затем использовать для приготовления соуса.
- Оставьте приготовленное жаркое перед разрезанием прим. на 10 минут, чтобы мясной сок распределился равномерно.

Мы рекомендуем для жарения режимы работы Комбинир. режим | Конвекция плюс и Комбинир. режим | Верхний/нижний жар.

Если Вы хотели бы использовать другие режимы работы, то Вы можете задать свои этапы приготовления в качестве персональной программы (см. главу "Персональные программы").

Комбинированный режим

Чем ниже температура рабочей камеры, тем дольше длится процесс приготовления и тем нежнее становится мясо.

Нежирное мясо

Поверхность нежирного мяса не высыхает при подаче пара. Мясо будет особенно нежным, если Вы будете его готовить в 5 этапов.

- На 1-м этапе происходит предварительный нагрев рабочей камеры и решетки с подставленным снизу универсальным противнем.
- 2-й этап приготовления: мясо подрумянивается.
- На 3-м этапе рабочая камера нагревается до температуры, подходящей для созревания мяса.
- На 4-м этапе мясо становится нежным.
- На 5-м этапе приготовления мясо доводится до нужной степени готовности.

Жарение

Жирное мясо с корочкой

- 1-й этап приготовления: жарить при высокой температуре, чтобы растопить жир и подрумянить корочку.
- 2-й этап приготовления: снизить температуру и увеличить влажность.
- 3-й этап приготовления: температуру необходимо повысить, чтобы корочка была хрустящей и имела пузырьки.

Тушеные блюда

- 1-й этап приготовления: происходит предварительный нагрев рабочей камеры и универсального противня.
- 2-й этап приготовления: мясо подрумянивается.
- 3-й этап приготовления: мясо тушится в рабочей камере при температуре 100 °С и влажности 84 %.

Птица

- 1-й этап приготовления: жарить при высокой температуре и высокой влажности, чтобы вытопить жир.
- 2-й этап приготовления: снизить температуру рабочей камеры.
- 3-й этап приготовления: повысить температуру и снизить влажность, чтобы подсохла кожа и образовалась хрустящая корочка.

Подробную информацию по настройкам Вы найдете в таблице жарения.

Таблица жарения

Продукт	Этап	Режим работы	Температура [°C]	Влажность [%]	Время [мин]	Скорость [°C]
Птица						
Утка до 2 кг, фаршированная	1 2 3	  	190 100 190	40 80 —	20 140 23	— — —
Утка до 2 кг, нефаршированная	1 2 3	  	190 100 190	40 80 —	20 100 23	— — —
Утиная грудка, средняя прожарка	1 2 3	  	Ступень 3 30 Ступень 3	0 0 0	15 20 7–13	— — —
Утиная грудка, полная прожарка	1 2 3 4	   	Ступень 3 30 Ступень 3 30	0 0 0 0	15 20 7–13 5	— — — —
Гусь, 4,5 кг	1 2 3	  	190 100 190	40 80 —	30 270 23	— — —
Курица целиком	1 2 3	  	225 150 Ступень 3	0 55 0	20 60 2–12	— — —
Куриные окорочки	1 2 3	  	200 225 Ступень 3	95 0 0	30–25 13–18 0–7	— — —
Запеченный рулет из индейки с начинкой/без начинки	1 2 3	  	190 140 200	40 75 —	20 100 4–8	— — —
Грудка индейки	1 2	 	170 Ступень 3	65 —	85 0–9	— —

Жарение

Продукт	Этап	Режим работы	🌡 [°C]	⏰ [%]	⌚ [мин]	⚡ [°C]
Телятина						
Филе/спинка (жарка)	—		175	—	—	45
"по-английски" средней прожарки	—		165	—	—	55
полной прожарки	—		160	—	—	75
Филе/спинка (жарка Gourmet)						
"по-английски"*	1		Ступень 3	0	10	—
	2		Ступень 3	0	8	—
	3		60	0	30	—
	4		60	49	30	—
средняя прожарка*	1		Ступень 3	0	10	—
	2		Ступень 3	0	10	—
	3		100	0	20	—
	4		65	49	60	—
	5		70	51	60	—
Филе (жарка Gourmet)						
полная прожарка*	1		Ступень 3	0	10	—
	2		Ступень 3	0	10	—
	3		100	0	20	—
	4		65	49	60	—
	5		90	68	50	—
	6		200	—	5	—
Спинка (жарка Gourmet)						
полная прожарка*	1		Ступень 3	0	10	—
	2		Ступень 3	0	10	—
	3		100	0	20	—
	4		65	49	60	—
	5		90	68	80	—
	6		200	—	5	—

Жарение

Продукт	Этап	Режим работы	🌡 [°C]	⏰ [%]	⌚ [мин]	⚡ [°C]
Ножка (голень)	1 2		100 190	84 —	155 17	—
Тушеное мясо*	1 2 3	 	Ступень 3 Ступень 3 100	0 0 84	10 10 165	—
Баранина						
Окорок	1 2	 	Ступень 3 100	— 57	18 190	—
Спинка/каре						
средняя прожарка*	1 2 3 4	 	Ступень 3 Ступень 3 30 75	— — 0 47	10 8 30 40	—
полная прожарка*	1 2 3 4	 	Ступень 3 Ступень 3 30 100	— — 0 57	10 10 30 100	—
Свинина						
Филе	—		200	—	—	75
Копченая корейка	1 2	 	200 130	0 100	30 —	— 75
Жаркое с корочкой	1 2 3	 	225 100 165–185	54 84 —	40 120 20–25	— — —
Филейная часть свинины	1 2	 	180 130	50 30	30 —	— 75
Говядина						
Филе (жаркое)	—		175	—	—	45
"по-английски"	—		170	—	—	55
средней прожарки	—		165	—	—	75

Жарение

Продукт	Этап	Режим работы	🌡 [°C]	💧 [%]	⌚ [мин]	⚡ [°C]
Филе (жарка Gourmet) "по-английски"**	1		Ступень 3	0	10	-
	2		Ступень 3	0	10	-
	3		60	0	30	-
	4		60	49	30	-
	1		Ступень 3	0	10	-
	2		Ступень 3	0	10	-
	3		100	0	20	-
	4		65	49	60	-
	5		70	51	60	-
Филе (жарка Gourmet) полная прожарка*	1		Ступень 3	0	10	-
	2		Ступень 3	0	10	-
	3		100	0	20	-
	4		65	49	60	-
	5		90	68	105	-
	6		200	-	8	-
	-		175	-	-	45
Ростбиф (жарка) "по-английски" средней прожарки полней прожарки	-		170	-	-	55
	-		165	-	-	75
	1		Ступень 3	0	10	-
	2		Ступень 3	0	10	-
	3		60	0	30	-
Ростбиф (жарка Gourmet) "по-английски"**	4		60	49	30	-
	1		Ступень 3	0	10	-
	2		Ступень 3	0	10	-
	3		100	0	20	-
	4		65	49	60	-
	5		70	51	60	-

Продукт	Этап	Режим работы	🌡 [°C]	💧 [%]	⌚ [мин]	⚡ [°C]
полная прожарка*	1		Ступень 3	0	10	—
	2		Ступень 3	0	10	—
	3		100	0	20	—
	4		65	49	60	—
	5		90	68	135	—
	6		200	—	8	—
Рулеты**	1		Ступень 3	0	10	—
	2		Ступень 3	0	10	—
	3		100	84	120	—
Тушеноное мясо**	1		Ступень 3	0	10	—
	2		Ступень 3	0	10	—
	3		100	84	205	—
Дичь						
Спинка оленя средняя прожарка*	1		Ступень 3	—	10	—
	2		Ступень 3	—	7	—
	3		30	0	30	—
	4		75	52	40	—
полная прожарка*	1		Ступень 3	—	10	—
	2		Ступень 3	—	13	—
	3		30	0	30	—
	4		100	47	107	—
Олений окорок	1		Ступень 3	—	20	—
	2		100	57	160	—
Спинка косули средняя прожарка*	1		Ступень 3	—	10	—
	2		Ступень 3	—	10	—
	3		30	0	15	—
	4		75	47	55	—
полная прожарка*	1		Ступень 3	—	10	—
	2		Ступень 3	—	10	—
	3		100	47	84	—

Жарение

Продукт	Этап	Режим работы	🌡 [°C]	💧 [%]	🕒 [мин]	⚡ [°C]
Окорок косули	1		Ступень 3 100	— 57	20 130	— —
	2					
Окорок кабана	1		Ступень 3 100	— 57	20 145	— —
	2					
Прочее						
Мясо страуса "по-английски"**	1		Ступень 3 Ступень 3 30 65	— — 0 49	10 8 15 157	— — — —
	2					
	3					
	4					
средняя прожарка*	1		Ступень 3 Ступень 3 30 80	— — 0 66	10 13 15 157	— — — —
	2					
	3					
	4					
полная прожарка*	1		Ступень 3 Ступень 3 30 100	— — 0 57	10 13 30 142	— — — —
	2					
	3					
	4					

🌡 Температура/ступень гриля / 💧 Влажность / 🕒 Время приготовления / ⚡ Внутренняя температура

Комбинированный режим Конвекция плюс / Комбинированный режим Гриль большой / Комбинированный режим Верхний/нижний жар / Гриль большой / Гриль с обдувом

* На первом этапе установите и предварительно нагрейте универсальный противень на 1-м уровне снизу и решетку без продукта на 2-м уровне снизу

Иключение для каре ягненка: решетку установить на 1-й уровень на универсальный противень

С началом второго этапа положите продукт на предварительно нагретую решетку.

**На первом этапе установите и предварительно нагрейте универсальный противень без продукта на 2-м уровне снизу. В начале второго этапа положите продукт на предварительно нагретый универсальный противень.

Бережная обработка продуктов благоприятна для Вашего здоровья.

Пироги, пиццу, картофель фри и т.п. следует выпекать до золотисто-желтого, но не до темно-коричневого цвета.

Конвекция плюс

Для выпекания на нескольких уровнях

- Уменьшите температуры, которые заданы для режима "Верхний/нижний жар", в режиме "Конвекция плюс" на 20 °С.

Верхний/нижний жар

Для выпекания по традиционным рецептам и приготовления суфле.

- Выпекайте только на одном уровне.
- Выпекайте пироги на противне на среднем уровне.
- Если Вы используете поваренные книги или сборники рецептов предыдущих изданий, задавайте температуру на 10 °С ниже, чем указано в рецепте. Время приготовления не изменяется.

Верхний жар

Выбирается в конце выпекания, когда необходимо подрумянить блюдо с верхней стороны.

Для запекания пудингов и запеканок до образования корочки.

Нижний жар

Выбирается в конце выпекания, когда необходимо подрумянить блюдо с нижней стороны.

Пироги (спец. рецептура)

Для сдобного теста и выпечки с содержанием соды (разрыхлителя)

Интенсивное выпекание

Для выпекания пирогов с сочной начинкой, напр., творожного торта, сливового пирога, киша, открытых пирогов, пирогов с глазурью без предварительно выпеченного нижнего коржа, пиццы.

- Выпекайте на нижнем уровне.

Комбинированный режим

Глянцевую поверхность у хлеба, булочек и слоеного теста можно получить при помощи увлажнения (макс. влажность, низкая температура) на 1-м этапе приготовления. Подрумянивание происходит при более высокой влажности и более высокой температуре. Подсушивание происходит при более низкой влажности и более высокой температуре.

Выпекание

Указания по выпеканию

Жироулавливающий фильтр

- При выпекании снимайте жироулавливающий фильтр с задней стенки, в противном случае выпечка будет иметь разную степень подрумяненности (исключения: сливовый пирог, пицца с высоким верхним слоем).

Формы для выпечки

- Для выпечки преимущественно используйте темные формы. Они лучше принимают тепло и отдают его быстрее тесту. Светлые формы для выпечки отражают тепло, т.е. отталкивают его.

Для пирогов в светлых формах требуется более длительное выпекание.

- Пироги в продолговатой форме размещайте в рабочей камере вдоль. В этом случае распределение тепла в форме будет оптимальным, и выпечка пропечется равномерно.

Универсальный противень

Благодаря антипригарному покрытию PerfectClean поверхность противня не нужно смазывать перед выпеканием.

Бумага для выпечки

Использование бумаги для выпечки обязательно при выпекании

- выпечки с содержанием разрыхлителя (например, кренделей, батонов), так как содержащиеся в нем вещества могут повредить поверхности с покрытием PerfectClean.
- изделий из такого теста, которое из-за высокого содержания яично-го белка легко прилипает, напри-мер, бисквита, беze или миндаль-ных пирожных.
- слоенного теста

Замороженные продукты

- Для приготовления продуктов глубокой заморозки, напр., картофеля фри, крокетов, пирогов, пиццы и багетов, устанавливайте самую низкую температуру из указанных производителем.
- Выпекайте замороженные продукты, например, пироги, пиццу или багеты на решетке, покрытой бума-гой для выпечки.

Универсальный противень при таких замороженных продуктах мо-жет так сильно покоробиться, что в горячем состоянии его нельзя будет вынуть из рабочей камеры.

- Замороженные продукты, такие как картофель фри, крокеты и т.п. можно выпекать на универсальном противне. Для бережного приго-товления кладите эти продукты на бумагу для выпечки. Продуты пе-реверните несколько раз.

Уровень установки

- Если Вы выпекаете сочные пироги, напр., сливовый пирог, готовьте только на одном уровне.
- Одновременно готовьте максимум на 2-х уровнях. Если Вы одновременно хотели бы готовить на 2-х уровнях, то используйте самый нижний и средний уровни.

Указания к таблице выпекания

- В основном выбирайте самую низкую температуру из приведенных в таблице.
- Не устанавливайте более высокую температуру, чем это указано в таблице выпекания. Хотя повышение температуры и ведет к сокращению времени выпекания, однако степень поддумянивания часто намного отличается от ожидаемой. Также возможно, что выпечка не пропечется.
- Проверяйте через некоторое время (меньшее из указанного диапазона), готова ли выпечка. Воткните в тесто деревянную палочку. Если на ней не будет влажных крошек теста, значит выпечка готова.

Выпечание

Таблица выпекания

Продукт	Этап	Режим работы	Т [°C]	ΔΔ [%]	⌚ [мин]
Бисквитное тесто					
Плоский противень	–		150–180	–	25
Разъемная форма	–		160–170	–	25–35
Слоеное тесто					
с начинкой	1		100	100	7
	2		190–210	90	10
	3		190–210	75	5
	4		190–210	0	6
Мелкая выпечка*	–		180	–	15
Заварное тесто					
Заварное пирожное/ эклеры	–		150–185	0	50
Дрожжевое тесто					
Рогалики, бублики	1		100	100	10
	2		200	0	24
Багеты, хлеб из спельты	1		40	100	8
	2		50	100	4
	3		210	50	6
	4		180–210	0	30
Масляный пирог	1		160	90	15
	2		120–165	0	10
Круассаны	1		90	100	2
	2		160	90	10
	3		160–190	0	27
Хлеб из трех видов злаков	1		30	100	15
	2		150	50	10
	3		150	0	100
Плоский хлеб	1		40	100	10
	2		50	100	2
	3		210	0	6
	4		155–190	0	25
Плетенка дрожжевая	1		40	100	8
	2		50	100	2
	3		200	50	10
	4		160–200	0	12

Выпечание

Продукт	Этап	Режим работы	⌚ [°C]	⏰ [%]	⊕ [мин]
Белый формовой хлеб	1		40	100	8
	2		50	100	4
	3		210	50	6
	4		220	0	25–50
Булочки с зеленью	1		155	90	9
	2		200	0	15–25
Многозерновые булочки	1		155	90	9
	2		210	0	20–30
Пицца / сливочный пирог	–		175–205	–	35
Швейцарская плетенка	1		90	100	6
	2		170–210	50	45
Рождественский кекс	1		150	100	30
	2		130–160	0	30
Пирог с крошкой	1		30	100	30
	2		160	90	25
	3		130–180	0	10
Сладкие булочки	1		40	100	8
	2		50	100	2
	3		200	50	10
	4		200	0	8–13
Цельнозерновой хлеб	1		40	100	8
	2		50	100	4
	3		210	50	6
	4		190–215	0	30
Белый хлеб	1		40	100	8
	2		50	100	4
	3		210	50	6
	4		170–210	0	30
Пшеничные булочки	1		155	90	9
	2		200	0	20–30
Пшенично-ржаной хлеб	1		40	100	8
	2		50	100	4
	3		210	50	6
	4		180–220	0	30
Луковый пирог	–		190	–	25–35
Песочное сдобное тесто					
Мелкая выпечка	1		185	50	6
	2		185	0	10–15
Форма с сухой начинкой	–		200	85	35

Выпечание

Продукт	Этап	Режим работы	🌡 [°C]	💧 [%]	🕒 [мин]
Форма с влажной начинкой*	1		210	0	15
	2		190	0	20–30
Пирог с начинкой на противне	–		170–190	–	35–45
Творожно-сдобное тесто					
Сладкие булочки	1		50	100	5
	2		165	50	5
	3		165	0	14–26
Пицца	–		155–185	–	30
Плоский противень	–		160–180	–	45–55
Сдобное тесто					
Форма для пирога	–		170–190	–	55
Плоский пирог с фруктами	–		170–190	–	40
Мелкая выпечка	–		150–190	95	25
Торт "Баумкuchen"	–		Ступень 3	–	2–3**
Тесто на закваске					
Ржано-пшеничный хлеб	1		210	50	5
	2		190–210	0	50
Ржаной хлеб	1		210	60	6
	2		210	0	6
	3		155–170	0	60
Тесто для штруделя					
Яблочный штрудель	1		30	90	7
	2		190	0	35–60

🌡 Температура/ступень гриля / ⚡ Влажность / ⏳ Время выпечки

Комбинированный режим Конвекция плюс / Комбинированный режим Верхний/нижний жар /

Верхний/нижний жар / Конвекция плюс / Интенсивное выпекание /

Пироги (спец. рецептура) / Гриль большой

* Предварительно нагреть рабочую камеру без продукта

** на слой



⚠ Опасность получения ожогов!
Дверца прибора во время приготовления на гриле должна быть закрыта, иначе элементы управления очень сильно нагреются.

При включении режимов работы Гриль большой, Гриль малый и Комбинир. режим | Гриль большой нельзя пользоваться пищевым термометром.

Гриль большой

Для приготовления на гриле плоских продуктов в больших количествах и для запекания в больших формах.

Гриль малый

Для приготовления на гриле плоских продуктов в малых количествах и для запекания в маленьких формах.

Гриль с обдувом

Для приготовления на гриле продуктов большого диаметра, например, птицу, рулетов.

Указания по приготовлению на гриле

- Положите продукт для гриля на решетку с задвинутым под нее универсальным противнем.
- При приготовлении на гриле мяса подложите под него отрезанную по размеру продукта бумагу для выпечки.
- Задвиньте продукт в холодную рабочую камеру. При приготовлении на гриле пароварка не должна предварительно нагреваться.
- Готовьте на гриле высокие продукты, напр., половинки курицы, на среднем уровне, а плоские продукты, напр., стейки, на самом верхнем уровне.
- Переверните продукт спустя $\frac{2}{3}$ времени приготовления. Исключение: рыбу не переворачивать.

Запекание на гриле

Рекомендации

- Постное мясо Вы можете замариновать или смазать растительным маслом. Другие жиры быстро темнеют или дымятся.
- Перед приготовлением на гриле колбасок для жарки надрежьте их поперек в нескольких местах.
- Используйте ломтики мяса и рыбы примерно одинаковой толщины, чтобы время приготовления каждого ломтика не сильно отличалось.
- Если поверхность довольно больших кусков мяса уже сильно подрумянилась, но внутри мясо еще не готово, разместите блюдо на более низкий уровень или готовьте дальше на более низкой ступени гриля.
- Если Вы хотите установить степень готовности мяса, нажмите на него ложкой:
 - если мясо очень эластичное, то оно внутри еще красное ("по-английски").
 - если мясо немного продавливается, значит оно внутри розовое (средняя прожарка).
 - если мясо практически не продавливается, значит оно полностью прожарено.

Таблица приготовления на гриле

Продукт	Режим работы	🌡 [°C]	💧 [%]	⌚ [мин]
Рыба				
Форель		Ступень 3	–	25–30
Лосось		180	–	35
Скумбрия		Ступень 3	–	25
Мясо / колбаса				
Фрикадельки		Ступень 3	–	20
Колбаска для жарки, сырья / ошпаренная		Ступень 3	–	15–20
Прочее				
Подрумянивание хлеба для тостов		Ступень 3	–	5–8
Хлеб для тостов, с начинкой		Ступень 3	–	8–15
Початки кукурузы		Ступень 3	30	23

🌡 Температура/ступень гриля / 💧 Влажность / ⌚ Время приготовления на гриле

Гриль большой / Гриль с обдувом / Комбинированный режим Гриль большой

Установки

Вызов меню "Установки"

- Выберите Установки .

Появляется список установок.

Вы можете проверить или изменить установки.

Галочка  позади пункта меню указывает, какая установка является активной.

Изменять установки можно только, если не протекает никакой процесс приготовления.

Изменение и сохранение установок

- Выберите Установки .
- Пролистайте список, пока не появится нужная установка.
- Коснитесь сенсорной кнопки рядом с установкой. Если необходимо, выберите на нижних уровнях нужную установку.
- Измените установку.
- Подтвердите с помощью OK.
- Касайтесь , пока не появится главное меню, или выберите другую установку.

Обзор установок

Пункт меню	Возможные установки
Язык	... / deutsch / english / ... Страна
Текущее время	Индикация включить / выключить * / Ночное отключение Формат времени 24 часа * / 12 часов установить
Дата	
Освещение	включить / вкл. на 15 секунд *
Яркость дисплея	██████
Рекомендации по звук. сигнал.	Мелодии ████████ Соло-звук ████████
Звук нажатия кнопок	██████
Единицы	Вес г * / lb / lb :oz Температура °C * / °F
Поддержание тепла	включить / выключить *
Автоматич. промывание	включить * / выключить
Отвод пара	включить * / выключить
Рекоменд. температуры	
Безопасность	Блокировка запуска включить / выключить * Блокировка кнопок включить / выключить *
Жесткость воды	мягкая средняя жесткая *
Торговля	Режим презентации включить / выключить *
Заводские настройки	Установки Персональн. программы Рекоменд. температуры

* Заводская настройка

Установки

Язык

Вы можете установить Ваш национальный язык и страну.

После выбора и его подтверждения на дисплее немедленно появляется текст на нужном языке.

Совет: Если Вы ошибочно выбрали язык, который не понимаете, ориентируйтесь на символ  для возврата в подменю Язык .

Текущее время

Индикация

Выберите вид индикации текущего времени для выключенной пароварки.

- включить

Текущее время всегда высвечивается на дисплее. Вы можете касанием соответствующих сенсорных кнопок непосредственно включать и выключать подсветку рабочей камеры , использовать функцию "Таймер"  или открывать панель управления .

- выключить

Дисплей не горит в целях экономии электроэнергии. Прежде чем Вы сможете приступить к управлению пароваркой, Вам следует ее включить. Это относится также к функциям "Подсветка" , "Таймер"  и открытию панели управления .

- Ночное отключение

В целях экономии электроэнергии текущее время появляется на дисплее только с 5 часов утра до 23 часов вечера. В остальное время дисплей остается темным.

Формат времени

Вы можете выбрать формат индикации текущего времени:

- 24 часа

Текущее время отображается в формате 24 ч.

- 12 часов

Текущее время отображается в формате 12 ч.

Установка

Вы устанавливаете часы и минуты.

После неисправности в электросети актуальное значение текущего времени будет снова высвечиваться на дисплее. Эта информация сохраняется в памяти пароварки примерно 200 часов.

Дата

Установите дату.

Дата появляется у выключенной пароварки только при установке Текущее время | Индикация | включить.

Освещение

– включить

Освещение рабочей камеры включено во время всего процесса приготовления.

– вкл. на 15 секунд

Освещение рабочей камеры во время процесса приготовления выключается через 15 секунд. Вы можете его снова включить на 15 секунд выбором .

Яркость дисплея

Яркость дисплея отображена шкалой с семью сегментами.



■ Выбирайте темнее или светлее, чтобы изменять яркость.

Рекомендации по звук. сигналам

Мелодии

В конце процесса несколько раз с интервалами звучит мелодия.

Громкость этой мелодии отображается шкалой с семью сегментами.



Если все сегменты заполнены, это значит, что включена полная громкость. Если ни один сегмент не заполнен, значит мелодия выключена.

- Выбирайте тише или громче, чтобы изменять громкость звука.
- Выбирайте включить или выключить, чтобы включать или выключать мелодию.

Соло-звук

В конце процесса в течение определенного времени звучит долгий сигнал.

Высота звучания этого сигнала отображается в виде шкалы с сегментами.

- Выбирайте ниже или выше, чтобы изменять высоту звука.

Установки

Звук нажатия кнопок

При каждом касании сенсорной кнопки звучит сигнал.

Громкость этого звука отображается шкалой с семью сегментами.



Если все сегменты заполнены, это значит, что включена полная громкость. Если ни один сегмент не заполнен, значит звук выключен.

- Выбирайте тише или громче, чтобы изменять громкость звука.
- Выбирайте включить или выключить, чтобы включать или выключать звук нажатия кнопок.

Единицы

Вес

- г

Вес блюд в автоматических программах устанавливается в граммах.

- lb

Вес блюд в автоматических программах устанавливается в фунтах.

- lb :oz

Вес блюд в автоматических программах устанавливается в фунтах/унциях.

Температура

- °C

Температура отображается в градусах Цельсия.

- °F

Температура отображается в градусах Фаренгейта.

Поддержание тепла

Учтите, что у некоторых чувствительных продуктов, особенно у рыбы, при поддержании в теплом виде может продолжаться процесс приготовления.

– включить

В режиме Приготовл. на пару функция поддержания тепла активируется, если приготовление пищи происходит при температуре выше прим. 80 °C. Если блюдо после завершения процесса приготовления не вынимается из пароварки, то примерно через 5 минут включается эта функция. На дисплее появляется Поддержание тепла и пища подогревается в течение прим. 15-ти минут при температуре 70 °C. Если Вы откроете дверцу или коснетесь подсвеченной кнопки или ↵, то работа режима поддержания тепла прекращается.

– выключить

Функция поддержания тепла выключена.

Автоматическое промывание

После того, как Вы выключите пароварку, после процесса приготовления на пару на дисплее появляется Прибор промывается.

При этом из системы смываются возможно имеющиеся остатки пищевых продуктов.

Вы можете включать и выключать функцию автоматического промывания.

Функция отвода пара

– включить

Если приготовление пищи происходит при температуре выше прим. 80 °C (приготовление на пару) или 80–100 °C и 100 % влажности (комбинированный режим), то по окончании процесса приготовления автоматически включается функция отвода пара. Работа этой функции приводит к тому, что при открывании дверцы прибора наружу выходит не так много пара. На дисплее помимо Процесс завершен появляется индикация Отвод пара.

– выключить

Если функция отвода пара выключена, то автоматически выключается также функция Поддержание тепла. При выключенном функции отвода пара при открывании дверцы из пароварки будет выходить много пара.

Установки

Рекомендуемые температуры

Целесообразно изменять рекомендуемые температуры, если Вы часто готовите при температурах, отличающихся от установленных в приборе.

Как только Вы вызвали пункт меню, высвечивается список для выбора режимов работы.

- Выберите нужный режим работы.

Высвечивается рекомендуемая температура и одновременно диапазон, в котором Вы можете ее изменять.

- Измените рекомендуемую температуру.
- Подтвердите с помощью OK.

Безопасность

Блокировка запуска

Благодаря блокировке запуска предотвращается случайное включение пароварки.

Вы также можете сразу установить таймер при активированной блокировке запуска.

Блокировка запуска остается включенной также после перебоя в электроснабжении.

- Включить

Блокировка запуска активирована. Прежде чем Вы сможете использовать пароварку, касайтесь сенсорной кнопки рядом с OK в течение минимум 6-ти секунд.

- выключить

Блокировка запуска выключена. Вы можете, как обычно, пользоваться пароваркой.

Блокировка кнопок

Функция блокировки кнопок предотвращает непреднамеренное выключение или изменение режима работы.

- включить

Блокировка кнопок активирована. Прежде чем кнопки снова начнут реагировать на Ваше прикосновение, касайтесь сенсорной кнопки рядом с ОК минимум 6 секунд. Тогда блокировка кнопок будет снята в течение короткого срока.

- выключить

Блокировка кнопок деактивирована. Все сенсорные кнопки сразу реагируют на прикосновение.

Жесткость воды

Пароварка на заводе настроена на жесткость воды жесткая. Для безупречной работы прибора и его своевременной очистки от накипи Вам необходимо выполнить настройку на жесткость местной воды. Чем вода жестче, тем чаще нужно очищать пароварку от накипи.

- мягкая

$< 8,4 \text{ }^{\circ}\text{dH}$, $< 1,5 \text{ ммоль/л}$

- средняя

$8,4 - 14 \text{ }^{\circ}\text{dH}$, $1,5 - 2,5 \text{ ммоль/л}$

- жесткая

$> 14 \text{ }^{\circ}\text{dH}$, $> 2,5 \text{ ммоль/л}$

Установки

Торговля

В сфере специализированной торговли эта функция позволяет показывать пароварку в работе без нагрева. Для личного применения эта настройка Вам не понадобится.

Режим презентации

Если Вы активировали режим презентации, то, как только Вы включите пароварку, на дисплее высветится сообщение Режим презентации включен. Нагрев не работает..

- включить

Режим презентации включается, если Вы касаетесь сенсорной кнопки рядом с OK в течение минимум 4-х секунд.

- выключить

Режим презентации отключается, если Вы касаетесь сенсорной кнопки рядом с OK в течение минимум 4-х секунд. Вы можете, как обычно, пользоваться пароваркой.

Заводские настройки

- Установки

Все установки прибора отменяются, и восстанавливается заводская настройка.

- Персональн. программы

Все персональные программы удаляются.

- Рекоменд. температуры

Измененные рекомендуемые температуры отменяются, и восстанавливается заводская настройка.

Данные для организаций, проводящих испытания и тесты

Тестовые блюда для приготовления на пару

Проверки проводятся, как это описано в проекте "Электрические плиты, варочные панели, духовые шкафы и приборы гриля для домашнего использования - способы измерения эксплуатационных качеств" (DIN EN 50304 / DIN EN 60350), раздел проекта "Пароварки и комби-пароварки".

Продукт	Контейнер	Коли- чество [г]				* [°C]		[мин]
Подача пара								
Брокколи (8.1)	1x DGGL 12	макс.	2		100	3		
Распределение пара								
Брокколи (8.2)	1x DGGL 20	300	2		100	3		
Мощность при максимальной загрузке								
Горох (8.3)	2x DGGL 12	по 1500 в ка- ждом	1, 2		100	**		

Уровень(и) загрузки снизу / Температура / Режим работы / Пригото-
вление на пару / Время приготовления

* Устанавливайте тестовое блюдо в холодную рабочую камеру (до начала фазы нагрева).

** Тестирование завершается, когда температура в самом холодном месте составляет 85 С.

Данные для организаций, проводящих испытания и тесты

Тестовые блюда согласно EN 50304 / EN 60350 (функции духового шкафа)

Продукт	Форма для выпечки	Режим работы			[°C]		** [мин]	предварительный нагрев:	
Печенье из кулинар. мешка в виде полосок	1 противень		2	140	36–42 (36)		нет	да	
	2 противня		1, 3 *	140	40–46 (41)		нет	да	
	1 противень		2	140	26–30 (28)		да	да	
Маленькие кексы	1 противень		1	150	30–34 (30)		нет	да	
Теплый бисквитный торт	1 разъемная форма 26 см (на решетке)		1	180	31–34 (31)		нет	да	
			1	180	22–26 (24)		да	да	
Закрытый яблочный пирог	1 разъемная форма 20 см (на решетке)		1	160	100–110 (105)		нет	да	
	2 разъемных формы 20 см (на решетке)		1	160	88–92 (90)		да	да	
Поджаривание тостов	Решетка		3	Ступень 3		3	6 мин.	нет	
Бифштексы	Решетка на универсальном противне		2	Ступень 3	1. стр. 14 2. стр. 10		5 мин.	нет	

Выбрать Уровень загрузки снизу / Температура /степень гриля / Время приготовления / Быстрый разогрев

Конвекция плюс / Верхний/нижний жар / Гриль большой / Пироги (спец. рецептура)

* Вынимайте противни в разное время, если выпечка хорошо подрумянится уже до истечения указанного времени.

** Значение в скобках является оптимальным временем приготовления.

Данные для организаций, проводящих испытания и тесты

Класс энергоэффективности

По норме EN 50304 пароварке присвоен класс энергоэффективности A+. Этот класс относится к данным измерений при работе в режиме Запекание.

Чистка и уход

Указания по чистке и уходу

⚠ Риск получения травм!

Пар из пароструйного очистителя может попасть на детали, находящиеся под напряжением, и вызвать короткое замыкание.

Никогда не используйте для очистки пароварки пароструйный очиститель.

Все поверхности могут изменить цвет или внешний вид в целом, если их очищать неподходящими средствами. Особенно сильно может пострадать от чистящего средства для духовых шкафов фронтальная поверхность пароварки.

На всех поверхностях могут легко образовываться царапины. На стеклянных поверхностях в некоторых случаях царапины могут привести к разрушению стекла. Сразу удаляйте остатки чистящих средств.

В некоторых случаях сильные загрязнения могут повредить прибор.

Чистите рабочую камеру, внутреннюю сторону дверцы и дверное уплотнение, как только они остывают. При длительных перерывах между проведением ухода удаление загрязнений будет крайне затруднено, а в некоторых случаях совсем невозможно.

Ни в коем случае не используйте для очистки промышленные моющие средства; используйте исключительно бытовые моющие средства.

Не используйте алифатические моющие средства с содержанием углеводорода. Это может вызвать набухание уплотнений.

Перед каждым проведением чистки дождитесь, пока пароварка остывает.

- Вымойте и просушите пароварку и принадлежности после каждого использования..
- Закройте дверцу прибора только после того, как рабочая камера полностью высохнет.

Если Вы не будете пользоваться пароваркой в течение длительного срока, вычистите ее основательно еще раз, чтобы избежать появления запаха. Оставьте дверцу прибора немного приоткрытой.

Неподходящие чистящие средства

Чтобы избежать повреждений поверхностей, не используйте при чистке

- чистящие средства, содержащие соду, аммиак, кислоты или хлориды,
- средства для растворения накипи,
- абразивные чистящие средства (например, абразивный порошок, пасту, пемзу),
- чистящие средства с содержанием растворителей,
- средства для чистки поверхностей из нержавеющей стали,
- моющие средства для посудомоечных машин,
- очиститель для стекла,
- средства для очистки стеклокерамических варочных поверхностей,
- жесткие губки и щетки с абразивной поверхностью (например, губки для чистки кастрюль, использованные губки, содержащие остатки абразивных средств),
- очиститель от грязи,
- острые металлические скребки,
- проволочные мочалки,
- губки из стальных спиралей.
- точечную очистку с применением механических средств,
- спреи для чистки духовых шкафов.

Фронтальная поверхность пароварки

- Очистите фронтальную поверхность прибора с помощью чистой губки, моющего средства и теплой воды. Для очистки Вы можете использовать также чистую влажную салфетку из микрофибры без моющего средства.
- После каждой очистки протрите фронтальную поверхность насухо мягкой салфеткой.

Чистка и уход

PerfectClean

Поверхности рабочей камеры и боковых направляющих имеют покрытие **PerfectClean**. Это создает оптический эффект, благодаря которому поверхности имеют отлив. Поверхности с покрытием PerfectClean выгодно отличаются антипригарными свойствами и простой очисткой.

Для оптимального применения важно, чтобы поверхности очищались после каждого применения.

Если поверхность PerfectClean будет покрыта остатками пищи после предыдущих использований, то антипригарный эффект теряет свое действие. Многократное использование прибора без промежуточной очистки ведет к повышению трудоемкости очистки.

Загрязнения остатками фруктового сока и теста, образующиеся при использовании плохо закрывающихся форм для выпекания, рекомендуется удалять, пока рабочая камера еще немного теплая.

При выкипании фруктового сока могут образоваться изменения цвета, которые невозможно больше удалить. Они, однако, не влияют на свойства покрытия PerfectClean.

Всегда удаляйте остатки моющих средств, так как они снижают действие антипригарного эффекта.

Чтобы не повредить поверхности с покрытием PerfectClean, не применяйте при очистке

- абразивные чистящие средства (например, абразивный порошок, пасту, пемзу),
- средства для очистки стеклокерамических варочных поверхностей,
- чистящие средства для стеклокерамики и нержавеющей стали,
- проволочные мочалки,
- губки с абразивной поверхностью (например, для чистки кастрюль или использованные губки, содержащие остатки абразивных средств),
- спреи для чистки духовых шкафов,
- мойку в посудомоечной машине,
- точечную очистку с применением механических средств.

Ни в коем случае не пользуйтесь для чистки рабочей камеры спреем для духовых шкафов, так как его невозможно удалить без остатка.

Рабочая камера

Поверхность рабочей камеры имеет покрытие PerfectClean. Учитывайте указания по чистке и уходу в главе "PerfectClean".

Для более удобной очистки Вы можете снять дверцу прибора (см. главу "Дверца") и боковые направляющие (см. главу "Боковые направляющие").

После процесса приготовления на пару

■ Удалите

- конденсат с помощью губки или салфетки,
- легкие жировые загрязнения с помощью чистой губки, мягкого моющего средства и теплой воды.
- После каждой очистки тщательно удаляйте остатки моющего средства чистой водой.
- В заключение протрите чистой салфеткой насухо рабочую камеру и внутреннюю сторону дверцы.

Совет: Наконец, Вы можете высушить пароварку автоматически (см. главу "Уход – Сушка").

После жарения, приготовления на гриле или выпекания

Очищайте рабочую камеру после каждого жарения, приготовления на гриле или выпекания, т.к. в противном случае загрязнения пригорят, и их больше нельзя будет очистить.

- Чистите рабочую камеру и внутреннюю сторону дверцы с помощью чистой губки для мытья посуды, горячей воды и мягкого моющего средства. При необходимости Вы можете использовать для чистки рабочей камеры жесткую сторону губки.
- После каждой очистки тщательно удаляйте остатки моющего средства чистой водой.
- В заключение протрите чистой салфеткой насухо рабочую камеру и внутреннюю сторону дверцы.

Совет: Очистка будет облегчена, если загрязнения замочить на некоторое время в растворе моющего средства, или если Вы установите программу Чистка и уход | Замачивание (см. главу "Уход – Замачивание").

Чистка и уход

Фильтр в дне рабочей камеры

- Ополаскивайте и вытирайте насухо фильтр, расположенный в дне рабочей камеры, после каждого использования.
- Устраняйте изменение окраски и отложения накипи у фильтра в дне с помощью уксуса, после чего промывайте его чистой водой.

Дверное уплотнение

Дверное уплотнение между внутренней стороной дверцы и рабочей камерой чистите после каждого процесса выпекания или жарения, так как из-за остатков жира уплотнение становится ломким и может потрескаться.


- Чистите дверное уплотнение с помощью чистой влажной салфетки из микрофибры без моющего средства. Для очистки Вы можете также использовать чистую губчатую салфетку, мягкое моющее средство и теплую воду.
- После каждой очистки протирайте уплотнение насухо мягкой салфеткой.
- Замените уплотнение дверцы, если оно потрескается или станет ломким.

Уплотнение Вы можете заказать в сервисной службе (см. в конце этой инструкции по эксплуатации).

Жироулавливающий фильтр

Очищайте жироулавливающий фильтр после каждого процесса приготовления.

Жироулавливающий фильтр можно мыть в посудомоечной машине.



- Выньте фильтр по направлению вверх наружу.
- Вымойте фильтр в посудомоечной машине или с помощью губки, мягкого моющего средства и теплой воды.

При чистке фильтра в посудомоечной машине результат будет лучше, если фильтр будет находиться в горизонтальном положении. В зависимости от используемого моющего средства для посудомоечной машины, на фильтре могут образоваться стойкие пятна, которые однако не будут влиять на его качества.

Емкость для воды и емкость для конденсата

Емкости для воды и конденсата можно мыть в посудомоечной машине.

- Вынимайте емкости для воды и конденсата из пароварки и выливайте из них воду после каждого использования. При вынимании слегка прижимайте емкости кверху.

При вынимании емкостей для воды и конденсата капли воды могут попасть в отсек для размещения этих емкостей.

- Вытрите отсек насухо.
- Вымойте емкости для воды и конденсата вручную или в посудомоечной машине.
- В заключение протрите насухо салфеткой емкости для воды и конденсата, чтобы избежать появления известкового налета.

Принадлежности

Контейнеры

Контейнеры можно мыть в посудомоечной машине.

- Промывайте и вытирайте насухо контейнеры после каждого использования.
- Устраняйте голубоватые пятна у контейнеров с помощью уксуса, после чего промывайте их чистой водой.

Универсальный противень и комби-решетка

Поверхности универсального противня и комби-решетки имеют покрытие PerfectClean.

Ни в коем случае не мойте универсальный противень и комби-решетку в посудомоечной машине. Учитывайте указания по чистке и уходу в главе "PerfectClean".

■ Удалите

- легкие загрязнения с помощью чистой губки, мягкого моющего средства и теплой воды.
- сильные загрязнения с помощью чистой губки для мытья посуды, горячей воды и мягкого моющего средства. При необходимости Вы можете использовать для чистки рабочей камеры жесткую сторону губки.
- После каждой очистки тщательно удаляйте остатки моющего средства чистой водой.
- Поверхности универсального противня и комби-решетки протрите насухо салфеткой.

Чистка и уход

Пищевой термометр

Не погружайте пищевой термометр в воду и ни в коем случае не мойте его в посудомоечной машине, так как это приведет к выходу его из строя!


- Протирайте пищевой термометр после каждого использования влажной салфеткой.

Боковые направляющие

Поверхность боковых направляющих имеет покрытие PerfectClean.

Ни в коем случае не мойте направляющие в посудомоечной машине!

Учитывайте указания по чистке и уходу в главе "PerfectClean".



- Вытащите боковые направляющие наружу сначала сбоку ①, а затем сзади ②.

■ Удалите

- легкие загрязнения с помощью чистой губки, мягкого моющего средства и теплой воды,
- сильные загрязнения с помощью чистой губки для мытья посуды, горячей воды и мягкого моющего средства. При необходимости Вы можете использовать для чистки рабочей камеры жесткую сторону губки.
- После каждой очистки тщательно удаляйте остатки моющего средства чистой водой.
- Протрите боковые направляющие насухо салфеткой.
- После мойки установите боковые направляющие на место. При установке решетки следите, чтобы она была правильно вставлена (см. рисунок).

Если боковые направляющие вставлены неправильно, то не будет обеспечена защита от опрокидывания и выскальзывания. Кроме того, при задвигании контейнера может быть поврежден температурный датчик.

Уход

Функции Готовность в и Запуск в не предлагаются в режиме Чистка и уход.

Замачивание

С помощью этой функции можно размочить сильные загрязнения после процесса жарения.

- Дайте рабочей камере остить.
- Вывните все принадлежности.
- Наполните емкость для воды.
- Выберите Чистка и уход | Замачивание.

Процесс смачивания длится ок. 10 минут.

Сушка

Остатки влаги в рабочей камере высушиваются даже в недоступных местах.

- Промокните рабочую камеру с помощью салфетки.
- Выберите Чистка и уход | Сушка.

Процесс сушки длится ок. 20 минут.

Промывание

При этом происходит промывание системы подачи воды. Возможные остатки пищи вымываются.

- Выберите Чистка и уход | Промывание.
- Следуйте указаниям на дисплее.

Процесс промывания длится ок. 10 минут.

Удаление накипи

Рекомендуем Вам применять таблетки от накипи Miele (см. "Дополнительно приобретаемые принадлежности"). Они были специально разработаны для продукции Miele, чтобы оптимизировать процесс очистки от накипи. Другие средства удаления накипи, которые кроме лимонной кислоты также содержат другие кислоты и/или другие нежелательные вещества, например, хлориды, могут вызывать повреждения. Кроме того, не может быть гарантирован требуемый эффект применения из-за несоблюдения концентрации раствора средства.

Раствор от накипи содержит кислоту.

Если раствор от накипи попадет на ручку дверцы или металлические панели, то на них могут появиться пятна.

Сразу же вытрите раствор от накипи.

По истечении определенного периода эксплуатации необходимо очищать пароварку от накипи. Если подходит срок для удаления накипи, на дисплее высвечивается число оставшихся процессов приготовления. Подсчитываются только процессы приготовления с использованием пара. После проведения последнего оставшегося процесса приготовления на пару работа пароварки блокируется.

Рекомендуем очищать пароварку от накипи прежде, чем она будет заблокирована.

Чистка и уход

В течение процесса очистки от накипи емкость для воды должна быть вымыта и заполнена свежей водой. Емкость для конденсата должна быть пустой.

- Включите пароварку и выберите Чистка и уход | Удаление накипи.

На дисплее появляется указание Пожалуйста, ждите.... Происходит приготовление к процессу очистки от накипи. Это может занимать несколько минут. Как только процесс приготовления будет завершен, необходимо будет залить воду в емкость.

- Налейте в емкость холодную воду до отметки  и добавьте 2 таблетки для удаления накипи Miele.
- Задвиньте емкость с водой до упора в прибор.
- Подтвердите с помощью OK.
- Вылейте воду из емкости для конденсата.
- Подтвердите с помощью OK.

На дисплее высветится время, оставшееся до окончания процесса. Начинается очистка от накипи.

Только в течение первых 6 минут процесс очистки может быть прерван. Ни в коем случае не выключайте пароварку перед завершением процесса очистки от накипи, т.к. в противном случае Вам придется начать его заново.

В ходе процесса емкость для воды необходимо дважды ополоснуть и наполнить свежей водой. Емкость для конденсата должна быть пустой.

- Следуйте указаниям на дисплее.
- Подтвердите соответственно с помощью OK.

По истечении времени на дисплее появляется указание Вылить конденсат из емкости.

- Следуйте указанию на дисплее.
 - Подтвердите с помощью OK.
- Процесс удаления накипи завершен.


После удаления накипи

- Вывните емкости для воды и конденсата, вылейте из них воду и вытрите насухо.
- Выключите пароварку.
- Высушите рабочую камеру.
- Закройте дверцу прибора только после того, как рабочая камера полностью высохнет.

Дверца


Снятие

- Подготовьте для дверцы какую-нибудь подходящую поверхность, например, расстелите мягкое полотенце.




- Прижмите дверцу за ручку вниз.

Прежде чем можно будет снять дверцу, следует отпереть фиксирующие скобы у обоих дверных шарниров.



- Полностью откройте дверцу.

Чистка и уход



- Для отпирания поверните скобы у обоих шарниров до упора в на-клонное положение

⚠ Опасность получения травмы о держатели дверцы!

Держатели дверцы откидываются назад к пароварке.


Ни в коем случае не вытаскивайте дверцу из держателей в горизон-
тальном положении.

- Закройте дверцу до упора.

Повреждение дверцы!

Возможна поломка ручки и по-
вреждение стекол дверцы.

Не тяните дверцу вверх за ручку.
Проследите, чтобы дверца при
снятии не перекаивалась.




- Возьмитесь за дверцу с боковых сторон и равномерно потяните ее под углом вверх из держателей.
- Положите дверцу на подготовлен-
ную поверхность.

Установка

Повреждение дверцы!


Проследите, чтобы дверца при ус-
тановке не перекаивалась.




- Вставьте дверцу в держатели.

Повреждение дверцы!

Дверца может высокользнути из держателей и повредиться, если не заперты фиксирующие скобы. Обязательно заприте фиксирующие скобы после установки дверцы.



- Полностью откройте дверцу.



- Для того, чтобы запереть скобы, поверните их у обоих шарниров до упора в горизонтальное положение.

Что делать, если . . . ?

Большинство проблем, которые могут возникнуть во время ежедневной эксплуатации прибора, Вы сможете устранить самостоятельно. В этом Вам поможет приведенная ниже таблица.

Обратитесь в сервисную службу (см. главу с контактной информацией), если Вы не сможете найти или устранить причину проблемы.

 Опасность получения травм! В результате неправильно выполненных работ по монтажу, техобслуживанию и ремонту могут возникнуть серьезные риски для пользователя, за которые фирма Miele не несет ответственности.

Только специалисты, авторизованные фирмой Miele, могут проводить работы по монтажу, техобслуживанию, а также ремонту.

Никогда не открывайте самостоятельно корпус пароварки.

Проблема	Причина и устранение
Пароварка не включается.	<p>Выключился защитный предохранитель.</p> <p>■ Включите предохранитель (минимальная величина тока срабатывания: см. типовую табличку).</p> <p>При некоторых обстоятельствах могла возникнуть техническая неполадка.</p> <p>■ Отключите пароварку от электросети прим. на 1 минуту:</p> <ul style="list-style-type: none">– выключите соответствующий предохранитель или полностью выверните предохранитель с плавкими вставками или– выключите УЗО (защитное устройство от перепадов напряжения). <p>■ Если после повторного включения / ввертывания предохранителя или включения УЗО неисправность не удается устранить, то обратитесь к специалисту-электрику или в сервисную службу.</p>
Пароварка не нагревается.	<p>Установлен демонстрационный режим.</p> <p>■ Выключите демонстрационный режим (см. главу "Установки - Торговля").</p>


Что делать, если . . . ?

Проблема	Причина и устраниеніе
После выключения прибора слышен шум вентилятора.	Вентилятор продолжает работать. Прибор оснащен вентилятором, который способствует выводу пара из рабочей камеры наружу. Вентилятор продолжает работать еще некоторое время после выключения пароварки. Вентилятор выключается автоматически через некоторое время.
После включения пароварки, во время работы и после выключения слышен шум (гудение).	Этот шум не указывает на неправильную работу или повреждение прибора. Он возникает при заливке и откачке воды.
После переезда пароварка не переключается с фазы нагрева на фазу приготовления.	Температура кипения воды изменилась, т.к. новое расположение прибора отличается от старого более, чем на 300 м по высоте. <ul style="list-style-type: none">■ Для настройки температуры кипения воды пройдите процесс очистки от накипи (см. главу "Чистка и уход - Удаление накипи").
Во время работы прибора выходит слишком много пара, или пар выходит не так, как обычно.	<p>Неправильно закрыта дверца. <ul style="list-style-type: none">■ Закройте дверцу.</p> <p>Дверное уплотнение вставлено неправильно. <ul style="list-style-type: none">■ Снова прижмите дверное уплотнение таким образом, чтобы оно повсюду прилегало равномерно.</p> <p>Дверное уплотнение повреждено, например, с трещинами. <ul style="list-style-type: none">■ Замените дверное уплотнение. Вы можете заказать дверное уплотнение через сервисную службу. (см. в конце этой инструкции по эксплуатации).</p>


Что делать, если . . . ?

Проблема	Причина и устранение
Панель управления не открывается/закрывается автоматически, несмотря на однократное нажатие сенсорной кнопки .	<p>В области наклона панели управления находится посторонний предмет.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Удалите этот предмет. <p>Система защиты от защемления очень восприимчива к внешним воздействиям, в связи с этим может случиться, что панель управления не будет закрываться или открываться.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Откройте/закройте панель управления вручную (см. конец главы).■ Если проблема возникает слишком часто, обратитесь в сервисную службу.
Не работает подсветка рабочей камеры.	<p>Лампа неисправна.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Обратитесь в сервисную службу, если необходимо заменить лампу.
Не высвечиваются функции Запуск в и Готовность в.	<p>Температура в рабочей камере слишком высокая, напр., после окончания процесса приготовления.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Оставьте рабочую камеру остывать при открытой дверце. <p>В режимах Приготовлен. блюд меню и Чистка и уход эти функции вообще не предоставляются.</p>
Пирог / выпечка не готовы по истечении времени, указанного в рецепте.	<p>Установленная температура не совпадает с температурой, указанной в рецепте.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Измените температуру. <p>Вставлен жиропоглощающий фильтр на задней стенке. Из-за этого время приготовления продлевается.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Настройте время приготовления. <p>Вы изменили рецепт. Например, время выпечки увеличивается за счет добавления количества жидкости или яиц.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Настройте температуру или время приготовления согласно измененному рецепту.

Что делать, если . . . ?


Проблема	Причина и устранение
Пирог / выпечка очень неровно подрумянились.	<p>Установлена слишком высокая температура.</p> <p>Жироулавливающий фильтр в задней стенке рабочей камеры не удален.</p> <p>Выпекание происходило более, чем на двух уровнях.</p> <p>■ Используйте для выпекания максимум два уровня.</p>
F10	<p>Всасывающий шланг в емкости для воды – вставлен неправильно.</p> <p>– расположен не вертикально.</p> <p>■ Исправьте положение всасывающего шланга:</p> 
F11 F20	<p>Засорились сливные шланги.</p> <p>■ Очистите пароварку от накипи (см. главу "Чистка и уход – Очистка от накипи").</p> <p>■ Если сообщение об ошибке появляется снова, обратитесь в сервисную службу.</p>
F44	<p>Коммуникационная ошибка</p> <p>■ Выключите пароварку и через несколько минут включите снова.</p> <p>■ Если снова появится сообщение об ошибке, обратитесь в сервисную службу.</p>
F55	<p>Достигнута максимальная продолжительность работы в одном режиме и сработало защитное выключение.</p> <p>■ Выключите пароварку и снова ее включите.</p> <p>Пароварка сразу снова готова к работе.</p>

Что делать, если . . . ?

Проблема	Причина и устранение
F196	<p>Возникла неполадка.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Выключите пароварку и снова ее включите. <p>Фильтр в днище рабочей камеры установлен неправильно.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Выключите пароварку.■ Правильно установите фильтр.  <ul style="list-style-type: none">■ Включите пароварку снова.■ Если сообщение об ошибке снова возникает после устранения причины, обратитесь в сервисную службу.
F и другие цифры	<p>Техническая неисправность.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Выключите пароварку и обратитесь в сервисную службу.

Ручное открывание панели управления


- Осторожно откройте дверцу прибора.



- Возьмитесь за панель управления сверху и снизу.
- Сначала потяните панель управления вперед.
- Аккуратно надавите на панель управления по направлению вверх.

Ручное закрывание панели управления

- Возьмитесь за панель управления сверху и снизу.



- Аккуратно надавите на панель управления по направлению вниз.
- Задвиньте панель управления.

Дополнительно приобретаемые принадлежности

Компания Miele предлагает большой ассортимент принадлежностей и средств для чистки и ухода, подходящих к Вашим приборам Miele.

Эти продукты Вы можете легко заказать в интернет-магазине Miele:



www.miele-shop.com


Вы сможете также их купить через сервисную службу Miele (см. конец инструкции) или у торгового партнера Miele.

Контейнеры

В ассортименте имеется большое количество перфорированных и неперфорированных контейнеров различных размеров:

Контейнер шириной **325** мм нельзя непосредственно задвинуть в боковые направляющие, требуется дополнительная решетка.

DGGL 1




перфорированный контейнер
вместимость 1,5 л / полезный объем
0,9 л
325 x 175 x 40 мм (ШxГxВ)

DGG 2



неперфорированный контейнер
вместимость 2,5 л / полезный объем
2,0 л
325 x 175 x 65 мм (ШxГxВ)

DGG 3



неперфорированный контейнер
вместимость 4,0 л / полезный объем
3,1 л
325 x 265 x 65 мм (ШxГxВ)

Дополнительно приобретаемые принадлежности

DGGL 4



перфорированный контейнер
вместимость 4,0 л / полезный объем
3,1 л
325 x 265 x 65 мм (ШxГxB)

DGGL 8



перфорированный контейнер
вместимость 2,0 л / полезный объем
1,7 л
325 x 265 x 40 мм (ШxГxB)

DGGL 5




перфорированный контейнер
вместимость 2,5 л / полезный объем
2,0 л
325 x 175 x 65 мм (ШxГxB)

DGGL 12




перфорированный контейнер
вместимость 5,4 л / полезный объем
3,3 л
450 x 390 x 40 мм (ШxГxB)

DGGL 6



перфорированный контейнер
вместимость 4,0 л / полезный объем
2,8 л
325 x 175 x 100 мм (ШxГxB)

DGGL 20




перфорированный контейнер
вместимость 2,4 л / полезный объем
1,8 л
450 x 190 x 40 мм (ШxГxB)

DGG 7



неперфорированный контейнер
вместимость 4,0 л / полезный объем
2,8 л
325 x 175 x 100 мм (ШxГxB)

DGG 20



неперфорированный контейнер
вместимость 2,4 л / полезный объем
1,8 л
450 x 190 x 40 мм (ШxГxB)

Дополнительно приобретаемые принадлежности

Крышки для контейнеров

DGD 1/3



Крышка для контейнеров 325 x 175 мм

DGD 1/2



Крышка для контейнеров 325 x 265 мм

Средства для чистки и ухода

DGCLean (250 мл)




Специальное средство очистки для сильных загрязнений рабочей камеры, особенно после жарения.

Таблетки для удаления накипи (6 штук)



Для очистки пароварки от накипи

Салфетка из микрофибры




Для удаления следов от пальцев и легких загрязнений

Дополнительно приобретаемые принадлежности

Прочее

Универсальный противень




Универсальный противень для выпекания, жарения и приготовления на гриле

Комби-решетка



Комби-решетка для выпекания, жарения и приготовления на гриле

Пищевой термометр




Для контроля за процессами приготовления с точностью до градуса. Измеряет температуру внутри продукта (внутренняя температура).

Телескопические направляющие




Телескопические направляющие FlexiClip могут располагаться на любом уровне и полностью выдвигаться из рабочей камеры.

Решетка



Для подвешивания контейнеров шириной 325 мм. Решетка задвигается между опор боковых направляющих.

Круглый противень для выпекания



Для приготовления пиццы, низких пирогов из дрожжевого или сдобного теста, сладких и пикантных пирогов, запеченных десертов, плоского хлеба, плоского пирога с начинкой, киша или для освежения замороженных пирогов или пиццы.

Не подходит для приготовления на пару!

Дополнительно приобретаемые принадлежности

Форма для запекания Gourmet

Форма из литого алюминия с антипригарным покрытием. Можно двигать прямо в боковые направляющие. Подходит также для зоны с расширением стеклокерамической панели конфорок.

Не подходит для индукционной панели и панели газовых конфорок!

HUB 5000-M



Максимальное заполнение ок. 5,0 кг
Глубина 22 см

HUB 5000-XL




Максимальное заполнение ок. 8,0 кг
Глубина 35 см

Форма для запекания не может двигаться в рабочую камеру вместе с крышкой!

Крышка для формы для запекания Gourmet


Крышки из нержавеющей стали к формам

HBD 60-22



Подходит к HUB 5000-M

HBD 60-35



Подходит к HUB 5000-XL

Указания по безопасности при встраивании


⚠ Ненадлежащее встраивание может привести к травмам персонала и повреждениям пароварки!

- ▶ Данные подключения (частота и напряжение) на типовой табличке пароварки должны обязательно соответствовать параметрам электросети во избежание повреждений прибора. Перед подключением пароварки сравните эти данные. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по электро-монтажу.
- ▶ Многоместные розетки или удлинители не обеспечивают необходимую безопасность (опасность возгорания). Не подключайте пароварку к электросети с помощью таких устройств.
- ▶ Проследите за тем, чтобы после встраивания пароварки был обеспечен доступ к розетке.
- ▶ Пароварку необходимо установить на такой высоте, чтобы у Вас была возможность видеть содержимое контейнера для приготовления на верхнем уровне загрузки. Только в этом случае Вы избежите опасности ошпаривания в случае переливания горячей пищи и воды.


Все размеры указаны в мм.

Детальные размеры фронтальной поверхности панели

Фронт Pure



Фронт Contour




* Стеклянный фронт / ** Металлический фронт

Детальные размеры фронтальной поверхности поварарки

Область наклона панели управления

В области наклона панели управления не должен находиться никакой предмет (напр., ручка дверцы), который может помешать открытию и закрытию панели.




* Стеклянный фронт / ** Металлический фронт

Размеры для встраивания

Встраивание в высокий шкаф

Сзади ниши для встраивания не должно быть задней стенки шкафа.




- ① Пароварка
- ② Ниша для встраивания
- ③ Сетевой кабель - подвод к пароварке
- ④ Рекомендуемая позиция для электроподключения
- ⑤ Сетевой кабель

* Стеклянный фронт / ** Металлический фронт

Размеры для встраивания

Вырезы для вентиляции пароварки




- ① Вырез с верхней стороны шкафа
- ② Вырез в сплошной полке над нишой для встраивания

Размеры для встраивания

Встраивание в шкаф под столешницей

Сзади ниши для встраивания не должно быть задней стенки шкафа.

Если пароварку нужно встраивать под панель конфорок, учитывайте указания по встраиванию, а также высоту встраивания панели конфорок (см. руководство по монтажу панели конфорок).




- ① Пароварка
- ② Ниша для встраивания
- ③ Сетевой кабель - подвод к пароварке
- ④ Рекомендуемая позиция для электроподключения
- ⑤ Сетевой кабель

* Стеклянный фронт / ** Металлический фронт

Размеры для встраивания

Вырезы для вентиляции пароварки




- ① Вырез в сплошной полке под нишней для встраивания пароварки
- ② Вырез в днище шкафа

Размеры для встраивания

Встраивание в комбинации с духовым шкафом

Сзади ниши для встраивания не должно быть задней стенки шкафа.




- ① Пароварка
- ② Ниша для встраивания
- ③ Сетевой кабель - подвод к пароварке
- ④ Рекомендуемая позиция для электроподключения
- ⑤ Сетевой кабель
- ⑥ Духовой шкаф

* Стеклянный фронт / ** Металлический фронт

Размеры для встраивания

Вырезы для вентиляции пароварки



- ① Вырез с верхней стороны шкафа
- ② Вырез в сплошной полке над нишой для встраивания пароварки

Для выреза вентиляции духового шкафа учитывайте указания в инструкции по монтажу духового шкафа.


Встраивание

Установка пароварки

Сбой в работе из-за неправильного выравнивания пароварки!

Пароварка должна стоять горизонтально для того, чтобы парогенератор мог работать безупречно. Отклонение от горизонтальной линии может составлять максимум 2°.

- Задвиньте пароварку в нишу и выровняйте ее. Обращайте внимание на то, чтобы сетевой кабель не был защемлен или поврежден.



- Закрепите пароварку прилагаемыми шурупами (3,5 x 25 мм) справа и слева к боковым стенкам шкафа.
- Подключите пароварку к электросети.
- Проверьте все функции пароварки согласно инструкции по эксплуатации.

Рекомендуется подключать пароварку к электросети при помощи сетевой розетки. Это облегчит сервисное обслуживание. После встраивания пароварки должен быть обеспечен доступ к розетке.



Опасность получения травм!

Вследствие неправильно выполненных работ по монтажу, техобслуживанию или ремонту может возникнуть серьезная опасность для пользователя, за которую компания Miele не несет ответственности.

Miele также не отвечает за повреждения, возникшие вследствие неправильно выполненных монтажных и ремонтных работ или из-за отсутствия или обрыва защитного провода (например, в случае электрического удара).

Если вилка будет удалена с сетевого кабеля или кабель не оснащен вилкой, то пароварка должна подключаться к электросети квалифицированным электриком.

Если доступ к розетке не возможен или предусмотрено стационарное подключение, то в месте подключения должны быть предусмотрены устройства отключения от сети для каждого полюса. Это любые доступные выключатели с расстоянием между контактами не менее 3 мм. К ним относятся линейные выключатели, предохранители и защитные реле. Необходимые параметры подключения Вы можете найти на типовой табличке. Они должны совпадать с характеристиками электросети.

После монтажа необходимо обеспечить защиту от прикосновения к токопроводящим деталям!

Электроподключение

Подключение

Переменный ток 230 В / 50 Гц

Необходимые параметры подключения Вы можете найти на типовой табличке. Они должны совпадать с характеристиками электросети.

Устройство защитного отключения

Для повышения безопасности рекомендуется включать в цепь питания пароварки устройство защитного отключения УЗО с током срабатывания 30 мА.

Отключение электропитания

⚠ Риск получения травм в результате электрического удара!
После отключения электропитания следует обеспечить защиту сети от повторного включения.

Для отключения электрической цепи пароварки от общей электросети можно установить следующие распределительные устройства:

Предохранители с плавкими вставками

- Полностью выверните плавкие вставки из головок.

Автоматические резьбовые предохранители

- Нажмите контрольную (красную) кнопку так, чтобы высокочила средняя (черная) кнопка.

Встроенные автоматические предохранители

(линейный защитный автомат, тип В или С!)

- переставить рычаг с 1 (вкл.) на 0 (выкл.).

Устройство защитного отключения УЗО

(защита от перепадов напряжения в сети)


- Переключите главный выключатель с 1 (вкл.) на 0 (выкл.) или нажмите контрольную клавишу.

Замена сетевого кабеля

⚠ Риск получения травм в результате электрического удара!
Сетевой кабель может быть заменен только специалистом по электромонтажу.

При изменении подключения к сети может использоваться только специальный кабель, тип Н 05 VV-F (с ПВХ-изоляцией), который можно приобрести у производителя или в сервисной службе.

Схема подключения



Электроподключение

Дополнительно для Украины

Внимание! Это изделие сконструировано для подключения к сети переменного тока с защитным (третьим) проводом заземления (зануления), которое соответствует требованиям п.7.1 "Правил устройства электроустановок".

Для Вашей безопасности подключайте прибор только к электросети с защитным заземлением (занулением). Если Ваша розетка не имеет защитного заземления (зануления), обратитесь к квалифицированному специалисту.

Не переделывайте штепсельную вилку и не используйте переходные устройства.

ПОМНИТЕ! ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К СЕТИ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ЗАНУЛЕНИЯ) ВОЗМОЖНО ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

Сервисная служба, типовая табличка, гарантия

Сервисная служба

При возникновении неисправностей, которые Вы не можете устранить самостоятельно, обращайтесь, пожалуйста, в сервисную службу Miele по телефону:

- (495) 745 89 90 или
- 8 800 200 29 00.

Телефоны сервисных центров Miele Вы найдете в главе "Контактная информация".

Сервисной службе необходимо сообщить номер модели и заводской номер Вашего прибора.

Типовая табличка

Приклейте здесь прилагаемую типовую табличку. Проследите, чтобы указанная в ней модель прибора совпадала с данными на последней странице инструкции по эксплуатации.

Условия гарантии и гарантийный срок

Гарантийный срок составляет 2 года.

Подробную информацию об условиях гарантии Вы найдете в разделе "Гарантия качества товара".

Нижеследующая информация актуальна только для Украины:

соответствует требованиям "Технического регламента ограничения использования некоторых небезопасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (2002/95/EC)"

Постановление Кабинета Министров Украины от 03.12.2008 № 1057

Сервисная служба, типовая табличка, гарантия

Сертификат соответствия

RU C-DE.AЯ46.B.60173
с 09.10.2013 по 08.10.2018

Соответствует требованиям
Технического регламента
Таможенного союза
TP TC 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования";
TP TC 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Условия транспортировки и хранения

- При температуре от -25 °C до +55 °C, а также кратковременно, не более 24 часов, до +70 °C
- Относительная влажность воздуха максимум 85% (без образования конденсата)

Дата изготовления

Дата изготовления указана на типовой табличке в формате месяц/год.

Гарантия качества товара

Уважаемый покупатель!

Гарантийный срок на бытовую технику, ввезенную на территорию страны приобретения через официальных импортеров составляет 24 месяца, при условии использования изделия исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

На аксессуары и запасные части, приобретаемые отдельно, не в составе основного товара, гарантийный срок не устанавливается.

Гарантийный срок исчисляется с даты передачи товара покупателю. Пожалуйста, во избежание недоразумений, сохраняйте документы, подтверждающие передачу товара (товарные накладные, товарные чеки и иные документы, подтверждающие передачу товара в соответствии с требованиями действующего законодательства) и предъявляйте их сервисным специалистам при обращении за гарантийным обслуживанием.

В течение гарантийного срока Вы можете реализовать свои права на безвозмездное устранение недостатков изделия и удовлетворение иных установленных законодательством требований потребителя в отношении качества изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдения требований по установке, подключению и эксплуатации изделия, изложенных в настоящей инструкции.

В случае выполнения подключения третьими лицами сохраняйте документы, свидетельствующие об оплате и выполнении услуг по установке и подключению.

Внимание! Каждое изделие имеет уникальный заводской номер. Заводской номер позволяет установить дату производства изделия и его комплектацию. Называйте заводской номер изделия при обращении в сервисную службу Miele, это позволит Вам получить более быстрый и качественный сервис.

В случае устранения сервисной службой Miele неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования).

Сервисная служба Miele оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании в случаях:

В случае устранения сервисной службой Miele неполадок оборудования в период действия гарантийного срока посредством замены детали указанного оборудования, клиент обязан вернуть представителю сервисной службы демонтированную деталь по окончании ремонта (в момент устранения неполадки оборудования).

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- Обнаружения механических повреждений товара;
- Неправильного хранения и/или небрежной транспортировки;
- Обнаружения повреждений, вызванных недопустимыми климатическими условиями при транспортировке, хранении и эксплуатации;
- Обнаружения следов воздействия химических веществ и влаги;
- Несоблюдения правил установки и подключения;
- Несоблюдения требований инструкции по эксплуатации;
- Обнаружения повреждений товара в результате сильного загрязнения;
- Обнаружения повреждений в результате неправильного применения моющих средств и расходных материалов или использования не рекомендованных производителем средств по уходу;
- Обнаружения признаков разборки, ремонта и иных вмешательств лицами, не имеющими полномочий на оказание данных услуг;
- Включения в электрическую сеть с параметрами, не соответствующими ГОСТу, ДСТУ;
- Повреждений товара, вызванных животными или насекомыми;
- Противоправных действий третьих лиц;

Гарантия качества товара

- Действий непреодолимой силы (пожара, залива, стихийных бедствий и т.п.);
- Нарушения функционирования товара вследствие попадания во внутренние рабочие объемы посторонних предметов, животных, насекомых и жидкостей.

Гарантийное обслуживание не распространяется на:

- работы по регулировке, настройке, чистке и прочему уходу за изделием, оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации;
- работы по замене расходных материалов (элементов питания, фильтров, лампочек освещения, мешков-пылесборников, и т.д.), оговоренные в настоящей Инструкции по эксплуатации.

Недостатками товара не являются:

- запах нового пластика или резины, издаваемый товаром в течение первых дней эксплуатации;
- изменение оттенка цвета, глянца частей оборудования в процессе эксплуатации;
- шумы (не выходящие за пределы санитарных норм), связанные с принципами работы отдельных комплектующих изделий, входящих в состав товара:
 - вентиляторов
 - масляных/воздушных доводчиков дверей
 - водяных клапанов
 - электрических реле
 - электродвигателей
 - ремней
 - компрессоров
- шумы, вызванные естественным износом (старением) материалов:
 - потрескивания при нагреве/охлаждении
 - скрипты
 - незначительные стуки подвижных механизмов
- необходимость замены расходных материалов и быстроизнашивающихся частей, пришедших в негодность в результате их естественного износа.

Сервисные центры Miele

Сервисная сеть Miele включает в себя собственные сервисные центры в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и Алматы, региональных сервисных специалистов Miele и партнерские сервисные центры в регионах. Со списком городов, в которых представлен сервис Miele, Вы можете ознакомиться на интернет-сайте компании:

- для России: www.miele.ru
- для Украины: www.miele.ua
- для Казахстана: www.miele.kz

В случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефонам “Горячей линии”, указанным на странице **Контактная информация о Miele**.

Контактная информация о Miele

По всем вопросам, связанным с приобретением техники, приобретением дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки просим обращаться по телефону "Горячей линии".

Российская Федерация

Горячая линия для РФ 8-800-200-29-00 (звонок бесплатный на всей территории РФ)

E-mail: service@miele.ru

Internet: www.miele.ru

Адрес ООО Миле СНГ
125284 Москва,
Ленинградский проспект, 31А, стр.1

Адрес филиала ООО Миле СНГ в г. Санкт-Петербурге
197046 Санкт-Петербург
Петроградская наб., 18 а

Украина

ООО "Миле"
ул. Жилянская 48, 50А, Киев, 01033 БЦ "Прайм"
Тел. 0 800 500290 (звонок со стационарного телефона на территории Украины бесплатный)
(044) 496 03 00
Факс (044) 494 22 85
E-mail: info@miele.ua
Internet: www.miele.ua

Республика Казахстан

ТОО "Миле"
050059, г. Алматы Проспект Аль-Фараби, 13
Тел. (727) 311 11 41
Факс (727) 311 10 42
Горячая линия 8-800-080-53-33
E-mail: info@miele.kz
Internet: www.miele.kz

Другие страны СНГ

По всем вопросам приобретения дополнительных принадлежностей и расходных материалов, а также в случае необходимости сервисной поддержки, просим обращаться к продавцу, у которого Вы приобрели это изделие.

Внимание!

Условия гарантии в данных странах (в силу местного законодательства) могут быть иными.
Уточнить условия гарантии можно у продавца.

Контактные данные продавцов в странах СНГ можно получить в контактном центре

ООО Миле СНГ
Тел. + 7 (495) 745 89 90
Факс + 7 (495) 745 89 84
E-mail: info@miele.ru



Производитель:

Мильт & Ци. КГ, Карл-Мильт-Штрасе, 29, 33332 Гютерсло, Германия
Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, Deutschland

Изготовлено на заводе:

Империал Верке оХГ, Мильт-Штрасе, 1, 32257 Бюнде, Германия
Imperial Werke oHG, Miele-Straße 1, 32257 Bünde, Deutschland

Импортеры:

ООО Мильт СНГ
Российская Федерация и страны СНГ
125284 Москва,
Ленинградский пр-т, д. 31а, стр. 1
Телефон: (495) 745 8990
8 800 200 2900
Телефакс: (495) 745 8984

Internet: www.miele.ru
E-mail: info@miele.ru

ТОО Мильт
Казахстан
050059, г. Алматы
Проспект Аль-Фараби, 13
Тел. (727) 311 11 41
8-800-080-53-33
Факс (727) 311 10 42

ООО "Мильт"
ул. Жилянская 48, 50А
01033 Киев, Украина
Телефон: + 38 (044) 496 0300
Телефакс: + 38 (044) 494 2285

Internet: www.miele.ua
E-mail: info@miele.ua



Miele

DGC 6500 / DGC 6600

ru-RU, UA, KZ

M.-Nr. 09 665 340 / 06