

# Pioneer

## Руководство Пользователя



Кофеварка  
CM112P



## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **PIONEER**.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящей Инструкции по эксплуатации, используйте ее в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

НАЗНАЧЕНИЕ .....	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ .....	4
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА.....	6
ПРОМЫВКА ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ .....	7
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ.....	8
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭСПРЕССО .....	8
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАПУЧИНО.....	9
ПОДОГРЕВ НАПИТКОВ ГОРЯЧИМ ПАРОМ .....	10
ЧИСТКА ПРИБОРА .....	11
УДАЛЕНИЕ НАКИПИ .....	11
УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....	12
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	14
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	14
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ .....	15
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	15

### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Рожковая кофеварка предназначена для приготовления кофе из молотых кофейных зерен, вскипивания молока для приготовления кофе «Капучино» и подогрева напитков горячим паром.

Кофеварка разработана исключительно для бытового применения и должна быть использована строго по назначению. Кофеварка не предназначена для промышленного и коммерческого применения, а также для использования:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных помещениях;
- в фермерских домах;
- в гостиницах, мотелях, пансионатах и других местах проживания.
- в сдаваемых в аренду комнатах.

Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб, полученный в результате использования аппарата не по назначению.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдайте следующие рекомендации по безопасности использования прибора:

- Перед использованием прибора убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Кофеварка должна быть заземлена. В данном приборе используется заземляющий сетевой провод и вилка с заземляющим контактом. Вилка подсоединяется к розетке, которая должна быть правильно заземлена. Если вы не можете подключить прибор к соответствующей розетке, обратитесь к специалисту-электрику. Не пытайтесь самостоятельно переделать вилку или розетку.

- Розетка должна находиться в непосредственной близости от кофеварки, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить прибор от электросети.
- При подключении прибора к электросети не рекомендуется использовать удлинитель, однако если это необходимо, убедитесь, что удлинитель рассчитан на потребляемую мощность прибора и обеспечивает надежное заземление.
- При подключении устройства к электрической сети не используйте переходники.
- Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для правильной установки УЗО обратитесь к специалисту.
- Рекомендуется регулярно чистить вилку питания от пыли, т. к. скопление пыли может привести к накоплению конденсата и последующему замыканию.
- При подключении к электросети и во время работы запрещается прикасаться к вилке и шнуру питания мокрыми руками.
- Перед подключением к электросети и отключением от нее отключите все рабочие режимы выключателями на корпусе.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или корпус прибора, беритесь только за вилку шнура питания.
- Не допускайте, чтобы шнур питания соприкасался с горячими поверхностями или острыми предметами.
- Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола. Дети или домашние животные могут

- потянуть за шнур и опрокинуть на себя емкость с горячей водой.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром, вилкой или неправильно функционирующий.
- Если кофеварка неисправна, не пытайтесь отремонтировать ее самостоятельно. Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или пытаться чинить прибор самостоятельно.
- В случае возникновения неисправностей следует обращаться в авторизованные сервисные центры. Неквалифицированный ремонт снимает прибор с гарантийного обслуживания.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате, в сырых подвальных помещениях), в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, кухонной раковины, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку, само устройство в воду или другую жидкость или разбрызгивать на них жидкость.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Устройство должно устойчиво стоять на сухой, ровной, горизонтальной поверхности.
- Не ставьте прибор рядом с источниками тепла (электрической или газовой плитой, камином, отопительными приборами), не ставьте его на плиту или в духовку.
- Запрещается использовать аксессуары, не входящие в комплектацию прибора.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки или разборки.
- Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему остить.
- Для приготовления кофе следует использовать свежую чистую питьевую воду комнатной температуры. Запрещается заливать в резервуар для воды любые другие жидкости.
- Запрещается включать кофеварку, если в резервуаре нет воды.
- Запрещается отсоединять рожок во время приготовления кофе. Дождитесь окончания процесса и подождите еще не менее 10 секунд. При отсоединении рожка будьте осторожны, чтобы не обжечься, поскольку металлические части очень горячие во время и сразу после окончания приготовления. Берите рожок только за ручку.
- Во время работы прибор может сильно нагреваться. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожогов. При необходимости используйте прихватки или рукавицы.
- Приготовленный кофе очень горячий. Будьте осторожны, чтобы не пролить горячий кофе и не обжечься.
- Во время приготовления напитков будьте внимательны, чтобы не обжечься горячим паром.
- Не следует устанавливать кофеварку вблизи от стен и мебели. Выходящий пар и тепло могут вызвать их обесцвечивание и деформацию.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте


детям использовать прибор без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.

Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность

**Несоблюдение мер предосторожности и безопасности может привести к порче прибора, травмам, ожогам, поражению электрическим током, короткому замыканию или пожару.**

**Производитель не несет ответственности за любые последствия, возникшие вследствие неправильного использования прибора или несоблюдения мер предосторожности и безопасности.**

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



## Панель управления

1. ⚡ Кнопка включения/выключения кофеварки с индикатором разогрева (мигает) и готовности (горит постоянно) нагревателя
2. ⚡ Кнопка начала/остановки приготовления кофе (включения/выключения насоса) с индикатором работы насоса (мигает)
3. ⚡ Кнопка включения/выключения кофеварки в режиме подачи пара с индикатором нагрева (мигает) и готовности (горит постоянно) парогенератора
4. Поддон для сбора капель
5. Съемная решетка поддона
6. ⚡ Регулятор подачи пара
7. Крышка резервуара для воды
8. Резервуар для воды
9. Верхняя часть корпуса кофеварки
10. Трубка для подачи пара
11. Насадка для капучино
12. Корпус кофеварки
13. Нижняя крышка корпуса прибора
14. Металлический сетчатый фильтр
15. Чашка фильтра («рожок»)
16. Ручка рожка
17. Мерная ложка / Темпер для трамбовки кофе

Для удобства использования кофеварка оборудована съемным резервуаром для воды. Чтобы наполнить резервуар водой вы можете снять его с кофеварки и наполнять его водой под краном, или же просто открыть верхнюю крышку ре-

зервуара и залить в него воду из чашки, кувшина или другой посуды.

## ВНИМАНИЕ.

**Запрещается наливать воду под краном в резервуар, установленный на кофеварке. При заполнении резервуара водой следите, чтобы вода не попала на корпус кофеварки.**

Рожок кофеварки оснащен откидным фиксатором металлического сетчатого фильтра. Чтобы сетчатый фильтр не выпадал из рожка, поднимите вверх планку фиксатора на ручке рожка и прижмайте ее большим пальцем к рожку с фильтром. Это обеспечит надежное удержание сетчатого фильтра в рожке, даже если вы полностью его перевернете.

## ПРОМЫВКА ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием рекомендуется протереть все поверхности корпуса прибора, а также вымыть с мягким моющим средством все съемные детали, тщательно сполоснуть и вытереть насухо.
- После этого снимите резервуар для воды, откройте крышку и наполните его чистой водой до максимальной отметки. Установите резервуар обратно на корпус кофеварки и закройте крышку.
- Вставьте сетчатый фильтр в рожок. Не насыпая кофе, закрепите рожок на кофеварке. Для этого, держа ручку рожка повернутой влево напротив указателя  INSERT на корпусе кофеварки, заведите выступы на корпусе рожка в соответствующие прорези в кофеварке. Затем закрепите рожок, повернув ручку вправо в положение, обозначенное LOCK .
- Установите на решетку под рожком емкость для сбора воды.
- Убедитесь, что регулятор подачи пара  находится в положении OFF (повернут по часовой стрелке до упора).
- Подключите вилку питания кофеварки к электрической розетке.
- Нажмите кнопку , чтобы включить кофеварку, и кофеварка начнет разогреваться. Во время разогрева нагревателя индикатор разогрева/готовности вокруг кнопки будет мигать. После нагрева до рабочей температуры индикатор готовности загорится постоянно.
- Нажмите кнопку подачи воды , чтобы включить работу насоса. Благодаря работе насоса вода будет выкачиваться из резервуара и поступать через нагреватель в рожок. Как только в емкость под рожком потечет вода, повторно нажмите кнопку , чтобы выключить работу насоса. После этого подождите, когда кофеварка разогреется.
- Когда кофеварка разогреется, синий индикатор готовности нагревателя загорится постоянно. После этого нажмите кнопку , и горячая вода польется в чашку под рожком.
- Подождите, пока вся вода перетечет в емкость и перестанет капать из рожка. Выключите кофеварку, слейте воду, снова промойте съемные детали под краном с применением моющего средства и сполосните.
- Теперь вы можете пользоваться кофеваркой.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

Во время прокачки воды первый раз кофеварка может издавать достаточно сильный шум, что не является

неисправностью, т.к. это вызвано воздушными пробками внутри прибора. Через 20 секунд шум должен прекратиться.

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАЗОГРЕВ

Для того чтобы приготовить превосходный горячий эспрессо, рекомендуется предварительно разогреть устройство, в т.ч. рожок, фильтр и чашку, чтобы холодные детали не повлияли на вкус кофе.

1. Снимите резервуар для воды, откройте крышку и наполните его чистой водой не ниже минимальной и не выше максимальной отметки. Установите резервуар обратно на корпус кофеварки и закройте крышку.
2. Вставьте металлический сетчатый фильтр в рожок. Не насыпая кофе, закрепите рожок на кофеварке. Для этого, держа ручку рожка повернутой влево напротив указателя INSERT на корпусе кофеварки, заведите выступы на корпусе рожка в соответствующие прорези в кофеварке. Затем закрепите рожок, повернув ручку вправо в положение, обозначенное LOCK.
3. Установите на решетку под рожком чашку или кувшин для эспрессо.
4. Убедитесь, что регулятор подачи пара находится в положении OFF (поворнут по часовой стрелке до упора).
5. Подключите вилку питания кофеварки к электрической розетке.
6. Нажмите кнопку , чтобы включить кофеварку.
7. Нажмите кнопку , когда вода польется в чашку под рожком, снова нажмите кнопку , чтобы выключить работу насоса и подождите несколько секунд, чтобы кофеварка разогрелась.

8. Когда кофеварка разогреется, синий индикатор готовности нагревателя загорится постоянно. Еще раз нажмите кнопку , чтобы снова включить работу насоса. После того как через сетку и рожок кофеварки протечет небольшое количество горячей воды, еще раз нажмите кнопку , чтобы выключить насос. На этом предварительный разогрев кофеварки и рожка можно считать законченным.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭСПРЕССО

1. Во время разогрева кофеварки перемелите необходимое количество кофе. Рекомендуется средний помол: не слишком крупный и не слишком мелкий.



2. После предварительного разогрева отсоедините рожок, повернув его ручку влево до положения INSERT. Насыпьте внутрь сетчатого фильтра молотый кофе мерной ложкой. Одна мерная ложка рассчитана на одну чашку кофе. Хорошо утрамбуйте кофе в фильтре при помощи темпера на другом конце мерной ложки. Убедитесь, что на краях рожка нет кофе, при необходимости уберите его.
3. Установите рожок с кофе на кофеварке. Закрепите рожок, повернув ручку вправо в положение, обозначенное LOCK.
4. Слейте воду из теплой чашки. Поставьте ее снова на решетку под рожком.
5. К тому времени кофеварка должна разогреться и синий индика-

- тор готовности нагревателя должен гореть постоянно.
6. Нажмите кнопку , чтобы начать приготовление кофе. Через несколько секунд кофе потечет в чашку или кувшин.
  7. Если во время приготовления кофе синий индикатор нагрева начнет мигать, вам следует выключить работу насоса, нажав кнопку . Когда индикатор готовности загорится постоянно, снова нажмите кнопку , чтобы продолжить приготовление кофе.
  8. Когда чашка или кувшин наполнится кофе до нужного уровня, нажмите кнопку , чтобы остановить приготовление кофе. Приготовление кофе также следует остановить, если из кофеварки стал течь слишком светлый кофе или кофе стал течь слишком медленно.
  9. По окончании приготовления кофе нажмите кнопку , чтобы выключить кофеварку.
  10. Отсоедините рожок, повернув его за ручку влево в положение  **INSERT**, выбросьте кофейную гущу из фильтра.
  11. Подождите, пока все детали остынут, и промойте их под краном.

#### **ВНИМАНИЕ:**

**Не оставляйте кофеварку без присмотра во время приготовления кофе. В процессе варки кофе может потребоваться ваше участие.**

#### **ПРИГОТОВЛЕНИЕ КАПУЧИНО**

Для того чтобы получить капучино, нужно приготовить чашку эспрессо, а затем сверху добавить взбитое молоко.

1. Приготовьте эспрессо (см. выше). Используйте чашку, достаточно большую, чтобы туда помести-

лось еще и взбитое молоко. Во время приготовления кофе регулятор подачи пара должен находиться в положении **OFF** (поворнут по часовой стрелке до упора).

2. Наденьте на трубку подачи пара насадку для капучино.
3. Налейте в стакан или другую емкость молоко из расчета 100 мл на одну чашку напитка. Рекомендуется использовать цельное молоко из холодильника. Молоко не должно быть горячим! При выборе емкости учитывайте, что молоко увеличится в объеме в два раза. Рекомендуемый диаметр емкости для молока составляет не менее 70 мм.
4. Нажмите кнопку , и кофеварка начнет разогреваться для подачи пара. Когда кофеварка разогреется, загорится синий индикатор готовности парогенератора. Далее во время приготовления взбитого молока индикатор готовности парогенератора будет периодически мигать (идет нагрев парогенератора) или гореть постоянно (нагрев закончен).
5. Подставьте под насадку для капучино пустую посуду или направьте трубку на поддон для сбора капель. Медленно поворачивайте регулятор подачи пара   против часовой стрелки, и из насадки для капучино, установленной на трубке, начнет выходить пар. В первый момент из непрогретой трубки в подставленную посуду будет под давлением вытекать немного воды. После того, как вытекание воды прекратится и из трубки будет выходить только струя пара, поверните ручку регулятора подачи пара   в положение **OFF** (по часовой стрелке до упора) и уберите подставленную посуду.



## ВНИМАНИЕ:

**Ни в коем случае не поворачивайте регулятор подачи пара быстро, т.к. в этом случае может образовать слишком много горячего пара сразу и это может привести к взрыву.**

**Не касайтесь трубки для подачи пара и не подносите руки к отверстию для подачи пара, чтобы не обжечься.**

6. Погрузите насадку для приготовления капучино в молоко на глубину 2 см. Медленно поворачивайте регулятор подачи пара  против часовой стрелки и установите подходящую скорость выхода пара. Перемещайте емкость с молоком вверх-вниз, чтобы подготовить пену.
7. Когда нужный результат будет достигнут, поверните регулятор подачи пара в положение **OFF** (по часовой стрелке до упора) и нажмите кнопку , чтобы выключить кофеварку.

8. Сразу же после этого протрите отверстие для выпуска пара влажной губкой, но будьте осторожны, чтобы не обжечься.
9. Перелейте взбитое молоко в чашку с готовым эспрессо – капучино готов! Добавьте сахар по вкусу и при желании добавьте какао-порошка сверху на взбитое молоко.

## ПРИМЕЧАНИЯ:

Перед повторным приготовлением кофе рекомендуется дать кофеварке остыть в течение минимум 5 минут, в противном случае вкус эспрессо может отдавать горелым.

## ПОДОГРЕВ НАПИТКОВ ГОРЯЧИМ ПАРОМ

С помощью струи пара можно легко и удобно подогреть сок, остывший чай и другие напитки. Пар, попадая

в жидкость, конденсируется и разогревает ее. При конденсации водяного пара выделяется большое количество скрытого тепла, благодаря чему небольшое количество пара может разогреть большое количество жидкости (напитка). При этом в сам напиток попадает очень небольшое количество воды, и он почти не разбавляется. Именно поэтому разогрев с помощью пара прост, быстр и удобен.

При разогреве напитков подготовительные действия аналогичны таким как при вскипывании молока для приготовления капучино.

После прогрева парогенератора, когда из насадки для приготовления капучино начнет устойчиво выходить струя пара без капель воды, поверните ручку регулятора подачи пара  в положение **OFF** (по часовой стрелке до упора) и уберите подставленную при разогреве парогенератора посуду. Опустите насадку капучинатора в сосуд с разогреваемым напитком на 3-4 см и включите подачу пара, медленно поворачивая регулятор подачи пара  против часовой стрелки. Контролируйте температуру напитка, держа сосуд за его корпус. Когда напиток достаточно нагрелся, выключите подачу пара, повернув ручку регулятора подачи пара  в положение **OFF** (по часовой стрелке до упора).

Сразу после окончания разогрева направьте насадку капучинатора в поддон или пустую посуду и кратковременно включите подачу пара, чтобы смыть остатки напитка в канале капучинатора. После этого выключите прибор и снимите насадку. Будьте осторожны и не обожгитесь, так как насадка и трубка горячие! Насадку промойте водой, вытрите ее насухо и наденьте обратно на трубку.

## ЧИСТКА ПРИБОРА

Чистку прибора следует проводить после каждого использования.

- После окончания работы отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.
- Отсоедините рожок от кофеварки, повернув ручку рожка в положение INSERT, выбросьте кофейную гущу из фильтра. Чтобы сетчатый фильтр не выпадал из рожка при его перемещении, поднимите вверх планку фиксатора на ручке рожка и прижмите ее большим пальцем к рожку с фильтром. Это обеспечит надежное удержание сетчатого фильтра в рожке, даже если вы полностью его перевернете.
- Вымойте резервуар для воды с крышкой, решетку поддона, рожок и фильтр, а также насадку для капучино, если она использовалась, под краном с применением мягкого моющего средства, сполосните и вытрите насухо. Слейте воду и остатки кофе из поддона для сбора капель, протрите его влажной тряпкой и вытрите насухо.
- Протрите корпус кофеварки слегка влажной тканью.

## УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Чтобы кофеварка могла эффективно работать, все ее внутренние трубы сохранялись чистыми, а вкус и аромат кофе был на высоте, следует проводить очистку прибора от накипи каждые 2-3 месяца.

- Наполните резервуар для воды до максимальной отметки смесью чистой воды со средством для удаления накипи в кофеварках в пропорции 4:1. Пропорция может быть другой, если это указано в инструкции производителя средства для удаления накипи.

Вы также можете использовать пищевую лимонную кислоту, в этом случае пропорция будет 100:3.

- Вставьте металлический сетчатый фильтр в рожок. Не насыпая кофе, закрепите рожок на кофеварке.
- Установите на решетку под рожком емкость для сбора воды.
- Убедитесь, что регулятор подачи пара находится в положении **OFF** (повернут по часовой стрелке до упора). Подключите вилку питания кофеварки к электрической розетке.
- Нажмите кнопку  $\phi$ , чтобы включить кофеварку.
- Нажмите кнопку и, когда вода польется в чашку под рожком, снова нажмите кнопку  $\phi$ , чтобы выключить работу насоса и подождите несколько секунд, чтобы кофеварка разогрелась.
- Когда кофеварка разогреется, синий индикатор готовности нагревателя загорится постоянно. После этого нажмите кнопку  $\phi$ , и горячая вода польется в емкость под рожком.
- Как только наберется объем двух чашек (примерно 60 мл), нажмите кнопку  $\phi$ , и подождите 5 секунд.
- Нажмите кнопку  $\phi$  и дождитесь, когда синий индикатор готовности парогенератора загорится постоянно. Медленно поверните регулятор подачи пара против часовой стрелки, чтобы включить подачу пара. Через две минуты прекратите подачу пара, вернув регулятор подачи пара в положение **OFF** (повернут по часовой стрелке до упора). Сразу же нажмите кнопку  $\phi$ , чтобы выключить устройство, и подождите 15 минут, чтобы минеральные отложения растворились.

10. Повторите шаги 5-9 не менее трех раз.
11. Нажмите кнопку , когда синий индикатор готовности нагревателя загорится постоянно, нажмите кнопку  и израсходуйте всю оставшуюся воду со средством для накипи.
12. Наполните резервуар для воды чистой водой до максимальной отметки и снова повторите шаги 5-9 три раза, только не нужно ждать 15 минут на шаге 9. Затем нажмите кнопку  и израсходуйте всю оставшуюся воду.
13. Повторите описанное в пункте 12 не менее трех раз, чтобы полностью очистить внутренние трубы кофеварки от накипи и средства от накипи.

## УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении неполадок в работе кофеварки, попробуйте устранить их, воспользовавшись рекомендациями в таблице ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь разбирать и самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в сервисный центр производителя.

Неисправность	Причины	Способы устранения
Металлические части варочной системы заржавели.	Использовалось средство для удаления накипи, не подходящее для кофеварки.	Используйте специальные средства для удаления накипи в кофеварках или лимонную кислоту.
Кофе вытекает за края чашки или кувшина.	При приготовлении кофе в чашку, останавливайте работу кофеварки вручную.	Следите, чтобы чашка не переполнялась, когда чашка наполнилась до нужного уровня, остановите работу насоса.
	Чашка или кувшин установлены не по центру поддона.	Установите чашку или кувшин по центру поддона, так чтобы кофе, вытекающий из двух отверстий рожка, попадал в чашку (кувшин).
Вода вытекает со дна кофеварки.	В поддоне скопилось слишком много воды.	Слейте воду и вымойте поддон. Следите, чтобы в нем не скапливалось слишком много воды.
	Кофеварка неисправна.	Обратитесь в сервисный центр производителя.
Вода вытекает сбоку от фильтра.	На краю фильтра есть немного молотого кофе.	Снимите рожок, уберите лишний кофе с края фильтра, установите рожок на место.

# Руководство Пользователя

Кофе имеет привкус кислоты или уксуса.	Не была проведена промывка после очистки кофеварки от накипи.	Выполняйте процедуру очистки от накипи полностью, включая последующую промывку кофеварки обычной чистой водой, как описано в разделе «Удаление накипи».
	Молотый кофе испортился из-за неправильных условий хранения.	Используйте свежий молотый кофе. Храните кофе в прохладном сухом месте. После открытия упаковки, следите, чтобы кофе хранился в герметичной таре, плотно его закрывайте. Рекомендуется хранить открытый кофе в холодильнике.
Кофеварка не работает.	Не подключено питание.	Убедитесь, что вилка питания подключена к розетке, контакт надежный и розетка исправна.
	Кофеварка неисправна.	Обратитесь в сервисный центр производителя.
Не получается приготовить взбитое молоко с помощью пара.	Емкость с молоком слишком большая или имеет неподходящую форму.	Используйте узкую и высокую емкость.
	Вы используете обезжиренное молоко.	Используйте свежее цельное молоко.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов.

Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220-240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 850Вт

Объем резервуара для воды: 1,6 л

### ПРИМЕЧАНИЕ:

В связи с постоянным усовершенствованием изделий производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления об этом пользователя.

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

TP TC 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте [pioneer-bt.ru](http://pioneer-bt.ru).



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД, адрес: Офис B 21/F Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг

PIONEER HIGH TECHNOLOGY LIMITED Address: Flat B 21/F Kwong Fat Hong BLDG 1 Rumsey St Sheung Wan, Hong Kong

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 66, оф. 203.

\* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции **PIONEER**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству,

функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **PIONEER** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте [pioneer-bt.ru](http://pioneer-bt.ru).

*pioneer-bt.ru*

*Pioneer*