



OXYGEN
FITNESS

PLASMA III LC HRC **БЕГОВАЯ ДОРОЖКА**



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель!

Тренажер предназначен для полукommerческого использования.

Полукommerческое использование - предназначенное для использования в предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. Использовать строго по назначению: отели, санатории, ДЮСШОР, школы, дома отдыха.

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный тренажер, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн.

Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или дилеру, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.

Меры безопасности

Внимание!

Перед тем как приступить к тренировкам настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.

Тренажер предназначен для полупрофессионального использования. В целях обеспечения безопасности и надежной работы оборудования перед использованием тренажера ознакомьтесь с инструкцией.

При использовании тренажера следует соблюдать следующие базовые меры предосторожности:

- **ОСТОРОЖНО!** Во избежание удара током отключайте тренажер от сети после окончания использования и перед чисткой;
- **ВНИМАНИЕ!** Не следует оставлять включенный тренажер без присмотра во избежание удара током. Если тренажер не используется или производится его ремонт, установка или снятие комплектующих, отключите его от сети;
- Используйте тренажер только по назначению, описанному в данном руководстве. Во избежание получения травм используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем;
- Во избежание травм и удара током не вставляйте какие-либо предметы в отверстия на тренажере;
- Не снимайте кожухи консоли. Ремонт тренажера должен производиться только сотрудниками сервисного центра;
- Не используйте тренажер, если заблокированы вентиляционные отверстия. Поддерживайте их в чистоте, удаляйте скапливающуюся пыль, волосы и т.д.;
- Не используйте тренажер, если у него повреждены шнур питания или вилка, если он работает некорректно, был поврежден или побывал в воде. Доставьте тренажер в сервисный центр для осмотра и ремонта;
- Не перемещайте тренажер за шнур питания и не используйте шнур как ручку;
- Шнуры питания не должны соприкасаться с нагревающимися поверхностями;
- Дети и лица с ограниченными возможностями могут находиться рядом с включенным тренажером или использовать его только под наблюдением;
- Тренажер не предназначен для использования вне помещения;
- Не пользуйтесь тренажером в местах, где распыляются аэрозоли или осуществляется подача

кислорода;

- Для отключения переведите тумблеры включения/выключения в положение «выкл.(OFF)», а затем отключите шнур питания из розетки;
- Подключайте тренажер только к заземленной розетке;
- Не подставляйте руки под движущиеся части тренажера, следите, чтобы ваша одежда не попала в движущиеся части тренажера;
- Будьте осторожны при подходе к тренажеру и спуске с него.

ОСТОРОЖНО! Если вы почувствовали боль в груди, тошноту, головокружение или одышку, немедленно ПРЕКРАТИТЕ занятия на тренажере. Прежде чем возобновлять тренировки обратитесь за консультацией к врачу.

Транспортировка/Хранение/Ввод в эксплуатацию

Транспортировка и эксплуатация тренажера:

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;
2. Заводская упаковка не должна быть нарушена;
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок.

Хранение тренажера:

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

1. температура + 10 - + 35 С;
2. влажность: 50 -75%;
3. Если Ваш тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2 – 4 часов и только после этого можно приступить к эксплуатации.

Настройка оборудования


Выбор места для тренажера

Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Установите тренажер на твердой, ровной поверхности, так, чтобы расстояние от стены или других предметов было достаточным (свободное пространство должно быть не менее 60 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 60 см позади него).

Свободное пространство сзади тренажера обеспечит вам комфортный подход к тренажеру и спуск с него

Если вы ставите тренажер на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердого пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений.

Не размещайте тренажёр в помещениях с высокой влажностью, например, рядом с парной, сауной или закрытым бассейном. Водяные пары или хлор могут отрицательно повлиять на электронные и другие компоненты тренажера. Рекомендуется устанавливать тренажер в комфортном помещении.



Инструкция по заземлению

Беговая дорожка должна быть заземлена. В случае сбоя или поломки заземление создает путь для электрического тока с минимальным сопротивлением, что снижает риск удара током. Тренажер оснащен шнуром с жилой для заземления и вилкой с ножкой заземления. Он должен подключаться к соответствующей розетке, установленной и заземленной с соблюдением действующих нормативов. Несоблюдение данных инструкций может привести к утрате гарантии.

ОСТОРОЖНО! Неправильное подключение может стать причиной удара током. Если у вас возникли сомнения в правильности заземления, обратитесь к электрику или представителю сервисной службы. Не меняйте вилку тренажера. Если комплектуемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику и установите нужную розетку.

Рекомендации по сборке

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и они не повреждены. Не прикладывайте чрезмерных усилий к

инструменту во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все детали тренажёра, не до конца затянув гайки и болты, и, убедившись, что конструкция собрана правильно, затяните их до конца.

Техническое обслуживание/ Гарантия/ Ремонт

Регулярное и своевременное техническое обслуживание продлевает срок службы тренажёра и сводит ваши обращения в сервисную службу до минимума. Для этого мы рекомендуем вам выполнять следующие профилактические процедуры.

Рекомендации по уходу

Перед любым обслуживанием обязательно отключайте тренажер от электрической сети. К обслуживанию можно приступать примерно через 60 секунд, когда произойдет полное обесточивание внутренних электрических цепей тренажера. Регулярно осматривайте Ваш тренажер на предмет отсутствия попадания посторонних предметов, пыли и грязи в тренажер.

Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера – ацетон, бензин, уайт-спирит, бензол и их производные во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей.

Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей жидкости ткань с последующей протиркой сухой тканью.

После каждой тренировки (ежедневно)

Почистите и осмотрите беговую дорожку, выполнив следующие действия:

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети.
- Протрите беговое полотно, корпус, кожух двигателя и консоль влажной тряпкой. Не используйте растворители, они могут повредить тренажер.
- Осмотрите шнур питания. Если он поврежден, обратитесь к представителям компании-продавца.
- Убедитесь, что шнур не попал под транспортировочные колёсики тренажера или в другое место, где он может оказаться защемлен или оборван.
- Проверьте натяжение и центровку бегового полотна. Убедитесь, что оно не повредит другие части тренажера из-за нарушения центровки.
- Убедитесь, что тренажёр находится на достаточном расстоянии от стен (не менее 50 см).

Еженедельно

Уборка от пыли и мусора поверхности под беговой дорожкой:

- Выключите тумблер беговой дорожки, затем отключите ее от сети.

- Сложите тренажер, убедившись в надежности его фиксации в вертикальном положении(для складных моделей).
- Переместите тренажер в другое место.
- Подметите или пропылесосьте пол, чтобы удалить пыль или другой мусор, который мог накопиться под беговой дорожкой.
- Поставьте тренажер обратно.

ЕЖЕМЕСЯЧНО – ВАЖНО!

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети.
- Проверьте затяжку всех монтажных болтов тренажера.
- Выключите беговую дорожку и подождите 1 минуту.
- Снимите кожух двигателя. Дождитесь, пока все огни индикаторов на платах погаснут.
- Пропылесосьте сам двигатель и весь моторный отсек , чтобы удалить накопившийся пух или пыль. Невыполнение этой процедуры может привести к преждевременному отказу электрических компонентов.
- Пропылесосьте и протрите беговое полотно влажной тряпкой. Удалите с помощью пылесоса черные или белые частички, которые могут скопиться вокруг тренажера. Их появление является результатом нормальной работы беговой дорожки.

Дека и беговое полотно – это детали тренажера, требующие особого внимания. Важно соблюдать требования эксплуатации во избежание преждевременного износа этих деталей. Периодически проверять и проводить центровку и подтягивание бегового полотна, а при необходимости и техническое обслуживание беговой дорожки.

Тренажер предназначен для полукommerческого использования.

Условия гарантии и сервисного обслуживания указаны в Гарантийном талоне.
Убедитесь, что вы ознакомились с содержанием Гарантийного талона.
Не выбрасывайте гарантийный талон.

NEO TREN
 ПЕРЕДОВЫЕ ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИИ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
 (выдается при записи в зал)

Модель тренажера: _____ Серийный номер: _____ № гарантийного талона: _____

ПОКУПАТЕЛЬ

Ф.И.О. покупателя (для юридических лиц укажите также название компании и должность контактного лица): _____

С условиями гарантийных обязательств ознакомлен. Претензий по качеству, внешнему виду и комплектности не имею. _____ Подпись покупателя

ПРОДАВЕЦ

Название компании: _____ Подпись покупателя

Адрес и телефон компании: _____ Подпись продавца

Ф.И.О. продавца: _____ И.П. _____

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Оборудование и подключение оборудования произведет: _____ Дата установки: _____
 (по телефону, на месте или по адресу клиента)

Ф.И.О. инженера: _____ Подпись инженера

Сведения о произведенных ремонтах:

1. _____ Ответы сервисной службы: _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____
 5. _____

По вопросам сервисного обслуживания обращайтесь:
 Москва: 115201, Магистраль проезда 17, стр. 2А, +7 (495) 214-29-84 (доб. 107), zenkov@neotren.ru
 Санкт-Петербург: 197271, ул. Рельсовая, 23А, +7 (812) 306-89-57, 812-80-45 (доб. 107), zenkov-spb@neotren.ru
 или в региональный филиал, где было приобретено оборудование.

Гарантийный талон действителен с 19 июня 2017 года.

УСЛОВИЯ И СЕРВИС ГАРАНТИИ

1. Настоящий талон является неотъемлемой частью Гарантийного Талона и выдается по Постановлению Правительства и прилагаемому к нему в Российской Федерации при покупке Тренажера.
2. Покупатель гарантирует, что Тренажер не использовался и не эксплуатировался в течение всего срока эксплуатации Тренажера. Покупатель гарантирует, что Тренажер не использовался в целях, не предусмотренных производителем. Покупатель гарантирует, что Тренажер не использовался в целях, не предусмотренных производителем. Покупатель гарантирует, что Тренажер не использовался в целях, не предусмотренных производителем. Покупатель гарантирует, что Тренажер не использовался в целях, не предусмотренных производителем.
3. Гарантия предоставляется на Тренажер в течение всего срока эксплуатации Тренажера. Гарантия предоставляется на Тренажер в течение всего срока эксплуатации Тренажера. Гарантия предоставляется на Тренажер в течение всего срока эксплуатации Тренажера.
4. Гарантия предоставляется на Тренажер в течение всего срока эксплуатации Тренажера. Гарантия предоставляется на Тренажер в течение всего срока эксплуатации Тренажера. Гарантия предоставляется на Тренажер в течение всего срока эксплуатации Тренажера.
5. Гарантия предоставляется на Тренажер в течение всего срока эксплуатации Тренажера. Гарантия предоставляется на Тренажер в течение всего срока эксплуатации Тренажера. Гарантия предоставляется на Тренажер в течение всего срока эксплуатации Тренажера.
6. Гарантия предоставляется на Тренажер в течение всего срока эксплуатации Тренажера. Гарантия предоставляется на Тренажер в течение всего срока эксплуатации Тренажера. Гарантия предоставляется на Тренажер в течение всего срока эксплуатации Тренажера.
7. Гарантия предоставляется на Тренажер в течение всего срока эксплуатации Тренажера. Гарантия предоставляется на Тренажер в течение всего срока эксплуатации Тренажера. Гарантия предоставляется на Тренажер в течение всего срока эксплуатации Тренажера.
8. Гарантия предоставляется на Тренажер в течение всего срока эксплуатации Тренажера. Гарантия предоставляется на Тренажер в течение всего срока эксплуатации Тренажера. Гарантия предоставляется на Тренажер в течение всего срока эксплуатации Тренажера.
9. Гарантия предоставляется на Тренажер в течение всего срока эксплуатации Тренажера. Гарантия предоставляется на Тренажер в течение всего срока эксплуатации Тренажера. Гарантия предоставляется на Тренажер в течение всего срока эксплуатации Тренажера.
10. Гарантия предоставляется на Тренажер в течение всего срока эксплуатации Тренажера. Гарантия предоставляется на Тренажер в течение всего срока эксплуатации Тренажера. Гарантия предоставляется на Тренажер в течение всего срока эксплуатации Тренажера.
11. Гарантия предоставляется на Тренажер в течение всего срока эксплуатации Тренажера. Гарантия предоставляется на Тренажер в течение всего срока эксплуатации Тренажера. Гарантия предоставляется на Тренажер в течение всего срока эксплуатации Тренажера.

Сроки гарантийного обслуживания (включая в работу)

Компонент	Срок гарантии (лет)	Срок гарантии (мес)	Срок гарантии (мес)	Срок гарантии (мес)	Срок гарантии (мес)
Опоры (металлические)	5	60	60	60	60
Опоры (пластиковые)	2	24	24	24	24
Опоры (деревянные)	1	12	12	12	12
Система тормозов	3	36	36	36	36
Система привода	3	36	36	36	36
Система управления	3	36	36	36	36
Система измерения	3	36	36	36	36
Система безопасности	3	36	36	36	36
Система охлаждения	3	36	36	36	36
Система смазки	3	36	36	36	36
Система питания	3	36	36	36	36
Система управления	3	36	36	36	36
Система измерения	3	36	36	36	36
Система безопасности	3	36	36	36	36
Система охлаждения	3	36	36	36	36
Система смазки	3	36	36	36	36
Система питания	3	36	36	36	36

Указания по утилизации


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Данный тренажер не относится к бытовым отходам. Пожалуйста, не выбрасывайте оборудование либо элементы питания вместе с бытовыми отходами, для утилизации использованных элементов питания пользуйтесь действующими в Вашей стране системами возврата и сбора для утилизации. Надлежащий раздельный сбор разобранных приборов, которые впоследствии отправятся на переработку, утилизацию или экологичное захоронение, способствует предотвращению возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также позволяет повторно использовать материалы, из которых изготовлено устройство. За незаконную утилизацию устройства пользователь может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством.




Сборка оборудования

ВНИМАНИЕ! Во время установки различных винтов и болтов не следует их сильно затягивать. Это необходимо сделать в самом конце сборки.



ШАГ 1:

Подсоедините контрольный провод. Зафиксируйте стойки на основной раме, используя болт M10*20 (82), Ф10 шайбу (83), а также болт M8*55 (92).




Убедитесь, что фиксатор надежно закреплен.



Фиксатор


ШАГ 2:


Закрепите консоль на стойках с помощью болтов М8*15 (84), М8*30 (90) и шайб Ф8 (91).



ШАГ 3:


Зафиксируйте защитный кожух на стойках, используйте болты М5*15 (88) и шайбы Ф6.





ШАГ 4:

Закрепите крышки стоек винтами ST4.2*15 (72).




ШАГ 5:

Для того чтобы разложить беговую дорожку нажмите на амортизатор, как показано на рисунке.

Придерживайте беговое полотно за его крайнюю часть.

Для того чтобы сложить беговую дорожку, поднимите беговое полотно вверх.




Список комплектующих частей

№	Описание	Кол-во	№	Описание	Кол-во
1	Передний ролик с маховиком	1	46	Верхняя крышка руля	1
2	Беговое полотно	1	47	Нижняя крышка консоли	1
3	Задний ролик	1	48	Передняя крышка консоли	1
4	Дека	1	49	Плата управления консолью	1
5/1	Передняя направляющая	2	50	Ключ безопасности	1
5/2	Задняя направляющая	2	51	M8*50 Болт	1
5/3	Антискользящий коврик	2	52	Ф8 Шайба	17
5/4	Опора	2	53	M8*85 Болт	2
6	Прокладка деки	4	54	M8*65 Болт	4
7	Прокладка	2	55	ST4.2*15 Винт	8
8	Ремень мотора	1	56	Прокладка	8
9	Мотор	1	57	ST4.5*16 Винт	14
10	Крышка мотора	1	58	5/32 Болт	2
11	Рама сенсора	1	59	5/32 Шайба	2
12	Датчик скорости	1	60	ST2.9*6 Винт	2
13	Рама мотора	1	61	ST4.2*10 Винт	8
14	Трансформатор	1	62	M10*50 Болт	1
15	Плата мотора	1	63	Ф13 Шайба	2
16	Двигатель угла мотора	1	64	M10 Гайка	2
17	Шнур питания	1	65	M10*60 Болт	1
18	Втулка мотора	1	66	M8*40 Болт	1
19	Втулка	2	67	M8 Гайка	11
20	Прокладка	1	68	M8*20 Болт	4
21	Предохранитель	1	69	Ф8 Шайба	6
22	Кнопка питания	1	70	M8*12 Болт	2
23	Платформа	1	71	M8*40 Болт	2
24	Фиксатор	1	72	ST4.2*15 Винт	61
25	Колесико	2	73	ST4.2*20 Винт	2
26	Заглушка	2	74	M8*25 Болт	2
27	Крышка колесика	2	75	Ф16 Шайба	2
28	Рама наклона	1	76	M8*60 Болт	2

29	Втулка	2	77	M8*45 Болт	1
30	Крышка	2	78	M8*45 Болт	2
31	Ø50 Колёсико	2	79	M8*50 Болт	2
32	Амортизатор	1	80	M8*20 Болт	4
33	Основная рама	1	81	M8*30 Болт	2
34	Прокладка	4	82	M10*20 Болт	4
35	Транспортировочное колесико	2	83	Ф10 Шайба	4
36	Крышка стойки	2	84	M8*15 Болт	4
37	Правая стойка	1	85	ST4.2*25 Винт	4
38	Левая стойка	1	86	Ф6 Шайба	4
39	Руль	2	87	ST2.0*6 Винт	38
40	Рама консоли	1	88	M5*15 Болт	4
41	Пластина руля	4	89	Ф6 Шайба	4
42	Фиксатор	1	90	M8*30 Болт	2
43	Фиксирующая пластина рамы	2	91	Ф8 Шайба	2
44	Крышка консоли	1	92	M8*55Болт	2
45	Нижняя крышка руля	1			

Схема тренажера в разобранном виде



Работа с консолью



❖ СТАРТ/СТОП (START/STOP)

➤ Нажатие этой клавиши приведет к старту или паузе во время тренировки. Удержание клавиши в течение 2-ух секунд приведет к окончанию тренировки. Скорость снизится до 0 км./ч.

❖ РЕЖИМ (MODE):

➤ В положении стоп клавиша РЕЖИМ (MODE) активна, в положении паузы – неактивна.

❖ Выводит на окна дисплея такие параметры как: Рабочий режим→TIME MODE (Время)→ DISTANCE MODE (Расстояние)→ CALORIES MODE (Калории)→ HRC65%-→ HRC85% → USER1→ USER2→ USER3→ USER4

❖ ПРОГРАММЫ (PROGRAM): Выбор программы P1-P24

❖ СКОРОСТЬ+ (SPEED+):

➤ Во время движения каждое нажатие этой клавиши приведет к увеличению скорости на 0.1 км./ч. При удержании клавиши увеличение скорости произойдет быстрее.

➤ В положении стоп также можно увеличивать это значение. При удержании клавиши увеличение

скорости произойдет быстрее.

❖ **СКОРОСТЬ- (SPEED-):**

- Во время движения каждое нажатие этой клавиши приведет к уменьшению скорости на 0.1 км./ч. При удержании клавиши уменьшение скорости произойдет быстрее.
- В положении стоп также можно уменьшать это значение. При удержании клавиши уменьшение скорости произойдет быстрее.

❖ **Ввод (Enter):** кнопка подтверждения для Жироанализатора и режима Пользователь, HRC.

❖ **НАКЛОН+ (INCLINE+):**

- Во время движения каждое нажатие клавиши означает увеличение наклона на 1%.
- В режиме ожидания используйте кнопку для выбора уровня (Level) программ.

❖ **НАКЛОН- (INCLINE-):**

- Во время движения каждое нажатие клавиши означает уменьшение наклона на 1%.
- В режиме ожидания используйте кнопку для выбора уровня (Level) программ.

❖ **Кнопки быстрого изменения скорости:** 3 км, 5км, 8км, 11 км, 14 км, 18 км.

❖ **Кнопки быстрого изменения угла наклона:** 3%, 6%, 9%, 12%, 15%, 18%.

❖ **Аудио вкл/выкл.**

❖ **Жироанализатор (BODY FAT)**

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

❖ **ТРЕНИРОВКА**

- Режим ожидания. Нажмите кнопку Start, чтобы начать тренировку (на экране будет обратный отсчет 3,2,1).
- Окна дисплея:
 - TIME (Время)
 - CALORIES (Калории)
 - PULSE (Пульс)
 - INCLINE (Угол наклона)
 - DISTANCE (Расстояние)
 - SPEED (Скорость)
 - PROG (Программы)
- Режим тренировки:
 - Нажмите кнопку SPEED+/SPEED- и установите скорость 0.8~20.0 км/ч.
 - Нажмите кнопку INCLINE+/- и установите угол наклона +/- (0-20%).
 - Нажмите кнопку START и начинайте тренировку (через 3 секунды после нажатия).
 - Удержите кнопку STOP 2 секунды, чтобы завершить тренировку. Удержание кнопки более 2

секунд поставит тренировку на паузу.

✧ РЕЖИМ ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

➤ Режим ожидания Порядок переключения программ, используйте MODE для выбора: TIME MODE (Время)→ DISTANCE MODE (Расстояние)→ CALORIES MODE (Калории)→ HRC65%-HRC85%→ USER1→ USER2→ USER3→ USER4. Каждая будет мигать некоторое время на дисплее

➤ **ПРОГРАММЫ (PROGRAM):** Выбор программы P1-P24

➤ Окна дисплея:

- TIME (Время). По умолчанию 30 минут. Кнопками SPEED+/SPEED- установите целевое время - 00:00-99:00 мин. Нажмите START для начала тренировки.

- DISTANCE (Расстояние). По умолчанию 5 км. Кнопками SPEED+/SPEED- установите целевое расстояние - 1,0-99.9 км. Нажмите START для начала тренировки.

- CALORIES (Калории). По умолчанию 100 ккал. Кнопками SPEED+/SPEED- установите целевое количество калорий - 100-999.0 ккал. Нажмите START для начала тренировки.

✧ Режим тренировки:

- Нажмите кнопку SPEED+/SPEED- и установите скорость 0.8~20.0 км/ч. Нажмите Enter для подтверждения.

- Нажмите кнопку INCLINE+/- и установите угол наклона +/- (0-20%).

- Нажмите кнопку START и начинайте тренировку (через 3 секунды после нажатия).

- Удержите кнопку STOP 2 секунды, чтобы завершить тренировку. Удержание кнопки более 2 секунд поставит тренировку на паузу.

✧ ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ PROG 1 - 24

✧ Последовательно нажимайте клавишу MODE до появления первой программы P 1. Всего доступно 24 предустановленные программы P1 – P24 (профили режимов представлены ниже), переключение между ними происходит путем нажатия клавиши MODE. В рамках каждой из этих программ можно задать время тренировки, значения которого меняются клавишами SPEED+/SPEED- с последующим подтверждением клавишей ENTER. Для начала тренировки нажмите клавишу START/STOP. Продолжительность программы по умолчанию – 30 минут, диапазон значений составляет 10:00-99:00 мин. Поставить тренировку на паузу можно нажатием клавиши START/STOP, удержание этой клавиши более 2-ух секунд приведет к завершению тренировки.

Настройки программ:

- Кнопками SPEED+/SPEED- отрегулируйте скорость 0,8-20 км/ч. Нажмите Enter для подтверждения.

- Кнопкой INCLINE+/- установите необходимый угол наклона 0-20%.
- Нажмите START для начала тренировки.

PLASMA III LC HRC		
Холм	Hill	P1
Гора	Peak	P2
"Качели" 1	Rolling 1	P3
"Качели" 2	Rolling 2	P4
Фартлек	Fartlek	P5
Интервалы 1	Intervals 1	P6
Интервалы 2	Intervals 2	P7
Выносливость	Endurance	P8
Энергетик	Energetic Run	P9
Аэробная	Aerobic	P10
Подъем	Hill Run	P11
Сжигание жира 1	Fat Burn 1	P12
Сжигание жира 2	Fat Burn 2	P13
Сжигание жира 3	Fat Burn 3	P14
Двойная вершина	Twin Peaks	P15
Лощина	Hollow	P16
Склон	Slope	P17
Снижение веса 1	Weight Loss 1	P18
Снижение веса 2	Weight Loss 2	P19
Спуск	Ramp	P20
Заминка	Cool Down	P21
Финишер	Goal	P22
Пересеченная местность	Cross-country	P23
Долина	Valley	P24

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ ПРОГРАММЫ (Пользователь 1-4/User 1-4)

- Последовательно нажимайте клавишу MODE до появления первой программы USER 1. Всего программ - 4: USER1, USER2, USER3 и USER4. Выберите одну из указанных программ, подтвердите выбор нажатием ENTER.
 - Время по умолчанию – 30 минут.
 - Кнопками SPEED+/SPEED- отрегулируйте время 10:00-99:00 мин.
 - Используйте кнопку ENTER в для подтверждения.

- Нажмите кнопку START и начинайте тренировку (через 3 секунды после нажатия).

ПУЛЬСОЗАВИСИМЫЕ ПРОГРАММЫ (HRC65%-HRC85%)

Последовательно нажимайте клавишу MODE до появления программы HRC65% либо HRC85%.

- Установите возраст пользователя кнопками SPEED+/SPEED- 10-99 лет.
- Установите целевое значение пульса 60-200 уд/мин.
- Нажмите кнопку START и начинайте тренировку (через 3 секунды после нажатия).

ПОКАЗАНИЯ ДИСПЛЕЯ

	Значения в стандартном режиме	Диапазон значений режимов	Крайние значения диапазона
ВРЕМЯ (мм:сс)	0:00	10:00~99:00	0:00~99:59
СКОРОСТЬ (км/ч)	0.0	-	0,8~20,0
ДИСТАНЦИЯ (км)	0.0	1,0~99,9	0.0~99,9
ПУЛЬС (уд/мин)	HR	-	40~250
КАЛОРИИ (ед)	0	100~999	0~999
НАКЛОН (%)	0	-	0~15
ВОЗРАСТ (AGE)	25	10-99	
ПОЛ (SEX)	MALE (МУЖ.)	FEMALE (ЖЕН.)/MALE(МУЖ.)	FEMALE (ЖЕН.)/MALE(МУЖ.)
РОСТ (HEIGHT)	170	100-200	100-200
WEIGHT (ВЕС)	70	20-200	20-200

ПРОГРАММЫ

SPD – скорость

INC – угол наклона

	RAMP1		MOUNTAIN1		ROLLING1		ROLLING2		INTERVAL1		INTERVAL2	
	P1		P2		P3		P4		P5		P6	
	SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC
1	2	1	2	7	3	2	1	2	1	2	1	2
2	3	1	2	7	3	2	5	2	1	3	1	2

3	3	1	4	6	3	3	9	3	5	4	9	3
4	4	2	4	6	5	4	1	3	5	5	9	3
5	4	2	6	5	7	5	5	2	1	3	9	2
6	5	2	6	5	9	6	9	2	1	4	1	2
7	5	3	8	4	11	6	1	3	9	5	1	3
8	6	3	8	4	9	5	5	3	9	6	9	3
9	6	3	8	3	7	4	9	2	1	4	9	2
10	7	3	10	3	5	3	1	2	1	5	9	2
11	7	4	10	2	3	2	5	3	5	6	1	3
12	8	4	10	2	5	3	9	3	5	7	1	3
13	8	4	12	3	7	4	1	2	1	5	9	4
14	9	5	12	3	9	5	5	2	1	6	9	4
15	9	5	12	4	11	6	9	3	9	7	9	5
16	8	5	12	4	9	6	1	3	9	8	1	5
17	8	5	12	3	7	5	5	2	1	7	1	6
18	7	4	10	3	5	4	9	2	1	6	9	6
19	7	4	10	2	3	3	1	3	5	5	9	7
20	6	4	10	2	5	2	5	3	5	4	9	7
21	6	3	8	3	7	3	9	2	1	6	1	6
22	5	3	8	3	9	4	1	2	1	5	1	6
23	5	3	8	4	11	5	5	3	9	4	9	5
24	4	3	6	4	9	6	9	3	9	3	9	5
25	4	2	6	3	7	6	1	2	1	5	9	4
26	3	2	6	3	5	5	5	2	1	4	1	4
27	3	2	4	2	3	4	9	3	5	3	1	3
28	2	1	4	2	3	3	1	3	5	2	9	3
29	2	1	2	1	3	2	5	2	1	1	9	3
30	2	1	2	1	3	2	9	2	1	1	9	3

	VALLEY1		ENDURANC E 1		VALLEY2		AEROBIC1		WEIGHT LOSS1		HILL CLIMB1	
	P7		P8		P9		P10		P11		P12	
	SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC
1	1	2	3	2	1	2	1	2	1	2	2	1

2	3	2	3	2	1	2	1	2	1	3	2	1
3	5	2	3	4	1	6	1	2	1	4	2	2
4	7	2	9	4	3	6	3	3	1	5	5	2
5	9	4	9	2	3	6	3	3	1	4	5	2
6	1	4	3	2	3	6	3	3	3	3	5	3
7	3	4	3	4	3	6	5	4	3	2	5	3
8	5	4	3	4	1	6	5	4	3	3	7	3
9	7	6	9	6	1	5	5	4	3	4	7	4
10	9	6	9	6	1	5	5	5	3	5	7	4
11	1	6	3	4	5	5	7	6	3	6	7	4
12	3	6	3	4	5	4	7	7	3	5	7	5
13	5	8	3	2	5	4	7	8	9	4	9	5
14	7	8	9	2	5	4	7	9	9	3	9	5
15	9	8	9	4	5	3	10	9	9	2	9	5
16	1	8	3	4	1	3	10	10	9	3	9	4
17	3	6	3	6	1	2	10	9	9	4	7	4
18	5	6	3	6	1	2	10	8	9	5	7	4
19	7	6	9	8	9	3	5	7	9	6	9	5
20	9	6	9	8	9	3	5	6	9	7	9	5
21	1	4	3	6	9	4	5	5	9	6	9	4
22	3	4	3	6	9	4	7	5	9	5	7	4
23	5	4	3	4	9	3	7	4	7	4	7	4
24	7	4	9	4	9	3	7	4	7	3	7	3
25	9	2	9	2	1	2	7	3	7	2	5	3
26	1	2	3	2	1	2	5	3	7	3	5	3
27	3	2	3	4	1	3	5	2	7	4	5	2
28	5	2	3	4	1	3	5	2	7	3	5	2
29	7	2	9	2	1	2	1	1	7	2	2	2
30	9	2	9	2	1	2	1	1	7	2	2	2

INTERVAL3		WEIGHT LOSS2		WEIGHT LOSS3		HILL CLIMB2		AEROBIC2		WEIGHT LOSS4	
P13		P14		P15		P16		P17		P18	
SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC

1	3	1	2	3	2	1	6	4	6	5	4	1
2	3	1	2	3	2	1	6	3	6	5	4	6
3	3	2	2	5	2	1	6	4	6	5	4	1
4	5	3	6	5	7	5	7	5	7	5	7	6
5	5	4	6	1	7	1	7	6	7	6	7	1
6	5	5	6	1	7	5	7	5	7	6	7	6
7	5	6	6	1	11	1	11	4	12	6	10	1
8	5	5	6	2	11	5	11	3	12	6	10	6
9	5	2	6	2	11	1	11	2	12	5	10	1
10	10	5	6	2	4	5	10	3	10	5	8	6
11	10	2	6	6	4	1	10	4	10	5	8	5
12	10	6	6	6	4	6	10	5	10	5	8	4
13	5	6	6	3	4	2	3	6	12	4	4	3
14	5	3	6	3	4	6	3	7	12	4	4	2
15	5	3	6	5	4	2	3	6	12	4	4	1
16	10	5	12	5	11	6	3	5	4	4	2	6
17	10	5	12	4	11	2	3	5	4	3	2	1
18	10	2	12	4	11	5	3	4	4	3	2	6
19	5	2	6	3	11	1	11	4	12	3	12	1
20	5	1	6	5	11	5	11	3	12	3	12	6
21	5	1	6	1	11	1	11	3	12	2	12	1
22	5	1	10	2	4	5	11	2	12	2	8	2
23	5	2	10	3	4	1	11	2	12	2	8	3
24	5	3	10	4	4	6	11	2	12	2	8	4
25	3	4	5	5	4	2	11	1	3	2	3	5
26	3	5	5	6	4	6	11	1	3	3	3	6
27	3	6	5	5	4	2	11	1	3	4	3	1
28	3	5	5	4	2	6	3	2	3	2	3	6
29	3	4	5	3	2	2	3	3	3	3	3	1
30	3	3	5	2	2	2	3	4	3	4	3	6

	AEROBIC3	MOUNTAN2	HILL CLIMB3	MOUNTAN3	ROLLING3	VALLEY2
	P19	P20	P21	P22	P23	P24

	SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC	SPD	INC
1	4	6	2	7	5	4	5	8	4	1	4	3
2	4	6	2	6	5	4	5	7	4	3	4	3
3	4	5	2	5	5	4	5	7	4	5	4	1
4	2	5	5	4	7	5	7	6	5	7	5	1
5	2	4	5	3	7	6	7	6	5	9	5	1
6	2	4	5	2	7	7	7	5	5	1	5	1
7	7	3	8	1	12	6	12	5	7	3	7	4
8	7	3	8	1	12	7	12	4	7	5	7	4
9	7	2	8	2	12	4	12	4	7	7	7	1
10	3	2	12	3	10	3	10	3	9	9	10	1
11	3	1	12	4	10	2	10	3	9	7	10	1
12	3	1	12	5	10	1	10	2	9	5	10	1
13	3	1	12	4	12	2	12	2	6	3	7	5
14	3	1	12	3	12	3	12	1	6	1	7	5
15	3	1	12	2	12	4	12	1	6	9	7	1
16	10	1	12	1	3	4	12	1	9	7	10	1
17	10	1	12	2	3	4	12	1	9	5	10	1
18	10	1	12	3	3	5	12	2	9	3	10	1
19	8	1	6	4	3	6	4	2	6	1	7	6
20	8	1	6	5	3	7	4	3	6	3	7	6
21	8	2	6	4	3	6	4	3	6	5	7	1
22	6	2	4	3	6	5	4	4	10	7	11	1
23	6	3	4	2	6	4	4	4	10	9	11	1
24	6	3	4	1	6	3	4	5	10	7	11	1
25	3	4	4	2	3	2	4	5	7	5	8	7
26	3	4	4	3	3	1	4	6	7	3	8	7
27	3	5	4	4	3	2	4	6	7	1	8	1
28	3	5	2	5	4	3	9	7	3	3	3	1
29	3	6	2	6	4	4	9	7	3	5	3	1
30	3	6	2	7	4	4	9	8	3	7	3	1

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип	электрическая
Рама	особопрочная
Скорость	1.0 - 20 км./ч.
Двигатель	3.5 л.с. Fuji Electric (постоянный ток)
Пиковая мощность двигателя	6.3 л.с.
Беговое полотно	2.4 мм. многослойное коммерческое Habasit NVT-256
Размер бегового полотна	142*50 см.
Регулировка угла наклона	электрическая
Наклон бегового полотна	0 - 20%
Дека	24 мм., двойная парафинированная (специальные сертификаты технических и экологических директив EO/ROHS (EC) и 4 STAR GRADE F (Япония))
Система амортизации	4 динамические подушки (dualFLEX™)
Измерение пульса	дублирующие сенсорные датчики, беспроводной Polar™ / Oxygen™ совместимый приемник
Консоль	6.5 дюймовый (16.5 см.) цветной многофункциональный LCD дисплей
Показания консоли	профиль программы тренировки, время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона, жиросанализатор Body Fat
Кол-во программ	31 (в т.ч. пульсозависимые)
Спецификации программ	ручной режим, интервалы 1 и 2, "качели" 1 и 2, снижение веса 1 и 2, сжигание жира 1-3, аэробная, энергетик, фартлек, выносливость, финишер, заминка, подъем, холм, гора, двойная вершина, склон, спуск, пересеченная местность, долина, лощина, 4 пользовательских и 2 пульсозависимых режима
Статистика тренировок	нет
Мультимедиа	воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики
Интеграция	USB (аудио)
Интернет	нет
Язык(и) интерфейса	английский
Вентилятор	нет
Транспортировочные ролики	есть
Компенсаторы неровностей пола	есть
Складывание	двухфазная гидравлика (easyFOLD™)

Размер в сложенном виде (Д*Ш*В)	123*87*156 см.
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В)	194*87*141 см.
Размер в упаковке (Д*Ш*В)	200*93*42 см.
Вес нетто	89 кг.
Вес брутто	103 кг.
Макс. вес пользователя	160 кг.
Питание	сеть 220 Вольт
Энергосбережение	нет
Гарантия	5 лет бытовое / 1,5 года полукommerческое
Производитель	Neotren GmbH, Германия
Страна изготовления	КНР

Поставщик: ООО «Неотрен», 115201 Россия, Москва, Каширский проезд, д.17 стр.9,

Дата изготовления указана на упаковке тренажера.

**Упаковка содержит информацию о дате изготовления оборудования, указанную в виде шифра. Пример: C160122, где 16 – год изготовления, 01 – месяц изготовления, 22 – внутренний номер учета.*

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза.

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.

Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «Неотрен» www.neotren.ru

Последнюю версию Руководства пользователя Вы можете найти на сайте поставщика ООО «Неотрен» www.neotren.ru

ВНИМАНИЕ!

ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОЛУКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

